



MANTA

Karaoke WIRELESS
MICROPHONE SYSTEM

MA409



Manuaalinen

Langaton mikrofoni Karaoke System

Langaton mikrofoni järjestelmä koostuu kahden langattoman vastaanottimen ja kaksi mikrofonia. Ennen käyttöä, lue huolellisesti ohjeet.

liitäntä:

1. Liitä laite sähköverkkoon.
2. Kytke vastaanotin panos Hi-Fi. Vää antenni.
3. Kytke set HI-FI. Säädä äänenvoimakkuutta. Paina virtakytkintä virran kytkemisen vastaanotin Kun punainen valo vastaanottimen palaa se tarkoittaa, että vastaanotin toimii normaalisti.
4. Poista kansi mikrofoniasta ja asenna 9V paristo. Siirrä sitten virtakytkin asentoon "ON". Kun virta palaa punaisena mikrofoni A ja vihreät mikrofoni B (sama kuin vastaanotin) osoittaa, että järjestelmä toimii normaalisti.
5. Mikrofoni voidaan sijoittaa lähelle kaiuttimen estämiseksi.
6. Käytön jälkeen siirrä kytkin "OFF" -asentoon akun säästämiseksi. Sammuta vastaanottimen virta ja irrota virtajohto.

HUOM:

1. Kun mikrofoni ei ole käytössä, poista akku.
2. Kun äänen laatu on huono, vaihda akku.
3. Käytä aina hyvälaatuisia paristoja.
4. Järjestelmä on valmiiksi con fi gureć optimaaliselle olosuhteet.



MANTA

Karaoke WIRELESS
MICROPHONE SYSTEM

MA409



Manuaalinen

Langaton mikrofoni Karaoke System

Langaton mikrofoni järjestelmä koostuu kahden langattoman vastaanottimen ja kaksi mikrofonia. Ennen käyttöä, lue huolellisesti ohjeet.

liitäntä:

1. Liitä laite sähköverkkoon.
2. Kytke vastaanotin panos Hi-Fi. Vää antenni.
3. Kytke set HI-FI. Säädä äänenvoimakkuutta. Paina virtakytkintä virran kytkemisen vastaanotin Kun punainen valo vastaanottimen palaa se tarkoittaa, että vastaanotin toimii normaalisti.
4. Poista kansi mikrofoniasta ja asenna 9V paristo. Siirrä sitten virtakytkin asentoon "ON". Kun virta palaa punaisena mikrofoni A ja vihreät mikrofoni B (sama kuin vastaanotin) osoittaa, että järjestelmä toimii normaalisti.
5. Mikrofoni voidaan sijoittaa lähelle kaiuttimen estämiseksi.
6. Käytön jälkeen siirrä kytkin "OFF" -asentoon akun säästämiseksi. Sammuta vastaanottimen virta ja irrota virtajohto.

HUOM:

1. Kun mikrofoni ei ole käytössä, poista akku.
2. Kun äänen laatu on huono, vaihda akku.
3. Käytä aina hyvälaatuisia paristoja.
4. Järjestelmä on valmiiksi con fi gureć optimaaliselle olosuhteet.