




## DVD Player

Model: **DVD072**


Manuaalinen

### Etupaneeli



- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Shu fl ada levy      | 6. PREV (edellinen)              |
| 2. Kaukosensori         | 7. Virtapainike                  |
| 3. Window näyttö        | 8. PLAY / PAUSE (Toisto / Tauko) |
| 4. USB-portti           | 9. NEXT (seuraava)               |
| 5. Painike Open / Close |                                  |

### Takapaneelin



1. HDMI
2. Stereoäänisignaali R / L
3. Digitaalinen lähtö koaksiaalne (Koaksiaalinen)
4. Video ulostulo
5. SCART




## DVD Player

Model: **DVD072**


Manuaalinen

### Etupaneeli



- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Shu fl ada levy      | 6. PREV (edellinen)              |
| 2. Kaukosensori         | 7. Virtapainike                  |
| 3. Window näyttö        | 8. PLAY / PAUSE (Toisto / Tauko) |
| 4. USB-portti           | 9. NEXT (seuraava)               |
| 5. Painike Open / Close |                                  |

### Takapaneelin



1. HDMI
2. Stereoäänisignaali R / L
3. Digitaalinen lähtö koaksiaalne (Koaksiaalinen)
4. Video ulostulo
5. SCART




## DVD Player

Model: **DVD072**


Manuaalinen

### Etupaneeli



- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Shu fl ada levy      | 6. PREV (edellinen)              |
| 2. Kaukosensori         | 7. Virtapainike                  |
| 3. Window näyttö        | 8. PLAY / PAUSE (Toisto / Tauko) |
| 4. USB-portti           | 9. NEXT (seuraava)               |
| 5. Painike Open / Close |                                  |

### Takapaneelin



1. HDMI
2. Stereoäänisignaali R / L
3. Digitaalinen lähtö koaksiaalne (Koaksiaalinen)
4. Video ulostulo
5. SCART




## DVD Player

Model: **DVD072**


Manuaalinen

### Etupaneeli



- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Shu fl ada levy      | 6. PREV (edellinen)              |
| 2. Kaukosensori         | 7. Virtapainike                  |
| 3. Window näyttö        | 8. PLAY / PAUSE (Toisto / Tauko) |
| 4. USB-portti           | 9. NEXT (seuraava)               |
| 5. Painike Open / Close |                                  |

### Takapaneelin



1. HDMI
2. Stereoäänisignaali R / L
3. Digitaalinen lähtö koaksiaalne (Koaksiaalinen)
4. Video ulostulo
5. SCART