

Aktualizacja oprogramowania do DVD-007 Emperor 2

Najnowszy firmware do DVD-007 Emperor 2 można zawsze znaleźć na stronie www.manta.com.pl

UWAGA!

Każde uaktualnienie jest dokonywane na odpowiedzialność klienta. Jest to bardzo delikatna operacja. Nawet najmniejszy spadek napięcia w sieci lub odstępstwo od opisu może spowodować uszkodzenie pamięci w DVD, nie objęte gwarancją. Należy również pamiętać, aby wersja oprogramowania była zgodna z wersją odtwarzacza. Do odtwarzaczy z serii SILK nie pasuje oprogramowanie do zwykłych DVD. Jeśli decydują się Państwo dokonać uaktualnienia, prosimy postępować w podanej niżej kolejności:

1. Po „ściągnięciu” i rozpakowaniu aktualizacji, należy na czystą płytę CD-R luzem nagrać plik o nazwie **bank30.rom**.
2. Dodatkowo należy dograć na tę samą płytę minimum 100 MB dowolnych plików umieszczonych w dowolnie nazwanym katalogu.
3. Etykiętę płyty (nazwę płyty) należy zmienić na **NOWE**.
4. Po nagraniu płyty, należy włączyć odtwarzacz DVD i wysunąć tackę (wyjąć płytę, jeżeli jakaś tam jest).
5. Przełączyć telewizor na kanał na którym odbiera DVD (na ekranie powinno być widoczne logo Manty).
6. Na tackę należy położyć nagrany płytę z uaktualnieniem i zamknąć tackę.

7. Po przeczytaniu przez odtwarzacz płyty pojawi się plansza aktualizacji. Kursorami pilota należy wybrać napis **UPGRADE** i wcisnąć **ENTER**. Rozpocznie się proces uaktualnienia.
8. Odtwarzacz wysunie tackę z płytą i na ekranie telewizora wyświetli się napis **FLASH i ERASE**. Teraz trzeba cierpliwie poczekać, aż odtwarzacz wygasi wyświetlacz.

UWAGA!

Nie należy wyłączyć odtwarzacza podczas aktualizacji - spowoduje to uszkodzenie odtwarzacza.

9. Dla pewności trzeba odczekać jeszcze 3 minuty i wyjąć płytę z odtwarzacza. Następnie wyłączyć go przyciskiem **POWER** na panelu przednim, odczekać 3 sekundy by włączyć ponownie.
10. Teraz odtwarzacz jest gotowy do pracy z nowym, zaktualizowanym system.

UWAGA!

Jeśli tacka z płytą nie wyjedzie sama, proszę odczekać do wygaszenia wyświetlacza (punkt 8), dla pewności jeszcze 3 minuty, wyłączyć i włączyć odtwarzacz, a następnie jak najszybciej wyjąć z niego płytę, tak żeby nie zaczął się aktualizować ponownie.

UWAGA!

Jeżeli podczas procesu aktualizacji odtwarzacz ulegnie uszkodzeniu, naprawa jest odpłatna.