

DivX i XviD

Odtwarzacz czyta oba formaty plików txt, zarówno ramkowy {nr klatki} {nr klatki} jak i czasowy w dwóch wersjach: GG:MM:SS oraz G:MM:SS.

Po wyświetleniu się tabeli z zawartością płyty należy najechać kursorem na wybrany plik tekstowy i zatwierdzić go wciskając klawisz **[SUBTITLE]** lub **[ENTER]** na pilocie. Na ekranie wyświetli się informacja, że odtwarzacz wczytał napisy do pamięci.

Następnie należy ustawić kursor na plik z filmem i zatwierdzić wybór klawiszem **[ENTER]** na pilocie.

Kiedy rozpocznie się projekcja filmu wciskając na pilocie klawisz **[SUBTITLE]** można wyłączyć SUBTITLE:OFF i włączyć SUBTITLE:1/1 wprowadzone do pamięci napisy.

ODTWARZANIE PLIKÓW MP3 ORAZ ZDJĘĆ

DVD oferuje kilka opcji odtwarzania plików MP3 oraz zdjęć. Wciskanie klawisza REPEAT powoduje włączenie się kolejnych opcji:

- **REP – ONE** (powtórz jeden) – powtarzanie jednego utworu
- **FOLDER REPEAT** (powtórz folder) – powtarzanie po kolei plików zawartych w folderze
- **DISC** (płyta) – odtworzenie wszystkich plików na dysku po kolei
- **DISC REPEAT** (powtórz płytę) – powtarza zawartość płyty
- **DISC SCAN** (przeglądanie płyty) – odtwarza pierwsze 10 sekund utworów zawartych na płycie
- **SINGLE** (pojedynczy) – odtwarza jeden wybrany utwór
- **RANDOM** (losowy) – losowe odtwarzanie plików zawartych w folderze
- **FOLDER** – jednokrotne odtworzenie po kolei plików zawartych w folderze

PLAYLISTA

Aby uruchomić PLAYLISTĘ, czyli odtwarzanie utworów MP3, filmów lub kolejność wyświetlanych zdjęć, należy:

1. Wcisnąć na pilocie przycisk PROG.
2. Podświetlić wybraną pozycję, akceptując ją przyciskiem ENTER.
3. Kolejne pozycje wybierać strzałkami (również te z innych katalogów). Wybrane pozycje potwierdzać klawiszem ENTER.
4. Jeśli lista zostanie skompletowana, należy zatwierdzić ją przyciskiem STOP.
5. Aby rozpocząć odtwarzanie listy, należy wcisnąć na pilocie przycisk PLAY.
6. Aby opuścić programowanie przed zatwierdzeniem wyboru, należy wcisnąć 2x przycisk PROG.

ZDJECIA

Zdjęcia odtwarzane są w formie prezentacji. Zmiana na kolejne następuje po 7 sekundach. Aby zatrzymać prezentację, należy wcisnąć klawisz PAUZA. Ponowne jego wcisnięcie spowoduje dalszy bieg prezentacji.

Do oglądania zdjęć można używać również funkcji przybliżania bądź oddalania. Po wybraniu zdjęcia, należy wcisnąć klawisz ZOOM, a następnie przyciskami REV oraz FWD oddalać lub przybliżać obraz.

REGION FREE

Aby zmienić ustawienia odtwarzacza tak, by odtwarzał filmy ze wszystkich stref wystarczy wcisnąć na pilocie OPEN (otworzy się tacka), a następnie wolno (2 sek. przerwy), po kolei następujące cyfry: 7, 2, 8, 1, 8. Pojawi się napis REGION. Wówczas należy wcisnąć cyfrę 0.

W razie kłopotów

Zanim udasz się do serwisu, sprawdź według listy, czy wszystko zostało prawidłowo podłączone.

OBRAZ

Brak obrazu

- Sprawdź czy odtwarzacz jest dobrze podłączony.
- Podłącz ponownie wszystkie wtyczki do wyjść DVD.
- Podłącz odpowiednie wtyczki do wejść telewizora i ustaw go na odpowiednim kanale (AV1,AV2...).

Brak koloru

- W panelu WYŚWIETLANIE wybrać TYP TV, a następnie PAL.

Zniekształcony obraz

- Dysk DVD jest brudny i wymaga czyszczenia.
- Jeśli używasz szybkiego przewijania drobne zniekształcenia są normalne.

Rozmiar obrazu

- Zmień ustawienia obrazu w odtwarzaczu (patrz: Ustawienia odtwarzacza/TYP.TV).

DŹWIĘK

Brak dźwięku

- Sprawdź poziom głośności w podłączonym urządzeniu.
- Sprawdź czy odtwarzacz jest dobrze podłączony.
- Podłącz ponownie wszystkie wtyczki do wyjść DVD.
- Podłącz odpowiednie wtyczki do wejść w sprzęcie Audio.
- Sprawdź czy odtwarzacz nie ma włączonej funkcji „Wycisz”.

Brak głosów aktorów, słychać jedynie muzykę

- W panelu GŁOŚNIKI wybrać DOWNMX, a następnie STEREO.
- W panelu AUDIO wybrać opcję WYJŚCIE SPDIF i zaznaczyć WYŁĄCZ.
- W panelu AUDIO wybrać opcję DUAL MONO i zaznaczyć STEREO.

PILOT NIE PRACUJE POPRAWNIE

- Sprawdź baterię w pilocie. Może wymagać wymiany na nową.
- Używaj pilota z odległości nie większej niż 6 metrów.
- Wyjmij baterie i przez kilka sekund przytrzymaj kilka przycisków dla zresetowania mikroprocesora wewnątrz pilota.
- Włóż nową baterię do pilota i ponownie spróbuj go użyć.

ODTWARZACZ NIE URUCHAMIA FILMU

- Brak dysku.
- Dysk jest włożony odwrotnie.
- Dysk jest brudny i wymaga wyczyszczenia.
- Jeżeli podczas odtwarzania filmu DivX pojawi się napis „CODEC NOT SUPPORTED” oznacza to, iż obraz nagrany jest w formatach QPEL lub GMC, nie obsługiwanych przez stacjonarne odtwarzacze DVD. Wówczas należy taki film „przekodować” na odpowiedni format programem (np. Dr DivX).