

System Requirements

- Pentium 133 processor or above
- 32 MB RAM, recommended 64 MB RAM
- CD-ROM lub DVD-ROM
- PS2 port

Operation System

- Microsoft Windows 95/98/Me/2000/XP Operation System or later. Windows NT 4.0 with Service Pack 6 or later.
- Microsoft Internet Explorer 5.0 or later
- To use the new enhanced Office features, you need Microsoft Office'97 or later is recommended. But the "Reply", "Forward" office key does not support MS Outlook'97.

(Install Word, Excel, PowerPoint or MS Outlook will let Office keyboard function more powerful!)

- The enhanced Office features compatible with a lot of leading applications also. (If applications build function name is same as hot keys button's printing name, press the target key, the target function will done action).

Note:
"Sleep" hot key functionality is available if your system support power management (ACPI) and has is enabled, and all the peripherals (VGA or Sound card or Mose...) are compatible with power management.

Clipboard Hot Keys

Back

Goes back to a previous item you already viwed in programs and support the "Back" command, such as a Web browser.

Forward

Goes to the next item-if it was previously viwed in the same sesion in programs that support the "Forward" command, such as a Web browser.

Cut

Cut the selected item(s) to the Clipboard.

Paste

Pastes the previously cut or copied item(s).

Copy

Copies the selected item(s) to the Clipboard.

Mark

Use the cursor movement directional Arrow keys the Mark key to select and mark item(s).

Appl. Sw

Switches between the activ window and previously opened windows.

Close

Closes the active application window

Scroll Pad

Provides the same functions as a scrolling mose with 4D direction Up and Down, Right and Left (optional).

Office Application Keys Block

Word

Open Microsoft Word. User can also reassign the Word Hot Key to different Application.

Excel

Open Microsoft Excel. User can also reassign the Excel Hot Key to different Application.

PowerPoint

Open Microsoft PowerPoint. User can also reassign the PowerPoint Hot Key to different Application.

Calendar

Open Microsoft Outlook. The default set to Calendar. User can also reassign the Calendar Hot Key to different Application.

Application Hot Keys

My Computer, Calc, Log Off.

Provides quick access to these popular Windows features.

Internet Keys Block

Back, Forward, Stop, WWW, Mail, My Favorite, Refresh, Search.

Provides quick, one press access to frequently used features and commands.

Enhanced Function Keys Block

Help, New, Open, Save, Replace, Bold, Spell, Bullets, Reply, Forward, Send, Task panel, Print, Undo and Redo
(15 Embedded office Keys are controlled by the "Office Function Lock Key")

Simplified Function Key commands give you access to common tasks

Multimedia

Hot Keys

Volume Up, Volume Down, Mute, Backward, Play/Pause, Forward, Stop

Control your favorite media players directly and easily from your keyboard

ACPI Keys

Sleep

Puts the system into sleeping mode

Power

Puts the system into power-off mode



Euro Office Keyboard for XP

Wymagania sprzętowe

- Pentium 133 lub szybszy
- 32 MB RAM, 64 MB RAM
- CD-ROM lub DVD
- Port PS2

System operacyjny:

- Microsoft Windows 95/98/Me/2000/XP. Windows NT 4.0 z Service Pack 6 lub późniejszy.
 - Microsoft Internet Explorer 5.0 lub późniejszy
 - Do użycia rozszerzonej klawiatury potrzeba Microsoft Office'97 lub późniejszego (rekomendowane). Klawisze sekcji Office „Reply” i „Forward” nie współpracują z MS Outlook'97.
(Dzięki klawiszom sekcji Office aplikacje: Word, Excel, PowerPoint czy MS Outlook można będzie wykorzystywać pełniej i sprawniej).
 - Klawisze rozszerzonej klawiatury są zgodne z wieloma innymi aplikacjami.
(Jeśli aplikacja wykorzystuje którąkolwiek z funkcji podpisanych pod klawisz funkcyjny, użycie tego klawisza podczas działania aplikacji spowoduje uruchomienie tej funkcji).
- Uwaga:**
Działanie klawisza „Sleep” uzależnione jest od tego, czy komputer wyposażony jest w funkcję (ACPI) i czy jest ona uruchomiona oraz czy wszystkie części składowe komputera są kompatybilne z tą funkcją.

Klawisze schowka

Cofnij

Powraca do poprzedniego wyświetlanego elementu, jak w przeglądarce www.

Dalej

Przechodzi do następnego wyświetlanego elementu, o ile takowy był wcześniej wyświetlany, podobnie jak w przeglądarce www.

Wytnij

Wycina zaznaczony element do schowka.

Wklej

Wkleja uprzednio wycięty lub skopiowany element.

Kopiuje

Kopiuje zaznaczony element do schowka.

Zaznacza

Za pomocą klawisza „Mark” i kursorów zaznacza wskazane elementy

Przełącznik aplikacji

Przełącza pomiędzy aktywnym oknem aplikacji, a innymi otwartymi wcześniej.

Zamknij

Zamyka aktywne okno aplikacji

Mini Pad

Wykonuje te same funkcje co myszka z funkcją 4D - góra, dół i prawo, lewo (opcjonalnie)

Sekcja aplikacji Office

Word

Otwiera Microsoft Word. Użytkownik może zastąpić Word, przyporządkowując klawiszowi dowolną inną aplikację.

Excel

Otwiera Microsoft Excel. Użytkownik może zastąpić Excel, przyporządkowując klawiszowi dowolną inną aplikację.

PowerPoint

Otwiera Microsoft PowerPoint. Użytkownik może zastąpić PowerPoint, przyporządkowując klawiszowi dowolną inną aplikację.

Kalendarz

Otwiera Microsoft Outlook. Opcjonalnie pokazując Kalendarz. Użytkownik może zastąpić Kalendarz, przyporządkowując klawiszowi dowolną inną aplikację.

Klawisze aplikacji

Mój Komputer, Kalkulator, Wyloguj.

Szybko uruchamiają najpopularniejsze funkcje Windows

Sekcja klawiszy Internetowych

Wstecz, Dalej, Stop, WWW, Poczta, Moje Ulubione, Odśwież, Szukaj.
Pozwalają na szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji w czasie przeglądania stron WWW

Sekcja rozszerzonych klawiszy funkcyjnych

Pomoc, Nowy, Otwórz, Zapisz, Zastąp, Pogrubienie, Pisownia, Wypunktowanie, Odpowiedz, Prześlij dalej, Wyślij, Pasek zadań, Drukuj, Cofnij, Ponów.

(Wciśnięcie klawisza „Office Function Lock Key” zmienia klawisze funkcyjne klawiatury w klawisze funkcyjne pakietu „Office”)

Klawisze funkcyjne umożliwiają łatwiejszy dostęp do najczęściej używanych funkcji pakietu „Office”

Klawisze Multimedialne

Głośniej, Ciszej, Wycisz, Do przodu, Odtwarzaj/Pauza, Do tyłu, Stop

Obsługują ulubione aplikacje multimedialne.

Klawisze ACPI

Uśpij

Komputer przechodzi w stan uśpienia

Wylącznik

Zamyka system i wyłącza komputer



Euro Office Keyboard for XP

Quick Setup

The supplied CD-ROM contains important software drivers necessary for "EURO OFFICE KEYBOARD" to operate.

To install the software driver:

1. With your computer turned off, connect the keyboard to the PS/2 port as shown below.
2. Turn On your computer and monitor.
3. Once your computer is ON, insert the "EURO OFFICE KEYBOARD" Wizard CD into your computer's CD driver. Wait for the CD-ROM to auto-start. If your computer does not have a CD-ROM drive, please contact Customer Support or the shop from you purchased.

If the CD-ROM does not auto-start, double-click on the CD-ROM icon in Windows Explorer, then double-click on **setup.exe**.

Follow the on-screen instructions; select **Software Typical Install** or view the **User's Guide**.

4. Restart your computer.

For your best operated, please reference the User's Guide.

Instalacja

Dolączona do klawiatury płyta CD zawiera sterowniki niezbędne do pełnego wykorzystania klawiatury „EURO OFFICE KEYBOARD”.

Aby zainstalować sterowniki należy:

1. Przy wyłączonym komputerze podłączyć klawiaturę do gniazda P/S2 na tylnej ścianie tegoż komputera.
2. Włączyć komputer i monitor.
3. Włożyć do napędu CD płytę ze sterownikami.

*Jeśli w komputerze uruchomiona jest opcja „Autorun”, instalacja sterowników rozpocznie się sama w momencie włożenia płyty ze sterownikami do napędu CD. Jeśli nie, należy dwukrotnie kliknąć ikonę przedstawiającą napęd, który zawiera płytę. Następnie w oknie Windows Explorer należy odnaleźć plik „setup.exe” i uruchomić go dwukrotnie klikając. Następnie prosimy podążać za kolejnymi poleceniami instalacji wybierając **Software Typical Install** (standardową instalację) oraz przejrzeć **User's Guide** (przewodnik użytkownika).*

4. Zrestartować komputer.

Więcej informacji znajduje się na płycie CD w User's Guide.

KARTA GWARANCYJNA

.....
TYP SPRZĘTU

.....
NR. FABRYCZNY

.....
..

.....
..
DANE KUPUJĄCEGO

WARUNKI GWARANCJI

GWARANCJA JEST WAŻNA DWA LATA OD DATY ZAKUPU.

Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli firma „MANTA” stwierdzi, że usunięcie wad jest niemożliwe do wykonania, w przypadku wad fabrycznych ujawnionych w ciągu 5 dni od daty zakupu. Karta gwarancyjna wypełniona w sposób niepełny lub niepoprawny jest nieważna.

Gwarancją nie są objęte:

Wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością klienta lub stosowaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, a także stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.

Wadliwe działanie i uszkodzenia wynikłe wskutek pożaru, powodzi, uderzeń pioruna, przepięć w sieci energetycznej, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilania, działania środków chemicznych.

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi reklamujący, oraz istnieje możliwość nie przyjęcia urządzenia do serwisu z braku możliwości identyfikacji producenta urządzenia.

Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą usuwane bezpłatnie po dostarczeniu urządzenia do serwisu w terminie: 14 dni w przypadku dostarczenia urządzenia do punktu sprzedaży i gdy usunięcie usterki jest możliwe w serwisie „MANTY”, 21 dni w przypadku konieczności wysyłania urządzenia poza punkt sprzedaży lub sprowadzania niezbędnych do naprawy części.

Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w produkcie!

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne sprzętu, typu złamania, pęknięcia, urwania, itp. NIE PODLEGAJĄ NAPRAWIE GWARANCYJNEJ. Ewentualna naprawa, będzie odpłatna i ustalana indywidualnie z klientem przez serwis firmy MANTA.

BEZ PIECZĄTKI PUNKTU SPRZEDAŻY (LUB DOWODU ZAKUPU) ORAZ DATY SPRZEDAŻY KARTA GWARANCYJNA JEST NIEWAŻNA

DATA SPRZEDAŻY.....

Pieczętka i Podpis sprzedającego