

# MANTA

**LED TV**

LED94901S

Instrukcja obsługi / User's manual

**UWAGA**  
RYZYSKO PORAŻENIA PRĄDEM  
NIE OTWIERAĆ

To urządzenie wymaga wysokiego napięcia elektrycznego do działania.

W celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem, nie otwieraj pokrywy. Zleć naprawę wykwalifikowanej obsłudze.

Jeśli w telewizorze zostaną wprowadzone jakiegokolwiek zmiany, może dojść do porażenia prądem. Nie otwieraj urządzenia w celu przeprowadzenia konserwacji. Skontaktuj się z centrum obsługi klienta, jeśli urządzenie wymaga naprawy.

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na istotne informacje zawarte w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

**Ostrzeżenie**

Błyskawica zakończona grotem strzałki wewnątrz trójkąta równobocznego, ma na celu ostrzec użytkownika o obecności niez izolowanego przewodu w obrębie obudowy produktu, pod napięciem wystarczającym do spowodowania porażenia prądem.

## Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcję.
2. Zachowaj instrukcję.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi poleceniami.
5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmocniacze), które wytwarzają ciepło.
9. Nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy bolec lub trzeci wtyk służą zapewnieniu twojego bezpieczeństwa. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
10. Chronić kabel zasilający przed nadepnięciem i naciskiem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach oraz w miejscu, gdzie wychodzi on z urządzenia.
11. Używaj tylko urządzeń peryferyjnych/akcesoriów określonych przez producenta.
12. Używaj urządzenia wyłącznie z wózkiem, stojakiem, trójnogiem lub stolikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. Gdy używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przesuwania zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć jego przewrócenia.
13. Urządzenie należy odłączyć od sieci podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
14. Zlecaj wszelkie naprawy tylko wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa jest wymagana, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, na przykład uszkodzono kabel zasilający lub wtyczkę, do wnętrza urządzenia dostał się rozlany płyn lub ciało obce, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub spadło z wysokości. Uwaga: aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
15. Urządzenie musi być odłączane od sieci poprzez umieszczenie przełącznika zasilania/czuwania w pozycji czuwania i odłączenie kabla zasilającego urządzenia z gniazda zasilania.
16. Gniazdo powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
17. Ten produkt nigdy nie powinien być umieszczany w zabudowanych instalacjach, takich jak biblioteczka lub półka, chyba że zapewniona jest właściwa wentylacja lub przestrzegane są instrukcje producenta.
18. Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub ochlapanie płynem.
19. Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie (np. naczyń wypełnionych płynami, zapalonych świec).
20. Montaż na ścianie lub suficie – Urządzenie powinno być zamontowane na ścianie lub suficie zgodnie z zaleceniami producenta.
21. Nie umieszczaj telewizora, pilota ani baterii w pobliżu źródła otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, w tym bezpośredniego światła słonecznego. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, zawsze trzymaj świece lub inne źródła ognia z dala od telewizora, pilota i baterii.
22. Złącze USB powinno mieć natężenie 0,5 A przy normalnej eksploatacji.

## Montaż uchwytu telewizora

### Przytwierdzenie telewizora do ściany

1. Na początku, umieść telewizor ostrożnie na stole i połóż pod nim trochę miękkiego materiału, aby uniknąć porysowania ekranu.
2. Użyj śrubokrętu, aby odkręcić śruby umieszczone u dołu podstawy (zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką, patrz: rysunek nr 1) i zdejmij dolną podstawę (zachowaj ostrożność usuwając śruby i dolną podstawę).
3. Zastosuj uchwyt zgodny z rozmiarem i kierunkiem strzałek na rysunkach nr 2 i 3.
4. Wywierć w ścianie cztery odpowiednie dziury (rozmiar jedynie poglądowy) i umieść w nich śruby (części opcjonalne).
5. Zgodnie z punktem 4, użyj śrubokrętu do przykręcenia śrub z tyłu telewizora, a następnie powieś telewizor na ścianie.

### Uwaga:

1. Uchwyt do zamontowania na ścianie jest częścią opcjonalną.
2. Gdy telewizor zostanie zamontowany, nie powinny znajdować się bezpośrednio przed nim i wokół niego żadne przedmioty; zachowaj odpowiednią odległość od wszelkich obiektów.
3. Montując telewizor, zwróć się o pomoc do wykwalifikowanej osoby, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
4. Rysunki służą jedynie celom poglądowym.
5. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu uchwytu do telewizora.
6. Użyj uchwytu kompatybilnego z zestawem do montażu ściennego VESA.

## Przyciski telewizora i interfejs terminalu

### Przyciski telewizora

Uwaga: poniższy opis jest jedynie schematem funkcyjnym, a rzeczywista pozycja i układ przycisków mogą się od niego różnić w zależności od modelu telewizora.

– Włączenie/Wyłączenie zasilania urządzenia

**INPUT** – Wybór wejścia sygnału zewnętrznego

**MENU** – Wyświetlenie głównego menu i zatwierdzenie wybranej pozycji w menu

CH+/- – Wybór kanału

VOL+/- – Regulacja głośności

### Interfejs terminalu

Uwaga: poniższy opis dotyczy różnych interfejsów terminalu, a rzeczywista pozycja i układ przycisków mogą się od niego różnić w zależności od modelu telewizora.

	<b>wejście SCART</b> Standardowe, wspiera wejście sygnału złożonego i RGB. Używane w Europie (niektóre modele nie posiadają tego interfejsu).		<b>wejście VGA</b> Wejście analogowego sygnału z komputera.
	<b>COAX</b> Wyjście cyfrowego dźwięku telewizora.		<b>PC AUDIO</b> Wejście dźwięku z komputera.
	<b>Wejście USB</b> Podłącz do niego urządzenie magazynujące USB w celu odtworzenia poprzez funkcję PVR zapisanych na nim plików lub nagranych programów.		RF: Wejście anteny.
	<b>Wejście HDMI</b> Wejście cyfrowego sygnału ze złącza wideo HDMI.		<b>Wejście AV</b> Wejście sygnału zewnętrznego AV i lewy/prawy kanał dźwięku.
	LAN: Połączenie z Internetem.		<b>CI</b> Wejście czytnika kart CI ( <i>common interface</i> – wspólny interfejs), wymaga CAM ( <i>conditional access module</i> – moduł dostępu warunkowego) używanego przy płatnych kanałach.
			<b>Wejście YPbPr</b> Wejście odtwarzacza DVD/VCR (niektóre modele nie posiadają tego interfejsu).

## Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego

DVD

Dekodery

Połączenie wejścia HDMI

Połączenie wejścia AV

Połączenie wejścia AV

Połączenie USB

Połączenie wejścia AV

Dekodery

Połączenie SCART

WYJŚCIE

Połączenie wyjścia AV

Połączenie telewizora

## Montaż i podłączenie telewizora

### Ustaw telewizor

Umieść telewizor na twardym podłożu, które utrzyma jego ciężar.

Aby uniknąć zagrożenia, nie narażaj telewizora na działanie wody lub wysokich temperatur (na przykład lamp, świec, pieców). Nie zasłaniaj wentylacji z tyłu telewizora

### Podłącz antenę i zasilanie

1. Podłącz kabel anteny do wejścia antenowego z tyłu telewizora.

2. Podłącz kabel zasilający telewizora (AC 100-240V~ 50-60 Hz).

### Włącz telewizor

Naciśnij przycisk zasilania telewizora – lampka zaświeci się na zielono. Jeśli urządzenie znajduje się w trybie czuwania (lampa świeci na czerwono), naciśnij przycisk zasilania na pilocie, żeby włączyć telewizor.

Wyjście sygnału  
telewizora

### Uwaga:

Rysunek służy jedynie celom poglądowym.

## Instrukcja montażu podstawy telewizora

1 – Umieść podstawki w otworach pod urządzeniem

2 – Przykręć podstawki do telewizora śrubokrętem.

### Uwaga:

Rysunek służy jedynie celom poglądowym.

## **Przyciski pilota**

**POWER:** Włącza/wyłącza telewizor.

**MUTE:** Zmniejsza głośność telewizora do minimum. Naciśnij ponownie w celu przywrócenia poprzedniego poziomu głośności.

**PRZYCISKI NUMERYCZNE:** Naciśnij 0-9 w celu wybrania konkretnego kanału telewizyjnego.

**„-/–”:** Pozwala wybrać kanał o numerze jedno- lub wielocyfrowym.

**Recall:** Powrót do poprzedniego kanału

**AUDIO:** Przełącza kanał audio w trybie DVD lub multimedialnym.

**FAV-./FAV+.**: Przechodzi w górę lub w dół aktualnej listy ulubionych kanałów.

**FAV:** Dodaje aktualny kanał do listy ulubionych lub usuwa aktualny kanał z listy ulubionych (jeśli kanał jest już na liście ulubionych).

**CH+ CH-:** Przechodzi w górę lub w dół aktualnej listy kanałów. Naciśnij raz, by zmienić kanał o jeden w górę lub w dół; naciśnij i przytrzymaj, aby przejść o kilka kanałów.

**VOL+ lub VOL-:** Zwiększa lub zmniejsza głośność telewizora.

**PMODE:** Przełącza pomiędzy zapisanymi ustawieniami obrazu.

**SMODE:** Przełącza pomiędzy zapisanymi ustawieniami dźwięku.

**INPUT:** Naciśnij, aby wybrać źródło sygnału.

**SLEEP:** Wybór czasu, po którym telewizor automatycznie się wyłączy.

**ASPECT:** Przełącza pomiędzy zapisanymi ustawieniami proporcji obrazu.

**INFO:** Naciśnij, aby wyświetlić informacje dotyczące aktualnego programu.

**Strzałki (←/→/↑/↓):** Pozwalają podświetlić konkretną pozycję w menu telewizora bądź zmienić wartość.

**OK:** Przycisk potwierdzenia.

**MENU:** Wejście do menu głównego lub powrót do nadrzędnego menu z podmenu.

**EXIT:** Wyjście z aktualnego menu lub funkcji.

**TEXT:** Wejście w tryb teletekstu.

**INDEX:** Wyświetla stronę indeksu.

**MIX:** Wyświetla jednocześnie obraz kanału i teletekstu na przezroczystym tle.

**REVEAL:** W trybie teletekstu – odsłania lub zasłania ukryte słowa.

**HOLD:** W trybie teletekstu – zatrzymanie aktualnie wyświetlanej strony.

**SUBPAGE:** Przejście do podstrony teletekstu.

**SIZE:** Zmiana rozmiaru wyświetlania w trybie teletekstu.

**CANCEL:** Anuluje wyświetlanie.

**T-SHIFT:** Naciśnij, aby aktywować funkcję Time Shift (opóźnionego oglądania) w trybie telewizji cyfrowej.

**TV/RADIO:** Przełącza pomiędzy telewizorem a radiem. (Używany jedynie w modelach z funkcją telewizji cyfrowej)

**REC:** Tworzenie własnego nagrania.

**EPG:** Pokazuje elektroniczny program telewizyjny (jedynie w trybie telewizji cyfrowej).

**<< >>:** Szybkie przewijanie w przód i w tył.

**I<< >>I:** Wybór poprzedniego lub następnego pliku multimedialnego.

**CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI PRZYCISK:** Użycie dodatkowych funkcji w menu wyświetlanym na ekranie.

### **UWAGA:**

- ❖ Wszystkie rysunki w niniejszej instrukcji są przykładowe i służą jedynie celom poglądowym; rzeczywiste produkty mogą się od nich różnić.
- ❖ Nieopisane przyciski nie mają żadnych funkcji.



**Tryb proporcji:**

Przy dowolnym źródle sygnału, naciśnij „proportion”, aby zmienić stosunek proporcji obrazu.

**Funkcja wyłącznika czasowego:**

Kiedy urządzenie jest uruchomione, można ustawić w nim wyłącznik czasowy przy pomocy przycisku „sleep”. Dostępne opcje to: wyłączony, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut.

**Przełączanie źródła sygnału:**

Gdy telewizor uruchomi się właściwie, naciśnij na pilocie przycisk [Source]. Następnie naciśnij „Góra / Dół”, aby wybrać dane źródło sygnału i naciśnij przycisk „OK”.

**Menu:**

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić interfejs ustawień menu.

**Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić interfejs ustawień menu:**

W źródle sygnału telewizora, użyj przycisków numerycznych, aby szybko wprowadzić i zmienić kanał.

W opcji „Movie”, poniżej menu pliku, użyj przycisków numerycznych, aby szybko dotrzeć do wybranego pliku.

**Funkcja menu wyświetlanego na ekranie:**

Przy dowolnym źródle sygnału, naciśnij przycisk „INFO”, który wyświetli informacje o aktualnych źródłach, np. przy programach telewizyjnych wyświetli numer kanału, system kolorów, format dźwięku itd., przy odtwarzaniu filmów wyświetli nazwę odtwarzanego pliku, a przy innych źródłach – wyświetli aktualne informacje na temat sygnału wejściowego.

**Lista programów:**

W źródle sygnału telewizora, naciśnij „LIST”, aby wyświetlić listę programów.

### 3. Obsługa głównego menu

Naciśnij na pilocie przycisk [Menu], aby wyświetlić główne menu, używając przycisków ↑ / ↓, wybierz odpowiednie podmenu, naciśnij → aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.

Uwaga: przy innych źródłach sygnału, opcje głównego menu mogą się od siebie różnić.

#### 3.1 Ustawienia Wyświetlania

Naciśnij na pilocie przycisk [MENU], aby wyświetlić główne menu, używając przycisków ↑ / ↓, wybierz odpowiednie podmenu, naciśnij → aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.

##### 3.1.1 Tryb Obrazu

Ta opcja umożliwia wprowadzenie zmian w trybie wyświetlania obrazu; użyj przycisków ↑ / ↓, aby wybrać kontrast, jasność, ostrość, nasycenie, temperaturę kolorów, redukcję szumu, tryb skalowania, a następnie naciśnij OK, aby wejść w ustawienia.

##### 3.1.2 Kontrast

Ta opcja umożliwia zmianę kontrastu wyświetlanego obrazu o konkretną wartość numeryczną przy pomocy przycisków ←/→.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [USE] przed jego zastosowaniem.

### 3.1.3 Jasność

Ta opcja umożliwia zmianę jasności wyświetlanego obrazu o konkretną wartość numeryczną przy pomocy przycisków ←/→.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [USE] przed jego zastosowaniem.

### 3.1.4 Ostrość

Ta opcja umożliwia zmianę ostrości wyświetlanego obrazu o konkretną wartość numeryczną przy pomocy przycisków ←/→.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [USE] przed jego zastosowaniem.

### 3.1.5 Nasycenie

Ta opcja umożliwia zmianę nasycenia wyświetlanego obrazu o konkretną wartość numeryczną przy pomocy przycisków ←/→.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [USE] przed jego zastosowaniem.

### 3.1.6 Temperatura Koloru

Ta opcja umożliwia zmianę temperatury koloru wyświetlanego obrazu przy pomocy przycisków ↑ / ↓ na konkretny tryb: standardowy, Ciepły, Zimny, a następnie zatwierdzenie go przyciskiem OK.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [USE] przed jego zastosowaniem.

### 3.1.7 Redukcja Szumu

Ta opcja umożliwia zmianę redukcji szumu wyświetlanego obrazu przy pomocy przycisków ↑ / ↓.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [ ] przed jego zastosowaniem.

### 3.1.8 Tryb proporcji

Ta opcja umożliwia zmianę skali koloru wyświetlanego obrazu przy pomocy przycisków ↑ / ↓. Należy wybrać powiększenie, a następnie zatwierdzić przyciskiem OK.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie niestandardowego obrazu [USE] przed jego zastosowaniem.

## 3.2 Ustawienia Dźwięku

Naciśnij na pilocie przycisk [MENU], aby wyświetlić główne menu, używając przycisków ↑ / ↓, wybierz odpowiednie podmenu, naciśnij → aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.

### 3.2.1 Tryb Dźwięku

Ta opcja umożliwia wprowadzenie zmian w trybie dźwięku; użyj przycisków  $\leftarrow/\rightarrow$ , aby wybrać balans, dźwięk przestrzenny, automatyczną głośność, tryb dźwięku, a następnie naciśnij OK, aby wejść w ustawienia.

### 3.2.2 Balans

Ta opcja umożliwia zmianę balansu lewego i prawego kanału dźwięku; w celu jej regulacji, użyj przycisków  $\leftarrow/\rightarrow$ .

### 3.2.3 Dźwięk przestrzenny

Ta opcja umożliwia dopasowanie dźwięku przestrzennego; użyj przycisków  $\uparrow/\downarrow$ , aby ustawić przełącznik SRS.

### 3.2.4 Automatyczna Głośność

Ta opcja umożliwia dopasowanie automatycznej głośności; użyj przycisków  $\uparrow/\downarrow$ , aby włączyć lub wyłączyć automatyczną głośność.

### 3.2.5 Kabel Koncentryczny

Ta opcja umożliwia dopasowanie sygnału przesyłanego kablem koncentrycznym (współosiowym); ustawień dokonuje się za pomocą przycisków  $\uparrow/\downarrow$ .

### 3.3 Ustawienia Kanałów

Naciśnij na pilocie przycisk [MENU], aby wyświetlić główne menu. Używając przycisków ↑ / ↓, wybierz podmenu [Channel Settings], naciśnij →, aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.

#### 3.3.1 Automatyczne Skanowanie

Ta opcja umożliwia skanowanie częstotliwości telewizyjnych od 113 MHz do 858 MHz w poszukiwaniu kanałów; znalezione kanały są automatycznie zapisywane w pamięci. Wyjdź ze skanowania za pomocą [EXT].

#### 3.3.2 Ręczne Skanowanie

Ta opcja umożliwia ręczny wybór częstotliwości telewizyjnej od 113 MHz do 858 MHz w poszukiwaniu kanałów. Wyjdź ze skanowania za pomocą [EXT].

### 3.3.3 Informacje o karcie CI

Wybierz tę opcję i naciśnij [ENTER], aby zobaczyć informacje o karcie CI i jej ustawienia.

### 3.3.4 Język

Wybierz tę opcję i przyciskami ↑ / ↓ ustaw język audio i język napisów.

### 3.3.5 Ustawienia LCN

Wybierz tę opcję i przyciskami ↑ / ↓ ustaw przełącznik LAN.

### 3.3.6 Harmonogram

Wybierz tę opcję i przyciskami ↑ / ↓ przejdź do ustalonego zadania; naciśnij czerwony i żółty przycisk, aby usunąć zadanie; zielony przycisk pozwala dodać nowe zadanie; przycisk Enter pozwala na edycję zadania.

### 3.3.7 Ustawienia Nagrywania

Wybierz tę opcję i przyciskami ↑ / ↓ wybierz Format lub Test Speed. Wybierz Disk, aby wybrać dysk, na który będą nagrywane pliki. Wybierz Format, aby sformatować dysk; Wybierz Test Speed, aby przeprowadzić test prędkości dostępu do dysku.

### 3.3.8 Lista Nagrywania

Wybierz tę opcję i przyciskami ↑ / ↓ przejdź do nagranych plików; naciśnij Enter, żeby je odtworzyć. Użyj czerwonego przycisku aby usunąć wybrany plik.





### 3.4 Funkcja

Naciśnij na pilocie przycisk [MENU], aby wyświetlić główne menu, używając przycisków ↑ / ↓, wybierz podmenu [Function], naciśnij →, aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.

#### 3.4.1 Ustawienie Blokady

Ta opcja automatycznie dopasowuje szerokość i wysokość obrazu, aby uzyskać jak najlepszą jakość wyświetlania.

#### 3.4.2 Język Teletekstu

Ta opcja umożliwia wybranie języka teletekstu przyciskami ↑ / ↓.

#### 3.4.3 Ustawienie Trybu Zegara

Ta opcja umożliwia ustawienie czasu w trybie zegara przy pomocy przycisków ←/→/↑/↓.

#### 3.4.4 Ustawienie Wyłącznika Czasowego

Ta opcja umożliwia ustawienie wyłącznika czasowego przy pomocy przycisków ↑/↓.

### 3.5 Pozostałe Ustawienia

Naciśnij na pilocie przycisk [MENU], aby wyświetlić główne menu, używając przycisków ↑ / ↓, wybierz podmenu [Misc Setting], naciśnij →, aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.

### 3.6 Pomoc

Naciśnij na pilocie przycisk [MENU], aby wyświetlić główne menu, używając przycisków ↑ / ↓, wybierz podmenu [Help Info], naciśnij →, aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.

**4.6.1 Internet**

Użytkownik może połączyć się z dostępnymi sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi o ustalonych parametrach.

Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN wyglądają następująco:

#### 4.5 Aplikacje

Ta opcja pozwala użytkownikowi na instalowanie i usuwanie aplikacji; aby dodać nową aplikację, należy zaznaczyć puste pole. Wyboru aplikacji dokonuje się przyciskami ←/→/↑/↓.

#### 4.6 Ustawienia

Przejdź do strony ustawień na stronie aplikacji za pomocą przycisków ←/→/↑/↓, a następnie naciśnij OK, aby przejść do podmenu pokazanego poniżej.

**4.4.1 Centrum multimedialne**

Aby wybrać odpowiednie opcje dysku, poruszaj się przyciskami ←/→, a następnie zatwierdź przyciskiem OK odpowiednią kategorię, jak pokazano poniżej:

**4.4.2 wideo**

Ta opcja umożliwia odtwarzanie plików z pamięci USB; upewnij się, że pamięć USB jest podpięta.

**4.4.3 zdjęcie**

Poruszając się przyciskami ←/→, a następnie naciskając przycisk OK, przejdź do strony ze zdjęciami.

**4.4.4 muzyka**

Poruszając się przyciskami ←/→, a następnie naciskając przycisk OK, przejdź do strony z muzyką.

#### **4.3 Przeglądarka**

Kliknij, aby przeglądać Internet.

#### **4.4 Multimedia**

Kliknij, aby przejść do Centrum multimedialnego i wybrać urządzenie.

## 4. Obsługa Ekranu Głównego

Naciśnij na pilocie przycisk [Home], aby wyświetlić ekran główny; używając przycisków ←/→/↑/↓, wybierz podmenu, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wejść do wybranego podmenu.

### 4.1 Podgląd telewizji

Ta opcja pozwala na podgląd sygnału kanału telewizyjnego; przyciskami ↑ / ↓ możesz wybrać odpowiednie źródło sygnału wejściowego kanału. Możesz na przykład wyświetlić sygnał telewizji analogowej w źródle sygnału wejściowego telewizji analogowej, sygnał telewizji cyfrowej w źródle sygnału wejściowego telewizji cyfrowej.

### 4.2 Sklep z aplikacjami

Kliknij, aby przejść do Google Play i pobrać wybraną aplikację.

Ustawienia sieci przewodowej są następujące:

#### **4.6.2 tapeta**

Ta opcja pozwala użytkownikowi wybrać wyświetlaną tapetę.  
Menu Ustawień Tapety wygląda następująco:



#### **4.6.3 Język**

Użytkownik może ustawić język obsługi systemu.

**4.6.4 Czas**

Ta opcja pozwala użytkownikowi na ustawienie daty i godziny wyświetlanej przez telewizor. Ustawienia daty i godziny wyglądają następująco:

Ustawienie wyłącznika czasowego wygląda następująco:

#### **4.6.5 Pamięć**

Ta opcja pozwala użytkownikowi na sprawdzenie pojemności sprzętu telewizyjnego, lokalizacji instalacji aplikacji i innych związanych z nimi ustawień.

Ustawienia pamięci wyglądają następująco:

Nieznane źródła:

Po uruchomieniu tej opcji, możliwa jest instalacja oprogramowania z nieznanymi źródłami.

**4.6.6 Aplikacje**

Wyświetla aktualny system klasyfikacji dla wszystkich aplikacji, w tym – uruchomionych. Ustawienia aplikacji wyglądają następująco:

Uruchomione:

Pobrane:

#### **4.6.7 Aktualizacja**

Ustawienia aktualizacji wyglądają następująco:

### 3.4 Funkcja

Naciśnij na pilocie przycisk [MENU], aby wyświetlić główne menu, używając przycisków ↑ / ↓, wybierz podmenu [Function], naciśnij → aby do niego wejść, poruszaj się w nim również za pomocą przycisków ↑ / ↓, a wybraną opcję potwierdź przyciskiem OK.

#### 3.4.1 Ustawienie Blokady

Ta opcja automatycznie dopasowuje szerokość i wysokość obrazu, aby uzyskać jak najlepszą jakość wyświetlania.

#### 3.4.2 Język Teletekstu

Ta opcja umożliwia wybranie języka teletekstu przyciskami ↑ / ↓.

#### 3.4.3 Ustawienie Trybu Zegara

Ta opcja umożliwia ustawienie czasu w trybie zegara przy pomocy przycisków ←/→/↑/↓.

#### 3.4.4 Ustawienie Wyłącznika Czasowego

Ta opcja umożliwia ustawienie wyłącznika czasowego przy pomocy przycisków ↑/↓.

Przyciski panelu nie reagują.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pod wpływem zjawisk elektrostatycznych, urządzenie może działać niewłaściwie i wymagać ponownego uruchomienia.</li><li>• Odłącz i podłącz z powrotem kabel zasilający.</li></ul>
Ekran się nagrzewa	<ul style="list-style-type: none"><li>• LEDTV wykorzystuje przy wyświetlaniu obrazu warstwę fosforu. Może to w pewnych przypadkach zwiększyć temperaturę ekranu i nie jest defektem.</li></ul>
Kropki na ekranie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Czarne kropki i jasne punkty mogą się pojawiać na ekranie LED. Jest to cecha strukturalna panelu LED i nie jest defektem.</li></ul>
Paski na ekranie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dostosowanie impulsu może zmniejszyć widoczne paski.</li></ul>
Górna część ekranu się nagrzewa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Może do tego dojść podczas długotrwałego użytkowania urządzenia. Nie jest to defekt.</li></ul>
Brak możliwości wyboru konkretnego kanału	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kanał może być pomijany. Wybierz kanał, używając bezpośrednio przycisków na pilocie.</li></ul>
Niewłaściwe wyświetlanie przy włączaniu urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Może to być spowodowane zbyt krótką przerwą pomiędzy wyłączeniem i włączeniem urządzenia.</li><li>• Odłącz i podłącz z powrotem kabel zasilający.</li></ul>

## Pomoc

Brak zasilania	Sprawdź, czy kabel zasilający telewizora jest podłączony. Jeśli nadal nie ma zasilania, wyciągnij wtyczkę i podłącz ją ponownie po 60 sekundach, następnie włącz telewizor.
Niewłaściwy odbiór sygnału	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podwójny lub przebijający obraz może być spowodowany obecnością wysokiego budynku lub wzniesienia w pobliżu telewizora. Można dopasować obraz ręcznie: zajrzyj do instrukcji regulacji albo zmień kierunek anteny zewnętrznej.</li> <li>• Jeśli używasz anteny wewnętrznej, w pewnych warunkach odbiór sygnału będzie utrudniony. Możesz zmienić kierunek anteny, żeby dostroić obraz. Jeśli to nie pomoże, należy użyć anteny zewnętrznej.</li> </ul>
Brak obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona z tyłu telewizora.</li> <li>• Wybierz inny kanał, żeby sprawdzić, czy problem wynika z niewłaściwej pracy urządzenia.</li> </ul>
Obraz bez dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększ głośność.</li> <li>• Sprawdź, czy telewizor nie jest wyciszony; jeśli tak – naciśnij na pilocie przycisk mute, aby przywrócić dźwięk.</li> </ul>
Dźwięk bez obrazu lub z obrazem pozbawionym koloru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększ kontrast lub jasność.</li> </ul>
Obraz śnieży lub szumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy antena jest podpięta z tyłu telewizora.</li> </ul>
Przerwanie obrazu w poziomie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenia takie jak odkurzacze czy suszarki do włosów mogą powodować interferencję z telewizorem. Należy je wyłączyć.</li> </ul>
Podwójny obraz, telewizor nie odpowiada na sygnał pilota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwe, że lokalizacja anteny jest nieodpowiednia. Użycie wysokiej anteny kierunkowej może poprawić jakość wyświetlanego obrazu.</li> <li>• Skieruj pilota bezpośrednio w stronę czujnika jego sygnału. Jeśli telewizor nadal nie reaguje, sprawdź, czy z pilota zdjęto opakowanie. Sprawdź, czy baterie są włożone poprawnie. Wymień baterie na nowe.</li> <li>• Telewizor przejdzie w tryb czuwania, jeśli przez kilka minut nie otrzyma sygnału z pilota.</li> </ul>
Brak obrazu (w trybie połączenia z komputerem)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy kabel jest właściwie podłączony do gniazda VGA.</li> <li>• Sprawdź, czy kabel nie jest wygięty.</li> </ul>
Migotanie pionowe (w trybie połączenia z komputerem)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejdź do menu głównego. Użyj regulacji szumu obrazu, aby usunąć poziomą linię.</li> </ul>
Poszarpana linia obrazu w poziomie (w trybie połączenia z komputerem)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustaw dźwięk Audio w poziomie w menu głównym, aby usunąć poszarpaną poziomą linię.</li> </ul>
Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny (w trybie połączenia z komputerem)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustaw kontrast i jasność w menu głównym.</li> </ul>
Komputer nie odpowiada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź działanie komputera przy kompatybilnej rozdzielczości.</li> </ul>
Poszarpana linia obrazu przy połączeniu RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użyj kabla wysokiej jakości.</li> </ul>
Problem nie został usunięty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odłącz kabel zasilający i odczekaj 30 sekund, następnie podłącz go ponownie. Jeśli problem wynika z niewłaściwego działania telewizora, nie podejmuj się jego naprawy – skontaktuj się z biurem obsługi klienta.</li> </ul>

**Uwaga:** Przy wyświetlaniu statycznego obrazu przez dłuższy czas, telewizor wygasi ekran. Staraj się nie wyświetlać przez dłuższy czas statycznego obrazu o dużej rozpiętości jasności i kontrastu.



## Dane urządzenia

### LED4901

- Producent: Manta S.A.
- Model: LED4901S
- Klasa efektywności energetycznej: A
- Przekątna ekranu w centymetrach i calach: 127 cm, 49"
- Zużycie energii podczas pracy:  $\leq 120$  W
- Roczne zużycie energii: 112 kWh/rok
- Zużycie energii w trybie czuwania:  $< 0,5$  W
- Rozdzielczość ekranu w pikselach: 3640X2610

### Uwaga!

Konstrukcja produktu i jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania i niniejszej instrukcji. Instrukcja służy jedynie ogólnemu zapoznaniu się z urządzeniem i jego obsługą. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy w opisach zawartych w niniejszej instrukcji.

**INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU  
UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH**

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

# MANTA

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

tel.: +48 22 332 34 63 lub e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)

**od poniedziałku do piątku, 9.00-17.00**

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

Strona główna: [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)

Strona wsparcia technicznego: [www.manta.info.pl](http://www.manta.info.pl)

Wszelkie certyfikaty i specyfikacja techniczna dostępne na

[www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)

MONTOWANO W POLSCE