



MANTA

Instrukcja obsługi

Voice Recorder

MM282

Instrukcja obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności.....	3
Funkcje.....	4
Ważne wskazówki.....	5
Opis urządzenia	6
Użytkowanie dyktafonu.....	7
Nagrywanie.....	7
Tryb głosu.....	9
Odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania.....	9
Regulacja siły głosu.....	10
Powtarzanie odtwarzania między punktami A – B.....	10
Wybór folderów/ Usuwanie	10
Ustawienia radia UKF (FM).....	11
Menu ustawień radia.....	11
Ustawienie czasu.....	12
Ustawienia dyktafonu	12
Ustawienia hasła.....	13
Podłączenie USB.....	14
Rozwiązywanie problemów	14
Specyfikacja.....	15

Instrukcja obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności

Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktów.

Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

W celu uaktualnienia sterowników należy wybrać rozdział „Download” w witrynie producenta: www.manta.com

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów dołączonych do odtwarzacza. Nie zastosowanie się do powyższego ostrzeżenia może prowadzić do utraty gwarancji.

Ze względu na narażenie się na utratę gwarancji nie należy zdejmować obudowy i dokonywać jakichkolwiek przeróbek w odtwarzaczu. Uprawniony jest do tego tylko wykwalifikowany serwis firmy MANTA.

Dział Obsługi Klienta

ul. Matuszewska 14 bud. 4

03-876 Warszawa tel: +48 22 332 34 63

e-mail: serwis@manta.com.pl

Funkcje

- Nagrywanie poprzez naciśnięcie jednego przycisku
- Zapis o wysokiej jakości
- Trzy tryby nagrywania
- Nagrywanie za pomocą wysokiej jakości wbudowanego mikrofonu
- Odtwarzanie poprzez wysokiej jakości głośnik
- Nagrywanie rozmów telefonicznych
- Nagrywanie za pomocą mikrofonu zewnętrznego
- Możliwość pełnienia funkcji flash disk USB
- Odbiór stacji UKF
- Wbudowana doładowywana bateria litowa
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Odtwarzanie plików MP3
- Automatyczne przerywanie zapisu i powtarzanie fragmentu nagrania między wybranymi punktami A do B
- Regulacja siły głosu
- Możliwość stosowania znaczników

Uwaga!

Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi przed wykonaniem czynności

Przed rozpoczęciem korzystania z dyktafonu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.

Ważne wskazówki

- W celu oszczędzania energii wyłącz dyktafon, jeżeli nie będziesz go używać przez dłuższy czas.
- Chroń dyktafon przed kurzem, brudną powierzchnią, wilgocią i wysoką temperaturą.
- Podczas używania unikaj uderzeń. Nie naciskaj na ekran, w przeciwnym razie uszkodzisz wyświetlacz LCD, co może prowadzić do niewłaściwego działania ekranu
- Nie usuwaj baterii w czasie pracy dyktafonu, ponieważ taka czynność może spowodować utratę lub uszkodzenie danych. Kopiuj dane często, aby uniknąć ryzyka utraty danych spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniem dyktafonu.
- Przed oddaniem dyktafonu do naprawy wykonaj kopię zapasową plików.

Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniem dyktafonu.

W razie kłopotów skontaktuj się z naszą firmą lub Twoim lokalnym dystrybutorem. Nie usuwaj baterii, ani nie zamieniaj wewnętrznych części. Nie ponosimy odpowiedzialności za pliki utracone w wyniku naprawy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nagrywania bez zgody innych osób.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wzoru i specyfikacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za dostarczenie odrębnych informacji o modyfikacjach.

Opis urządzenia



Akcesoria

- Słuchawki,
- Ładowarka sieciowa
- Mikrofon zewnętrzny
- Adapter
- Przewód Line-in,
- Przewód telefoniczny

Użytkowanie dyktafonu

Włączanie i wyłączanie

Przesuń przycisk włącznika w położenie WŁĄCZONE (ON), ekran zaświeci się, dyktafon jest włączony. Jeżeli dyktafon znajduje się w trybie uśpienia, a włącznik jest w położeniu WŁĄCZONE wciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk odtwarzaj/zatrzymaj odtwarzanie. Dyktafon włączy się w ciągu 3 sekund.

Wyłączanie

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk ODTWARZAJ/ZATRZYMAJ ODTWARZANIE, na ekranie pojawi się napis WYŁĄCZONY (OFF), dyktafon jest wyłączony.

Przesuń przycisk włącznika w położenie WYŁĄCZONE (OFF). Ekran przestanie się świecić, odtwarzacz jest wyłączony.

Celem oszczędzania energii, dyktafon wyłączy się automatycznie, jeżeli przez dwie minuty nie są wykonywane inne czynności

Nagrywanie

Wybór trybu nagrywania

Naciśnij przycisk „M” i wejdź do menu głównego. Naciskając przyciski przewijania w przód lub w tył wybierz właściwy tryb nagrywania. Naciśnij przycisk „M” i zatwierdź dokonany wybór. Poniższe ekrany prezentują poszczególne tryby nagrywania.

Zatrzymanie/Zachowanie nagrania

Naciśnij Odtwarzaj/Zatrzymaj odtwarzanie, aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie, aby kontynuować nagrywanie. Naciśnij przycisk Nagraj (REC), aby zatrzymać i zachować nagrane dane.

Podczas pracy dyktafonu, można przy pomocy słuchawek słuchać to, co jest nagrywane.

Funkcja aparatu słuchowego

Dla osób słabo słyszających głośność może dostosowana do potrzeb. Dostosowanie głośności: Naciśnij NAGRAJ, aby zatrzymać nagranie, naciśnij „VOL+” lub „VOL, -”, aby wybrać głośność nagrania dostosowaną do własnych potrzeb. Naciśnij NAGRAJ, aby rozpocząć nagrywanie po dostosowaniu głośności.

Automatyczne zamknięcie katalogu

Po nagraniu trwającym 4 godz. dyktafon automatycznie zachowuje informację w kolejnym pliku.

Ustawienia nagrywania

Naciśnij NAGRAJ, aby zatrzymać nagrywanie. Przed Odtworzeniem nagrania Naciśnij przycisk „M”, aby wejść w menu. Naciśnij przycisk PRZEWIJANIE DO PRZODU i PRZEWIJANIE DO TYŁU, aby wybrać ustawienia menu

Naciśnij przycisk „REC”, aby zatrzymać nagrywanie. Przed odtworzeniem nagrania, naciśnij „M” by wejść w Menu nagrywania. Naciśnij przycisk przewijania w tył lub przewijania w przód, aby wybrać ustawienia nagrywania.

Typ nagrywania

LP 32 Kbps – typ przeznaczony do długiego czasu nagrywania

SP 64 Kbps – standardowa jakość nagrywania

HQ 128 Kbps – wysoka jakość nagrywania

SHQ 192 Kbps – bardzo wysoka jakość nagrywania

Wybór folderu

A, B, C – wybierz folder, by zapisać nagranie lub zarządzać nagranymi danymi.

Wszystkie czynności należy wykonywać za pośrednictwem przycisków przewijania do przodu i przewijania do tyłu, następnie potwierdzać przyciskając „M”.

Nagrywanie rozmów telefonicznych

Połącz elementy w sposób pokazany na obrazku. Nagraj rozmowę telefoniczną wciskając przycisk NAGRAJ

Podłącz linię telefoniczną oraz telefon do adaptera telefonicznego.

Włóż jeden koniec przewodu (line-in) do adaptera a drugi do gniazda wtykowego dyktafonu.

Włącz dyktafon, naciśnij przycisk REC i rozpocznij nagrywanie.

Tryb głosu

W menu głównym naciśnij przycisk PRZEWIJANIE DO PRZODU i PRZEWIJANIE DO TYŁU, aby wybrać ustawienia głosu. Naciśnij „M”, aby zatwierdzić wybór. Obraz na ekranie wyświetli się w następujący sposób.

Odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania

Odtwarzanie natychmiast po nagraniu

W trybie nagrywania naciśnij przycisk PLAY przestawiając tryb nagrywania na tryb odtwarzania nagranych plików. Pliki odtwarzane są kolejno jeden po drugim. W celu zatrzymania odtwarzania ponownie naciśnij przycisk odtwarzania.

Odtwarzanie nagranych plików

1. Naciśnij przycisk „M” i wejdź do głównego menu.

2. Naciśnij przycisk przewijania do przodu lub do tyłu w celu wybrania właściwego menu

3. Naciśnij przycisk „M” i wejdź do menu. Przy pomocy przycisków przewijania do przodu lub do tyłu wybierz pliki, które chcesz odtwarzać. W celu ich odtwarzania naciśnij przycisk PLAY.

Regulacja siły głosu

W celu zwiększenia lub zmniejszenia siły głosu naciskaj przyciski „+” i „-”.

Powtarzanie odtwarzania między punktami

A – B

Ustalanie punktów odtwarzania

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk nagrywania (REC) w celu ustalenia punktu „A”, a następnie ponownie wciśnij go w celu ustalenia punktu „B”. Dyktafon rozpocznie powtarzać nagranie od pkt. „A” do pkt. „B”.

Zatrzymanie powtarzania

Dyktafon zatrzyma się automatycznie po trzykrotnym powtórzeniu odtwarzania muzyki lub będzie ciągle powtarzał nagrane pliki. W celu przerwania powtarzania naciśnij przycisk nagrywania „REC”.

Wybór folderów/ Usuwanie

Gdy odtwarzanie zostanie zakończone, naciśnij „M”, aby wejść do katalogu.

1. Folder lokalny: wybierz plik, który chcesz odtworzyć
2. Usuń folder
3. Usuń wszystkie:

Usuń wszystkie pliki z jednego folderu. Naciśnij przycisk przewijania do przodu i przewijania do tyłu, aby wybrać TAK/NIE (YES/NO) i naciśnij przycisk USTAWIENIA („M”), aby potwierdzić.

Ustawienia radia UKF (FM)

Przejdźcie do trybu słuchania radia

W trybie gotowości naciśnij przycisk „M” i przejdź do menu głównego. Naciskaj przycisk przewijania do przodu lub do tyłu, aż na ekranie pojawi się rysunek.

W celu potwierdzenia trybu radio naciśnij przycisk „M”

Ręczny wybór stacji

W celu wyszukiwania stacji naciśnij przycisk przewijania do przodu lub do tyłu. Po znalezieniu stacji dyktafon zatrzymuje proces wyszukiwania i zaczyna ją odtwarzać. W celu włączenia słuchania radia naciśnij przycisk „M”.

Automatyczny wybór stacji

W celu uruchomienia automatycznego wyszukiwania naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania do przodu lub do tyłu.

Zapamiętanie wybranej stacji

Stacje szuka w trybie automatycznym, po zakończeniu wyszukiwania są zapisywane. W celu wyboru zapamiętanych stacji naciśnij przycisk PLAY. Aby kontynuować wyszukiwanie naciśnij przycisk przewijania.

Menu ustawień radia

1. Zapisz stacje radiowe
2. Nagraj
3. Usuń
4. Usuń wszystkie

5. Automatyczne wyszukiwanie
6. Normalny tryb odtwarzania
7. Pasma japońskie.
8. Wyjście

Podczas słuchania radia korzystaj ze słuchawek (słuchawki spełniają rolę anteny).

Ustawienie czasu

Przejdź do trybu ustawiania czasu

W dowolnym trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk „M” i przejdź do menu głównego. Naciskając przycisk przewijania, wybierz tryb ustawiania czasu. Przejdź do menu ustawienia czasu

Przy pomocy przycisków regulacji siły głosu ustaw żądany element. Wybrany element zacznie migotać. Naciskając przyciski przewijania do przodu lub do tyłu wybierz element, który chcesz ustawić. Naciskając przyciski przewijania przejdź do następnego elementu.

Po ustawieniu godziny i daty naciśnij przycisk „M” i zatwierdź ustawienia. Po zatwierdzeniu dyktafon ponownie przejdzie do trybu ustawienia czasu.

Ustawienia dyktafonu

Naciśnij przycisk przewijania do przodu lub przewijania do tyłu, aby wybrać Ustawienia dyktafonu w menu głównym. Naciśnij „M”, aby zatwierdzić.

Czas podświetlenia

Ustawienie czasu podświetlenia pozwala na określenie przedziału czasowego pomiędzy 1 s a 60 s, w którym wyświetlacz dyktafonu ma być podświetlony. Podświetlenie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego przedziału czasowego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Języki: prosty Chiński, Angielski, Tradycyjny Chiński, Japoński, Koreański, Francuski, Niemiecki, Włoski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Arabski, Tajski, Szwedzki, Duński, Czeski, Polski, Węgierski, Rumuński, Indonezyjski, Turecki, Grecki, Hebrajski

Regulacja kontrastu: 0-15 – dostosowanie poziomu kontrastu

Informacje o pamięci:

****M <***%> - ilość wolnej pamięci oraz ilość pamięci używanej.

Wersja oprogramowania: Wersja oprogramowania oraz danych.

Ustawienia hasła

Ustawienie „0000” oznacza, że żadne hasło nie jest wymagane. Naciśnij przyciski Przewijania do przodu lub przewijania do tyłu w celu wyboru pozycji hasła. Wybrana pozycja zacznie migać. Naciśnij przyciski regulacji siły głosu, aby wybrać numer dla danej pozycji. Po ustawieniu hasła naciśnij przycisk „M” w celu zapisania hasła i powrotu do poprzedniego Menu. Po ustawieniu hasła, będzie ono wymagane przy włączeniu dyktafonu oraz przy podłączeniu do komputera.

Automatyczne nagrywanie:

Cykl nagrywania

Pojedynczy

Codzienny

Tygodniowy

Czas nagrywania

ST – godzina rozpoczęcia nagrywania / DT - godzina zakończenia nagrywania. Aby ustawić czas nagrywania należy stosować się do instrukcji dla ustawienia hasła.

Dyktafon nie rozpocznie automatycznie nagrywania, gdy:

- przycisk (ON/OFF) Włącz/ Wyłącz jest w pozycji Wyłącz (OFF),
- w sytuacji, gdy dyktafon jest w tym czasie używany,
- bateria jest rozładowana

Podłączenie USB

Zasilanie jest zapewnione dzięki wysokiej, jakości baterii polimerowej. W sytuacji, gdy dyktafon jest połączony z komputerem, jest używany, jako przenośny dysk USB, zaś ładowanie baterii rozpoczyna się automatycznie. Bateria jest w pełni naładowana po 2-3 godzinach ładowania. Dyktafon można połączyć z komputerem za pośrednictwem kabla USB

Włóż kabel USB do właściwego gniazda dyktafonu i połącz go z komputerem.

Dyktafon należy bezpiecznie usuwać z komputera przed rozłączeniem

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, naciśnij przycisk zasilania.

Rozwiązywanie problemów

Dyktafon nie może się włączyć

Sprawdź czy wyłącznik znajduje się w położeniu „ON” lub sprawdź stan baterii, w razie potrzeby naładuj baterię.

Brak dźwięku podczas odtwarzania

Ustaw poziom głośności lub sprawdź czy plik nie jest uszkodzony.

Dyktafon czasami nie nagrywa

Sformatuj dysk dyktafonu. Przed sformatowaniem wykonaj kopię zapasową ważnych plików.

Nie można podłączyć dyktafonu z komputerem

Sprawdź czy kabel USB nie jest uszkodzony.

Sprawdź czy sterownik został właściwie zainstalowany.

Sprawdź czy dyktafon i komputer są poprawnie połączone.

Nie ma dźwięku ze słuchawek.

Słuchawki nie są podłączone. Niski poziom głośności.

Specyfikacja

Wymiary: 93 mm x 31 mm x 14 mm.

Waga: 50g

Zasilanie: 3,7 V 380 mAh

Pamięć flash: 128 MB /4GB

Częstotliwość próbkowania:

LP 32 Kbps / SP 64 Kbps/ HQ 128 Kbps /SHQ 192 Kbps

Czas nagrywania: LP 280 godz./SP 70 godz./HP 33 godz.

Odbiornik UKF (FM): 76,0 ~ 108MHz

Pasma częstotliwości: 20Hz ~ 20kHz

Względny wskaźnik poziomu szumów: 80dB

Moc wyjściowa: >5mW

Średnica głośnika: 23mm

Systemy operacyjne: Windows98/Me/2K/XP/VISTA, WIN 7

Format zapisu audio: WMA

Formaty odtwarzania: MP3, WMA,



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



MANTA

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE