



MANTA

Cube FM

MM420

Instrukcja obsługi

User's Manual

Bedienungsanleitung

Manual de usuário

Istruzioni d'uso

Návod k obsluze

Инструкция использования

OPIS FUNKCJI

-  Antena rozkładania
-  USB port
-  Micro SD Czytnik
-  Zasilanie DC 5V.

OPIS PRZYCISKÓW

MODE	Wciśnij aby wybrać: (FM Radio,USB &MMC)
	Wciśnij aby wybrać wcześniej zaprogramowaną stację radiową, lub wybrać poprzednią piosenkę; Przytrzymaj dłużej aby zmniejszyć poziom dźwięku
	Wciśnij aby wybrać wcześniej zaprogramowaną stację radiową, lub wybrać następną piosenkę; Przytrzymaj dłużej aby zwiększyć poziom dźwięku
	Wciśnij aby rozpocząć lub zakończyć odtwarzanie piosenki, W trybie RADIO wciśnij aby rozpocząć automatyczne wyczukiwanie i zapisywanie stacji radiowych

SPECYFIKACJA

Moc głośnika: RMS 3W, TD=10%

Częstotliwość: 150-18000HZ(+/- 3dB)

Stosunek sygnału od szumu: 80Db

Rezystancja głośnika: 4 Ohms

Zasilanie: Mini USB

Kolor: Srebrny, Czerwony, Niebieski, Czarny and Zielony

FUNCTION DESCRIPTION

-  Antenna
-  USB port
-  Micro SD slot
-  DC Input 5V.

USING INSTRUCTIONS

MODE	Pres to select mode(FM Radio,USB &MMC)
	Pres to set radio frequency selection,or select the previous song; Press and hold to reduce noise levels,
	Pres to set radio frequency selection ,or select the next song. Press and hold to increase noise levels
	Pres to play or stop the song, pres in Radio mode to start auto serch

SPECIFICATIONS

Output: RMS 3WTD=10%

Frequency response: 150-18000HZ(+/- 3dB)

Signal and noise ratio of the power amplifier: 80Db

Magnetic resistant: 4 Ohms

Power supply: USB power supply available

Color: Silver, Red, Blue, Black and Green

BESCHREIBUNG VON FUNKTIONEN

-  • Aufklappbare Antenne
-  • USB-Port
-  • Micro SD Kartenleser
-  • DC 5V Versorgung

TASTENBELEGUNG

MODE	Drücken Sie, um zu wählen: (FM-Radio USB &MMC)
	Drücken Sie, um einen voreingestellten Radiosender oder den vorherigen Song zu wählen; Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu reduzieren.
	Drücken Sie, um einen voreingestellten Radiosender oder den nächsten Song zu wählen; Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen
	Drücken Sie, um die Wiedergabe eines Songs zu starten oder zu beenden, Drücken Sie im RADIO-Modus, um die automatische Suche nach und das automatische Speichern von Radiosendern zu starten.

TECHNISCHE DATEN

Lautsprecherleistung: RMS 3W, TD=10%

Frequenz: 150-18000HZ(+/- 3dB)

Signal-Rausch-Verhältnis: 80Db

Resistanz des Lautsprechers: 4 Ohms

Stromversorgung: Mini USB

Farbe: Silber, Rot, Blau, Schwarz und Grün

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

-  Antena desplegable
-  Puerto USB
-  Slot de tarjeta SD
-  Alimentación DC 5V.

DESCRIPCIÓN DE BOTONES

MODO	Pulsar para elegir: (Radio FM, USB & MMC)
	Pulsar para elegir una emisora de radio memorizada o bien, para elegir tema anterior. Mantener pulsado, para reducir volumen.
	Pulsar para elegir una emisora de radio memorizada o bien, para elegir siguiente tema. Mantener pulsado, para aumentar volumen.
	Pulsar para iniciar o finalizar reproducción de música. En modo RADIO, pulsar para empezar la búsqueda y memorización automática de emisoras.

ESPECIFICACIÓN

Potencia de altavoz: RMS 3W, TD=10%

Frecuencia: 150-18000 HZ(+/- 3dB)

Relación de sonido frente a interferencias: 80Db

Resistencia de altavoz: 4 Ohm

Alimentación: Mini USB

Color: Plata, Rojo, Azul, Negro y Verde

DESCRIZIONE FUNZIONI

-  Antenna pieghevole
-  Porta USB
-  Lettore Micro SD
-  Alimentazione DC 5V

DESCRIZIONE TASTI

MODE	Premi per scegliere: (FM Radio USB & MMC)
	Premi per scegliere la stazione radio programmata in precedenza o per scegliere la canzone; Tieni premuto per abbassare il livello del volume
	Premi per scegliere la stazione radio programmata in precedenza o per scegliere la canzone successiva; Tieni premuto per aumentare il livello del volume
	Premi per iniziare o terminare la riproduzione di canzoni, In modalità RADIO premi per iniziare la ricerca automatica e salvare le stazioni radio

SPECIFICHE

Potenza dell'altoparlante: RMS 3W, TD=10%

Frequenza: 150-18000HZ(+/- 3dB)

Rapporto segnale / rumore: 80Db

Impedenza altoparlante: 4 Ohms

Alimentazione: Mini USB

Colore: Argento, Rosso, Azzurro, Nero e Verde

POPIS FUNKCÍ

-  Rozkládací anténa
-  USB port
-  Micro SD čtečka
-  Napájení DC 5V

POPIS TLAČÍTEK

MODE	Stiskněte pro zvolení: (FM Rádio USB & MMC)
	Stiskněte pro zvolení dříve naprogramované rozhlasové stanice, nebo zvolte předchozí skladbu; Přidržte déle pro snížení hlasitosti zvuku
	Stiskněte pro zvolení dříve naprogramované rozhlasové stanice, nebo zvolte další skladbu; Přidržte déle pro zvýšení hlasitosti zvuku
	Stiskněte pro zahájení nebo ukončení přehrávání skladby, V režimu RÁDIO stiskněte pro zahájení automatického vyhledávání a ukládání rozhlasových stanic

SPECIFIKACE

Výkon reproduktoru: RMS 3W, TD=10%

Frekvence: 150-18000HZ(+/- 3dB)

Poměr signálu k šumu: 80Db

Odpor reproduktoru: 4 Ohms

Napájení: Mini USB

Barva: Stříbrná, Červená, Modrá, Černá a Zelená

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

-  Раскладная антенна
-  порт USB
-  Считыватель Micro SD
-  Питание DC 5V

ОПИСАНИЕ КНОПОК

MODE	Нажать, чтобы выбрать: (FM Радио USB и MMC)
	Нажмите, чтобы выбрать ранее запрограммированную радиостанцию или выбрать предыдущее произведение; Удерживайте, чтобы уменьшить громкость
	Нажмите, чтобы выбрать ранее запрограммированную радиостанцию или выбрать следующее произведение; Удерживайте, чтобы увеличить громкость
	Нажмите, чтобы начать или завершить воспроизведение музыки, В режиме РАДИО нажмите, чтобы начать автоматический поиск и сохранение радиостанций

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность колонки: RMS 3W, TD=10%

Частота: 150-18000Гц(+/- 3дБ)

Соотношение сигнала к шуму: 80дБ

Резистанс колонки: 4 Ом

Питание: Mini USB

Цвет: Серебристый, Красный, Голубой, Черный и Зеленый



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl



MANTA



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE