



# **MANTA**

**MP3 player**

**MP3267**

Instrukcja obsługi  
User's Manual

## Podstawowe funkcje

- 128\*32dpi dwa kolory TRUE OLED
- Odtwarzacz muzyki: Obsługa formatu MP3 i WMA.
- Nagrywanie: obsługa FM, nagrywania z mikrofonu, obsługa formatu WAV.
- Radio FM
- Obsługa USB 2.0 o wysokiej prędkości transmisji, całkowicie kompatybilny z USB 1.1

## Funkcja przycisku

**M**: klawisz menu, naciśnij raz, aby wejść w menu, naciśnij i przytrzymaj, aby wyjść z interfejsu obsługi.

**</>**: **ostatni/ następny**, przesuwanie w lewo/prawo, w górę/ w dół.

**▶**: odtwarzanie/ zatrzymanie/ kontynuowanie, naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć urządzenie.

**+/-** : regulacja głośności.

**On-Off**: Włącz/ wyłącz.

## Regulacja głośności

Naciśnij „+” lub „-”, aby wejść w opcję regulacji głośności, naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić głośność na 40-stopniowej skali.

## Interfejs główny

W interfejsie głównym dostępnych jest sześć funkcji: muzyka, nagrywanie, FM, TXT, książka telefoniczna, ustawienia systemu; funkcje wybiera się naciskając „<” lub „>”; aby wejść w daną funkcję naciśnij „M”.

## Podmenu

Po wejściu w daną funkcję, naciśnij „M”, aby wejść w podmenu, naciśnij „<” lub „>”, aby przejrzeć menu, naciśnij „M”, aby potwierdzić i wyjść z danej opcji, naciśnij bezpośrednio przycisk ►.

jeśli żadna czynność nie zostanie wykonana, wyjście z danej opcji nastąpi automatycznie po 5 sekundach.

## Podłączenie do komputera

### Wymagania systemowe

System operacyjny Windows XP/ 2000, Windows 7.

Procesor: przynajmniej Pentium 133 mHZ


Pamięć RAM: przynajmniej 32 MB

Wolne miejsce na dysku: przynajmniej 100 MB

Wejście USB

### Podłączenie do komputera

1. W stanie włączenia/ wyłączenia, należy podłączyć urządzenie do komputera znajdującym się w zestawie kablem USB. Jeśli w prawym dolnym rogu komputera

pojawi się zielona strzałka, oznacza to, że urządzenie zostało pomyślnie podłączone do komputera (zob. ilustrację)  9:37

2. Kliknij w zieloną strzałkę, pojawi się komunikat „Teraz możesz bezpiecznie wysunąć urządzenie” i wysuń urządzenie lub kliknij dwa razy zieloną strzałkę, a pojawi się komunikat „Teraz możesz bezpiecznie wysunąć urządzenie”, kliknij „Stop”, następnie „Zatwierdź” i bezpiecznie wysuń urządzenie.
3. Po podłączeniu do komputera lub wyjścia, naciśnij „M”, aby wejść w interfejs główny.

## Tryb muzyki

Wybierając muzykę w interfejsie głównym, naciśnij „M”, aby wejść w tę opcję lub naciśnij i przytrzymaj „M”, aby z niej wyjść.

## Interfejs funkcji odtwarzania muzyki

### Podmenu 1 i działanie

Po wybraniu „Zatrzymaj odtwarzanie”, naciśnij „M”, aby wejść w podmenu. Dostępne są następujące opcje: Katalog na dysku głównym, Usuń plik, Usuń wszystko, Wyjdź.

Katalog na dysku głównym: naciśnij „<” lub „>”, aby przejrzeć opcje, naciśnij „M”, aby wejść w kolejny katalog, naciśnij ponownie „M”, wybierz plik i wróć do interfejsu odtwarzacza muzyki.

Odtwarzacz ma wielopoziomą strukturę i wyświetlanie. Podczas wyszukiwania plików, naciśnij ►, aby powrócić do interfejsu odtwarzacza muzyki.

### **Odtwarzacz muzyki:**

Naciśnij ►, aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij ►, aby zmieniać opcję z zatrzymania na odtwarzanie i odwrotnie.

### **Przełączanie/ przewijanie plików do przodu/ wstecz:**

Podczas odtwarzania pliku, naciśnij „<” lub „>”. Przełącz na poprzedni lub następny plik. Jeśli przyciśniesz i przytrzymasz „<” lub „>” przesuniesz listę szybko do przodu lub do tyłu. Podczas tej czynności dźwięk nie jest słyszalny.

### **Wyświetlanie tekstu:**

Jeśli w pliku znajduje się tekst, podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj „M”, aby wyświetlić tekst; ponowne naciśnięcie pozwala wrócić do „Interfejsu odtwarzacza muzyki”.

### **Usuwanie plików:**

Wybierz „Usuń plik”, naciśnij „M”, aby wejść w podmenu, naciśnij „<” lub „>”. Wybierz „Tak” lub „Nie”, aby potwierdzić, czy plik ma zostać usunięty.

**Usuń wszystko:** postępuj tak samo, jak w przypadku opcji „Usuwanie plików. Wszystkie pliki w danym folderze zostaną usunięte.








### **Podmenu 2**

Podczas odtwarzania, naciśnij „M”, aby wejść w podmenu, pokażą się następujące opcje: Tryb powtarzania, Tryb dźwięku, Tryb ponownego odtwarzania, Czas ponownego odtwarzania, Czas między ponownymi odtworzeniami, Wyjdz.


**Tryb powtarzania:** wybierz „Tryb powtarzania”, naciśnij „M”, aby wejść w tryb powtarzania i wybrać żądany:

Tryb powtarzania	Ikonka	Funkcja
Tryb normalny		Pliki odtwarzane w kolejności, bez pętli
Powtórz jeden		Powtórz bieżący plik
Folder		Odtwarzaj pliki z katalogu bieżącego w kolejności, bez pętli
Powtórz folder		Odtwarzanie bieżącego pliku z katalogu w pętli.
Powtórz wszystko		Odtwarzanie wszystkich plików w pętli.
Losowe		Losowe odtwarzanie plików
Intro		Odtwarzanie pierwszych 10 sekund każdego utworu po kolei w bieżącym katalogu.


**Tryb dźwięku:** Wybierz „Tryb dźwięku”, naciśnij „M”, aby wejść i wybierz żądany tryb dźwięku:

Tryb dźwięku	Ikonka	Funkcja
Naturalny		Standardowy, naturalny dźwięk
Rock		Mocny, miękki dźwięk
Pop		Piosenki pop, wszystkie wskazania są uśrednione.
Klasyczny		Miękki dźwięk
Miękki		Znacznie obniżona jakość dźwięku
Jazz		Delikatny głos, pełen czułych uczuć
Mega bass		Wzmocnienie basów

**Tryb ponownego odtwarzania:**

Wybierz „Tryb ponownego odtwarzania”, naciśnij „M”, aby powrócić do interfejsu odtwarzacza muzyki, na wyświetlaczu pojawi się „Ilość plików” w ikoncie powtarzania: , co oznacza wejście w funkcję powtarzania, gdzie pulsuje „A”.

**Ponowne odtworzenie:** Naciśnij „>”, aby ustawić punkt początkowy ponownego odtwarzania, „B” zacznie pulsować. Ponownie naciśnij klawisz, aby ustawić punkt początkowy ponownego odtwarzania. System będzie odtwarzać pliki zgodnie z ustawionym „Czasem ponownego odtwarzania” oraz „Czasem między odtwarzaniem”. Po naciśnięciu „>” zacznie pulsować „A”, można wtedy ponownie ustawić punkty A i B. Po upływie czasu ponownego odtwarzania należy ponownie ustawić punkt początkowy i końcowy ponownego odtwarzania.

Naciśnij „M”, ponowne odtwarzanie zostanie zatrzymane, pliki muzyczne będą nadal odtwarzane, naciśnij , aby powrócić do „Interfejsu odtwarzacza muzyki”.

**Czas ponownego odtwarzania:** naciśnij „M”, aby wejść w tę opcję, naciśnij „<” lub „>”, aby ustawić czas ponownego odtwarzania. Ilość powtórzeń: 1 - 10 razy. Ustawienie domyślne: ponowne odtworzenie 5 razy.

**Czas między kolejnymi odtworzeniami:** naciśnij „M”, aby wejść w tę opcję, naciśnij „<” lub „>”, aby ustawić czas między kolejnymi odtworzeniami. Czas między kolejnymi odtworzeniami: 1 - 10 sekund. Domyślne ustawienie: 1 sekunda.

**Wyjście:** Naciśnij „M”, aby wyjść z tej funkcji.

# Tryb nagrywania

Wybierając „Tryb nagrywania” w interfejsie głównym, naciśnij krótko „M”, aby wejść w tę opcję lub naciśnij i przytrzymaj „M”, aby z niej wyjść.

## Podmenu i działanie

W interfejsie nagrywania, naciśnij „M”, aby wejść w podmenu. Dostępne są następujące opcje: Katalog dysku głównego, Rodzaj nagrywania, Regulacja głośności nagrywania, AVR, Regulacja AVR, Wyjście.

**Katalog dysku głównego:** obsługa taka sama jak w „Trybie muzycznym”. Nagrywane pliki są zapisywane domyślnie w „Katalogu dysku głównego” – NAGRANIA GŁOSOWE.

**Typy nagrywania:** 32K bitów, 64K bitów, 128K bitów, 192K bitów, 384K bitów.

**Głośność podczas nagrywania:** możliwość regulacji po naciśnięciu „VOL” – użyj przycisków „<” lub „>”, aby ustawić głośność, regulacja w zakresie 0 - 7.

**Regulacja poziomu AVR:** Naciśnij „<” lub „>”, aby dokonać regulacji w zakresie 0-10.

**Regulacja opóźnienia AVR:** Naciśnij „<” lub „>”, aby dokonać regulacji w zakresie 0-10.

**Wyjście:** naciśnij „M”, aby wyjść z tej funkcji.

**Rozpoczęcie nagrywania:** Naciśnij „>”, aby przełączyć opcję rozpoczęcia/ zatrzymania/ kontynuowania nagrania. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz „>”, nagranie zostanie zapisane podczas nagrywania i rozpocznie się przygotowanie do kolejnego nagrania. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz „M”, nagranie zostanie zapisane i nastąpi powrót do interfejsu głównego.



## Tryb głosowy

W menu głównym, przesun „<” lub „>”, aby wybrać Tryb głosowy, a następnie naciśnij „M”, aby potwierdzić wybór, naciśnij „>”, aby odtworzyć nagrywany plik. **Naciśnij ►**, aby zatrzymać odtwarzanie, przesun „<” lub „>”, aby wybrać nagrywanie plików. Naciśnij „M”, aby wejść w podmenu w trakcie odtwarzania:

**Tryb powtarzania:** Tryb normalny, Powtórz jeden, Folder, Powtórz folder, Powtórz wszystkie, Powtarzanie losowe, Przeglądanie odtwarzania

**Tryb ponownego odtwarzania:** Tak samo jak w trybie muzycznym.

**Czas ponownego odtwarzania:** Można ustawić dowolnie, domyślne ustawienie 5 sekund.

**Czas między ponownymi powtórzeniami:** Można ustawić dowolnie; domyślne ustawienie 1 sekunda. Wyjście: Wyjdź z menu głównego.

**Wyjście:** Wyjście z podmenu

Podmenu w stanie zatrzymania:

**Katalog dysku głównego:** Wskazanie folderu aktualnie nagrywanego pliku

**Usuń:** Usuń nagrywaną piosenkę

**Usuń wszystkie:** Usuń wszystkie nagrywane pliki

**Wyjście:** Wyjście z podmenu.

## Tryb FM

W interfejsie głównym, wybierz „FM”, naciśnij „M”, aby wejść w tę opcję lub naciśnij i przytrzymaj „M”, aby z niej wyjść.

## Interfejs funkcji radia

Wyłączając funkcję radia urządzenie zapamiętuje ostatnio wybraną częstotliwość.

Normalny zakres: 87MHz ~ 108MHz

## Podmenu i działanie

W interfejsie FM, naciśnij „**M**”, aby wejść w podmenu, w menu dostępne są następujące opcje: Zapisz stację radiową, Nagrywanie z radia, Usuń stację radiową, Usuń wszystkie, Automatyczne wyszukiwanie, Normalny zakres częstotliwości, Japoński zakres częstotliwości, Wyjdź.

Zapisywanie ustawień stacji: Po wybraniu stacji radiowej, którą chcesz zapisać, naciśnij „**M**”, aby wejść w podmenu, wybierz „Zapisz stację radiową”, naciśnij „**M**”, aby powrócić do interfejsu funkcji radia. Częstotliwość stacji radiowej została zapisana. Na każdym zakresie można zapisać do 20 stacji radiowych.

### **Nagrywanie z radia:**

Wybierz „Nagrywanie z radia”, naciśnij „**M**”, system wejdzie w interfejs nagrywania i rozpocznie nagrywanie. Operacja ta przebiega tak samo, jak operacja nagrywania. Aby zapisać nagranie, naciśnij i przytrzymaj „**M**”.

### **Usuwanie stacji:**

Najpierw wybierz stację radiową, którą chcesz usunąć, naciśnij „**M**”, aby wejść w podmenu, wybierz „Usuń stację radiową”, naciśnij „**M**”; gdy zniknie wcześniej używany do identyfikowania stacji radiowej numer symbolu, np.: CH02, oznacza to, że dana stacja radiowa została usunięta z listy zapisanych programów radiowych. Aby ponownie słuchać danej stacji radiowej, należy ponownie ją wyszukać.

**Usuń wszystko:** Wybierz „Usuń wszystko”, naciśnij „M”, a system usunie wszystkie pierwotnie zapisane informacje radiowe.


## Wyszukiwanie stacji radiowej

### 1. Ręczne wyszukiwanie stacji radiowej

W interfejsie funkcji radia, naciśnij i przytrzymaj „<” lub „>”, automatycznie rozpocznie się wyszukiwanie stacji radiowej, po znalezieniu, radio przestanie grać. Jeśli stacja zostanie zapisana, zapisany numer seryjny wyświetli się na interfejsie, jeśli nie, trzeba zapisać go ręcznie. Po wyszukaniu stacji radiowej, można przejść do słuchania zapisanej stacji radiowej przyciskiem „>”. Przyciskami „<” lub „>” można dostroić radio, aby znaleźć częstotliwość danej stacji radiowej (co 100 KHz).

### 2. Automatyczne wyszukiwanie

Wybierając „Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowej”, naciśnij „M”, aby automatycznie wyszukać i zapisać daną stację. Po wyszukaniu, spis stacji radiowych zostanie zaktualizowany i odtwarzana będzie pierwsza stacja z listy. Skok strojenia częstotliwości wynosi 100 KHz.

Uwaga: Jeśli bieżące ustawienia wskazują na nadawanie w stereo, w interfejsie wyświetli się .

# Czytanie tekstów

W interfejsie głównym, wybierz „Czytanie tekstów”, naciśnij „M”, aby wejść w spis.

## Menu 1

W Spisie, naciśnij „M”, aby wejść w menu główne; dostępne są następujące opcje: Katalog na dysku głównym, Ustawienia odtwarzania, Usuń plik oraz Usuń wszystkie. Naciśnij „M”, aby

powrócić do spisu.

**Katalog na dysku głównym:** Spisy tekstów elektronicznych, sposób obsługi jak w trybie muzycznym.

**Ustawienia odtwarzania:** Wybierz ręczne lub automatyczne odtwarzanie plików tekstowych.

**Usuń plik:** tak samo jak w przypadku trybu muzycznego.

**Usuń wszystko:** Tak samo jak w przypadku trybu muzycznego.

## Menu 2

Wybierz plik, naciśnij „>”, aby otworzyć i rozpocząć czytanie, ponownie naciśnij „>”, aby powrócić do spisu. Podczas czytania, naciśnij „M”, aby wejść w Menu 2, gdzie dostępne są następujące opcje: Wybór zakładki, Przesunięcie zakładki, Usuń i Wyjdź.

**Opcje zakładki:** Ustaw listę wszystkich zakładek, wybierz zakładkę ze spisu zakładek i rozpocznij czytanie.

**Dodaj zakładkę:** Postęp czytania zaznacza się zakładkami.

**Usuń zakładkę:** Usuwanie zakładki.

**Wyjdź:** Powrót do interfejsu wyszukiwania tekstu.

## Ustawienia systemu

W interfejsie głównym, wybierz „Ustawienia systemu”, naciśnij „M”, aby wejść w podmenu, gdzie dostępne są następujące opcje: Data i godzina, Czas podświetlenia, Wybór języka, Ustawienie wyłączenia, Regulacja kontrastu, Tryb online, Stan magazynowania, Wersja oprogramowania, Zestaw słuchawkowy, Dźwięk klawiatury, Aktualizacja oprogramowania i Wyjdź.

## Menu i działanie

Naciśnij „M”, aby wejść w każdą z opcji, po ustawieniu naciśnij „M”, aby wrócić do interfejsu głównego ustawień systemu i rozpocząć działanie; system automatycznie powróci do interfejsu głównego, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność.

**Data i godzina:** Naciśnij „VOL”, aby ustawić rok, miesiąc, dzień lub godzinę. Przyciskami „<” lub „>” ustawia się wartość wybranej opcji. Godzina wyświetlana jest w formacie 24-godzinny.

**Czas podświetlenia:** Naciśnij „VOL”, aby wejść w tę opcję. Wartość ustawia się przyciskami „<” lub „>”. Zakres ustawień: 0 jako WYŁ. 1 - 30 sekund to czas, po jakim podświetlenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie wykonana żadna czynność. Skok ustawienia co 3 sekundy.

**Wybór języka:** Naciśnij „<” lub „>” aby wybrać język: Uproszczony chiński, tradycyjny chiński, angielski, japoński, koreański, francuski, niemiecki, włoski, holenderski, portugalski, hiszpański, szwedzki, czeski, duński, polski, rosyjski, turecki, hebrajski, tajski, węgierski, rumuński, arabski, indonezyjski, grecki.

### Ustawienia wyłączenia:

Naciśnij „<” lub „>”, aby wybrać „Tryb oszczędzania energii” lub „Tryb uśpienia” i naciśnij „M”, aby wybrać daną opcję. Naciśnij „<” lub „>”, aby ustawić wartość. Następnie naciśnij „VOL”, aby wejść w tę opcję.

**Tryb oszczędzania energii:** Czas, po którym urządzenie wyłączy się, gdy odtwarzanie zostało zatrzymane oraz gdy nie zostanie wykonana żadna czynność. Zakres: od 0 do 60 sekund, skok co 10 sekund.

**Tryb uśpienia:** Ustawienie czasu, po którym urządzenie wyłączy się podczas odtwarzania, gdy nie jest wykonywana żadna czynność. Ustawiony czas zostanie wyzerowany, gdy urządzenie wyłączy się. Zakres: od 0 do 120 punktów. Skok co 10 punktów.

**Ustawienie kontrastu:** Ta funkcja pozwala na ustawienie kontrastu podświetlenia. Naciśnij „<” lub „>”, aby ustawić wartość. Zakres od 1 do 15.

**Tryb online:** Naciśnij „<” lub „>”, aby wybrać „Multi-disk union”, „Dysk pojedynczy zwykły”, „Dysk pojedynczy zaszyfowany”.

**Wersja oprogramowania:** Wyświetla informację o wersji systemu.

**Ustawienia ochrony słuchu:** Naciśnij „<” lub „>”, aby wybrać "Funkcję ochrony słuchu" lub "Klasę ochrony słuchu".

**Funkcje ochrony słuchu:** Otwórz, Zamknij,  
Poziomy ochrony słuchu: Ogólny, wysoka jakość, najlepszy

**Dźwięk klawiatury:** Naciśnij „<” lub „>”, aby ustawić wartość. Zakres od 0 do 40.

**Wyjdź:** Wyjście z podmenu.

# Wykrywanie i rozwiązywanie problemów

Jeśli odtwarzacz nie działa prawidłowo, skorzystaj z przewodnika Wykrywania i rozwiązywania problemów

Problem	Rozwiązanie
Odtwarzacz nie działa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdź poziom baterii.</li> <li>2. Upewnij się, że urządzenie zostało włączone.</li> <li>3. Upewnij się, że głośność nie jest ustawiona na 0 oraz że słuchawki są prawidłowo podłączone.</li> <li>4. Uszkodzone dane muzyczne mogą powodować szумы; upewnij się, że pliki zostały wgrane do odtwarzacza.</li> <li>5. Wybierz odpowiedni system plików FAT w oknie dialogowym podczas formatowania dysku.</li> </ol>
Odtwarzacz nie pobiera/ nie wysyła plików; brak ikony dysku w komputerze.	Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony. Prawidłowo przeinstaluj napęd CD, jeśli komputer działa w systemie Windows 98.
Urządzenie nie nagrywa	Sprawdź, czy dostępna jest wystarczająca ilość pamięci. Sprawdź poziom baterii.

Na wyświetlaczu pojawiają się dziwne znaki.	Sprawdź, czy ustawiono właściwy język.
Sygnał radiowy nie jest wyraźny.	Ustaw inaczej odtwarzacz względem słuchawek; słuchawka może być używana jako antena do odbierania sygnału.

Jeśli w okresie gwarancji pojawią się problemy, skontaktuj się z naszą firmą, a my pomożemy w ich rozwiązaniu.

#### Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

#### Uwagi dotyczące utylizacji:



Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska



## Basic Function

- 128\*32dpi double colors TRUE OLED
- Music Player: Support MP3,WMA formats music player.
- Support recording : support FM MIC recording.support WAV format.
- Support FM Radio
- Support USB 2.0 high-speed transmission, completely compatible USB 1.1

## Function Of Button

**M** :menu key,short press to enter menu,long press to exit operation interface.

**</>**:last / next ,left&right/up&down move key.

**▶** : play/pause/continue,long press turn off.

**+/-** :volume adjustment.

**On-Off**: Power on/off.

## Adjusting Volume

Press the “+” or “-” button to enter the volume adjustment interface, press “+” or “-” button to adjust the volume which is divided into 40 grade.


## Main Interface

Six applications in main interface:

music、recording、FM、TXT、telephone book、system

settings ,press “<” or “>” button choose application,press “M” key to enter.

## Submenu

After entering application,press “M” key enter submenu,press“<” or “>” button browse menu,press “M” key confirm and exit,press  button exit directly. it will exit automatically without operation in 5seconds.

# Connected with PC

## Systems Requirments

Operating system: Windows XP/ 2K,Windows 7.


CPU : Pentium-133MHz at least

RAM : 32MB at least

Hard disk free space : 100MB at least

USB port

## Connected with PC

1 . In the power on/off state,pls use supplied USB cable connect the PC and the player,if appear green arrow mark in the computer lower- right corner,it means the player successfully connected with computer.As shown :  9:37

- 2 . Klik green arrow,system show"safely delete hardware"klik and exit safely"or double klik green arrow,popup "safely delete hardware" frame,klik "stop",then klik "confirm",safely exit.
- 3 . Connected with the PC or exit connection,press "M"key to enter main interface.

## Music Mode


Choosing music in main interface, press "M" key to enter ,long press "M" key to exit.


### Music function interface


#### Submenu 1 & Operation

When Stop playing state, press "M" to enter submenu,menu items are as follows: main disk catalogue,delete file,delete all,exit.

Main disk catalogue : press "<" or ">" button browse each option,press "M" key to enter next directory,press again,select a file and return to music player interface.

The player supports multi-level structure and display. In the process of finding files ,press  button to return to the music player interface

**Music player:**press  start to play.support breakpoint play.

Pause player: press  change between pause play and continue play

**Files switch/skip forward/skip backward:** when file playing,press"<" or ">" Switch to last or next file,long

press “<” or “>” fast forward or backward ,no sound while fast forward or backward.

**Lyric display:** if file have lyric when playing, long press “M” display lyrics,press again,return to “music player interface”








**Delete file:**choose “delete file”, press “M” to enter sub-interface, press “<” or “>” Switch “yes” or “no” to confirm whether delete file or not.

**Deletet all:** steps same as” delete file”,delete all files in the folder.








## Submenu 2

When playing, press “M” to enter the sub-interface, the menu item as follows: Repeat mode, sound mode, replay mode, replay times, replay gap, exit


Repeat mode : choosing “Repeat mode”, Press the “M” key to enter the repeat mode to select the desired


Repeat mode	Icon	Introduction
Normal mode		According to the order to play all files ,no Circulation
Repeat one		Repeat current file
Folder		According to the order to play current catalog files, no Circulation
Repeat folder		Circulation play current catalog file.
Repeat all		Circulation play all files.
Random		Random play file
Intro		According to order to play all songs’ the first 10 seconds in current catalog.

**Sound mode** : choose “sound mode” , press “M” to enter and choose sound mode what you want.

sound mode	Icon	Introduction
Nature		Standard nature sound
Rock		Feelings strong soft sound
Popular		Listen to general popular song, every part is average.
Classical		Sound soft
Soft		Sound quality obviously downier
Jazz		Full of tender feelings sweet voice
mega bass		Bass massiness

### Replay mode:

Choosing “Replay mode”, press “M” to return to music player interface, at this time on LCD show “files number” place into repeat icon: , its means enter repeat function, where "A" is flashing.

**Replay:** press “>” button, setting the starting point of the replay, then "B" flashes, once again the key, setting the replay of the end point. The system according to the set "replay times" and "replay gap" began to replay. If press “>” button, "A" point starts flashing, you can re-set the points A, B,. After completion of the replay times, we need to re-set the replay start and end points Press M, Stop repeating ,go on palying music file, press  to return “music player interface”.

**Replay times:** press “M” to enter ,press “<” or “>” to adjust replay times. Replay times:1-10 times. Default is 5 times.

**Replay gap** :press “M” to enter, ,press“<” or “>” to adjust replay gap. Replay gap :1-10 seconds. Default is 1 second.

**Exit**: press “M” to exit.

## Record Mode

In the main interface,choosieing “record mode”,press “M” to enter ,long press to exit.

## Submenu And Operation

Under recording interface,press ‘M’ to enter submenu,mebu items are as follows: The main disk directory, type of recording, the recording volume adjustment, the AVR, the AVR adjustment, exit.

**Main disk directory**: operational approach same as “music mode” . The recording file by default stored in the “Main disk directory”-VOICE-RECORD.

**Recording type**:32K bit rate、 64K bit rate、 128k bit rate、 192k bit rate、 384k bit rate.

**Recording volume** adjustment:after pressing “VOL” ,use“<” or “>” to adjust.can adjust recording gain: 0 ~ 7.


**AVR level adjustment**: press “<” or “>” to adjust 0-10.

**AVR delay adjustment**: press “<” or “>” to adjust 0-10.

**Exit**:press “M” to exit.

**Starting recording**: press “>” to switch among recording start/stop/continue if long press “>” keys ,it will save the recording in the recording process, , and began to prepare for the next recording; long press the “M” key, then save the recording and return to the main interface.

## Voice Mode

Main menu status, swing “<” or “>” to select the Voice mode, then press “M” to confirm the selection, press “>” to play the recording file. Press  button to pause playback, swing “<” or “>” button to select recording files.

Press “M” to enter Sub-menu while playing status:

**Repeat mode:** Normal mode, repeat one, folder, repeat folder, repeat all, Random play, Browse play.

**Replay mode:** same as music mode.

**Replay times** choose what you want, default is 5 seconds

**Replay gap:** choose what you want, default is 1 second.

**Exit:** Exit from sub-menu

Sub-menu while stop status:

**Main disk catalog:** Indicate the folder of present recording file

**Delete:** Delete recording song

**Delete All:** Delete all recording files

**Exit:** Exit from the sub-menu

.

## FM Mode

Under main interface, choose “FM”, press “M” key entering, long press to exit.

### FM Function Interface

Radio exit state of preservation, re-enter from you are listening, at the present, the radio frequency is the frequency of the last exit.

Normal band: 87MHz ~ 108MHz.

## Submenu and Operation

In FM interface, press the “M” key to enter sub-menu, menu items are as follows: save the radio, radio recording, delete radio, delete all, Auto search, normal band, Japan band, quit.

Saving the station: the search after selecting the radio station you want to save, press the “M” key to enter sub-menu, select "Save Radio" Press “M” to return to radio function interface, the radio has been saved. Each band can save up to 20 radio stations.

**Radio recording:** Select the “radio recording”, press the “M” key, the system transferred to the recording function interface and start recording. This operation same as the recording operation. Recording, long press the “M” key, then save the recording

**Delete station:** first selecting the radio station you want to delete, press the “M” key to enter sub-menu, select "Delete radio", press “M”, then previously used to identify the station to save the serial number of the icon, such as: CH02 has gone, which indicates that this station has been deleted from the save radio programs. Once again to listen to this radio program, need to re-search.

**Delete All:** Select the "delete all" press the “M” key, the system will delete the radio all information that has been originally saved

### Searching for radio

#### 1. Manual channel searching

In the radio function interface, long press“<” or “>”,automatically backward or forward search for a station , after receiving a radio will stop to play. If the program has already been saved, the saved serial number will be displayed on the interface, not saved, you need to manually save the



program. After the search, the button“>” can switch to listen to the radio saved. Press“<” or “>” to fine-tune the search ,to find a station frequency step 100KHz.

## 2. Auto search

Choosing "Automatic station search", press the “M” key to automatically search and save. after searching ,the station list will be updated and play the first radio station in the list. Find a station frequency step 100KHz.

Note: If the current sets of stereo broadcast, displayed  in the interface.

# Text Reading

In the main interface, select “text reading”, press the “M” key to enter the directory list.

## Menu 1

In Directory listing, press “M” to enter the main menu, menu items including: the main disk directory, playing settings, delete the file and delete all. Press “M” to return to the directory list.

**Main disk directory:** E-text directory listing, the method of operation with the music mode.

**Playback settings:** choose manual or automatically play text files.

**Delete file:** the same as music mode

**Delete all:** the same as music mode

## Menu 2

Select a file ,press “>” button to open and start reading,press “>” button again to return to the directory list. In the reading

process, press the “M” key to enter the menu two, the menu items as follows: bookmarks select ,bookmarks increase, delete and exit.

**Bookmark options:** setting all of your bookmarks list, select a bookmark from the bookmark list and start reading.

**Bookmark add:** the progress of the current reading is set to bookmarks.

**Bookmark delete:** Delete a bookmark.

**Exit:** back to the text browser interface.

## System Setting

In the main interface, select “System Settings”, press “M “ key to enter, the options including: system time, backlight time, language selection, shutdown settings, adjust the contrast, the online mode, storage status, firmware version, ear set, keypad tones, the firmware upgrade, and exit.

## Menu and operation

Press the “M” key to enter each option,after settings, press the “M” key to return to the main interface of the system settings, operation, the system automatically returns to the main interface without operation in 5 seconds.

**System Time:** Press the “VOL” button to select the different options of the year, month, day or time, then press“<” or “>” buttons to adjust the value of this option is selected. The time format is 24 hour format

**Backlight time:** Press the "VOL" key to enter the option, Press "<" or ">" buttons to adjust the set value. Adjustment range: 0 as OFF; 1 ~ 30 seconds for the backlight automatically turn off after waiting for the set value under the No Action. 3 seconds a step

**Language selection:** Press "<" or ">" to select, Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Japanese, Korean, French, German, Italian, Dutch text, Portuguese, Spanish, Swedish, Czech, Danish, Polish, Russian, Turkish, Hebrew, Thai, Hungary, Romania, Culture, Arabic, Indonesian, Greek Article

### **Power off settings:**

Press "<" or ">" to select the "power saving mode "or" sleep mode "and press the "M" key to enter. Press "<" or ">" to adjust settings value. After entering, press "VOL" key to enter the option

**Power-saving mode:** setting shut down time with the player paused play and without operation. Range :00-60 seconds. 10 seconds a step.

**Sleep mode:** setting the shut down time with player is playing and without operation. Setup time will be cleared after shutdown. Range :00-120. 10 points a step

**The contrast adjustment:** adjust the contrast of the backlight. Press "<" or ">" to set value. Range: 1 to 15.

**Online mode:** Press "<" or ">" to select "Multi-disk Union", "single ordinary disk", "single encrypted disk"

**Storage conditions:** the system has been used in space.

**Firmware Version:** Displays the system version information.

**Ear protection settings:** Press “<” or “>” to select the “ear protection function” or “ear protection rating.”

Ear protection functions: open, close,

Ear protection levels: general, high quality, the ultimate

Key tone: Press “<” or “>” to set value. Range: 0 to 40.

**Exit:** Exit from sub-menu.

## Troubleshooting

If the player couldn't play properly, please use troubleshooting guide to help you.

Symptom	Solution
The player cannot work	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Please check the voltage of battery</li> <li>2. Make sure the power button is on</li> <li>3. Please check if volume is set to “0” or not and make sure that earphones are connected properly.</li> <li>4. Damaged music data will make noise in some extent; make sure there are files in the player.</li> <li>5. choose right FAT file system in dialogue when formatting disk.</li> </ol>

The player cannot upload /download files; no disk icon in computer	Please check USB cable is correctly connected. Please properly re-install CD driver if under Win 98
The player cannot record	Please check if memory is sufficient. Please check the battery voltage.
Strange characters are displayed	Please check if the correct language is selected.
FM radio signal is not clear	Readjust the position between player and earphone; earphone can be used as antenna to receive the signal

If you had other difficulties in warranty period, please feel free contact our company to help you solve the problem.

#### Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

#### Note about disposal



Older appliances, which display the symbol as shown in the picture, may not be discarded in household waste. You must take them to a specific disposal site (check with your local authority) or to your retailer. These sites will guarantee disposal without harming the environment



# MANTA

## INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)  
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)  
Strona wsparcia technicznego [www.manta.info.pl](http://www.manta.info.pl)

## SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)  
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)  
Home support: [www.manta.info.pl](http://www.manta.info.pl)



Made in P.R.C.  
FOR MANTA EUROPE