



MANTA

MP4 Player BELT

Model:

MP4001 BO4



Instrukcja obsługi

User's Manual

Bedienungsanleitung

Manual de usuario

Istruzioni d'uso

Návod k obsluze

Инструкция использования

Funkcje przycisków:

[ON/OFF]: zasilanie;

: odtwarzanie/zatrzymanie, włączanie/wyłączanie, wejście do podmenu;

 : krótkie naciśnięcie – ostatni/następny

: krótkie naciśnięcie – wyjście; naciśnięcie i przytrzymanie – regulacja głośności

Razem z  lub  pozwala odpowiednio zwiększyć i zmniejszyć głośność.

1. Podstawowe funkcje

1) Włączanie: przesunąć przełącznik zasilania w pozycję [ON] i przytrzymać przycisk  (odtwarzanie/zatrzymanie) przez 3 sekundy, żeby włączyć odtwarzacz.

2) Wyłączanie: przytrzymać przycisk  (odtwarzanie/zatrzymanie) przez trzy sekundy, żeby wyłączyć odtwarzacz, a następnie przesunąć przełącznik zasilania w pozycję [OFF].

Uwaga: Przy niskim poziomie baterii urządzenie wyłączy się samoczynnie.

3) Regulacja głośności:

Aby wyregulować poziom głośności w trybie odtwarzania muzyki, odtwarzania filmów, głosowym bądź słuchania radia, naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków . Razem z  lub  pozwala odpowiednio zwiększyć i zmniejszyć głośność.

2. Główne menu

Po wejściu do menu głównego otrzymujesz dostęp do 12 trybów pracy, między którymi można przełączać się, naciskając przyciski  / 

3. Tryb odtwarzania muzyki

- Wszystkie utwory: Naciśnij , żeby wejść do podmenu i wyświetlić wszystkie utwory.

- Sortowanie plików według artysty, tytułu albumu, gatunku, listy odtwarzania, okładki albumu, tytułu audiobooka: naciśnij , żeby wejść do podmenu;
- Tworzenie listy odtwarzania: naciśnij , aby wejść do podmenu i utworzyć nową listę odtwarzania.

4. Tryb odtwarzania filmów

Naciśnij , aby wejść do podmenu, żeby odtworzyć film.

5. Tryb nagrywania:

Naciśnij przycisk , aby w menu głównym wybrać tryb nagrywania, a następnie naciśnij ponownie przycisk , żeby wejść do podmenu nagrań.

Naciśnij przycisk , żeby rozpocząć nagrywanie. Warto też pamiętać, że:

- w czasie nagrywania dostępne są tylko funkcje  (odtwarzanie/zatrzymanie) i .
- krótkie naciśnięcie przycisku  pozwala zapisać otwarte nagranie i rozpocząć nowe.
- naciśnięcie przycisku  pozwala otworzyć bibliotekę nagrań i przejrzeć listę zapisanych plików z nagraniami.
- naciśnięcie przycisku  pozwala wprowadzić format nagrania. Wybierz jeden z formatów zapisu dźwięku: MP3 Rec, WAV Rec, ACT Rec.
- naciśnięcie przycisku  pozwala wprowadzić dane potrzebne do zapisania pliku.

6. Tryb wyświetlania zdjęć

W menu głównym naciśnij  lub , aby wejść w tryb wyświetlania zdjęć. Następnie naciśnij przycisk  (odtwarzanie/zatrzymanie), żeby

wyświetlać zdjęcia automatycznie lub przeglądać je ręcznie zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem.

7. Tryb FM

Naciśnij przycisk  (odtwarzanie/zatrzymanie), żeby zapisać częstotliwość stacji. Jeśli nie masz żadnych zapisanych częstotliwości, możesz poszukać stacji w trybie ręcznym lub automatycznym.

Wyszukiwanie ręczne: naciśnij  lub , żeby przeszukać pasmo, dostrajając częstotliwość ręcznie lub automatycznie.

Uwaga: W pamięci urządzenia można zapisać 20 stacji w każdym z pasm: 87,5 do 108,0 MHz i 76,0 to 90,0 MHz.

Urządzenie umożliwia nagrywanie odbieranych audycji.

8. Tryb czytania

Aby wejść w tryb czytania, naciśnij przycisk . Urządzenie udostępni do odczytu lub edycji zapisany plik tekstowy. Urządzenie rozpoznaje poprawnie wyłącznie pliki zapisane w formacie „.txt”.

9. Tryb przeglądania folderów

Naciśnij przycisk , żeby wejść w tryb przeglądania folderów. Są tam zapisane wszystkie pliki przechowywane w pamięci urządzenia.

10. Narzędzia

Naciśnij przycisk , żeby w menu Narzędzia otworzyć podmenu pozwalające użyć funkcji kalendarza i stopera.

11. Ustawienia

Naciśnij przycisk , żeby otworzyć podmenu Ustawienia.

Daje ono dostęp do ustawień następujących funkcji: 1) Tryb odtwarzania; 2) Ustawienia dźwięku; 3) Opóźnienie wyłączenia; 4) Ustawienia

wyświetlania; 5) Data i godzina; 6) Język; 7) Informacje; 8) Formatowanie urządzenia lub Przywracanie ustawień fabrycznych.

We wszystkich z podanych wyżej trybów naciśnięcie przycisku  pozwala wejść do podmenu; krótkie naciśnięcie przycisku  powoduje opuszczenie trybu.



Prawidłowa utylizacja urządzenia.

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Button function:

[ON/OFF]: power switch;

: play/ stop, power on/ off, enter sub-menu;

 : short press for last/ next ;

: short press for exit; long press for volume adjustment.

Combine with   for volume increase& decrease

1. Basic operation

1) Power on: first push the button to [ON] and hold  (play/stop) button for 3 seconds, the player will go to working condition.

2) Power off: hold  (play/stop) button for three seconds, the player will be turned off, then push button [ON] to [OFF] side.

Note: When battery power is low, it will automatically power off.

3) Adjusting volume:

With Music mode, video mode, Voice mode and FM radio mode, long press  for volume adjustment. Combine with   for volume increase & decrease.

2. Main menu

Enter main menu, there are 12 modes which can switch into each other by pressing  / 

3. Music mode

- All songs: Press  enter sub menu, display all of songs;
- Sorting music files by Artists, Albums, Genres, Playlists, Album art, Audio books, press  to enter sub menu;
- Creating playlists: press  to enter sub menu to create new play list

4. Video mode

Press  to enter sub menu to play video file.

5. Recordings mode:

Press  button to select Recordings mode in main menu, then press  again enter into recording sub-menu.

Press  to start recording. In the meantime please note:

- During recording, only  (play/stop) and  can be effective.
- Press  button shortly, it will save present recording file and start a new recording file.
- Press  to enter recording library to check all saved recording files.
- Press  to enter record format. Select recording format from MP3 Rec, WAV Rec, ACT Rec.
- Press  to enter record setting to make record date setting.

6. Pictures Mode

Under main menu, swing  or  button to select Pictures mode, then press  (play/stop) button enter and display the picture automatically or manually according to previous playing setting.

7. FM radio Mode

Press  (play/stop) to save channel. If no channel is saved, you can look for channels by auto or manual searching. Manual search: swing  or  button to search channel by manual tune or auto tune.

Notice: Normal band and Japan band can store 20 preset channels respectively.

FM recording is available

8. E-book Mode

Enter E-Book mode by pressing  button, then you can read and edit the article in the device. The device can only recognize the article in "txt." format.

9. **Folder view Mode**

Press  into folder view, you can find all of saved files in this device.

10. **Tools Mode**

Press  into sub menu of tools, you can select Calendar & Stopwatch function.

11. **Set Mode**

Press  into sub menu of Set.

You can setup: 1) Play mode; 2) Sound setting ; 3) Sleep timer; 4) Display setting; 5) date and time; 6) Language; 7) Information; 8) Format device or Restore factory settings.

All of above modes, press  enter sub-menu; short press  to exit.



Correct Disposal of this product.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

Tastenfunktionen:

[ON/OFF]: Power;



: Wiedergabe/Pause, Einschalten/Ausschalten, Eingang zum Untermenü;



: kurzes Drücken – letzter/nächster



: kurzes Drücken – Ausgang; drücken und gedrückt halten – Lautstärkeeinstellung

Ermöglicht zusammen mit  oder  eine entsprechende Lautstärkeerhöhung oder -reduzierung.

1. Hauptfunktionen

1) Einschalten: Schieben Sie den Powerschalter auf [ON] und halten Sie die Taste  (Wiedergabe/Pause) 3 Sekunden lang gedrückt, um das Wiedergabegerät einzuschalten.

2) Ausschalten: halten Sie die Taste  (Wiedergabe/Pause) drei Sekunden lang gedrückt, um das Wiedergabegerät auszuschalten, und schieben Sie anschließend den Powerschalter auf [OFF].

Achtung: Bei niedrigem Batteriestand schaltet das Gerät selbsttätig ab.

3) Lautstärkeeinstellung:

Um die Lautstärke im Musikwiedergabe-, Filmwiedergabe-, Stimm- oder Radiohörmodus einzustellen, drücken Sie eine der Tasten  und halten Sie diese gedrückt. Ermöglicht zusammen mit  oder  eine entsprechende Lautstärkeerhöhung oder -reduzierung.

2. Hauptmenü

Nach dem Hineingehen ins Hauptmenü, bekommen Sie Zugang zu 12 Arbeitsmodi, zwischen denen Sie durch Drücken der Tasten  /  wechseln können.

3. Musikwiedergabemodus

- Alle Titel: Drücken Sie auf , um ins Untermenü zu gelangen und alle Titel anzuzeigen.
- Sortieren von Dateien nach Künstlernamen, Albumtitel, Art, Wiedergabeliste, Albumumschlag, Titel des Audiobooks: drücken Sie auf , um ins Untermenü zu gelangen;
- Erstellen einer Wiedergabeliste: drücken Sie auf , um ins Untermenü zu gelangen und eine neue Wiedergabeliste zu erstellen.

4. Filmwiedergabemodus

Drücken Sie auf , um ins Untermenü zu gelangen und einen Film zu wiedergeben.

5. Aufzeichnungsmodus:

Drücken Sie die Taste , um den Aufzeichnungsmodus im Hauptmenü zu wählen, und drücken Sie anschließend die Taste , um ins Aufzeichnungsuntermenü zu gelangen.

Drücken Sie die Taste , um eine Aufzeichnung zu starten. Bemerken Sie bitte, dass:

- während der Aufzeichnung nur die Funktionen  (Wiedergabe/Pause) und  zugänglich sind.
- ein kurzes Drücken der Taste  das Speichern der geöffneten Aufzeichnung und das Starten einer neuen Aufzeichnung ermöglicht.
- Drücken der Taste  das Öffnen der Aufzeichnungsbibliothek und Durchschauen der Liste von gespeicherten Dateien mit Aufzeichnungen ermöglicht.
- Drücken der Taste  die Eingabe des Aufzeichnungsformats ermöglicht. Wählen Sie ein der Tonaufzeichnungsformate: MP3 Rec, WAV Rec, ACT Rec.

- Drücken der Taste  die Eingabe von den zum Speichern der jeweiligen Datei benötigten Daten ermöglicht.

6. Bildansichtmodus

Drücken Sie auf  oder  im Hauptmenü, um in den Bildansichtmodus zu gelangen. Drücken Sie anschließend auf die Taste  (Wiedergabe/Pause), um Bilder automatisch anzuzeigen oder sie manuell nach der voreingestellten Reihenfolge durchzuschauen.

7. FM-Modus

Drücken Sie die Taste  (Wiedergabe/Pause), um die Frequenz von Sendern zu speichern. Haben Sie keine gespeicherten Frequenzen, dann können Sie im manuellen oder automatischen Modus nach Sendern suchen. Manuelle Suche: drücken Sie auf  oder , um ein Band durchzusuchen, und stimmen Sie Frequenzen manuell oder automatisch ab.

Achtung: Das Gerät kann 20 Sender pro Band speichern: 87,5 bis 108,0 MHz und 76,0 bis 90,0 MHz.

Das Gerät ermöglicht das Aufzeichnen von empfangenen Sendern.

8. Lesemodus

Um in den Lesemodus zu gelangen, drücken Sie auf die Taste . Das Gerät stellt eine gespeicherte Datei zum Lesen oder Bearbeiten bereit. Das Gerät erkennt ausschließlich im „.txt“ Format gespeicherte Dateien.

9. Modus der Ordneransicht

Drücken Sie die Taste , um in den Modus der Ordneransicht zu gelangen. Dort werden alle im Gerät gespeicherten Dateien aufbewahrt.

10. Werkzeuge

Drücken Sie die Taste , um ein Untermenü im Menü Werkzeuge zu öffnen, das die Benutzung der Kalender- und Stoppuhrfunktion ermöglicht.

11. Einstellungen

Drücken Sie die Taste , um das Untermenü Einstellungen zu öffnen. Es ermöglicht den Zugang zu Einstellungen folgender Funktionen: 1) Wiedergabemodus; 2) Toneinstellungen; 3) Verzögerung der Abschaltung; 4) Anzeigeeinstellungen; 5) Datum und Uhrzeit; 6) Sprache; 7) Informationen; 8) Formatieren des Geräts oder Zurücksetzen von Werkeinstellungen.

In allen der vorstehend angegebenen Modi ermöglicht das Drücken der Taste  das Gelangen in ein Untermenü; ein kurzes Drücken der Taste  hat das Verlassen des jeweiligen Modus zur Folge.

Funciones de botones:

[ON/OFF]: alimentación ;



: reproducir/detener, encender/apagar, entrar en submenú,



: pulsar brevemente – último/siguiente,



: pulsar brevemente – salir, mantener pulsado – ajuste de volumen,

Con  o  permite aumentar o reducir el volumen.

1. Funciones básicas

1) Encender: desplazar el interruptor a posición [ON] y mantener pulsado el botón  (reproducir/detener) durante 3 segundos, para encender el reproductor.

2) Apagar: mantener pulsado el botón  (reproducir/detener) durante tres segundos, para apagar el reproductor, seguidamente, desplazar el interruptor a posición [OFF].

Atención: con batería baja, el dispositivo se apaga automáticamente.

3) Ajuste de volumen

Para ajustar el volumen en modo de reproducción de música, películas, voz o radio, mantener pulsado uno de los botones . Con  o  permite aumentar o reducir el volumen.

2. Menú principal

Después de entrar en el menú principal, el usuario accede a 12 modos de trabajo, que puede conmutar pulsando los botones  / 

3. Modo de reproducción de música

- Todos los temas: Pulsar , para entrar en submenú y visualizar todos los temas.
- Sortear archivos según artista, título, tipo de música, lista de reproducción, carátulas de álbumes , título de libro audio: pulsar , para entrar en submenú;

- Crear lista de reproducción: pulsar , para entrar en submenú y crear una nueva lista de reproducción.

4. **Modo de reproducción de películas**

Pulsar , para entrar en submenú y reproducir una película.

5. **Modo de grabación**

Pulsar el botón , para elegir el modo de grabación en menú principal, seguidamente, volver a pulsar el botón , para entrar en submenú de grabaciones.

Pulsar el botón , para empezar a grabar. Recordar que:

- durante la grabación, están disponibles solamente las opciones  (reproducir/detener) y .
- pulsando el botón  es posible guardar la grabación abierta e iniciar una nueva.
- pulsar el botón  permite abrir la biblioteca de grabaciones y ver la lista de archivos guardados.
- pulsar el botón  para indicar el formato de grabación. Elegir uno de los formatos de grabación de sonido: MP3 Rec, WAV Rec, ACT Rec.
- pulsar el botón  para introducir datos necesarios para guardar la grabación.

6. **Modo de visualización de fotos**

En menú principal, pulsar botón  o , para entrar en modo de visualizar fotos. Seguidamente, pulsar botón  (reproducir/detener), para visualizar automáticamente las fotos o verlas de forma manual, en orden preestablecido.

7. Modo FM

Pulsar botón  (reproducir/detener), para guardar frecuencia de emisora. Si no hay frecuencias guardadas, puedes buscar emisoras en modo manual o automático. Búsqueda manual: pulsar  o , para buscar frecuencia, ajustándola de forma manual o automática.

Atención: el dispositivo puede guardar hasta 20 emisoras en bandas 87,5 hasta 108,0 MHz y 76,0 hasta 90,0 MHz.

El dispositivo permite grabar las audiciones de radio.

8. Modo de lectura

Para entrar en modo de lectura, pulsar botón . El dispositivo abrirá el archivo de texto, para su lectura o edición. El dispositivo reconoce correctamente solamente los archivos guardados en formato "txt".

9. Modo de visualización de carpetas

Pulsar botón , para entrar en modo de visualización de carpetas. Las carpetas contienen todos los archivos guardados en la memoria del dispositivo.

10. Herramientas

Pulsar botón , para abrir en el menú Herramientas, el submenú que permite utilizar la función de calendario y cronómetro.

11. Configuración

Pulsar botón , para abrir submenú Configuración. .

El submenú permite acceder a configuración de siguientes funciones: 1) Modo reproducción, 2) Ajuste de sonido, 3) Retraso de apagado, 4) Ajuste de pantalla, 5) Fecha y hora, 6) Idioma, 7) Informaciones, 8) Formatear dispositivo o recuperar configuración inicial.

En todos los modos anteriores, pulsar el botón  para entrar en submenú; pulsar brevemente el botón  para salir de este modo.

Funzioni dei tasti:

[ON/OFF]: alimentazione;

: riproduzione/pausa, accensione/spegnimento, ingresso nel sottomenu;

: premendo una volta – ultimo/successivo

: premendo una volta – uscita; premendo e tenendo premuto – regolazione volume

Insieme a  o  permette di aumentare o abbassare in modo appropriato il volume.

1. Funzioni base

1) Accensione: sposta l'interruttore di alimentazione in posizione [ON] e tieni premuto il tasto  (riproduzione/pausa) per 3 secondi per accendere il lettore.

2) Spegnimento: tieni premuto il tasto  (riproduzione/pausa) per tre secondi per spegnere il lettore e successivamente sposta l'interruttore di alimentazione in posizione [OFF].

Attenzione: con basso livello della batteria il dispositivo si spegne autonomamente.

3) Regolazione volume:

Per regolare il livello del volume in modalità di riproduzione di musica, riproduzione di film, vocale o di ascolto della radio, premi e tieni premuto uno dei tasti . Insieme a  o  permette di aumentare o abbassare in modo appropriato il volume.

2. Menu principale

Dopo l'ingresso nel menu principale ottieni l'accesso a 12 modalità di lavoro tra le quali puoi muoverti premendo i tasti  / 

3. Modalità di riproduzione della musica

- Tutti i pezzi: Premi  per entrare nel sottomenu e visualizzare tutti i pezzi.
- Ordinamento delle cartelle in base a artista, titolo dell'album, tipo di musica, lista di riproduzione, copertina dell'album, titolo dell'audio book: premi  per entrare nel sottomenu;
- Creazione della lista di riproduzione: premi  per entrare nel sottomenu e riprodurre una nuova lista di riproduzione.

4. Modalità di riproduzione film

Premi  per entrare nel sottomenu per riprodurre un film.

5. Modalità di registrazione:

Premi il tasto  per scegliere nel menu principale il tipo di registrazione e successivamente premi nuovamente il tasto  per entrare nel sottomenu delle registrazioni.

Premi il tasto  per iniziare la registrazione. Vale la pena ricordare anche che:

- Durante la registrazione sono disponibili solo le funzioni  (riproduzione/pausa) e .
- Premendo una volta il tasto  è possibile salvare la registrazione aperta ed iniziarne una nuova.
- Premendo il tasto  è possibile aprire il registro delle registrazioni e guardare la lista delle cartelle salvate contenenti le stesse.
- Premendo il tasto  è possibile inserire il formato di registrazione. Scegli uno dei formati di salvataggio del suono: MP3 Rec, WAV Rec, ACT Rec.
- Premendo il tasto  è possibile introdurre i dati necessari per salvare la cartella.

6. Modalità di visualizzazione delle foto

Nel menu principale premi  o  per entrare nella modalità di visualizzazione delle foto. Successivamente premi il tasto  (riproduzione/pausa) per visualizzare le foto automaticamente o guardarle manualmente in accordo all'ordine impostato precedentemente.

7. Modalità FM

Premi il tasto  (riproduzione/pausa) per salvare la frequenza della stazione. Se non hai nessuna frequenza salvata puoi cercare le stazioni in modalità manuale o automatica. Ricerca manuale: premi  o  per cercare la banda regolando la frequenza manualmente o automaticamente.

Attenzione: Nella memoria del dispositivo è possibile salvare 20 stazioni in ogni banda: da 87,5 a 108,0 MHz e da 76,0 a 90,0 MHz.

Il dispositivo permette la registrazione dei programmi ricevuti.

8. Modalità di lettura

Per entrare in modalità di lettura premi il tasto . Il dispositivo dà la possibilità di lettura o modifica della cartella di testo salvata. Il dispositivo riconosce correttamente solo le cartelle salvate in formato „.txt”.

9. Modalità di visualizzazione delle cartelle

Premi il tasto  per entrare nella modalità di visualizzazione delle cartelle. Al suo interno sono salvate tutte le cartelle presenti nella memoria del dispositivo.

10. Strumenti

Premi il tasto  per aprire nel menu Strumenti il sottomenu che permette di utilizzare le funzioni calendario e cronometro.

11. Impostazioni

Premi il tasto  per aprire il sottomenu Impostazioni.

Dà accesso alle impostazioni delle seguenti funzioni: 1) Modalità di riproduzione; 2) Impostazioni del suono; 3) Ritardo dello spegnimento; 4) Impostazioni di visualizzazione; 5) Data e ora; 6) Lingua; 7) Informazioni; 8) Formattazione del dispositivo o Ritorno alle impostazioni di fabbrica.

In tutte le modalità mostrate qui sopra premendo il tasto  si entra nel menu; premendo una volta il tasto  si esce dalla modalità.

Funkce tlačítek:

[ON/OFF]: napájení;



: přehrávání/zastavení, zapínání, vypínání, vstup do submenu;



: krátké stisknutí – předchozí/další



: krátké stisknutí – odchod; stisknutí a přidržení – regulace hlasitosti

Spolu s nebo umožňuje příslušně zvýšit a snížit hlasitost.

1. Základní funkce

1) Zapínání: pro zapnutí přehrávače přesuňte přepínač napájení do polohy [ON] a přidržte tlačítko (přehrávání/zastavení) na dobu 3 sekund.

2) Vypínání: pro vypnutí přehrávače přidržte tlačítko (přehrávání/zastavení) na dobu tří sekund, a následně přepněte přepínač napájení do polohy [OFF].

Pozor: Při nízké hladině baterie se přístroj vypne sám.

3) Regulace hlasitosti:

Pro regulaci hladiny hlasitosti v režimu přehrávání hudby, přehrávání videí, hlasovém nebo poslechu rádia stiskněte a přidržte jedno z tlačítek .

Spolu s nebo umožňuje příslušně zvýšit a snížit hlasitost.

2. Hlavní menu

Po vstoupení do hlavního menu získáte přístup k 12 režimům práce přístroje, mezi kterými je možné přepínat pomocí tlačítek / .

3. Režim přehrávání hudby

- Všechny skladby: Pro vstup do submenu a zobrazení všech skladeb stiskněte .
- Sortování souborů podle interpreta, titulu alba, žánru, seznamu přehrávání, obalu alba, titulu audioknihy: pro vstup do submenu stiskněte .

- Tvoření seznamu přehrávání: pro vstup do submenu a vytvoření nového seznamu přehrávání stiskněte .

4. Režim přehrávání videí

Pro vstup do submenu a přehrání videa stiskněte .

5. Režim nahrávání:

Pro zvolení v hlavním menu režimu nahrávání stiskněte tlačítko , a následně opět stiskněte tlačítko , pro vstup do submenu záznamů.

Pro zahájení nahrávání stiskněte tlačítko . Pamatujte, že:

- během nahrávání jsou dostupné pouze funkce  (přehrávání/zastavení) a .
- krátké stisknutí tlačítka  umožňuje uložit otevřené nahrávání a zahájit nové.
- stisknutí tlačítka  umožňuje otevřít knihovnu záznamů a prohlížet seznam uložených souborů s nahrávkami.
- stisknutí tlačítka  umožňuje zadat formát záznamu. Zvolte jeden z formátů záznamu zvuku: MP3 Rec, WAV Rec, ACT Rec.
- stisknutí tlačítka  umožňuje zadat údaje potřebné k uložení souboru.

6. Režim zobrazování fotografií

V hlavním menu stiskněte  nebo  pro vstup do režimu zobrazování fotografií. Následně pro automatické zobrazování fotografií nebo jejich manuální prohlížení podle dříve zadaného pořadí stiskněte tlačítko  (přehrávání/zastavení).

7. FM režim

Pro uložení frekvence stanice stiskněte tlačítko .

(přehrávání/zastavení). Pokud nemáte uložené žádné frekvence, můžete stanice vyhledat v manuálním nebo automatickém režimu. Manuální vyhledávání: pro prohledání pásma stiskněte  nebo , a doladíte manuálně nebo automaticky.

Poznámka: Do paměti přístroje je možné uložit 20 stanic v každém z pásem: 87,5 do 108,0 MHz a 76,0 do 90,0 MHz. Přístroj umožňuje nahrávání poslouchaného vysílání.

8. Režim čtení

Pro přepnutí do režimu čtení stiskněte tlačítko . Přístroj zpřístupní ke čtení nebo editaci uložený textový soubor. Přístroj správně pozná pouze soubory uložené ve formátu „.txt“.

9. Režim prohlížení složek

Pro přepnutí do režimu prohlížení složek stiskněte tlačítko . Zde jsou uloženy všechny soubory uložené v paměti přístroje.

10. Nástroje

Pro otevření submenu, v menu Nástroje, umožňujícího použití funkce kalendáře a stopek stiskněte tlačítko .

11. Nastavení

Pro otevření submenu Nastavení stiskněte tlačítko .

Umožňuje přístup k nastavení následujících funkcí: 1) Režim přehrávání; 2) Nastavení zvuku; 3) Opožděná vypnutí; 4) Nastavení zobrazování; 5) Datum a čas; 6) Jazyk; 7) Informace; 8) Formátování přístroje nebo Obnovení továrního nastavení.

Ve všech výše uvedených režimech stisknutí tlačítka  umožňuje vstup do submenu; krátkým stisknutím tlačítka  z daného režimu odejdete.

Функции кнопок:

[ON/OFF]: питание;

: воспроизведение/остановка, включение/выключение, вход в подмену;

 : короткое нажатие – последний/следующий

: короткое нажатие – выход; нажатие и удерживание – регулировка громкости

Вместе с  либо  позволяет соответствующим образом увеличить и уменьшить громкость.

1. Основные функции

1) Включение: передвинуть переключатель питания в положение [ON] и удерживать кнопку  (воспроизведение/остановка) на протяжении 3 секунд, чтобы включить плеер.

2) Выключение: удерживать кнопку  (воспроизведение/остановка) в течение трех секунд, чтобы выключить плеер, а затем передвинуть переключатель питания в положение [OFF].

Внимание: При низком уровне зарядки батареи устройство выключится самостоятельно.

3) Регулировка громкости:

Чтобы отрегулировать уровень громкости в режиме воспроизведения музыки, воспроизведения фильмов, голосовом режиме либо режиме прослушивания радио, нажать и удерживать одну из кнопок . Вместе с  либо  позволяет соответственно увеличить и уменьшить громкость.

2. Главное меню

После входа в главное меню, получаете доступ к 12 режимам работы, между которыми можно переключаться, нажимая кнопки  / 

3. Режим воспроизведения музыки

- Все произведения: Нажать , чтобы войти в подменю и показать все произведения.
- Сортировка файлов по исполнителю, названию альбома, жанру, списку воспроизведения, обложке альбома, названию аудиокниги: нажать , чтобы войти в подменю;
- Создание списка воспроизведения: нажать , чтобы войти в подменю и создать новый список воспроизведения.

4. Режим воспроизведения фильмов

Нажать , чтобы войти в подменю, чтобы воспроизвести фильм.

5. Режим записи:

Нажать кнопку , чтобы в главном меню выбрать режим записи, а затем нажать повторно кнопку , чтобы войти в подменю записей.

Нажать кнопку , чтобы начать запись. Следует также помнить, что:

- во время записи доступны лишь функции  (воспроизведение/остановка) и .
- короткое нажатие кнопки  позволяет сохранить открытую запись и начать новую.
- нажатие кнопки  позволяет открыть библиотеку записей и просмотреть список сохраненных файлов с записями.
- нажатие кнопки  позволяет ввести формат записи. Выбрать один из форматов сохранения звука: MP3 Rec, WAV Rec, ACT Rec.
- нажатие кнопки  позволяет ввести данные, необходимые для сохранения файла.

6. Режим показа фотографий

В главном меню нажать  либо , чтобы войти в режим показа

фотографий. Затем нажать кнопку  (воспроизведение/остановка), чтобы показывать фотографии автоматически либо просматривать их вручную в соответствии с установленным ранее порядком.

7. Режим FM

Нажать кнопку  (воспроизведение/остановка), чтобы сохранить частоту станции. Если у Вас нет каких-либо сохраненных частот, то можно поискать станции в ручном или автоматическом режиме.

Ручной поиск: нажать  либо , чтобы произвести поиск, подстраивая частоту вручную или автоматически.

Внимание: В памяти устройства можно сохранить 20 станций в каждом диапазоне 87,5 до 108,0 МГц и 76,0 до 90,0 МГц.

Устройство позволяет записывать словленные программы.

8. Режим чтения

Чтобы войти в режим чтения, нажмите кнопку . Устройство предоставит для чтения либо редактирования сохраненный текстовый файл. Оборудование правильно распознает лишь файлы, сохраненные в формате «.txt».

9. Режим просмотра папок

Нажать кнопку , чтобы войти в режим просмотра папок. Там сохранены все файлы, хранящиеся в памяти устройства.

10. Инструменты

Нажать кнопку , чтобы в меню Инструменты открыть подменю, позволяющие использовать функции календаря и секундомера.

11. Настройки

Нажать кнопку , чтобы открыть подменю Настройки.

Оно дает доступ к настройкам следующих функций: 1) Режим

воспроизведения; 2) Настройки звука; 3) Задержка выключения; 4) Настройка показывания; 5) Дата и время; 6) Язык; 7) Информация; 8) Форматирование устройства либо Назад к заводским настройкам.

Во всех указанных выше режимах нажатие кнопки  позволяет войти в подменю; короткое нажатие кнопки  приводит к выходу из режима.



MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl Strona
wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl Home
support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE