



MANTA

Mobile Phone Senior Big Light

MS1702



Instrukcja obsługi
User's Manual

Ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zalecenia ogólne

W telefonie można stosować wyłącznie baterię -- i ładowarkę określone przez naszą firmę. Używanie innych typów produktów może spowodować wyciek baterii, jej przegrzanie, zapalenie się, a nawet wybuch.

-- Unikać gwałtownego uderzania, potrząsania -- lub rzucania telefonem, co może spowodować jego nieprawidłowe działanie lub zapalenie się.

-- Nie umieszczać baterii, telefonu lub ładowarki w mikrofalówce lub urządzeniach pracujących pod wysokim ciśnieniem. W przeciwnym wypadku mogą zdarzyć się nieprzewidziane wypadki, np. uszkodzenie zespołu obwodów elektrycznych lub groźba pożaru.

-- Zaleca się nie używanie telefonu w pobliżu miejsc występowania gazów palnych lub wybuchowych, ponieważ może to spowodować nieprawidłową pracę urządzenia lub grozić pożarem.

-- Nie wolno poddawać telefonu działaniu wysokich temperatur, dużej wilgotności lub używać go w miejscach o dużym zapyleniu, ponieważ może to spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.

-- Trzymać telefon z dala od miejsc dostępnych dla małych dzieci. Telefon nie jest zabawką. Dzieci mogą zrobić sobie krzywdę.

-- Nie umieszczać telefonu na nierównym lub niestabilnym podłożu, aby zapobiec jego upadkowi, który spowoduje nieprawidłową pracę lub uszkodzenie urządzenia.

Zalecenia dotyczące użytkowania baterii

-- Bateria w telefonie ma ograniczoną żywotność. Częste ładowanie skraca żywotność baterii. Na całkowite zużycie baterii wskazuje sytuacja, gdy po pełnym naładowaniu bateria jest nadal słaba. W takim wypadku należy ją wymienić na nową.

-- Nie wolno wrzucać starych baterii do odpadów domowych. Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnych punktów utylizacji, postępując zgodnie z przepisami dotyczącymi takich odpadów.

-- Zabrania się wrzucania baterii do ognia, ponieważ spowoduje to jej zapalenie się i wybuch.

-- Nie używać siły lub nacisku w czasie instalowania baterii, aby nie doszło do jej wycieku, przegrzania, pęknięcia i zapalenia się.

- Nie wolno używać drutów, igieł lub innych metalowych przedmiotów, aby wywołać spięcie w baterii. Zabrania się także umieszczania baterii w pobliżu naszyjników lub innych przedmiotów metalowych, aby nie doszło do jej wycieku, przegrzania, pęknięcia i zapalenia się.
- Nie wolno lutować styków baterii, ponieważ spowoduje to wyciek baterii, jej przegrzanie, pęknięcie i zapalenie się.
- Dostanie się cieczy zawartej w baterii do oczu grozi oślepieniem. W wypadku kontaktu oczu z cieczą nie wolno pocierać oczu. Należy przemyć je natychmiast czystą wodą i udać się do szpitala po specjalistyczną pomoc.
- Zabrania się rozmontowywania lub modyfikowania baterii, ponieważ spowoduje to jej wyciek, przegrzanie, pęknięcie i zapalenie się.
- Nie używać lub nie umieszczać baterii w pobliżu rozgrzanych miejsc, np. blisko ognia lub naczyń do nagrzewania, ponieważ spowoduje to jej wyciek, przegrzanie, pęknięcie i zapalenie się.
- Zaprzestać używania baterii i wymienić ją na nową w przypadku, gdy w toku użytkowania, ładowania czy przechowywania dojdzie do przegrzania baterii, lub gdy zmieni ona kolor bądź stanie się zniekształcona.
- Zetknięcie się cieczy z baterii ze skórą lub ubraniem może spowodować poparzenie. W takiej sytuacji natychmiast przemyć oparzone miejsce czystą wodą i w razie konieczności skorzystać z porady medycznej.
- Odsunąć baterię z dala od źródeł otwartego ognia, aby uniknąć ryzyka pożaru czy wybuchu w przypadku wycieku baterii lub wydzielania z jej środka nietypowego zapachu.
- Nie dopuszczać do zamoczenia baterii, ponieważ może to spowodować jej przegrzanie i wydzielanie dymu, który spowoduje korozję.
- Nie umieszczać baterii w miejscach o podwyższonej temperaturze, np. w miejscach nasłonecznionych, ponieważ wywoła to wyciek i przegrzanie baterii, a także zmniejszy jej wydajność i skróci czas przydatności do użytku.
- Nie należy ładować telefonu nieprzerwanie przez dłużej niż 24 godziny.

Przyciski

- 1. Lewy klawisz funkcyjny / Prawy przycisk:** Funkcje pokazane w lewym/prawym dolnym rogu ekranu.
- 2. Zadzwoń / Odbierz (zielony),**
Naciśnij po wybraniu numeru do połączenia.
Naciśnij aby odebrać połączenie przychodzące.
Naciśnij w trybie gotowości, aby przejść do historii połączeń.

3. Koniec / Przycisk zasilania: Naciśnij długo, aby włączyć / wyłączyć telefon; Naciśnij aby odrzucić połączenie lub wyjść z menu.

4. OK: Potwierdzenie lub zaakceptować wybór w menu.

Naciśnij w trybie gotowości, aby wejść do wybranej funkcji skrót.

5. Klawisze nawigacji: Wciśnij góra / dół / lewo / w prawo w menu do przewijania, przeglądania lub edycji. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz / W dół w górę / w lewo / w prawo, aby wybrać funkcję skrót, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

6. 0-9 klawisze alfanumeryczne: Naciśnij odpowiednie klawisze do wprowadzania cyfr podczas wybierania numerów lub cyfr i znaków podczas edycji.

W trybie gotowości: Długo naciśnij "2" do "9" kluczem do wybierania numerów szybkiego wybierania.

Naciśnij przycisk "+", aby wprowadzić znak "+" dla wybierania numeru międzynarodowego.

7. * (gwiazdka): Naciśnij w trybie czuwania, aby wprowadzić symbol "*".

8. # (krzyżyk): Naciśnij w trybie gotowości do wprowadzania znaku "#". Długie naciśnięcie w trybie gotowości, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.

Przygotowanie telefonu

1 Instalacja karty SIM

Należy przechowywać kartę SIM z dala od dzieci.

Należy bardzo uważać podczas instalowania, usuwania, przenoszenia lub przechowywania karty SIM.

Przed zainstalowaniem lub wyjęciem karty SIM, upewnij się, że telefon jest wyłączony. Należy zdjąć tylną obudowę i wyjąć baterię.

Uwaga: Podczas montażu należy upewnić się, że styki karty SIM są skierowane w dół oraz zwrócić uwagę na oznaczenia kierunku gniazda.

2 Instalacja karty pamięci

Ten telefon obsługuje funkcję karty pamięci. Prosimy upewnić się, że karta pamięci jest prawidłowo włożona przed użyciem.

Podczas montażu karty microSD należy zwracać uwagę na kierunek gniazda, należy odchylić osłonę gniazda karty pamięci, wsuń kartę pamięci aż zostanie całkowicie włożona do gniazda i zamknąć osłonę. Telefon obsługuje karty microSD

3 Instalacja baterii

1. Włóż baterię zgodnie z oznaczeniami, stykami baterii w kierunku stuków w telefonie i naciśnij górną część baterii w dół aż zostanie włożona do gniazda baterii.

4 Wyjmowanie baterii

Najpierw należy wyłączyć telefon, położyć go ekranem w dół i przesunąć pokrywę baterii, zdjąć pokrywę i wyjąć baterię.

5 Ładowanie baterii

Włóż jeden koniec ładowarki do gniazda, a drugi koniec do gniazda ładowania. Jeśli telefon jest włączony ikona baterii wyświetlana jest w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli wskaźnik jest pełni i przestanie zmieniać się, bateria jest w pełni naładowana. Jeśli telefon jest włączony w czasie ładowania, duża ikona ładowania wyświetla się na ekranie. Po zakończeniu ładowania, odłącz wtyczkę.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator przez co najmniej 4 godziny. Będzie on osiągnął maksymalną wydajność dopiero po kilku cyklach ładowania i rozładowania.

Korzystanie z telefonu

1 Włączanie / wyłączenie

Wciśnij i **przytrzymaj klawisz End / zasilania**, aby przełączyć lub wyłączyć telefon.

2 Wykonywanie połączeń

W trybie gotowości, naciśnij odpowiednie przyciski numeryczne, aby wprowadzić numer telefonu, naciśnij **prawy klawisz**, aby usunąć błędne wpisy; **naciśnij lewy przycisk** lub **naciśnij zielony przycisk**, aby nawiązać połączenie.

3 Odbieranie połączenia

Gdy jest połączenie przychodzące, jeśli sieć obsługuje ID dzwoniącego, na ekranie zostanie wyświetlona nazwa lub numer rozmówcy (w zależności od tego, czy znajdują się informacje na temat rozmówcy w książce telefonicznej).

1. Naciśnij przycisk **połączenia / odpowiedzi** lub **naciśnij lewy klawisz funkcyjny** i potwierdzić aby odebrać połączenie przychodzące.

2. Jeśli jest wybrana funkcja [dowolny klawisz], naciśnij dowolny klawisz, aby odebrać połączenie przychodzące, z wyjątkiem **prawego klawisza funkcyjnego lub klawisza End / zasilania**.
 3. Jeśli jest podłączona słuchawka i wybrana funkcja automatycznego odbierania, połączenie przychodzące będą odbierane automatycznie po dzwonku lub wibracji przez około 5 sekund.
 4. Jeśli nie chcesz, aby odebrać połączenie przychodzące, **naciśnij klawisz End / zasilania**, aby ją odrzucić.
- Możesz także nacisnąć **klawisz End / zasilania**, aby zakończyć połączenie.
5. W trakcie rozmowy można nacisnąć **w górę / w dół**, aby dostosować głośność.
 6. Możesz skontaktować się ze służbami ratunkowymi bez karty SIM. Różne sieci wykorzystuje różne numery alarmowe, należy skontaktować się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje.

4 Tryb awaryjny

Można bezpośrednio wybrać numer pogotowie bez karty SIM. Różne sieci wykorzystują różne numery usług pilny, więc szczegóły proszę pytać firmę działania sieci.

5 Korzystanie z menu podczas dzwonienia

Telefon umożliwia pewne operacje i funkcje, gdy jesteś w trakcie aktywnego połączenia. Niektóre z nich są zależne od sieci, proszę zapytać u operatora sieci lub usługodawcy ich dostępności.

Naciśnij **prawy klawisz funkcyjny**, aby włączyć funkcję głośnika podczas rozmowy w ten sam sposób można wyłączyć funkcję.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wejść do menu Opcje połączeń podczas aktywnego połączenia, aby wybrać spośród następujących funkcji (są dostępne tylko w określonych warunkach niektóre opcje):

Wstrzymaj / Przywróć: Wstrzymuje rozmowę telefoniczną lub wznowia zawieszony połączenie.

End jedno połączenia: Zakończ bieżące poł.

Książka telefoniczna: Aby wykonać wyszukiwanie; dodać; i inne operacje książkę telefonicznej.

Historia połączeń: Nagrywanie bieżącego połączenia.

Wiadomości: Aby uzyskać dostęp do menu Skrzynka odbiorcza.

Wyciszenie: Aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie, jeśli chcesz porozmawiać poufnie z inną osobą obecnego bez drugiej strony Wasze rozmowy.

Zamień *: Przełączanie bieżącego połączenia i zawieszony rozmowy.

Konferencja *: Wprowadź wielostronny stan połączeń konferencyjnych.

Przenieś *: Aby przenieść zawieszony połączenie do innego połączenia.

DTMF: Włącz funkcję DMTF lub wyłącz.

Zakończyć wszystkie połączenia *: Zakończ wszystkie.

Uwaga: Opcje menu oznaczone symbolem "*" może wyświetlać tylko w szczególnych okolicznościach. Takich jak: "Przełącz" pojawi się tylko w zakresie współistnienia rozmowy i zawieszenia połączenia. W celu aktywacji funkcji "Konferencja", należy zastosować się do odpowiedniego operatora sieci.

Funkcje menu

1 Napisz wiadomość

- SMS

Funkcja: Tworzenie nowej wiadomości, zapisywanie i / lub wysłać go do odbiorcy.

Uwaga: aby wysłać SMS, trzeba ustawić poprawny numer centrum usługi SMS, które można uzyskać od operatora sieci.

Podczas pisania, naciśnij klawisz #, aby zmienić metodę wprowadzania, wiadomości tekstowe mogą być do 160 znaków.

Naciśnij klawisz lewy [Opcje], aby wybrać opcje podczas edycji:

· **Wyślij**: Wyślij skomponowaną wiadomość, wejście numer odbiorcy za pomocą klawiatury lub wybrać kontakt z książki telefonicznej.

· **Metoda wprowadzania**: Wybierz metodę wprowadzania chcesz.

· **Wstaw szablon**: Wybierz zaprogramowaną wiadomość SMS.

· **Zaawansowane**: Wybierz opcję chcesz wstawić numer, nazwę, kontakt i wyrażając symbol.

2 Skrzynka odbiorcza

Otrzymane wiadomości SMS mogą być przechowywane w telefonie lub na karcie SIM, a są dostępne tutaj.

Po otrzymaniu wiadomości, dźwięki, aby ostrzegać i znak wiadomość zostanie pokazany również na ekranie. **Naciśnij lewy klawisz funkcyjny** [Czytaj] lub **przycisk OK**, aby przeczytać nową wiadomość, naciśnij **Prawy przycisk** [Wstecz], aby powrócić, i można uzyskać dostęp do skrzynki odbiorczej, aby przeczytać nową wiadomość.

Na liście wiadomości, **naciśnij klawisz OK** lub **lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby następujące menu:

· **Odpowiedz**: Odpowiedz nadawcy SMS bezpośrednio.

- **Nadawcę Zadzwoń:** Zadzwoń do nadawcy wiadomości bezpośrednio.
- **Prześlij:** przekazanie wiadomości do kogoś innego.
- **Usuń:** Usuwanie wiadomości.
- **Zaawansowane:** można wybrać skopiować do telefonu i Przenieś do funkcji telefonu itp.
- **Zapisz w książce telefonicznej:** Zapisz numery do książki telefonicznej

3 Robocze

Niekompletnie złożony i zapisane wiadomości mogą być zorganizowane i dostępne tutaj.

4 Nadawcza

Jeśli [Zapisz i wyślij], gdy wybrana jest opcja wysyłania wiadomości, wysłane SMS zostanie zapisany w skrzynce nadawczej.

W wysłanym liście wiadomości, **naciśnij klawisz OK** lub **lewy klawisz**, aby przeczytać wybraną wiadomość.

5 Wysłane wiadomości

Jeśli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie wysłany SMS zostanie zapisany w skrzynce nadawczej.

6 Ustawienia SMS

Zestawy i zapisać parametry usługi SMS z karty SIM.

Książka telefoniczna

Przechowuje i zarządza kontakty, które często korzystają.

Istnieją dwa miejsca, w których można przechowywać nazwy i numery, które regularnie korzystają, w pamięci karty SIM oraz w pamięci telefonu. Objętość kontaktów można zapisać na karcie SIM, zależy od pojemności karty SIM.

Po wyszukaniu nazwy, **naciśnij klawisz połączenia / Odbierz**, aby wybrać numer z rejestru, a następnie **naciśnij klawisz zasilania / Zakończ**, aby zakończyć wybieranie. **Naciśnij przycisk OK**, aby wyświetlić informacje o płycie, naciśnij **lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby uzyskać dostęp do opcji menu:

• Dodaj nowy kontakt

To menu pozwala na dodanie nowego rekordu do pamięci karty SIM lub telefonu. Wprowadź numer telefonu bezpośrednio w trybie czuwania, a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby zapisać numer telefonu, na karcie SIM lub w telefonie.

Najpierw musisz wybrać przechowywanie: do SIM lub do telefonu.

• **Do SIM:** Wybierz tę opcję, naciśnij przycisk **OK**, lub **naciśnij lewy klawisz funkcyjny** [Edytuj], aby wejść do interfejsu wprowadzania nazwy i wprowadź odpowiednią nazwę, a następnie **naciśnij klawisz OK** lub **naciśnij lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby wybrać " Gotowe "i potwierdź.

Naciśnij klawisz Navigator, aby przejść do kolumny liczb, wpisz bezpośrednio numer telefonu i potwierdzić, w końcu **naciśnij klawisz OK** lub **lewy klawisz [OK]** i potwierdź, aby zapisać, dodając rekordy na karcie SIM zostaną wykonane.

- **Widok:** Pokaż szczegóły obecnie rejestrowane.
- **Wyślij wiadomość SMS:** Wyślij SMS na aktualnie zarejestrowane.
- **Zadzwoń:** Wybierz aktualnie wybrany numer telefonu.
- **Edycja:** Zmiana aktualnie wybrany rekord stycznika.
- **Usuń:** Usuń aktualnie wybrany rekord.
- **Kopiuuj:** Skopiuuj ten zapis do karty SIM, jeśli jest zapisany w telefonie i odwrotnie.
- **Ustawienia książki telefonicznej**

Preferowane przechowywania: Wybierz miejsce zapisu kontaktu.

Dodatkowe numery: Modyfikacja numery właściciel i ustawić funkcję wybierania ustalonego.

Stan pamięci: Zobacz stan usług karty SIM i telefonu książki telefonicznej. Pojemność karty SIM zależy od innej karty SIM.

Kopiowanie kontaktów: Kopiuj rekord do karty SIM, jeśli jest zapisany w telefonie i odwrotnie.

Przenieś kontakty: Przesuń rekord do karty SIM, jeśli jest zapisany w telefonie i odwrotnie.

Usuń wszystkie kontakty: Usuń aktualnie wybrany rekord.

Historia połączeń

Ten telefon może nagrywać wszystkie odebrane połączenia, nawiązywanych, nieodebrane połączenia i odrzucone, jak również ich czas połączenia. Tylko wtedy, gdy funkcja związana jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i ma zasięgu sieci, może nagrywać odebranych i nieodebranych.

Spis połączeń można uzyskać, **naciskając** przycisk **Odbierz (zielony)**, w trybie gotowości lub uzyskiwania dostępu przez menu. Istnieją różne ikony przed różnych rekordów.

- Nieodebrane / wybieranych / odebranych / Wszystkie połączenia

Wyświetlanie listy wszystkich / nieodebranych / wybieranych / odebranych.

- Usuń dzienniki połączeń

Usuń wybieranych / odebranych / nieodebranych / wszystkie połączenia

Gdy na liście Spis połączeń, **naciśnij Połącz / Odbierz (zielony)**, aby nawiązać połączenie; **naciśnij przycisk OK**, aby wyświetlić szczegóły, **naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]** do następujących opcji:

- **Widok:** szczegóły połączenia.
- **Zadzwoń:** Wybierz numer drugiej strony.
- **Przekaz Podłącz ludzie:** Napastnik wezwanie recor do kogoś innego.

- **Wyślij wiadomość tekstową:** Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS do drugiej strony.
- **Zapisz w książce telefonicznej:** Zapisz zapisy połączeń do książki telefonicznej.
- **Usuń:** Usuń bieżący zapis rozmowy.

Ustawienia połączeń

- Ustawienia połączeń SIM1 / SIM2

Możesz wybrać SIM1 lub SIM2, aby ustawić opcje Ustawienia połączeń, jak poniżej.

- **Połączenie oczekujące (obsługiwana przez sieć):** Można włączyć i wyłączyć lub sprawdzania Funkcja połączenia oczekującego.

Włącz połączenia oczekującego, będzie słycać sygnał dźwiękowy ostrzeżenia, jeśli nie jest nowe połączenie przychodzące podczas rozmowy z numerem telefonu innego połączenia na ekranie.

- **Przekazywanie połączeń (obsługiwana przez sieć):** przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub inny numer. Istnieją trzy marnotrawieniem sposoby, z których każdy może być ustawione, aby przekazywać do poczty głosowej lub na inny numer, wyłączyć lub sprawdzić status.

- **Blokowanie połączeń (obsługiwana przez sieć):** Można włączyć lub wyłączyć sprawdzanie lub blokady połączeń.

- Ustawienia zaawansowane

- **Tryb Odpowiedź:** za pomocą klawisza **OK** lub **lewy klawisz funkcyjny**, aby przekształcić dowolny przycisk lub wyłączyć, jeśli jest włączona, można odbierać połączenia przychodzące tylko przez dowolnego klawisza z wyjątkiem Red klucz i prawy klawisz.

Multimedia

1. Odtwarzacz audio

Odtwarzać pliki audio zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

W gry interfejs, naciśnij **klawisze OK**, aby wybrać / "Play / Pauza / Zatrzymaj", naciśnij przycisk **4/6**, aby wybrać / "Poprzedni / Następny"; naciśnij przycisk w górę i w dół, klawisz funkcyjny w celu regulacji głośności odtwarzacza.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Lista], aby wprowadzić gry interfejsu listy, naciśnij **lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby uzyskać dostęp do menu obsługi odtwarzacza MP3.

2 Kamera

Telefon jest wyposażony w aparat i pozwala robić zdjęcia. Możesz zapisać zdjęcia w telefonie lub użyć jako tapety.

W zdjęć interfejsu podglądu, można wybrać następujące operacje, naciskając **klawisz w lewo** w menu:

- **Przełącz na zapis wideo:** Wpisz interfejsu podglądu wideo, wybierając.
- **Zdjęcia:** Podaj funkcję albumu.
- **Ustawienia aparatu: Użyj przycisków nawigatora / w prawo w lewo,** aby ustawić dźwięk migawki, EV, kontrast, Anti-migotanie, lub cont.shot czas opóźnienia, naciśnij **klawisz OK** lub **lewy klawisz funkcyjny**, aby potwierdzić aktualną pozycję.
- **Ustawienia zdjęć:** Wybierz jakość i wielkość.
- **Przechowywanie:** Wybierz [Telefon] lub [Karta pamięci], jak oszczędności pozycji zdjęcia.

3 Przeglądanie zdjęć

Wprowadzenie tej opcji, można wygodnie przeglądać listę zdjęć zapisanych w albumie, **naciśnij przycisk OK**, aby wyświetlić wybrane zdjęcie, naciśnij **lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby dokonać następujących operacji:

- **Widok:** aktualnie wybranego zdjęcia.
- **Wyślij:** Wyślij zdjęcie poprzez Bluetooth.
- **Wykorzystania jako:** wykorzystania jako tapeta / wygaszacz ekranu / włączanie zasilania / wyłączenie zasilania
- **Zmień nazwę:** Zmień nazwę zdjęcia.
- **Usuń:** Usuń bieżące zdjęcie.
- **Przechowywanie:** Wybierz [Telefon] lub [Karta pamięci], jak miejsce zapisu zdjęcia.
- **Informacje o obrazie:** Wyświetla informacje o wybranym zdjęciu.

4 Rejestrator dźwięku

Telefon może nagrywać rozmowy telefoniczne wykonane i nagrywać dźwięki spoza połączenia w AMR, WAV lub AWB.

Wybierz opcję "Record", aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie, należy użyć **odpowiedniego klawisza**, aby zatrzymać nagrywanie użyj **lewego klawisza**, wybierz "Tak", aby zapisać nagrany dźwięk.

Raz, że masz nagrane audio, przewijanie do pliku, a następnie **naciśnij lewy klawisz funkcyjny** [Opcje] będzie dostępne następujące opcje:

- **Nowy rekord:** nagrać nowy dźwięk.
- **Odtwórz:** odtwarzanie bieżącego dźwięku.
- **Lista:** pokazując cały zapis dźwięku ..
- **Ustawienia:** użyć przycisku w lewo lub w prawo, aby wybrać nawigatora pamięci, format pliku lub jakość dźwięku.

Wybierz nagranie i naciśnij **lewy klawisz funkcyjny** [Opcje] będzie dostępne następujące opcje:

- **Odtwórz:** odtwarzanie bieżącego dźwięku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy dźwięku.
- **Usuwanie:** Usuwanie bieżącego dźwięku.
- **Użyj jako:** użyć jako profili użytkowników.

4 Nagrywanie Wideo

Wprowadź interfejsu podglądu wideo, wybierając tę opcję, **naciśnij lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby następujące operacje:

- **Przełącz na kamerę:** Wpisz interfejsu podglądu zdjęcia wybierając.
- **Ustawienia kamery:** naciśnij nawigator w lewo / w prawo, aby ustawić następujące opcje, w tym zawartości operacyjnego jak, EV, trybu nocnego i Anti-migotanie.
- **Ustawienia wideo:** zestaw jakości obrazu.
- **Balans bieli:** ustawienie efekt równowagi.
- **Ustawienia efektów:** zestaw efektów wideo.
- **Przechowywanie:** wybierz [Telefon] lub [Karta pamięci], jak oszczędności pozycji Filmy.
- **Przywróć domyślne:** przywrócić parametry rejestratora wideo do ustawień domyślnych.

Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie wideo, podczas którego naciśnięcie te same przyciski wstrzymać lub kontynuować; **prawy klawisz** [STOP], aby zatrzymać nagrywanie wideo, telefon daje alert, czy zapisać plik wideo, **naciśnij lewy klawisz funkcyjny**, aby zapisać wideo i powrócić do interfejsu podglądu, naciśnięcie **prawy klawisz funkcyjny**, aby nie zapisać i powrócić do interfejsu podglądu.

5 Odtwarzacz wideo

To menu pozwala na odtwarzanie filmów zapisanych w telefonie lub na karcie pamięci. Uwaga: telefon obsługiwany, aby odtworzyć film z .avi / MP4 / formacie .3gp.

Wprowadź interfejsu podglądu wideo, **naciśnij klawisz OK** lub **lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby następujące operacje:

- **Odtwórz:** odtwarzanie tego filmu wideo. Musisz stłumić **przycisk OK**, aby rozpocząć odtwarzanie, gdy ekran wyświetla rozpocząć interfejs.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku wideo.
- **Usuń:** usuwanie tego filmu.
- **Przechowywanie:** wybierz [Telefon] lub [Karta pamięci], jak oszczędności pozycji Filmy.

6 Menadżer plików

Dostępna pamięć telefonu jest wyświetlana w interfejsie menedżera plików (telefonu lub karta pamięci).

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] na:

- Otwórz

Przewiń do pliku (obsługiwane typy plików nie będzie miał ikonę ze znakiem zapytania) i **naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]** na następujące opcje (oprócz opcji folderów wyżej):

- **Otwórz:** wprowadź lub otwórz wybrany dysk.
- **Nowy folder:** utworzyć folder w aktualnie wybranym dysku.
- **Zmiana nazwy:** zmień nazwę folderu (pliku, jeśli w opcji pliku).
- **Usuń:** usunięcie bieżącego folderu.

- Format

Sformatowanie aktualnie wybranego dysku spowoduje usunięcie wszystkich treści z karty pamięci.

Otworzyć wybrany dysk, aby zobaczyć pliki i foldery wewnątrz. Przejdź do folderu, a następnie **naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]** dla opcji (oprócz Otwórz i Utwórz folder wyżej).

- Szczegóły

Szczegóły pliku

Przycisk SOS

Można ustawić do 3 numerów SOS. Po naciśnięciu przycisku SOS przycisk telefon zadzwoni numer alarmowy i odtworzy dźwięk SOS.

Ustawienia

1 Godzina i data

• **Ustaw czas / data:** użyj lewego lub prawego przycisku nawigatora, aby przesunąć kursor do pozycji i używać klawiszy numerycznych, aby wprowadzić wartość i klawisz nawigacji w górę lub w dół, aby wybrać ustawienie czasu między pola i ustawienie daty, naciśnij **przycisk OK** po zakończeniu zapisać.

• **Format:** Ustaw format daty i czasu.

- Język

Możesz wybrać język obsługi telefonu.

- Pref. Metoda wprowadzania

Ustaw domyślną metodą wejścia telefonu za każdym razem przechodzi w tryb edycji, w zależności od użytkownika przyzwyczajenia.

- Pokazać

Spersonalizować ekran zgodnie z preferencjami.

• **Tapety:** Wybierz tapetę z ustawionym tapety (System) lub menedżera plików (zdefiniowane przez użytkownika) do telefonu; jest to obraz w tle na ekranie gotowości. Wybierz opcję [Tapeta slajdów *], można wybrać folder, który

przechowywany zdjęcia z zadaniem tapetę lub menedżera plików do telefonu, jeśli jest włączona; Tapeta może być automatycznie przełączony przez naciśnięcie klawisza End / energii w trybie bezczynności.

- **Automatyczna blokada ekranu:** można zmienić czas ekran blokady auto.
- **Wygaszacz ekranu:** można ustawić ekran zapisać się lub otwarte i można też zmienić obraz wygaszacza ekranu.
- **Zasilanie wyświetlacza:** Wybierz tapetę z ustawionym tapety (System) lub menedżera plików (zdefiniowane przez użytkownika) do telefonu; jest to obraz w tle na ekranie PowerOn. Wybierz opcję [Tapeta slajdów *], można wybrać folder, który przechowywany zdjęcia z zadaniem tapetę lub menedżera plików w telefonie
- **Wyłączanie wyświetlacza:** Wybierz tapetę z ustawionym tapety (System) lub menedżera plików (zdefiniowane przez użytkownika) do telefonu; jest to obraz w tle na ekranie poweroff. Wybierz opcję [Tapeta slajdów *], można wybrać folder, który przechowywany zdjęcia z zadaniem tapetę lub menedżer plików na telefon ,.

- Specjalne klawisze

Ustawić i funkcje czterech przycisków do nawigacji po naciśnięciu w trybie gotowości.

W górę / W dół / w lewo / w prawo Navigator może służyć jako klawisze skrótów w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji w trybie gotowości, te przypisania funkcji może być zmieniona tutaj zgodnie z preferencjami użytkownika i zwyczajów. Przejdź do klucza, który chcesz zmienić i **naciśnij przycisk OK**, aby uzyskać dostępne opcje wyboru funkcjonalnych, przejdź do żądanej funkcji i **naciśnij klawisz OK**.

- Tryb samolotowy

Aktywny lub nieaktywny.

-Różne ustawienia

Podświetlenie LCD: Można ustawić czas podświetlenia i jasności.

Jakość obrazu: można ustawić ona On \ Off.

2 Profile

Możesz wybrać profil dzwonienia.

3 Ustawienia zabezpieczeń

Możesz ustawić opcje zabezpieczeń w telefonie w ramach tego menu tak, że telefon lub karta SIM nie może być nielegalnie wykorzystywane.

4 Ustawienia Dual SIM

Możesz wybrać, aby ustawić inną kartę SIM

5 Przywróć ustawienia

Aby powrócić ustawień telefonu do ich oryginalnych wartości, jak, kiedy wyszedł z fabryki, wprowadź hasło telefonu, wybierz opcję [Tak], aby zresetować i restart (wyłączyć i włączyć ponownie telefon). Kod domyślnym jest "1234".

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieściskości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Uwagi dotyczące utylizacji:

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska

**INFOLINIA SERWISOWA**

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

Warnings and Safety Precautions

General recommendations

The phone can only use the battery - and the battery charger specified by our company. The use of other types of products can cause battery leakage, overheat, catch fire or even explode.

- Avoid sharp hitting, shaking - or throwing the phone, which may cause a malfunction or cause a fire.
- Do not place the battery or charger phone in a microwave or devices working under high pressure. Otherwise, there may be unforeseen events, eg. Damage to the circuitry or the threat of fire.
- It is recommended not to use the phone near the sites where flammable or explosive gases, as this may cause malfunction or a risk of fire.
- Do not expose your phone to high temperatures, high humidity, or use it in places with dust, as this may cause malfunction.
- Keep the phone away from places available for children. The phone is not a toy. Children can hurt your self.
- Do not place the phone on uneven or unstable ground to prevent it from falling, which will result in malfunction or damage.

Recommendations for the use of batteries

- The battery in your phone has a limited lifespan. Frequent charging shortens battery life. For the complete consumption of the battery shows the situation when fully charged, the battery is still weak. In this case, replace it with a new one.
- Do not dispose of old batteries in household waste. Used batteries should be disposed of properly disposing of following the regulations for such waste.
- It is forbidden to inserting the batteries into the fire, as this will cause the ignition and explosion.
- Do not use force or pressure when installing the battery, to avoid the leak, overheat, rupture and catch fire.
- Do not use wires, needles or other metal objects to cause a short circuit in the battery. Nor are you permitted to place the battery near necklaces or other metal objects to avoid the leak, overheat, rupture and catch fire.
- Do not solder the battery terminals, as this will cause the battery leak, overheat, rupture and catch fire.

- Getting the liquid contained in the battery to the eyes may cause glare. In case of eye contact with the liquid, do not rub your eyes. Rinse with clean water immediately and go to the hospital after professional help.
- It is forbidden to dismantle or modify batteries, as this will it leak, overheat, rupture and catch fire.
- Do not use or place the battery near hot places, eg. Close to the fire, or vessel heating, as this will it leak, overheat, rupture and catch fire.
- Stop the use of batteries and replace it when in the course of use, loading or storage battery overheating occurs, or when it changes color or becomes distorted.
- Contact of battery liquid with skin or clothing can cause burns. In such a situation, immediately wash the affected area with clean water and if necessary seek medical advice.
- Move the battery away from open flames, to avoid the risk of fire or explosion in the event of leak or release from its center an unusual odor.
- Do not allow the battery to get wet, as this could cause overheating and the release of smoke, which causes corrosion.
- Do not place the battery in areas with elevated temperatures, eg. Direct sunlight, as this will cause leakage and overheating of the battery, and reduces its efficiency and shorten the time of suitability for use.
- Do not charge the phone continuously for more than 24 hours.

Knowing the Keys

- 1. Left soft key/Right soft key:** Implement the functions shown in the lower left /right hand corner.
- 2. Call/Answer (Green) Key**
Press after dialing to connect.
Press if there is an incoming call to answer.
Press from standby to go to call records list.
- 3. End/Power key:** Long press to switch phone on/off; Press to end, reject call; or to exit a menu.
- 4. OK key:** Confirm or accept selection in menu access.
Press from standby to enter the selected shortcut function.
- 5. Navigator keys:** Press the up/down/left/right direction in menu to scroll, browse or in edit page to move cursor. In idle mode, press the up/down/left/right direction keys to select the shortcut function showed on the top of the screen, and then press the OK key to confirm.

6. 0-9 alphanumeric keys: Press corresponding keys to input numbers when dialing or numbers and characters when editing.

From Standby: Long press “2” to “9” key to dial speed dial numbers (as defined in the menu [**Phonebook/Speed dial**]).

Press “+” to input “+” symbol for international access in the dialing interface.

Press “p” to input “p” symbol for the fixed extension number.

7. * (Star) Key: Press in standby to input “*” symbol.

8. # (Pound) Key: Press in standby to input “#” character. Long press from standby to activate or deactivate silent mode.

Preparing Your Phone

1 Installing SIM Card

Please keep your SIM card away from reach of children.

Scratches and bends can easily damage the SIM card. Please be extra careful when installing, removing, handling or storing your SIM card.

Before installing or removing the SIM card, make sure the phone is switched off, and remove the back cover and battery.

Note: Find SIM card's groove in the back of phone and slide it completely there. During installation, please make sure that the chip is facing downwards and pay attention to slot direction.

2 Installing Memory Card

This phone supports the memory card function. Please ensure the memory card is inserted correctly before using.

Find memory card's groove in the back of phone, make the chip face to back of the phone and pay attention to the slot direction, slide the memory card as shown in the figure until it is entirely inserted into its groove.

3 Installing Battery

1. Align the battery chip with the metallic salient point in battery jar, insert the battery and press top of the battery downwards as per the arrow direction until it is inserted into the battery jar.

2. Slide battery cover into back of the phone until it is locked.

4 Removing Battery

First switch off the phone and make it face downwards, push the battery cover to top of the phone, get its top and remove it.

5 Charging Battery

Insert one end of the charger into charging slot and the other end into electrical outlet. If the phone is switched on and the battery power icon stripes in right hand of the screen are rolling, then it is charging; if the stripes are full and have stopped rolling, it is fully charged. If the phone is switched off when charging, a large charging sign will display in screen. After charging is finished, just pull out the plug.

Note: Before you first use, please charge the battery for at least 4 hours. It will achieve maximum efficiency after several charge and discharge cycles.

Using Your Phone

1 Powering on/off

Press and hold **the End/Power key** to switch your phone on or off.

2 Making a Call

In standby mode, press the corresponding numeric keys to enter the phone number, press **the Right soft key** to delete erroneous inputs; press **the Left soft key** or press **the Green key** to make a call when done to connect.

3 Receiving a Call

When there is an incoming call, the phone will give corresponding alert, if your network supports caller ID, the screen will display caller's name or number (depending on whether there is information about the caller in your phonebook).

1. Press **the Call/Answer key** or press **the Left soft key** and confirm [Answer] to answer the incoming call.
2. If function of [User profiles/Customize/Answer Mode] is selected as [Any key], press the any key to answer the incoming call except **the Right soft key** or **the End/Power key**.
3. If the earphone is plugged in and the function of [User profiles/Headset/Customize/Answer Mode] is selected as [Auto], the incoming call will be automatically answered after ringing or vibrating for about 5 seconds.
4. If you do not want to answer an incoming call, press **the End/Power key** to reject it.

You can also press **the End/Power key** to end a call.

5. During a call, you can press **the up/down navigator keys** to adjust receiver volume.

6. You can contact emergency service numbers without the need of SIM card. Different networks use different emergency numbers, please contact your network operator for details.

4 Emergency Service

You can directly dial the emergency service number without SIM card. Different networks use different urgency service numbers, so for details please inquire the network operation company.

5 Using the In-Call Menu

The feature provides some operations and features while you are in active call with a party or several parties. Some of which are network dependent, please inquire with your network operator or service provider of their availability. Press **the Right soft key** [H-Free/H-Held] to activate the loudspeaker function while on an active call; following the same procedure can deactivate the function.

Press **the Left soft key** [Options] key to enter the in-call Options menu while on an active call to choose among following functions (some options are only available under specific conditions):

Hold/Retrieve: Hold the active call or resume a held call.

End single call: End the current call.

Phonebook: To perform search; add; and other phone book operations.

Call history: Record the current call.

Messaging: To access the inbox menu.

Mute: To turn muting on or off if you need to speak confidentially with another person present without the other party hearing your conversations.

Swap*: Swap between the current call and the held call.

Conference*: Enter the multilateral conference call status.

Transfer*: To transfer a held call to another call.

DTMF: Turn DMTF function on or off.

End all calls*: End all calls.

Note: Menu options labeled with "*" could display only under specific circumstances. Such as: "Swap" will display only in the coexistence of call and call suspension. As for activation of "Conference" function, you need to apply to corresponding network operator.

Menu functions

1 Write message

- Text message

Function: Compose a new message, save and/or send it to the recipient.

Note: to send SMS, you need to set the correct SMS service center number which can be obtained from network provider.

While composing, press the # key to change input method, a text message can be up to 160 characters.

Press **the Left Soft key** [Options] to select options when editing:

·**Send to:** Send the composed message, input the recipient's number using the keypad or select a contact from Phonebook.

·**Input method:** Choose input method you want.

·**Insert template:** Choose preset SMS.

·**Advanced:** Select the option want to insert number, name, contact and expressing symbol.

·**Save:** Save the message to drafts.

2 Inbox

Received SMS messages can be stored either in phone or in SIM memory, and are accessed here.

When you have received a message, the tones to alert you and message mark will also be shown on the screen. Press **the Left soft key** [Read] or **the OK key** to read the new message, press **the Right soft key** [Back] to return, and you can access the inbox to read the new message.

In message list, press **the OK key** or **the Left soft key** [Options] to make the following menu:

·**Reply:** Reply to the SMS sender directly.

·**Call sender:** Call the message sender directly.

·**Forward:** Forward the message to someone else.

·**Delete:** Delete the messages.

·**Advanced:** you can choose copy to phone and Move to phone etc function.

·**Save to Phonebook:** Save the numbers to phonebook

3 Drafts

Incompletely composed and saved messages can be organized and accessed here.

4 Outbox

If [Save and send] option is selected when sending the message, the sent SMS will be saved to Outbox.

In sent message list, press **the OK key** or **the left key** to read the selected

message.

5 Sent messages

If message is sent successfully, the sent SMS will be saved to Outbox.

6 SMS Settings

Sets and save SMS service parameters of SIM card.

Phonebook

Stores and manages contacts that you often use.

There are two locations where you can store the names and numbers that you regularly use, in the SIM memory and in the phone memory. The volume of contacts can be saved in SIM card depends on SIM capacity.

After searching for the name, press **the Call/Answer key** to dial the number of record, and press **the End/Power key** to end dialing. Press **the OK key** to view details of the record, press **the Left soft key** [Options] to access the menu options:

·Add new contact

This menu allows you to add the new record to the SIM card or the Phone. Enter the phone number directly in standby mode, then press **the OK key** to save the phone number in the SIM card or the Phone.

First you need to select storage: To SIM or To Phone.

·**To SIM:** Select this option, press **the OK key** or press **the Left Soft key** [Edit] to enter name input interface and input the corresponding name, then press **the OK key** or press **the Left soft key** [Options] to select 'Done' and confirm.

Press the Navigator key to switch to number column, enter the phone number directly and confirm, finally press **the OK key** or **the Left soft key** [OK] and confirm to save, adding records to the SIM card will be done.

·**View:** Display details of the currently recorded.

·**Send text message:** Send a text message to the currently recorded.

·**Call:** Dial the currently selected phone number.

·**Edit:** Modify the currently selected contactor record.

·**Delete:** Delete the currently selected record.

·**Copy:** Copy this record to SIM card if it is saved in phone and vice versa.

·Phonebook settings

Preferred storage: Select a contact storage location.

Extra numbers: Modify the owner numbers and set the function of fixed dial.

Memory status: View the service condition of the SIM card and phone's phone book. The capacity of SIM card depends on different SIM card.

Copy contacts: Copy the record to SIM card if it is saved in phone and vice versa.

Move contacts: Move the record to SIM card if it is saved in phone and vice versa.

Delete all contacts: Delete the currently selected record.

Call history

This phone can record all answered calls, dialed calls, missed calls and rejected calls as well as their call time. Only when related function is supported by network and phone is switched on and in network service area, it can record the answered and missed calls.

Call records may be accessed by pressing **the Call/Answer (Green) Key** from standby or accessing through the menu. There are different icons before different records.

- Missed/Dialed/ Received/All calls

Display list of all/missed/dialed/received calls.

- Delete call logs

Delete dialed / missed / received / all calls

Once on the call records list, press **the Call/Answer (Green) Key** to make a call; press **the OK key** to view the details, press **the Left soft key** [Options] to make the following options:

- View:** View the details of the call.
- Call:** Dial the number of the other party.
- Forward Connect people:** Forward call recor to someone else.
- Send text message:** Compose and send a SMS to the other party.
- Save to phonebook:** Save the call records to phonebook.
- Delete:** Delete the current call record.

Call settings

- SIM1/SIM2 call settings

You can select SIM1 or SIM2 to set the call settings options as below.

•**Call waiting (supported by the network):** You can switch on and off or checking for the call waiting function.

Switch on call waiting, and you will hear warning alert tone if there is a new incoming call during a call, with a phone number of another call on the screen.

•**Call divert (supported by the network):** Divert your incoming calls to voicemail or other numbers. There are three diverting ways, each of which can be set to divert to voice Mail or to the other number, off or check status.

•**Call barring(supported by the network):**You can switch on and off or checking for the call barring.

- Advanced settings

•**Answer mode:** use **the OK key** or **the Left soft key** to turn any key on or off, if activated, you can answer incoming calls just by any key except the Red key and the Right soft key.

Multimedia

1 Audio Player

Play the audio files saved in the phone or memory card.

In playing interface, press **ok keys** to select ►/|| ‘play/pause’, ■ ‘stop’, press **4/6 keys** to select ◀/▶ ‘previous/next’ ; press the Up softkey and the Down softkey to adjust player volume.

Press **the Left soft key** [List] to enter playing list interface, press **the Left soft key** [Options] to access the operation menu of MP3 player.

2 Camera

Your phone is fitted with camera allows you to take photos whenever possible. You can store the pictures in phone or customize the wallpaper.

In photo preview interface, you can choose the following operations by pressing **the Left soft key** in a pop-up menu:

- Switch to video record:** Enter video preview interface by selecting.
- Photos:** Enter the album function.
- Camera settings:** Use **the Left/Right navigator keys** to adjust the Shutter sound, EV, contrast, Anti-flicker, delay time or cont.shot, please press **the OK key** or **the Left Soft key** to confirm current position.
- Image settings:** Select image quality and size.
- Storage:** Select [Phone] or [Memory card] as photos’ saving position.

3 Image viewer

Entering this option, you can conveniently view photo list saved in album, press **the OK key** to view the selected photo, press **the Left soft key** [Options] to make the following operations:

- View:** View the currently selected photo.
- Send:** Send the photo via the Bluetooth.
- Use as:** Be used as Wallpaper/Screen saver/power on display/power off display
- Rename:** Change the name of the photo.
- Delete:** Delete the current photo.
- Storage:** Select [Phone] or [Memory card] as photos’ saving position.
- Image information:** Display the information of the selected photo.

4 Sound recorder

Your phone can record phone conversations made and record non-call sounds in AMR, WAV or AWB format.

Select ‘Record’ option, use **the Left soft key** to start or pause recording, use **the Right soft key** to stop recording, select ‘Yes’ to store the recorded audio.

Once that you have recorded audios, scrolling to the file and press **the Left soft**

key [Options] will make following options available:

- New Record:** record a new audio.
- Play:** play the current audio.
- List:** showing all the record of sound..
- Settings:** use the left or right navigator key to choose the storage, file format or audio quality.

Select a recording and press **the Left soft key** [Options] will make following options available:

- Play:** play the current audio.
- Rename:** change the name of the audio.
- Delete:** Delete the current audio.
- Use as:** use as user profiles.

4 Video recorder

Enter video preview interface by selecting this option, press **the Left soft key** [Options] to make the following operations:

- Switch to camera:** Enter photo preview interface by selecting.
- Camcorder settings:** press the left/right navigator to set the following options, including operational content like, EV, Night mode and Anti-flicker.
- Video settings:** set image quality.
- White balance:** set balance effect.
- Effect settings:** set video effect.
- Storage:** select [Phone] or [Memory card] as videos' saving position.
- Restore Default:** restore video-recorder parameter to default settings.

Press **the OK key** to begin video recording, during which press the same keys pause or continue; **the Right soft key** [Stop] to stop video recording, the phone will give alert whether to save the video, press **the Left soft key** to save the video and return to the preview interface, press **the Right soft key** not to save and return to the preview interface.

5 Video player

This menu allows you to playback videos stored in your phone or memory card.

Note: the phone supported to play the video with .avi/.mp4/.3gp format.

Enter video preview interface, press **the OK key** or **the Left soft key** [Options] to make the following operations:

- Play:** play this video. You need to repress **the OK key** to start playing when screen displays start interface.
- Rename:** change the name of the video.
- Delete:** delete this video.
- Storage:** select [Phone] or [Memory card] as videos' saving position.

7.4.6 Sound recorder

Your phone can record phone conversations made and record non-call sounds in AMR, WAV or AWB format.

Select 'Record' option, use **the Left soft key** to start or pause recording, use **the Right soft key** to stop recording, select 'Yes' to store the recorded audio.

Once that you have recorded audios, scrolling to the file and press **the Left soft key** [Options] will make following options available:

- New Record:** record a new audio.
- Play:** play the current audio.
- List:** showing all the record of sound..
- Settings:** use the left or right navigator key to choose the storage, file format or audio quality.

Select a recording and press **the Left soft key** [Options] will make following options available:

- Play:** play the current audio.
- Rename:** change the name of the audio.
- Delete:** Delete the current audio.
- Use as:** use as user profiles.

7 File manager

The currently available memory locations are shown in the file manager interface (Phone or memory card), the Total and Free memory are shown on top.

Press **the Left soft key** [Options] for:

- Open

Scroll to a file (file types not supported will have an icon with question mark) and press **the Left soft key** [Options] for following options (in addition to the folder options above):

- Open:** enter or open the selected drive.
- New folder:** create a folder in the currently selected drive.
- Rename:** modify the name of the folder (file, if on file options).
- Delete:** delete the current folder.

- Format

Format the currently selected drive, this will erase all current contents.

Open the selected drive to see folders and files inside. Scroll to a folder and press **the Left soft key** [Options] for different options (in addition to the Open and Create Folder above).

- Details:Details of the file

SOS Button

You can set 3 SOS phone numbers. When you long press SOS button phone will call SOS number and play SOS sound.

Settings

1 Time and date

•**Set time/date:** use the left or right navigator key to move the cursor to position and use numeric key pad to enter value and the up or down navigator key to select between setting time and setting date fields, press **the OK key** when done to save.

•**Set format:** Set the format of the time and date.

- Language

You can select the operation language of the phone.

- Pref. input method

Set phone's default input method every time it enters edit mode according to your usage habit.

- Display

Personalize your display according to your preference.

•**Wallpaper:** Select wallpaper from the preset wallpaper (System) or file manager (User defined) for your phone; it is the background image on your standby screen. Select [Wallpaper Slide*] option, you can select the folder which stored the pictures from preset wallpaper or file manager for your phone, if activated; the wallpaper can be switched automatically by pressing the End/Power key in idle mode.

•**Screen auto lock :** you can change the screen auto lock time .

•**Screen saver:** you can set the screen save off or open and you can also change the picture of the screen saver.

•**power on display:** Select wallpaper from the preset wallpaper (System) or file manager (User defined) for your phone; it is the background image on your poweron screen. Select [Wallpaper Slide*] option, you can select the folder which stored the pictures from preset wallpaper or file manager for your phone

•**power off display:** Select wallpaper from the preset wallpaper (System) or file manager (User defined) for your phone; it is the background image on your poweroff screen. Select [Wallpaper Slide*] option, you can select the folder which stored the pictures from preset wallpaper or file manager for your phone,.

- Dedicated keys

Set and customize functions of the four navigator keys when pressed in standby.

The up/down/left/right navigator keys may serve as shortcut keys to access specific functions from standby, these function assignments may be altered here according to your usage preference and habits. Scroll to the key that you want to change and press **the OK key** to get the available functional selections, scroll to the desired function and press **the OK key**.

- Flight mode

Active or deactivate .

-Misc.settings

LCD backlight: you can Set the backlight time and brightness.

Picture quality: you can set she On\Off.

2 Profiles

You can select your ring profile.

3 Security settings

You can set security options of the phone under this menu so that the phone or the SIM card cannot be illegally used.

4 Dual SIM settings

You can choose to set different SIM card

5 Restore settings

To return your phone's settings to their original values as when it came out of the factory, enter the phone password, select [Yes] to reset and reboot (power off and on again the phone). The factory default code is "1234".

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

Note about disposal



Older appliances, which display the symbol as shown in the picture, may not be discarded in household waste. You must take them to a specific disposal site (check with your local authority) or to your retailer. These sites will guarantee disposal without harming the environment



CUSTOMER SERVICE

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
FROM MONDAY TO FRIDAY, IN HOURS: 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Main page: www.manta.com.pl
Technical support page: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE