



MANTA

Mobile Phone Off-road Power

MS1703



Instrukcja obsługi
User's Manual

Instrukcja obsługi

Musisz zdjąć tylną pokrywę, zanim będzie można zainstalować kartę SIM i baterię. Ponadto, upewnij się, że zostało wyłączone zasilanie przed instalacją lub wymianą karty SIM i baterii.

Aby zdjąć tylną obudowę:

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Mocno trzymaj urządzenie oburącz z przednim panelem skierowanym w dół.
3. Pociągnij pokrywę tylną, tak aby odłączyła się od urządzenia, a następnie zdejmij ją.

Aby zainstalować kartę SIM

Na kartach SIM zapisane są numer telefonu, informacje dotyczące usług, pozycje książki telefonicznej / wiadomości itp.

1. Wyjmij akumulator, jeśli jest zainstalowany.
2. Znajdź gniazdo karty SIM, a następnie włóż kartę SIM złotymi stykami do dołu, ściętym rogami na zewnątrz gniazda karty SIM.
3. Włóż kartę SIM całkowicie do gniazda.

Aby zainstalować baterię

Urządzenie jest dostarczane z akumulatorem litowo-jonowym. Można korzystać tylko z oryginalnych akumulatorów i akcesoriów dostarczanych przez producenta. Wydajność baterii zależy od wielu czynników, w tym konfiguracji sieci, mocy sygnału i sposobu użytkowania.

1. Wyrównaj odsłonięte miedziane styki akumulatora ze stykami w dolnej części komory.
2. Włóż stronę ze stykami akumulatora, a następnie delikatnie wepchnij akumulator na miejsce.
3. Załóż tylną pokrywę.

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub poparzeń:

- Nie próbuj otwierać, rozbierać ani nie naprawiać akumulatora.
- Nie zgniatać, przekłuwać, zwierać zewnętrznych kontaktów, nie wrzucać do wody lub ognia.
- Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 60 ° C (140 ° F).
- Używaj tylko akumulatora przeznaczonego dla tego produktu.
- Utylizuj zużyte baterie i akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ładowanie baterii

Nowy akumulator jest wysyłany w stanie częściowego naładowania. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zaleca się, aby zainstalować i naładować baterię. Niektóre typy akumulatorów działają najlepiej dopiero po kilku pełnych cyklach ładowania / rozładowania.

Podłącz złącze USB zasilacza sieciowego do złącza synchronizacji w urządzeniu, a następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego, aby rozpocząć ładowanie baterii.

Jak akumulator jest ładowany, gdy urządzenie jest włączone, pojawi się ikona ładowania na pasku ekranu głównego. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, pojawia się ikona pełnej baterii na pasku ekranu głównego.

Uwaga: • Nie należy wyjmować baterii z urządzenia podczas ładowania za pomocą zasilacza lub ładowarki samochodowej.

Power Bank

Telefon wyposażony jest w bardzo pojemną baterię mogącą służyć jako Power Bank. Dzięki temu możliwe jest ładowanie innych urządzeń, na przykład tabletów, smartfonów itp. Aby korzystać z

funkcji Power Bank podłącz urządzenie przewodem USB do gniazda USB znajdującego się z boku telefonu.

Korzystanie z telefonu:

W trybie gotowości wybierz **Menu**, a następnie żądane menu i podmenu. Wybierz **Wyjdź** lub **Wróć**, aby opuścić aktualny poziom menu. Naciśnij klawisz zakończenia, aby powrócić bezpośrednio do trybu gotowości.

Wiadomości:

Funkcja SMS umożliwia odbieranie oraz wysyłanie wiadomości SMS.

Książka telefoniczna:

Możesz dodać nowy kontakt w menu wybierając "Dodaj".

Możesz zapisać kontakty w telefonie i na karcie SIM. Liczba zapisanych kontaktów zależy od pojemności pamięci karty SIM.

Historia połączeń:

Możesz wyświetlić dzienniki połączeń (wybierane, nieodebrane, odebrane połączenia) dzięki tej opcji.

Ustawienia:

Ta opcja menu pozwala przeglądać i edytować ustawienia połączeń, ustawienia Dual SIM, Ustawienia telefonu, Ustawienia zabezpieczeń, przywracanie ustawień fabrycznych.

Multimedia:

W tej opcji menu można uzyskać dostęp do kamery, przeglądarki zdjęć, odtwarzacza wideo, rejestratora wideo, odtwarzacza audio, nagrywania dźwięku.

Menedżer plików:

To menu pozwala na dostęp do menedżera plików, który umożliwia przeglądanie folderów lub plików na karcie pamięci, zmianę nazwy, kopiowanie, kasowanie, formatowanie karty pamięci.

7. Aplikacje:

Ta opcja umożliwia korzystanie z telefonu alarmowego, kalendarz, kalkulator, Bluetooth, światło latarki, itp.

8. Internet:

Funkcja ta pozwala przeglądanie stron internetowych.

Funkcja pamięci masowej USB:

Gdy kabel USB jest podłączony, telefon może być podłączony do komputera i użyty jako USB Flash Disk. Aby funkcja ta działała należy włożyć kartę pamięci MicroSD.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Uwagi dotyczące utylizacji:

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska



MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

User manual

You need to remove the back cover before you can install the SIM card and battery. Also, make sure to always turn off the power before installing or replacing the SIM card and battery.

To remove the back cover :

1. Make sure your device is turned off.
2. Firmly hold the device with both hands and the front panel facing down.
3. Push the back cover up with your thumbs until it disengages from the device and then slide it up to remove.

To install the SIM card

The SIM card contains your phone number, service details, and phonebook/ message memory.

1. Remove the battery if it is installed.
2. Locate the SIM card slot, and then insert the SIM card with its gold contacts facing down and its cut-off corner facing out the card slot.
3. Slide the SIM card completely into the slot.

To install the battery

Your device comes with a rechargeable Lithium-ion battery and is designed to use only manufacturer-specified original batteries and accessories. Battery performance depends on many factors, including network configuration, signal strength, and usage patterns.

1. Align the battery's exposed copper contacts with the battery connectors at the bottom part of the battery compartment.
2. Insert the contacts side of the battery first and then gently push the battery into place.

3. Replace the back cover.

Warning: To reduce risk of fire or burns:

- Do not attempt to open, disassemble, or service the battery pack.
- Do not crush, puncture, short external contacts, or dispose of in fire or water.
- Do not expose to temperatures above 60°C (140°F).
- Replace only with the battery pack designated for this product.
- Recycle or dispose of used battery as stipulated by local regulations.

Charging the Battery

New batteries are shipped partially charged. Before you start using your device, it is recommended that you install and charge the battery. Some batteries perform best after several full charge/discharge cycles.

Note: Only the AC adapter and USB sync cable provided with your device must be used to charge the device.

Connect the USB connector of the AC adapter to the sync connector on your device, and then plug in the AC adapter to an electrical outlet to start charging the battery.

As the battery is being charged while the device is on, a charging icon appears in the title bar of the Home screen. After the battery has been fully charged, a full battery icon appears in the title bar of the Home screen.

Warning: • Do not remove the battery from the device while you are charging it using the AC or car adapter.

Power Bank

The phone comes with a very capacious battery which might be used as the Power Bank. This allows you to charge other devices, such as tablets, smartphones, etc. To use the Power Bank connect the USB cable to the USB socket on the side of the phone.

Operation of menu functions:

In the standby mode, select **Menu** and the desired menu and submenu. Select **Exit** or **Back** to exit the current level of menu. Press the end key to return to the standby mode directly.

1. Messages:

The SMS allows you to receive and send SMS messages.

1. Phonebook:

You can add the new contact by selecting menu “ Add new”.

You can save the contacts in the mobile phone and SIM card, it depends on the SIM card memory capacity.

3. Call History:

You can view the call logs (Missed, dialed, received calls) through this option.

4. Settings:

This menu option lets you view and edit your Call settings, Dual SIM settings, Phone settings, Security Settings, Restore Factory settings.

5. Multimedia:

In this menu option you can access your Camera, Image viewer, Video player, Video recorder, Audio player, Sound Recorder.

6. File manager:

This menu enables you to access the File Manager, where folders or files in the memory card.

7. Applications:

This menu option enables you to use your phone's Alarm, Calendar, Calculator, Bluetooth, Torch Light, etc.

8. Internet:

This function allows you to acquire or visit diversified services on the Internet through message or network. Please contact your network operator for more information.

Application of USB storage function:

When USB cable is plugged in, phone can be used be connected to the PC and used as a USB Flash Disk.

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

Note about disposal



Older appliances, which display the symbol as shown in the picture, may not be discarded in household waste. You must take them to a specific disposal site (check with your local authority) or to your retailer. These sites will guarantee disposal without harming the environment



MANTA

CUSTOMER SERVICE

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
FROM MONDAY TO FRIDAY, IN HOURS: 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Main page: www.manta.com.pl
Technical suport page: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE