



MANTA

Smartphone Duo Galactic

MSP5005

Bedienungsanleitung

Aufladen

Das Endstück des Ladegeräts an das Telefon anschließen. Auf dem Display erscheint der Ladebalken. Auch wenn Sie das Telefon ausschalten, wird der Ladebalken weiter sichtbar, was darauf hinweist, dass die Aufladung ununterbrochen läuft.

Wenn Sie das Telefon langfristig mit geringer Aufladung betreiben, kann es die Ursache dafür sein, dass es nach dem Ladeanschluss mehr Zeit braucht, bis der Ladebalken eingeblendet wird.

Die Aufladung ist beendet, wenn die Ladungsanzeige nicht mehr blinkt und das Symbol für Vollbeladen erscheint. Dieses Symbol wird auch dann angezeigt, wenn die Aufladung beim ausgeschalteten Telefon erfolgt. Die Aufladung dauert normalerweise von 3 bis 4 Stunden. Das Erwärmen von Akku, Ladegerät und Telefon ist durchaus normale Erscheinung beim Aufladen.

Nach der abgeschlossenen Aufladung trennen die das Ladegerät von der Netz- und Telefonsteckdose ab.

Design und Bestandteile



Erste Inbetriebnahme

Achtung! Bevor Sie fortfahren, schalten Sie das Gerät ab.

Einlegen von Akku und SIM-Karte

Akkuabdeckung abnehmen

1. Halten Sie das Telefon mit der Akkuklappe nach oben und finden Sie die Spalt, die dann mit dem Fingernagel leicht hochzuheben ist.

2. Nachdem Sie das Entrasten des Schließers aufnehmen, gleiten Sie mit dem Fingernagel entlang der Verbindungsnaht zwischen Telefonklappe und -display fort.

3. Ein weiteres Klicken bedeutet das Entrasten von nächsten Schließern.

4. Nachdem alle Schließer freigelassen sind, kann die Klappe abgenommen werden.

Einlegen der SIM-Karte

1. Die Karten SIM1 und SIM2 sind mit goldenen Kontakten nach unten gerichtet gemäß der Pfeilrichtung einzulegen.

2. SIM-Karte vorsichtig einlegen.

Warnung:

Bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen, schalten Sie das Telefon ab. Von dem Einlegen und Herausnehmen der SIM-Karte beim eingeschalteten Gerät ist abzuraten, da es zur Beschädigung der Karten führen kann.

Handhabung des Akkus und Aufladung

Vor dem ersten Einschalten ist das Telefon vollständig aufzuladen.

Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an den USB-Eingang des Telefons an.

Die zwei ersten Aufladungen erfordern nach dem Vollbeladen bis zum 100%.

Hinweis!

Der mitgelieferte Akku ist eine Lithium-Polymer-Ausführung. Zum Aufladen ist das Ladegerät einzuschalten.

Es dürfen auch andere Ladegeräte mit denselben Kenndaten eingesetzt werden.

Beim Aufladen erwärmt sich der Akku, was aber eine durchaus normale Erscheinung ist.

Wenn Sie ein nicht geeignetes Ladegerät anschließen, kann es zur Zerstörung des Telefons führen und eine Gefahr für den Benutzer darstellen.

Nach der beendeten Aufladung leuchte die Anzeige grün auf und blinkt nicht mehr.

Um die Lebensdauer zu verlängern, ist das vollständige Entladung vom Akku vor der erneuten Aufladung zu empfehlen.

Einschalten und Ausschalten

Die Taste EIN drücken und halten, bis das Telefon eingeschaltet wird. Zum Abschalten des eingeschalteten Telefons ist ebenfalls diese Taste zu drücken und halten.

Wenn Sie das Telefon ohne eingelegte SIM-Karte einschalten, erscheint auf dem Display die Meldung über das Einlegen der Karte. Ist die SIM-Karte bereits eingelegt, erkennt das Telefon diese Karte.

Bedienungsanleitung

Anschließend wird die eine der Meldungen eingeblendet:

PIN1 eingeben – falls ein Code für die SIM-Karte konfiguriert ist;
Passwort eingeben – falls ein Login für das Telefon konfiguriert ist.

Netzverbindung suchen – das Telefon sucht nach dem verfügbaren Netz.

Achtung:

Wenn auf dem Display nach dem Einschalten des Telefons das Ausrufezeichen angezeigt wird, bedeutet es einen Fehler.

Reinigung und Wartung

Ihr Smartphone, Akku und Ladegerät sind nicht wasserbeständig. Aus diesem Grund vermeiden Sie deren Nutzung im Bad oder an anderen Plätzen mit hoher Feuchtigkeit sowie schützen Sie sie vor Nässe beim heftigen Regen.

Ihr Smartphone, Akku und Ladegerät können mit weichem und trockenem Tuch gereinigt werden.

Kein Alkohol, Lösungsmittel, Benzol oder sonstige aggressive Medien einsetzen.

Verunreinigte Steckdosen verschlechtern die Stromleitung, mindern die Leistung und im extremen Fall können das Aufladen verhindern. Daher reinigen Sie die Steckdose in regelmäßigen Zeitabständen.

Der Hersteller behält sich vor, das Produkt, seine Bauart und Kenndaten zu ändern. Die entsprechenden Angaben dürfen ohne Vorankündigung geändert werden.

(Smartphone ist nicht wasserbeständig).

HINWEIS! Alle Abbildung in dieser Anleitung dienen lediglich der allgemeinen Übersicht. Diese Angaben dürfen ohne Vorankündigung geändert werden.