



Instrukcja obsługi
User's Manual

SH202 (2GB)

Mp4 Player
Speak

SH202 MP4 PLAYER

Instrukcja obsługi	4
Przeczytaj w pierwszej kolejności	4
Klawisze i ich funkcje.....	4
Odtwarzanie muzyki w formacie mp3.....	6
Odtwarzanie plików wideo (AMV)	9
Tryb nagrywania	10
Odtwarzanie nagranych plików dźwiękowych.....	11
Przeglądanie obrazów.....	13
Menu ustawień.....	14
Ładowanie	18
Transmisja danych i formatowanie dysku	19
Ochrona danych na dysku	20

SH202 MP4 PLAYER

User's Manual	21
Keys and function	21
MP3 Player	21
Playing video (AMV PLAY)	23
Rec Mode	23
Voice Mode	24
Browsing photo (Photo Mode)	24
System Setting (Setup Mode)	25
E-Book	25
Connecting to the PC USB port via a USB cable	26
Transferring file sand formatting the player	26
Dividing the player into two devices	27

Instrukcja obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności

- Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Klawisze i ich funkcje

[►||] – Włącz/Wyłącz/ Odtwarzaj/Wstrzymaj/Stop

Przesuń suwak włącznika [**POWER**] na pozycję „Włączone” (pokazanym przez strzałkę), a odtwarzacz włączy się.

Aby przywrócić mu tryb gotowości ponownie wciśnij i przytrzymaj klawisz [►|]. Teraz przytrzymując przycisk [**MENU**] wejdź do głównego menu i przyciskami [►►] i [◀◀] znajdź tryb, który chcesz włączyć, ponownie wciśnij [**MENU**], by potwierdzić.

Wybierz jego element wciskając przycisk [**MENU**].

Klawiszem [►|] uruchom plik.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie wciśnij ponownie klawisz [**▶|**]. W celu ponownego uruchomienia ponownie wciśnij klawisz [**▶|**].

[**MENU**] – Przełącz tryb/Pokaż opcje

Jak już to zostało wspomniane, po uruchomieniu odtwarzacza suwakiem włącznika [**POWER**], wciskając i przytrzymując przycisk [**MENU**] można wejść do głównego menu odtwarzacza i znaleźć interesujący nas tryb przyciskami [**▶▶**] i [**◀◀**], i ponownie wciśnij [**MENU**] – by zatwierdzić

Z każdego miejsca sytemu operacyjnego odtwarzacza da się wejść (wyjść) go menu głównego wciskając i przytrzymując przycisk [**MENU**]

Włączenie trybu odbywa się poprzez ponowne wciśnięcie klawisza [**MENU**].

W trybie nagrywania wciśnięcie i przytrzymanie przycisku [**MENU**] spowoduje przerwanie nagrania i jego zapisanie w pamięci odtwarzacza.

Opcję odtwarzania zaznaczonego fragmentu przerywa wciśnięcie klawisza [**MENU**].

[**◀◀**] – Poprzedni plik/Szybkie cofanie

[**▶▶**] – Następny plik/Szybkie odtwarzanie.

Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku [**▶▶**] lub [**◀◀**] w trybie odtwarzania pliku z pamięci odtwarzacza włącza opcję szybkiego cofania lub szybkiego odtwarzania.

[**VOL**] – Regulacja głośności (natężenia dźwięku)

W celu regulacji poziomu dźwięku w trybie odtwarzania należy wcisnąć przycisk [**VOL**] jeśli chcemy przyciszyć dźwięk [**◀◀**] lub [**▶▶**] jeśli chcemy zwiększyć jego natężenie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suwak [**POWER**] – Włączanie/Wyłączanie

Suwak [**POWER**] służy do włączania i wyłączenia odtwarzacza.

Odtwarzanie muzyki w formacie mp3

Wybierz tryb MP3 w graficznym menu głównym odtwarzacza. Zatwierdź go wciskając przycisk [**MENU**].

Aby rozpocząć odtwarzanie wybranego pliku wystarczy wcisnąć przycisk [▶||].

Krótkie wciśnięcie przycisku [**MENU**] w trybie (podczas) odtwarzania wyświetla na ekranie menu, w którym znajdują się następujące opcje:

Powtórz

Najechnie na tę opcję i zatwierdzenie jej klawiszem [**MENU**] powoduje otwarcie podmenu, w którym można dokonać wyboru trybu powtarzania pomiędzy:

Normalnie – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu bez powtarzania

Powtórz raz – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu powtarzania jednego utworu

Katalog – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu jednokrotnego powtórzenia katalogu

Powtórz katalog – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu powtarzania katalogu

Powtórz wszystko – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu powtarzania wszystkich utworów

Losowo – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu powtarzania losowego

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Początek – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu odtwarzania pierwszych 10 sekund wszystkich utworów.

Wybór zatwierdzamy wciskając klawisz [].

Mikser

Po zatwierdzeniu przyciskiem [MENU/MODE], daje możliwość wyboru pomiędzy różnymi trybami barwy dźwięku: Natural., Rock, Pop, Klasyka, Soft, Jazz, DBB. Wybór trybu zatwierdzamy przyciskiem [►|].

Prędkość

Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem [MENU], na ekranie pojawia się suwak. Przesunięcie go w lewo spowoduje zwolnienie, a w prawo – przyspieszenie odtwarzania.

Powtórz fragment

Po zatwierdzeniu opcji powtarzania przyciskiem [MENU] w górnej części i ekranu odtwarzanego utworu pojawi się znaczek A-B z migającą literą „A”. W miejscu, gdzie ma rozpocząć się powtarzany fragment wciśnij klawisz [►►]. Na znaczku A-B zacznie migać litera „B”. Drugie wciśnięcie klawisza [►►] spowoduje zaznaczenie końca powtarzanego fragmentu i włączenie odtwarzania tej powtórki. Ilość powtórek i przerwa pomiędzy nimi zależna jest od następujących dwóch parametrów ” Powtórz/ILE” i „Powtórz/PRZERWY”.

Każde następnie długie wciśnięcie klawisza [►►] w trybie powtarzania fragmentu powoduje wyświetlenie pod znacznikiem A-B obrazka mikrofonu i wznawia opcję zaznaczania fragmentu.

Wciśnięcie przycisku [MENU/MODE] powoduje wyjście z trybu powtarzania fragmentu i przejście zwykłego odtwarzania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Powtórz/ILE

Opcja ta wyznacza jeden z parametrów powtórki fragmentu utworu – ilość powtórzeń. Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem **[MENU]**, na ekranie pojawia się suwak, na którym można ustawić ilość powtórek od 1 do 10.

Powtórz/PRZERWY

Opcja ta wyznacza drugi z parametrów powtórki fragmentu utworu – długość przerw pomiędzy powtórzeniami. Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem **[MENU]**, na ekranie pojawia się suwak, na którym można ustawić przerwy w sekundach od 1 do 10.

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem **[►||]** powoduje opuszczenie podmenu.

Jeśli odtwarzanie muzyki MP3 zostanie zatrzymane wciskając przycisk **[MENU]** (na ekranie MP3) otwieramy podmenu z następującymi opcjami:

Wybór katalogu

Klawisze **[MENU]**, **[►►]** i **[◀◀]** umożliwiają wybranie dowolnego innego utworu z dowolnego katalogu.

Kasuj plik

Używając klawiszy **[MENU]**, **[►►]** i **[◀◀]** podczas potwierdzenia i ponownego zatwierdzenia zamiaru można usunąć dowolny plik z pamięci odtwarzacza. (Dużo wygodniej wykonać tę operację z poziomu komputera, po uprzednim połączeniu odtwarzacza kablem USB.)

Powtórz

Najechnanie na tę opcję za pomocą **[►►]** lub **[◀◀]** i zatwierdzenie jej klawiszem **[MENU]** powoduje otwarcie podmenu, w

INSTRUKCJA OBSŁUGI

którym można dokonać wyboru trybu powtarzania. Patrz wciskanie klawisza [**MENU**] podczas odtwarzania muzyki MP3.

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [**▶▶**] powoduje opuszczenie podmenu.

Wyświetlanie tekstów piosenek MP3

Kiedy urządzenie znajduje się w trybie odtwarzania muzyki, masz możliwość wyświetlenia na jego ekranie tekstu odtwarzanej piosenki. W tym celu należy znaleźć i zapisać na dysku (najlepiej w tym samym katalogu) ów tekst w pliku o rozszerzeniu .lrc. Jeśli więc piosenka nazywa się butterfly.mp3 to słowa powinny mieć nazwę butterfly.lrc. Wówczas po włączeniu utworu słowa zostaną automatycznie odszukane na dysku i rozpocznie się ich wyświetlanie na ekranie.

Odtwarzanie plików wideo (AMV)

Wciśnij i przytrzymaj przycisk [MENU] i klawiszami [**▶▶**] i [**◀◀**] wybierz tryb FILMY w graficznym menu głównym odtwarzacza. Zatwierdź ten tryb wciskając przycisk [MENU/MODE]. Kiedy wyświetli się okno pliku do odtwarzania możesz, wciskając przycisk [**MENU**] wejść do podmenu, w którym znajdziesz:

Wybór katalogu

Ta opcja daje możliwość wyboru pliku do odtwarzania za pomocą klawiszy [**MENU**], [**▶▶**] i [**◀◀**].

Kasuj plik

Ta opcja pozwala skasować niepotrzebny plik z pamięci dysku. Postępujesz w ten sam sposób, jak przy kasowaniu pliku MP3.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

(Dużo wygodniej wykonać tę operację z poziomu komputera, po uprzednim połączeniu odtwarzacza kablem USB.)

Powtórz

Najechnie na tę opcję za pomocą [►►] lub [◀◀] i zatwierdzenie jej klawiszem [**MENU**] powoduje otwarcie podmenu, w którym można dokonać wyboru trybu powtarzania. Patrz wciskanie klawisza [**MENU**] podczas odtwarzania muzyki MP3.

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [►►] powoduje opuszczenie podmenu.

Aby obejrzeć wybrany plik wystarczy wcisnąć przycisk [►►].

Aby wyłączyć należy ponownie wcisnąć przycisk [►►].

Aby wyjść do głównego menu graficznego trzeba wcisnąć i przytrzymać przycisk [**MENU**].

Tryb nagrywania

Wciśnij i przytrzymaj przycisk [**MENU**] i klawiszami [►►] lub [◀◀] wybierz tryb NAGRYWANIE. Po zatwierdzeniu go klawiszem [**MENU**] włączy się ekran zapisu.

Wciśnięcie klawisza [►►] powoduje rozpoczęcie zapisu.

Ponowne jego wciśnięcie powoduje włączenie pauzy, następnym uruchamianiu z powrotem zapis.

Jeśli chcesz wyłączyć zapis (zapisać oddzielny plik) w trybie nagrywania naciśnij i przytrzymaj przycisk [►►], aż do pojawienia się komunikatu o zapisie pliku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wciśnięcie przycisku [**MENU**] na włączonym ekranie zapisu umożliwia dostęp do podmenu nagrywania. Są w nim następujące opcje:

Wybór katalogu

Umożliwia wybranie miejsca na dysku gdzie zostanie zapisane nagranie.

Tryb nagrania

Umożliwia włącznie jednego z czterech sposobów zapisu.

Wyższa jakość (nagranie ciągle w formacie WAV)

Niższa jakość (nagranie ciągle w formacie ACT)

Nagranie głosem/NIS (nagranie głosem w formacie ACT)

Nagranie głosem/WYS (nagranie głosem w formacie) WAV

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [►►] powoduje opuszczenie podmenu.

Odtwarzanie nagranych plików dźwiękowych

Jeśli chcesz odsłuchać nagrane pliki (zarówno zapisy z radia jak funkcją dyktafonu) wciśnij i przytrzymaj przycisk [**MENU**] i klawiszami [►►] i [◀◀] wybierz tryb ODTW.GŁOSU zatwierdzając go przyciskiem [**MENU**].

Teraz przyciskami [►►] lub [◀◀] wystarczy wybrać zapis do odtworzenia i uruchomić jego odczyt przyciskiem [►►].

W trybie odczytu wciśnięcie przycisku [**MENU**] powoduje wyświetlenie podmenu, w skład którego wchodzi następujące polecenia:

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Powtórz

Najechanie na tę opcję za pomocą [►►] lub [◀◀] i zatwierdzenie jej klawiszem [**MENU**] powoduje otwarcie podmenu, w którym można dokonać wyboru trybu powtarzania. Patrz wciskanie klawisza [**MENU**] podczas odtwarzania muzyki MP3.

Prędkość

Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem [**MENU**], na ekranie pojawia się suwak. Przesunięcie go w lewo spowoduje zwolnienie, a w prawo – przyspieszenie odtwarzania.

Powtórz fragment

Po zatwierdzeniu opcji powtarzania przyciskiem [**MENU**] w górnej części i ekranu odtwarzanego utworu pojawi się znaczek A-B z migającą literą „A”. W miejscu, gdzie ma rozpocząć się powtarzany fragment wciśnij klawisz [►||]. Na znaczku A-B zacznie migać litera „B”. Drugie wciśnięcie klawisza [►||] spowoduje zaznaczenie końca powtarzanego fragmentu i włączenie odtwarzania tej powtórki.

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [►||] powoduje opuszczenie podmenu.

W trybie zatrzymanego odtwarzania (na ekranie odtwarzania dźwięku) wciskając przycisk [**MENU**] możesz wejść do menu, w którym znajdują się następujące opcje:

Wybór katalogu

Klawisze [**MENU**], [►►] lub [◀◀] umożliwiają wybranie dowolnego innego zapisu z dowolnego katalogu.

Kasuj plik

Ta opcja pozwala skasować niepotrzebny plik z pamięci dysku. Postępujesz w ten sam sposób, jak przy kasowaniu pliku MP3. (Dużo wygodniej wykonać tę operację z poziomu komputera, po uprzednim połączeniu odtwarzacza kablem USB.)

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [►||] powoduje opuszczenie podmenu.

Przeglądanie obrazów

Jeśli chcesz obejrzeć obrazy czy zdjęcia zawarte na dysku wciśnij i przytrzymaj przycisk [MENU] i klawiszami [►►] lub [◀◀] wybierz tryb OBRAZY zatwierdzając go przyciskiem [MENU].

Jeśli jakieś obrazy są dostępne w tym momencie na dysku odtwarzacz automatycznie pokaże nazwy plików graficznych - zawartość pierwszego katalogu, w którym są one dostępne. Jeśli chcesz go zobaczyć na wyświetlaczu wciśnij przycisk [►||].

Kolejne (poprzednie) obrazy z dysku można wyświetlić korzystając z przycisków [►►] i [◀◀] .

W trybie wstrzymanego podglądu obrazka wciśnięcie przycisku [MENU] wyświetli na ekranie podmenu:

Wybór katalogu

Klawisze [MENU], [►►] i [◀◀] umożliwiają wybranie dowolnego innego katalogu z obrazami do przeglądnienia.

Sposób odtwarzania

Wybierając tę opcję przyciskami [►►] lub [◀◀] i zatwierdzając wybór przyciskiem [MENU] masz możliwość określenia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

sposobu przeglądania obrazków. Można zastosować metodę ręczną zatwierdzając opcję „Odtwarzanie ręczne” i po włączeniu pierwszego obrazka przyciskiem [►||] następne (i poprzednie) wyświetlać za pomocą [►►] i [◀◀]. Można też skorzystać z opcji „Autoodtwarzanie” powodującej automatyczne wyświetlanie kolejnych obrazów z dysku po włączeniu pierwszego z nich. Po wybraniu opcji „Autoodtwarzanie” przyciskiem [MENU], za pomocą przycisków [►►] i [◀◀], na wyświetlonym suwaku należy określić czas wyświetlania jednego obrazka w sekundach.

Kasuj plik

Ta opcja pozwala skasować niepotrzebny plik z pamięci dysku. Postępuj w ten sam sposób, jak przy kasowaniu pliku MP3. (Dużo wygodniej wykonać tę operację z poziomu komputera, po uprzednim połączeniu odtwarzacza kablem USB.)

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [►||] powoduje opuszczenie podmenu.

Menu ustawień

Jeśli chcesz zmienić któreś z ustawień odtwarzacza, przyciskami [►►] i [◀◀] wybierz zakładkę USTAWIENIA i zatwierdź wybór przyciskiem [MENU]. Na ekranie odtwarzacza pojawi się menu z następującymi opcjami:

Czas nagrywania

Wchodząc na tę opcję przyciskami [►►] i [◀◀] i zatwierdzając ją przyciskiem [MENU] możesz ustawić aktualną datę i godzinę. Opcja ta jest niezwykle pomocna w np. przy określeniu czasu,

INSTRUKCJA OBSŁUGI

kiedy zostało poczynione jakieś nagranie. Po wejściu do tej opcji, na ekranie wyświetli się tabela z okienkami dialogowymi w których można zmieniać (ustawić) kolejne elementy składowe daty i aktualnego czasu. Zmian dokonujemy za pomocą przycisków [►►] i [◄◄]. Wciśnięcie przycisku [**MENU**] kończy operację.

Ustawienia wyświetlacza

Zatwierdzenie tej opcji przyciskiem [**MENU**] daje dostęp do dwóch aspektów wyświetlacza: Jasności – (im jaśniejszy obraz, tym lepiej widać ale i bardziej zużywa się wyświetlacz) oraz Wygaszacza ekranu (im szybciej włącza się czarny ekran, tym bardziej jest oszczędzamy wyświetlacz ale i tym trudniej przeczytać wszystkie wyświetlane parametry). W obu przypadkach do określenia wymienionej cechy służy suwak. W przypadku „Jasności” można ustawić jeden z poziomów 0-7. W przypadku „Wygaszacza ekranu” suwakiem określamy sekundy do „zaczernienia” wyświetlacza (0-30). Jeśli ustawimy 0 – wygaszacz nie będzie się włączał w ogóle.

Język

Zatwierdzając tę opcję można ustawić język obsługi odtwarzacza i zatwierdzić go używając klawisza [**MENU**].

Oszczędzanie energii

Czasem zbyt długie używanie odtwarzacza powoduje, że nadmiernie szybko wyładowuje się jego akumulator. Często zdarza się użytkownikowi zasnąć ze słuchawkami w uszach. W celu zapobieżenia takim sytuacjom powstała opcja oszczędzania energii poprzez wyłączenie odtwarzacza po wyznaczonym czasie (w minutach lub sekundach). Jeśli obie opcje (ZA ILE SEKUND i ZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ILE MINUT) mają ustawioną wartość 0 – opcja oszczędzania jest wyłączona, a odtwarzacz nigdy nie wyłączy się sam.

Tryb powtarzania

Zatwierdzenie tej opcji daje możliwość określenia, czy tryb powtarzania ma być ustawiany ręcznie, czy też ma uruchamiać się automatycznie.

Połączenie

Opcja ta określa dostęp do danych zawartych na dysku. Po wejściu w nią wyświetla się podmenu:

Szfr/Norm – przechowywanie danych odbywa się na dysku podzielonym na część dostępną dla wszystkich i część tylko dla użytkownika znającego hasło.

Tylko normalne – dane przechowywane są tylko na ogólnodostępnym dysku.

Szyfrowane – dane zabezpieczono hasłem. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione.

Uwaga!

Możliwość operacji na dysku daje wgranie dołączonego do odtwarzacza programu obsługującego różne aspekty odtwarzacza.

Po włączeniu aplikacji MP3 „Player Disk Tool” należy przejść do zakładki „Partition and Encrypt” i tam na suwaku określić wielkość zaszyfrowanej partycji, a następnie wprowadzić hasło.

Ilość pamięci

Ta opcja okazuje zasoby pamięci używanego dysku.

Wersja firmware'u

Po włączeniu tej opcji można dowiedzieć się jaki numer firmware'u stanowi system operacyjny w odtwarzaczu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uaktualnienie

Wciśnij przycisk [**MENU**] w celu uaktualnienia systemu i potwierdź chęć uaktualnienia zatwierdzając ponownie klawiszem [**MENU**].

Uwaga!

Dużo wygodniej i pewniej jest przeprowadzić aktualizację systemu operacyjnego odtwarzacza z poziomu komputera.

Należy podłączyć odtwarzacz przez port USB (jak do ładowania) i uruchomić aplikację MP3 Player Upgrade Tool z zainstalowanego z dołączonej płyty pakietu MP3 Player Utilities.

W otworzonym oknie dialogowym wskazać plik z nowym oprogramowaniem i rozpocząć proces.

Uwaga!

Przerywanie procesu aktualizacji przed jego zakończeniem przez program (odtwarzacz) grozi zniszczeniem odtwarzacza.

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [►►] powoduje opuszczenie podmenu.

Tekst E-Book

Jeśli chcesz wyświetlić na wyświetlaczu odtwarzacza plik tekstowy (.txt), wciśnij i przytrzymaj przycisk klawiszem [**MENU**], a następnie przyciskami [►►] i [◀◀] wybierz tryb TEXT E-BOOK i zatwierdź przyciskiem [**MENU**].

Na ekranie pojawi się menu:

Wybór katalogu

Po zatwierdzeniu tej opcji przyciskiem [**MENU**], przyciskami [►►] i [◀◀] możesz wybrać katalog, w którym są interesujące Cię pliki .txt. Zatwierdź wybór przyciskiem [**MENU**].

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wybór pliku

Przyciskami [►►] i [◀◀] wybierz w otwartym uprzednio katalogu plik, który chcesz otworzyć i zatwierdź wybór przyciskiem [MENU].

Czytaj tekst

Po wybraniu i zatwierdzeniu pliku, najedź na tę opcję i wciśnij ponownie przycisk [MENU]. Na ekranie odtwarzacza wyświetli się żądany tekst.

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [►] powoduje opuszczenie podmenu.

Przewijanie stron czytanego tekstu następuje poprzez wciskanie klawiszy: [►►] – do przodu i [◀◀] – do tyłu.

Uwaga!

Opcja TEKST E-BOOK nie czyta polskich znaków.

Ładowanie

Podczas odtwarzania (np. plików MP3) na pasku informacyjnym, u góry wyświetlacza znajduje się obrazek baterii symbolizującej stan wbudowanej w odtwarzacz, litowo-jonowej baterii wielokrotnego użycia (akumulatora). Jeśli ikonka baterii straci wypełnienie, to nieomyślny znak, że należy ją załadować.

W tym celu należy podłączyć urządzenie do komputera przez port USB.

Podłączenie odtwarzacza do portu USB komputera

Aby podłączyć urządzenie do komputera należy:

1. Włączyć komputer ze sprawnym, wolnym, portem USB.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2. Podłączyć mniejszą wtyczkę kabla USB do gniazda w odtwarzaczu

3. Większy koniec USB podłączyć do gniazda w komputerze.

4. Włączyć odtwarzacz suwakiem ON/OFF

5. Na Pasku zadań powinna pojawić się ikona symbolizująca urządzenie USB, a system powinien zameldować o wykryciu takiego urządzenia, zainstalować do niego sterowniki i zgłosić gotowość do pracy. Teraz w katalogu „Mój komputer” powinien pojawić się dodatkowy dysk przenośny.

Uwaga!

Podczas instalacji urządzenia w systemie Windows 98 system może poprosić o włożenie do czytnika CD płyty systemowej Windows 98. Proszę to zrobić.

Transmisja danych i formatowanie dysku odtwarzacza

Po udanym podłączeniu do komputera pomiędzy komputerem, a dyskiem może nastąpić wymiana danych. Innymi słowy to co przynieśliśmy od znajomego można teraz wgrać na dysk komputera lub to co mamy zanieść (lub czego słuchać) można wgrać do pamięci odtwarzacza. Proces wygląda i obsługiwany jest dokładnie tak jak przenoszenie danych pomiędzy katalogami w komputerze.

Czasem zachodzi potrzeba sformatowania pamięci odtwarzacza

Uwaga!

Podczas procesu formatowania nie wolno wyłączać odtwarzacza lub odłączać go od komputera. Grozi to bowiem zniszczeniem urządzenia.

Formatowania można dokonać w dwojaki sposób:

1. Można użyć aplikacji „MP3 Player Disk Tool” z zainstalowanej z, dołączonej do zestawu, płyty oprogramowaniem, wybierając zakładkę „Format” i określeniem jego warunków: który dysk chcesz formatować i w jaki sposób (formatowanie szybkie, pełne, dokładne).

2. Drugim sposobem jest sformatowanie urządzenia z poziomu systemu operacyjnego komputera.

3. Kliknij prawym kliknięciem ikonę dysku i z rozwiniętego okienka wybierz formatuj (określając pojemność, system plików FAT) następnie wystarczy kliknąć ROZPOCZNIJ.

Uwaga! Sprawdź dwa razy, który dysk (i czy na pewno odpowiedni) wybrałeś do formatowania.

Ochrona danych na dysku

Jeśli konieczna jest ochrona danych znajdujących się na dysku np. kiedy jest on używany przez kilka osób. Możesz skorzystać z możliwości szyfrowania danych. W tym celu uruchom aplikację „MP3 Player Disk Tool” po wcześniejszym zainstalowaniu z dodanej do zestawu płyty CD. W drugiej zakładce „Partition and Encrypt”, w górnym okienku określasz wielkość chronionego hasłem dysku. Poniżej zaś wpisujesz nazwę użytkownika i hasło.

Tak zabezpieczony dysk będzie się zgłaszał jako dwa oddzielne (partycja z hasłem i bez).

User's Manual

Keys and function

ON/OFF/PLAY/PAUSE/STOP

Push POWER to ON/OFF, then hold [►||] to power on the player.

After selecting an item by pressing [►►] and [◀◀], press [] to start.

Note:

No activity of keys for a certain time, the player will power off automatically to save the power.

[MENU]

After powered on, select an item such as MP3, AMV, etc, then press **[MENU]** to a sub-menu directly. At last, press [►||] to start.

Keep pressing (Long-press) **[MENU]**, the player will return to the main menu again.

In Voice REC state, long press **[MENU]** to stop recording and save the record.

To a previous or next song or item, or, Fast forward or fast backward.

MP3 Player

Select MP3 in the main menu, press **[MENU]** to validate your choice, now the player enters a MUSIC STOP mode:

1. Press [►|] to play (MUSIC PLAY mode).

USER'S MANUAL

Note:

In MUSIC PLAY mode, short press [MENU/MODE] to a sub-menu as follows:

Repeat Mode

EQ Mode: NORMAL, POP, CLASSIC, SOFT, JAZZ and DBB

Tempo rate:

Replay: to set how many times you want to replay.

Repeat Times: to set the times of repeat

Repeat gap: to set a time duration of repeat

In Music Stop state, short press [**MENU**] to enter sub menu, at the time, the following functions will be available:

Local folder: to select a folder you want.

Delete: press [**MENU**] to confirm, press [>>>]/[<<<] to select a file, then press [**MENU**] to validate your choice: DELETE ONE or DELETE ALL.

Repeat: normal, repeat one, repeat all, folder, repeat folder, random.

Exit

How to display ID3 (Lyric display) when playing?

When playing a song, long-press [**MENU**], the player will display its lyric on screen if the “*.lrc” is available in the player.

Note:

The name of a song MUST be as SAME as the name of “*.lrc”.

Fox example: a song named “butterfly.Mp3”, its LRC should be “butterfly.lrc”.

Playing video (AMV PLAY)

In the main menu, move to AMW by pressing [►►]/[◀◀]. Press [MENU] again to validate your choice, the player stays in a VIDEO STOP mode,

Local folder

Delete: press [MENU] to confirm, press [►►]/[◀◀] to select a file, then press [MENU] to validate your choice: DELETE ONE or DELETE ALL.

Repeat: normal, repeat one, repeat all, folder, repeat folder, random.

Exit

Rec Mode

In the main menu, move to REC/Record by pressing [►►] and [◀◀]. Press [MENU] again to validate the choice, now the player enters a REC STOP mode,

1. Press [►|] to record.

Press Play [►||] again to pause; Long -press [►||] to stop and save the record.

2. In REC STOP mode, press [MENU] to a REC sub menu; by pressing [►►]/[◀◀] to change among the following items:

Local folder: press [►►]/[◀◀] to select a folder where the recorded sound to be saved and stored, press [MENU] to validate the change.

REC type: press [►►] and [◀◀] to select a proper REC style and press [MENU] to validate the change. The REC type includes:

Fine REC (WAV format)
Long REC (ACT format)
Fine VOR (voice: WAV format)
Long VOR (ACT format)
EXIT

Voice Mode

In the main menu, press [**MENU**] to confirm, the player stays in a VOICE STOP mode,

Press [**MENU**] again, you can set:

REPEAT
TEMPO RATE
REPLAY
Exit.

In VOICE STOP mode, press [**MENU**] to do

Local folder
Delete
Exit

Browsing photo (Photo Mode)

Select PICTURE in the main menu, then press [**MENU**] to a PHOTO BROWSE STOP mode,

1. Press [▶▶] and [◀◀] to a next or a previous photo.
2. In PHOTO BROWSE STOP mode, press [**MENU**] to

adjust:

Local folder
Play set
Delete
Exit

System Setting (Setup Mode)

The following are available for setting.

Clock: Press [**MENU**] to confirm. Press [**▶▶**] and [**◀◀**] to increase or decrease.

LCD set

Language: there are several kind of languages for your choice.

Power Off /Energy-Save Mode/ Sleep Mode:

Replay mode:

Online Mode: press [**MENU**] to enter. Online Mode interface includes Multi-disk Online, Single Common Disk and Single Encrypt Disk. Some operating systems (Windows 2K SP4 or former) don't support such USB disk with two disk icons, so it's needed to select the disk to be used currently, i.e. single Common Disk or single Encrypt Disk to display the selected disk after connecting to PC, if the Divided Zone function is employed.

Memory Info: press [**MENU**] to display memory Info.

Firmware Version: the firmware version that the player uses currently.

Exit

E-Book

Select E-BOOK, press [**MENU**] to validate your choice.

1. By pressing [**▶▶**] and [**◀◀**], move to.

Folder selection: press [**MENU**] to confirm after you select a folder where the "*.txt" files locate.

USER'S MANUAL

Press [**MENU**] again to exit;

2. Then by pressing [**▶▶**] and [**◀◀**], move to.

File selection: press [**MENU**] to confirm after you select a "*.txt" file.

Press [**MENU**] again to exit;

3. At last, by pressing [**▶▶**] and [**◀◀**], move to

Text read: press [**MENU**] to start read.

Use [**▶▶**] and [**◀◀**] to page-up or page-down when reading.

Connecting to the PC USB port via a USB cable

1. Check the USB port of your computer.
2. Push POWER to ON and Connect the player to your computer via USB line.
3. After connected, a icon shall be displayed on the player, as shown in the figure below:
4. Your computer will automatically display a device if your system is above WINDOWS 98.

If your system is WINDOWS 98 or when your computer can not recognize the player, please install the driver in the software CD first.

Transferring file sand formatting the player

After connected successfully, the player is a portable U-disk, you can upload and/or download data or files from your computer to the player or from the player to your computer.

Also, you can format the player.

Warnings:

Do not disconnect the player when upload/download/format goes on, otherwise the player will be damaged.

In Windows ME/2000// XP, please uninstall the player from your computer normally. Otherwise, data may be damaged or lost.

Before formatting, select "FAT" in "File System", then format the player.

Dividing the player into two devices

Install the software in the attached software CD to your computer first. Then find and double click on the tool in START/PROMGES/MP3 PLAYER UTILITIES/MP3 PLAYER DISK TOOL or in the location you installed, such as C:/PROGRAMME FILES/MP3 PLAYER UTILITIES/ RDISKUTILITY/Rdiskutility

Follow its instruction to divide or format the player.

Note: Do not forget USER NAME and PASSWORD after input.

If you forget the USER NAME and PASSWORD, you can re-divide the player again, but all data and information will lost.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR SHARK EUROPE