



MANTA

SPEAKER

Model:

SPK1001

Instrukcja obsługi
User's Manual

Funkcja nagrywania

Nagrywanie AUX: podłącz dysk USB lub kartę TF, wybierz tryb AUX i naciśnij przycisk RECORD aby rozpocząć nagrywanie.

Nagrywanie FM: podłącz dysk USB lub kartę TF, wybierz tryb radia FM i naciśnij przycisk RECORD aby rozpocząć nagrywanie radia FM.

Nagrywanie mikrofonem: podłącz dysk USB lub kartę TF, wybierz tryb radia FM, a następnie podłącz mikrofon i/lub gitarę i naciśnij przycisk RECORD aby rozpocząć nagrywanie radia FM. Upewnij się, że poziom Echo+ Volume jest ustawiony podczas nagrywania na minimum aby zapewnić dobrą jakość nagrania.

Definicje Funkcji Przycisków

PREV

W trybie radia FM, naciśnij krótko aby przejść do poprzedniej zapisanej stacji, przytrzymaj dłużej aby poszukać sąsiednich stacji (zmniejszyć częstotliwość).

W trybie dysku USB, naciśnij krótko aby przejść do poprzedniego utworu, przytrzymaj dłużej aby przejść do poprzedniego folderu.

W trybie Bluetooth, naciśnij aby przejść do poprzedniego utworu.

NEXT

W trybie radia FM, naciśnij krótko aby przejść do następnej zapisanej stacji, przytrzymaj dłużej aby poszukać sąsiednich stacji (zwiększyć częstotliwość).

W trybie dysku USB, naciśnij krótko aby przejść do następnego utworu, przytrzymaj dłużej aby przejść do następnego folderu.

W trybie Bluetooth, naciśnij aby przejść do następnego utworu.

Play/Pause

W trybie dysku USB/karty TF/Bluetooth, naciśnij ten przycisk aby odtworzyć lub zatrzymać utwór.

W trybie AUX, naciśnij ten przycisk aby włączyć funkcję wyciszenia.

W trybie radia FM, naciśnij aby uruchomić automatyczne przeszukiwanie i zapisać znalezione stacje. Naciśnij ponownie aby przerwać przeszukiwanie.

MODE

Naciśnij aby zmienić tryb odtwarzania (dysk USB/karta TF/radio FM/AUX/Bluetooth);

RECORD

Patrz: **Funkcja nagrywania** w niniejszej instrukcji.

Przyciski Numeryczne

W trybie radia FM możesz wprowadzić cyfry aby od razu przejść do wybranej częstotliwości, na przykład wprowadź „1062” aby przejść do częstotliwości 106.2 MHz.

W trybie dysku USB/karty TF, wprowadź cyfry aby wybrać konkretny utwór, na przykład wprowadź „8” aby przejść do utworu nr 8.

LED

Dioda LED będzie świeciła się na CZERWONO podczas ładowania, a gdy akumulator będzie naładowany – na ZIELONO.

ZDALNE STEROWANIE**POWER**

Naciśnij ten przycisk aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

MODE

Naciśnij aby zmienić tryb odtwarzania (dysk USB/karta TF/radio FM/AUX/Bluetooth);

MUTE

Naciśnij ten przycisk aby włączyć/wyłączyć funkcję wyciszenia.

STOP

Naciśnij ten przycisk aby zatrzymać odtwarzanie w trybie Bluetooth, dysku USB i karty TF. Nie ma on żadnej funkcji w trybie radia FM i AUX.

REPEAT

Naciśnij ten przycisk aby zmienić sposób POWTARZANIA w trybie dysku USB i karty TF. [REPEAT ONE – powtarzaj utwór/RANDOM – odtwarzaj

losowo/REPEAT FOLDER – powtarzaj folder/ REPEAT ALL – powtarzaj wszystko].

EQ

Naciśnij ten przycisk aby zmienić sposób korekcji pasma.

VOL-

Naciśnij ten przycisk aby zmniejszyć głośność.

VOL+

Naciśnij ten przycisk aby zwiększyć głośność.

VOL-

Naciśnij ten przycisk aby zmniejszyć głośność.

Play/Pause

W trybie dysku USB/karty TF/Bluetooth, naciśnij ten przycisk aby odtworzyć lub zatrzymać utwór.

W trybie AUX, naciśnij ten przycisk aby włączyć funkcję wyciszenia.

W trybie radia FM, naciśnij aby uruchomić automatyczne przeszukiwanie i zapisać znalezione stacje. Naciśnij ponownie aby przerwać przeszukiwanie.

PREV

W trybie FM, naciśnij krótko aby przejść do poprzedniej zapisanej stacji, przytrzymaj dłużej aby poszukać sąsiednich stacji (zmniejszyć częstotliwość).

W trybie dysku USB, naciśnij krótko aby przejść do poprzedniego utworu, przytrzymaj dłużej aby przejść do poprzedniego folderu.

W trybie Bluetooth, naciśnij aby przejść do poprzedniego utworu.

NEXT

W trybie FM, naciśnij krótko aby przejść do następnej zapisanej stacji, przytrzymaj dłużej aby poszukać sąsiednich stacji (zwiększyć częstotliwość).

W trybie dysku USB, naciśnij krótko aby przejść do następnego utworu, przytrzymaj dłużej aby przejść do następnego folderu.

W trybie Bluetooth, naciśnij aby przejść do następnego utworu.

Przyciski Numeryczne

W trybie radia FM możesz wprowadzić cyfry aby od razu przejść do wybranej częstotliwości, na przykład wprowadź „1062” aby przejść do częstotliwości 106.2 MHz.

W trybie dysku USB/karty TF, wprowadź cyfry aby wybrać konkretny utwór, na przykład wprowadź „8” aby przejść do utworu nr 8.



Prawidłowa utylizacja urządzenia.

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Recording Function

AUX REcording: Plug in USB or TF Card, select AUX input mode, and press RECORD to initiate the recording.

FM Recording : Plug in USB or TF Card, select FM input mode, and press RECORD to initiate the FM radio recording.

MIC Recording : Plug in USB or TF Card, select FM input mode, then connect a Microphone and/or Guitar, and press RECORD to initiate the FM radio recording. Make sure the Echo+ Volume is at minimum level during recording to secure good quality record.

Buttons Function Definition

PREV:

Under FM status, short press to change Previous stored program and play, Long press to start searching neighboring program (reducing frequency).

Under USB/, short-press to change previous song, long-press to change to previous folder.

Under Blue-tooth status, press to change previous song.

NEXT :

Under FM status, short-press to change Next stored program and play, Long-press to start searching neighboring program (increasing frequency).

Under USB/, short-press to change next song, long-press to change to next folder.

Under Blue-tooth status, press to change next song.

Play/Pause :

Under USB/TF/Bluetooth Status, press this button to pause and play.

Under AUX playing, press this button for mute function.

Under FM Radio playing status, press to start auto-searching progress and store all searched programs. Press it again you can interrupt the searching.

MODE : Press this to change the playing modes (USB/TF/FM/AUX/Bluetooth);

RECORD: Please refer to recording function in this manual.

Numeric Buttons

Under FM playing status, you can input numbers to go into designated frequency quickly. Input 1062 for example to go to 106.2MHZ.

Under USB/TF playing status, input numbers to select song to play, input 8 for example to go to the 8th song to play.

LED :

This LED will be RED during charging, and go GREEN while battery is full.

REMOTE CONTROL**POWER**

Press this button to turn ON/OFF the unit.

MODE : Press this to change the playing modes (USB/TF/FM/AUX/Bluetooth);

MUTE

Press this button to mute ON/OFF.

STOP :

Press this button to stop playing under Bluetooth, USB and TF playing modes. There is no function under FM and AUX playing modes.

REPEAT :

Press this button to change the REPEAT modes under USB and TF playin. [REPEAT ONE/RANDOM/REPEAT FOLDER/ REPEAT ALL].

EQ : Press this button to change the playing EQ modes.

VOL- : Press this button to reduce playing volume.

VOL+ : Press this button to increase playing volume.

VOL- : Press this button to reduce playing volume.

Play/Pause :

Under USB/TF/Bluetooth Status, press this button to pause and play.

Under AUX playing, press this button for mute function.

Under FM Radio playing status, press to start auto-searching progress and store all searched programs. Press it again you can interrupt the searching.

PREV:

Under FM status, short press to change Previous stored program and play, Long press to start searching neighboring program (reducing frequency).

Under USB/, short-press to change previous song, long-press to change to previous folder.

Under Blue-tooth status, press to change previous song.

NEXT :

Under FM status, short-press to change Next stored program and play,

Long-press to start searching neighboring program (increasing frequency).

Under USB/, short-press to change next song, long-press to change to next folder.

Under Blue-tooth status, press to change next song.

Number Keys

Under FM playing status, you can input numbers to go into designated frequency quickly. Input 1062 for example to go to 106.2MHZ.

Under USB/TF playing status, input numbers to select song to play, input 8 for example to go to the 8th song to play.

**Correct Disposal of this product.**

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.



MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE