



# MANTA

**Senior Phone**

**TEL1706**



Instrukcja obsługi

User's Manual

## Ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

### Zalecenia ogólne

W telefonie można stosować wyłącznie baterię -- i ładowarkę określone przez naszą firmę. Używanie innych typów produktów może spowodować wyciek baterii, jej przegrzanie, zapalenie się, a nawet wybuch.

-- Unikać gwałtownego uderzania, potrząsania -- lub rzucania telefonem, co może spowodować jego nieprawidłowe działanie lub zapalenie się.

-- Nie umieszczać baterii, telefonu lub ładowarki w mikrofalówce lub urządzeniach pracujących pod wysokim ciśnieniem. W przeciwnym wypadku mogą zdarzyć się nieprzewidziane wypadki, np. uszkodzenie zespołu obwodów elektrycznych lub groźba pożaru.

-- Zaleca się nie używanie telefonu w pobliżu miejsc występowania gazów palnych lub wybuchowych, ponieważ może to spowodować nieprawidłową pracę urządzenia lub grozić pożarem.

-- Nie wolno poddawać telefonu działaniu wysokich temperatur, dużej wilgotności lub używać go w miejscach o dużym zapyleniu, ponieważ może to spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.

-- Trzymać telefon z dala od miejsc dostępnych dla małych dzieci. Telefon nie jest zabawką. Dzieci mogą zrobić sobie krzywdę.

-- Nie umieszczać telefonu na nierównym lub niestabilnym podłożu, aby zapobiec jego upadkowi, który spowoduje nieprawidłową pracę lub uszkodzenie urządzenia.

### Zalecenia dotyczące użytkowania baterii

-- Bateria w telefonie ma ograniczoną żywotność. Częste ładowanie skraca żywotność baterii. Na całkowite zużycie baterii wskazuje sytuacja, gdy po pełnym naładowaniu bateria jest nadal słaba. W takim wypadku należy ją wymienić na nową.

-- Nie wolno wrzucać starych baterii do odpadów domowych. Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnych punktów utylizacji, postępując zgodnie z przepisami dotyczącymi takich odpadów.

-- Zabrania się wrzucania baterii do ognia, ponieważ spowoduje to jej zapalenie się i wybuch.

-- Nie używać siły lub nacisku w czasie instalowania baterii, aby nie doszło do jej wycieku, przegrzania, pęknięcia i zapalenia się.

-- Nie wolno używać drutów, igieł lub innych metalowych przedmiotów, aby wywołać spięcie w baterii. Zabrania się także umieszczania baterii w pobliżu

naszyjników lub innych przedmiotów metalowych, aby nie doszło do jej wycieku, przegrzania, pęknięcia i zapalenia się.

-- Nie wolno lutować styków baterii, ponieważ spowoduje to wyciek baterii, jej przegrzanie, pęknięcie i zapalenie się.

-- Dostanie się cieczy zawartej w baterii do oczu grozi oślepieniem. W wypadku kontaktu oczu z cieczą nie wolno pocierać oczu. Należy przemyć je natychmiast czystą wodą i udać się do szpitala po specjalistyczną pomoc.

-- Zabrania się rozmontowywania lub modyfikowania baterii, ponieważ spowoduje to jej wyciek, przegrzanie, pęknięcie i zapalenie się.

-- Nie używać lub nie umieszczać baterii w pobliżu rozgrzanych miejsc, np. blisko ognia lub naczyń do nagrzewania, ponieważ spowoduje to jej wyciek, przegrzanie, pęknięcie i zapalenie się.

-- Zaprzestać używania baterii i wymienić ją na nową w przypadku, gdy w toku użytkowania, ładowania czy przechowywania dojdzie do przegrzania baterii, lub gdy zmieni ona kolor bądź stanie się zniekształcona.

-- Zetknięcie się cieczy z baterii ze skórą lub ubraniem może spowodować poparzenie. W takiej sytuacji natychmiast przemyć oparzone miejsce czystą wodą i w razie konieczności skorzystać z porady medycznej.

-- Odsunąć baterię z dala od źródeł otwartego ognia, aby uniknąć ryzyka pożaru czy wybuchu w przypadku wycieku baterii lub wydzielania z jej środka nietypowego zapachu.

-- Nie dopuszczać do zamoczenia baterii, ponieważ może to spowodować jej przegrzanie i wydzielanie dymu, który spowoduje korozję.

-- Nie umieszczać baterii w miejscach o podwyższonej temperaturze, np. w miejscach nasłonecznionych, ponieważ wywoła to wyciek i przegrzanie baterii, a także zmniejszy jej wydajność i skróci czas przydatności do użytku.

-- Nie należy ładować telefonu nieprzerwanie przez dłużej niż 24 godziny.

## Przyciski

- 1. Lewy klawisz funkcyjny / Prawy przycisk:** Funkcje pokazane w lewym/prawym dolnym rogu ekranu.
- 2. Zadzwoń / Odbierz (słuchawka):** Naciśnij po wybraniu numeru aby nawiązać połączenie. Naciśnij aby odebrać połączenie przychodzące. Naciśnij w trybie gotowości, aby przejść do historii połączeń.
- 3. Koniec / Przycisk zasilania:** Naciśnij długo, aby włączyć / wyłączyć telefon. Naciśnij aby odrzucić połączenie lub wyjść z menu.
- 4. OK:** Potwierdzenie lub zaakceptować wybór w menu. Naciśnij w trybie gotowości, aby wejść do wybranej funkcji.
- 5. Klawisze nawigacji:** Góra / dół / lewo / prawo: w menu do przewijania, przeglądania lub edycji. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz: dół / góra / w lewo / prawo / lewo, aby wybrać funkcję skrótu. Następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 6. 0-9 klawisze alfanumeryczne:** Naciśnij odpowiednie klawisze do wprowadzania cyfr podczas wybierania numerów lub cyfr i znaków podczas edycji. Naciśnij przycisk "+", aby wprowadzić znak "+" dla wybierania numeru międzynarodowego.
- 7. \* (gwiazdka):** Naciśnij w trybie czuwania, aby wprowadzić symbol "\*".
- 8. # (krzyżyk):** Naciśnij w trybie gotowości do wprowadzania znaku "#". Długie naciśnięcie w trybie gotowości, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.

## Przygotowanie telefonu

### 1 Instalacja karty SIM

Należy przechowywać kartę SIM z dala od dzieci.

Należy bardzo uważać podczas instalowania, usuwania, przenoszenia lub przechowywania karty SIM.

Przed zainstalowaniem lub wyjęciem karty SIM, upewnij się, że telefon jest wyłączony. Należy zdjąć tylną obudowę i wyjąć baterię.

**Uwaga:** Podczas montażu należy upewnić się, że styki karty SIM są skierowane w dół oraz zwrócić uwagę na oznaczenia kierunku gniazda.

### 2 Instalacja karty pamięci

Ten telefon obsługuje funkcję karty pamięci microSD. Prosimy upewnić się, że karta pamięci jest prawidłowo włożona przed użyciem.

Podczas montażu karty microSD należy zwracać uwagę na kierunek gniazda, należy odchylić osłonę gniazda karty pamięci, wsunąć kartę pamięci aż zostanie całkowicie włożona do gniazda i zamknąć osłonę. Telefon obsługuje karty microSD

### 3 Instalacja baterii

1. Włóż baterię zgodnie z oznaczeniami, stykami baterii w kierunku stuków w telefonie i naciśnij górną część baterii w dół aż zostanie włożona do gniazda baterii.

### 4 Wymywanie baterii

Najpierw należy wyłączyć telefon, położyć go ekranem w dół, zdjąć pokrywę i wyjąć baterię.

### 5 Ładowanie baterii

Włóż jeden koniec ładowarki do gniazda, a drugi koniec do gniazdka ładowania. Jeśli telefon jest włączony ikona baterii wyświetlana jest w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli wskaźnik jest pełni i przestanie zmieniać się, bateria jest w pełni naładowana. Jeśli telefon jest wyłączony w czasie ładowania, duża ikona ładowania wyświetla się na ekranie. Po zakończeniu ładowania, odłącz wtyczkę.

**UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator przez co najmniej 4 godziny. Będzie on osiągnął maksymalną wydajność dopiero po kilku cyklach ładowania i rozładowania.**

## Korzystanie z telefonu

### 1 Włączanie / wyłączenie

Wciśnij i **przytrzymaj klawisz Koniec / zasilania**, aby włączyć lub wyłączyć telefon.

### 2 Wykonywanie połączeń

W trybie gotowości, naciśnij odpowiednie przyciski numeryczne, aby wprowadzić numer telefonu, naciśnij **prawy klawisz**, aby usunąć błędne wpisy; **naciśnij lewy przycisk** lub **przycisk słuchawki**, aby nawiązać połączenie.

### 3 Odbieranie połączenia

Gdy jest połączenie przychodzące, jeśli sieć obsługuje ID dzwoniącego, na ekranie zostanie wyświetlona nazwa lub numer rozmówcy (w zależności od tego, czy znajdują się informacje na temat rozmówcy w książce telefonicznej).

- Naciśnij przycisk **połączenia (słuchawka) / odpowiedzi** lub **naciśnij lewy klawisz funkcyjny** aby odebrać połączenie przychodzące.
  - Jeśli jest wybrana funkcja [dowolny klawisz], naciśnij dowolny klawisz, aby odebrać połączenie przychodzące, z wyjątkiem **prawego klawisza funkcyjnego lub klawisza Koniec / zasilania**.
  - Jeśli jest podłączona słuchawka i wybrana funkcja automatycznego odbierania, połączenie przychodzące będą odbierane automatycznie po dzwonku przez około 5 sekund.
  - Jeśli nie chcesz, aby odebrać połączenie przychodzące, **naciśnij klawisz Koniec / zasilania**, aby ją odrzucić.
- Możesz także nacisnąć **klawisz Koniec / zasilania**, aby zakończyć połączenie.
- W trakcie rozmowy można nacisnąć **góra / dół**, aby dostosować głośność.
  - Możesz skontaktować się ze służbami ratunkowymi bez karty SIM. Różne sieci wykorzystuje różne numery alarmowe, należy skontaktować się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje.

#### 4 Tryb alarmowy

Można bezpośrednio wybrać numer pogotowie bez karty SIM. Różne sieci wykorzystują różne numery usług alarmowych. O szczegóły proszę pytać operatora telekomunikacyjnego.

#### 5 Korzystanie z menu podczas dzwonienia

Telefon umożliwia pewne operacje i funkcje w trakcie aktywnego połączenia. Niektóre z nich są zależne od sieci, proszę zapytać u operatora sieci lub usługodawcy ich dostępności.

Naciśnij **prawy klawisz funkcyjny**, aby włączyć funkcję głośnika podczas rozmowy w ten sam sposób można wyłączyć funkcję.

**Naciśnij lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby wejść do menu Opcje połączeń podczas aktywnego połączenia, aby wybrać spośród następujących funkcji (są dostępne tylko w określonych warunkach niektóre opcje):

**Wstrzymaj / Przywróć:** Wstrzymuje rozmowę telefoniczną lub wznowia zawieszony połączenie.

**End jedno połączenia:** Zakończ bieżące poł.

**Książka telefoniczna:** Aby wykonać wyszukiwanie; dodać; i inne operacje książce telefonicznej.

**Historia połączeń:** Nagrywanie bieżącego połączenia.

**Wiadomości:** Aby uzyskać dostęp do wiadomości.

**Wyciszenie:** Aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie.

**Zamień \*:** Przełączanie bieżącego połączenia i zawieszony rozmowy.

**Konferencja \***: Włącz rozmowę konferencyjną.

**Przeniesć \***: Aby przenieść zawieszony połączenie do innego połączenia.

**DTMF**: Włącz lub wyłącz funkcję DMTF.

**Zakończyć wszystkie połączenia \***: Zakończ wszystkie.

Uwaga: Opcje menu oznaczone symbolem "\*" może wyświetlać tylko w szczególnych okolicznościach. Takich jak: "Przełącz" pojawi się tylko w zakresie współistnienia rozmowy i zawieszenia połączenia. W celu aktywacji funkcji "Konferencja", należy zastosować się do poleceń operatora sieci.

## Funkcje menu

### 1 Wiadomość

#### - Napisz wiadomość

Funkcja: Tworzenie nowej wiadomości, zapisywanie i / lub wysłać go do odbiorcy.

**Uwaga**: aby wysłać SMS, trzeba ustawić poprawny numer centrum usługi SMS, które można uzyskać od operatora sieci.

Podczas pisania, naciśnij klawisz #, aby zmienić metodę wprowadzania, wiadomości tekstowe mogą być do 160 znaków.

**Naciśnij klawisz lewy** [Opcje], aby wybrać opcje podczas edycji:

**Wyślij**: Wysłał skomponowaną wiadomość. Wprowadź numer odbiorcy za pomocą klawiatury lub wybierz kontakt z książki telefonicznej.

· **Metoda wprowadzania**: Wybierz metodę wprowadzania.

· **Wstaw szablon**: Wybierz zaprogramowaną wiadomość SMS.

· **Zaawansowane**: Wybierz opcję chcesz wstawić numer, nazwę, kontakt i symbol.

### 2 Skrzynka odbiorcza

Otrzymane wiadomości SMS mogą być przechowywane w telefonie lub na karcie SIM, a są dostępne tutaj.

Po otrzymaniu wiadomości, informacja o jej nadejściu pojawi się na ekranie oraz sygnał dźwiękowy. **Naciśnij lewy klawisz funkcyjny** [Czytaj] lub **przycisk OK**, aby przeczytać nową wiadomość, naciśnij **Prawy przycisk** [Wstecz], aby powrócić, i można uzyskać dostęp do skrzynki odbiorczej, aby przeczytać nową wiadomość.

Na liście wiadomości, **naciśnij klawisz OK** lub **lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby następujące menu:

· **Odpowiedz**: Odpowiedz nadawcy SMS bezpośrednio.

· **Zadzwoń do nadawcy**: Zadzwoń do nadawcy wiadomości.

· **Prześlij**: Przekazanie wiadomości do kogoś innego.

· **Usuń**: Usuwanie wiadomości.

· **Zapisz w książce telefonicznej**: Zapisz numery do książki telefonicznej

### 3 Kopie Robocze

Niekompletnie złożony i zapisane wiadomości mogą być przechowywane i dostępne tutaj.

### 4 Skrzynka Nadawcza

Gdy wybrana jest opcja wysyłania wiadomości, wysyłane SMS zostanie zapisany w skrzynce nadawczej zanim zostanie wysłany. W wysłanym liście wiadomości, **naciśnij klawisz OK** lub **lewy klawisz**, aby przeczytać wybraną wiadomość.

### 5 Wysłane wiadomości

Jeśli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie wysłany SMS zostanie zapisany w skrzynce Wysłane wiadomości.

### 6 Ustawienia SMS

Umożliwia ustawienie parametrów usługi SMS.

## Książka telefoniczna (Spis telefonów)

Przechowuje i zarządza kontakty. Istnieją dwa miejsca, w których można przechowywać nazwy i numery telefonów, w pamięci karty SIM oraz w pamięci telefonu. Objętość kontaktów można zapisać na karcie SIM, zależy od pojemności karty SIM.

Po wyszukaniu nazwy, **naciśnij klawisz połączenia / Odbierz**, aby wybrać numer z rejestru, a następnie **naciśnij klawisz wybierania / Słuchawka**, aby nawiązać połączenie.

#### · Dodaj nowy kontakt

To menu pozwala na dodanie nowego wpisu do pamięci karty SIM lub telefonu. Wprowadź numer telefonu bezpośrednio w trybie czuwania, a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby zapisać numer telefonu, na karcie SIM lub w telefonie. Najpierw musisz wybrać przechowywanie: do SIM lub do telefonu.

· **Do SIM:** Wybierz tę opcję, naciśnij przycisk **OK**, lub **naciśnij lewy klawisz funkcyjny** [Edytuj], aby wejść do interfejsu wprowadzania nazwy i wprowadź odpowiednią nazwę, a następnie **naciśnij klawisz OK** lub **naciśnij lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby wybrać " Gotowe "i potwierdź.

· **Podgląd:** Pokaż szczegóły kontaktu.

· **Wyślij wiadomość SMS:** Wyślij SMS do kontaktu.

· **Wybierz:** Wybierz aktualnie wybrany numer telefonu.

· **Edycja:** Edycja kontaktu.

· **Usuń:** Usuń aktualnie wybrany kontakt.

· **Kopiuj:** Skopiuj kontakta do karty SIM, jeśli jest zapisany w telefonie i odwrotnie.

· **Ustawienia książki telefonicznej**



**Preferowane przechowywania:** Wybierz miejsce zapisu kontaktu.

**Dodatkowe numery:** Modyfikacja numeru właściciela i ustawienia funkcji wybierania ustalonego.

**Stan pamięci:** Zobacz stan karty SIM i książki telefonicznej telefonu.

**Kopiowanie kontaktów:** Kopiuj kontakty do karty SIM, jeśli są zapisane w telefonie i odwrotnie.

**Przenieś kontakty:** Przenieś kontakty do karty SIM, jeśli są zapisane w telefonie i odwrotnie.

**Usuń wszystkie kontakty:** Usuń wszystkie kontakty.

### **Historia połączeń**

Telefon może rejestrować informacje o wszystkich odebranych połączeniach, nawiązywanych, nieodebranych połączeniach i odrzuconych, jak również ich czas połączenia. Historię połączeń można uzyskać, naciskając przycisk **Odbierz (słuchwka)**, w trybie gotowości lub przez menu.

- **Nieodebrane / wybieranych / odebranych / Wszystkie połączenia**

Wyświetla listy wszystkich / nieodebranych / wybieranych / odebranych połączeń.

- **Usuń dzienniki połączeń**

Usuń wybieranych / odebranych / nieodebranych / wszystkie połączenia

## **Ustawienia połączeń**

- **Ustawienia połączeń SIM1 / SIM2**

Możesz wybrać SIM1 lub SIM2, aby ustawić opcje Ustawienia połączeń, jak poniżej.

• **Połączenie oczekujące (obsługiwana przez sieć):** Można włączyć i wyłączyć lub sprawdzenia połączenia oczekującego.

Włącz połączenia oczekującego, będzie słycać sygnał dźwiękowy ostrzeżenia, jeśli jest nowe połączenie przychodzące podczas rozmowy z numerem telefonu innego połączenia.

• **Przekazywanie połączeń (obsługiwana przez sieć):** przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub inny numer. Istnieją trzy marnotrawieniem sposoby, z których każdy może być ustawione, aby przekazywać do poczty głosowej lub na inny numer, wyłączyć lub sprawdzić status.

• **Blokowanie połączeń (obsługiwana przez sieć):** Można włączyć lub wyłączyć sprawdzanie lub blokady połączeń.

- **Ustawienia zaawansowane**

• **Tryb Odpowiedź:** za pomocą klawisza **OK** lub **lewy klawisz funkcyjny**, aby przekształcić dowolny przycisk lub wyłączyć, jeśli jest włączona, można odbierać

połączenia przychodzące tylko przez dowolnego klawisza z wyjątkiem Red klucz i prawy klawisz.

## Multimedia

### 1 Odtwarzacz audio

Umożliwia odtwarzanie plików audio zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Naciśnij **klawisze OK**, aby wybrać / "Play / Pauza / Zatrzymaj", naciśnij przycisk **4/6**, aby wybrać "Poprzedni / Następny"; naciśnij przycisk w górę i w dół w celu regulacji głośności odtwarzacza.

**Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Lista]**, aby wybrać listę utworów, naciśnij **lewy klawisz funkcyjny [Opcje]**, aby uzyskać dostęp do menu obsługi odtwarzacza MP3.

### 2 Aparat

Telefon jest wyposażony w aparat i pozwala robić zdjęcia. Możesz zapisać zdjęcia w telefonie lub użyć jako tapety.

W menu aparatu można wybrać następujące operacje, naciskając **klawisz w lewo**:

- **Przełącz na kamera**: przełącza na nagrywanie wideo.
- **Zdjęcia**: Umożliwia przeglądanie albumu wykonanych zdjęć.
- **Ustawienia aparatu**: Użyj przycisków nawigacji, aby ustawić dźwięk migawki, EV, kontrast, Anti-migotanie, czas opóźnienia, naciśnij **klawisz OK** lub **lewy klawisz funkcyjny**, aby potwierdzić aktualną pozycję.
- **Ustawienia zdjęć**: Wybierz jakość i wielkość.
- **Przechowywanie**: Wybierz [Telefon] lub [Karta pamięci], jak miejsce zapisywania zdjęć.

### 3 Przeglądanie zdjęć

Wybranie tej opcji umożliwia przeglądanie listy zdjęć zapisanych w albumie. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić wybrane zdjęcie, naciśnij **lewy klawisz funkcyjny [Opcje]**, aby dokonać następujących operacji:

- **Widok**: widok aktualnie wybranego zdjęcia.
- **Użyj jako**: umożliwia ustawienie zdjęcia jako tapety / wygaszacza ekranu / włączanie zasilania / wyłączenie zasilania
- **Zmień nazwę**: Zmień nazwę zdjęcia.
- **Usuń**: Usuń bieżące zdjęcie.
- **Przechowywanie**: Wybierz [Telefon] lub [Karta pamięci], jak miejsce zapisu zdjęcia.
- **Informacje o obrazie**: Wyświetla informacje o wybranym zdjęciu.

### 4 Rejestrator dźwięku

Telefon może nagrywać wykonane rozmowy telefoniczne i nagrywać dźwięki.

Wybierz opcję "Nagraj", aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie. Należy użyć odpowiedniego klawisza, aby zatrzymać nagrywanie. Użyj **lewego klawisza**. Wybierz "Tak", aby zapisać nagrany dźwięk.

Po wybraniu **Opcje**, można uzyskać dostęp do menu:

- **Nowe nagranie:** nagrywa nowe nagranie.
- **Lista:** pokazuje listę nagrań.
- **Ustawienia:** umożliwia zmianę ustawień jakości nagrywanych plików.

### 5 Odtwarzacz wideo

To menu pozwala na odtwarzanie filmów zapisanych w telefonie lub na karcie pamięci. Naciśnij klawisz OK aby odtwarzać. Naciśnij **lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby wybrać operację:

- **Odtwórz:** odtwarzanie filmu wideo.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku wideo.
- **Usuń:** usuwanie tego filmu.
- **Przechowywanie:** wybierz [Telefon] lub [Karta pamięci], jak miejsce przechowywania filmów.

### 6 Menadżer plików

Dostępna pamięć telefonu jest wyświetlana w interfejsie menedżera plików (telefonu lub karta pamięci).

Naciśnij **lewy klawisz funkcyjny** [Opcje] na aby użyć następujące opcje:

- **Otwórz:** otwiera wybrany dysk.
- **Utwórz folder:** tworzy nowy folder w aktualnie wybranym dysku.
- **Zmień nazwę:** zmień nazwę folderu (pliku, jeśli w opcji pliku).
- **Usuń:** usunięcie bieżącego folderu lub pliku.

### Przycisk SOS

Można ustawić do 3 numerów SOS. Po naciśnięciu przycisku SOS przycisk telefon zadzwoni numer alarmowy SOS.

## Ustawienia

### 1 Godzina i data

• **Ustaw czas / data:** użyj lewego lub prawego przycisku, aby przesunąć kursor do pozycji i użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić wartość czasu i daty. Naciśnij **przycisk OK** aby zapisać ustawienia.

• **Format:** Ustaw format daty i czasu.

- **Język**

Możesz wybrać język obsługi telefonu.

- **Pref. Metoda wprowadzania**

Ustaw domyślną metodą wejścia telefonu za każdym razem przechodzi w tryb edycji, w zależności od przyzwyczajenia.

### - Wyświetlacz (Ekran)

Umożliwia zmianę ustawień ekranu zgodnie z preferencjami.

- **Tapeta:** Umożliwia ustawienie wybranej tapety ekranu.
- **Automatyczna blokada ekranu:** można zmienić czas blokady ekranu.
- **Wygaszacz ekranu:** można ustawić i zmienić obraz wygaszacza ekranu.
- **Włączanie telefonu:** Umożliwia wybranie tapety systemowej (System) lub z menedżera plików (użytkownika) na uruchamianie telefonu
- **Wyłączanie telefonu:** Umożliwia wybranie tapety systemowej (System) lub z menedżera plików (użytkownika) na wyłączenie telefonu

### - Klawisze Skrótów

Ustawić i funkcje czterech przycisków do nawigacji po naciśnięciu w trybie gotowości.

**W górę / W dół / w lewo / w prawo** może służyć jako klawisze skrótów w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji w trybie gotowości. Wybierz klawisze który chcesz zmienić i naciśnij **przycisk OK**, aby uzyskać dostępne opcje. Przejdź do żądanej funkcji i **naciśnij klawisz OK**.

### - Tryb samolotowy

Aktywny lub nieaktywny.

### - Ustawienia różne

- **Podświetlenie LCD:** Można ustawić czas podświetlenia i jasności.
- **Jakość obrazu:** można ustawić jakość wyświetlanych obrazów

## 2 Profile

Możesz wybrać profil dzwonienia.

## 3 Ustawienia zabezpieczeń

Możesz ustawić opcje zabezpieczeń w telefonie. Umożliwia włączenie hasła telefonu, ustalenie hasła, zmianę hasła, włączenie, wyłączenie blokady PIN.

## 4 Ustawienia Dual SIM

Możesz wybrać, aby ustawić funkcje związane z obsługą dwóch kart SIM.

## 5 Przywróć ustawienia

Aby przywrócić ustawienia telefonu do ich oryginalnych wartości fabrycznych, wprowadź hasło telefonu, wybierz opcję [Tak]. Nastąpi restart telefonu.

**Uwaga!**

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieściskości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

**Uwagi dotyczące utylizacji:**

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska

# Warnings and Safety Precautions

## General recommendations

The phone can only use the battery - and the battery charger specified by our company. The use of other types of products can cause battery leakage, overheat, catch fire or even explode.

- Avoid sharp hitting, shaking - or throwing the phone, which may cause a malfunction or cause a fire.
- Do not place the battery or charger phone in a microwave or devices working under high pressure. Otherwise, there may be unforeseen events, eg. Damage to the circuitry or the threat of fire.
- It is recommended not to use the phone near the sites where flammable or explosive gases, as this may cause malfunction or a risk of fire.
- Do not expose your phone to high temperatures, high humidity, or use it in places with dust, as this may cause malfunction.
- Keep the phone away from places available for children. The phone is not a toy. Children can hurt your self.
- Do not place the phone on uneven or unstable ground to prevent it from falling, which will result in malfunction or damage.

## Recommendations for the use of batteries

- The battery in your phone has a limited lifespan. Frequent charging shortens battery life. For the complete consumption of the battery shows the situation when fully charged, the battery is still weak. In this case, replace it with a new one.
- Do not dispose of old batteries in household waste. Used batteries should be disposed of properly disposing of following the regulations for such waste.
- It is forbidden to inserting the batteries into the fire, as this will cause the ignition and explosion.
- Do not use force or pressure when installing the battery, to avoid the leak, overheat, rupture and catch fire.
- Do not use wires, needles or other metal objects to cause a short circuit in the battery. Nor are you permitted to place the battery near necklaces or other metal objects to avoid the leak, overheat, rupture and catch fire.
- Do not solder the battery terminals, as this will cause the battery leak, overheat, rupture and catch fire.
- Getting the liquid contained in the battery to the eyes may cause glare. In case of eye contact with the liquid, do not rub your eyes. Rinse with clean water

immediately and go to the hospital after professional help.

- It is forbidden to dismantle or modify batteries, as this will it leak, overheat, rupture and catch fire.
- Do not use or place the battery near hot places, eg. Close to the fire, or vessel heating, as this will it leak, overheat, rupture and catch fire.
- Stop the use of batteries and replace it when in the course of use, loading or storage battery overheating occurs, or when it changes color or becomes distorted.
- Contact of battery liquid with skin or clothing can cause burns. In such a situation, immediately wash the affected area with clean water and if necessary seek medical advice.
- Move the battery away from open flames, to avoid the risk of fire or explosion in the event of leak or release from its center an unusual odor.
- Do not allow the battery to get wet, as this could cause overheating and the release of smoke, which causes corrosion.
- Do not place the battery in areas with elevated temperatures, eg. Direct sunlight, as this will cause leakage and overheating of the battery, and reduces its efficiency and shorten the time of suitability for use.
- Do not charge the phone continuously for more than 24 hours.

## Buttons

- 1. Left soft key / Right button:** Features shown in the left / bottom right-hand corner of the screen.
- 2. Call / Receive (handset):** Press after dialing the number to dial. Press to answer an incoming call. Press in standby mode to go to the call history.
- 3. End / Power Button:** Press and hold to turn on / off the phone. Press to reject a call or exit the menu.
- 4. OK:** Confirmation or accept the selection on the menu. Press in standby mode to enter the selected function.
- 5. Navigation keys:** Up / down / left / right: in the menu to scroll to view or edit. In Idle mode, press: up / down / left / right / left to select a shortcut. Then press the OK button to confirm.
- 6. 0-9 alphanumeric keys:** Press the keys to enter numbers when dialing numbers or numbers and characters when editing.  
Press the "+" button to enter a "+" for international dialing.
- 7. \* (asterisk):** Press in standby mode to enter the symbol "\*".
- 8. # (pound):** Press in standby mode to enter the "#". Long press in standby mode to activate or deactivate the silent mode.

## Preparing Your Phone

### 1 Installing the SIM card

**Keep the SIM card out of reach of children.**

**Be very careful when installing, removing, moving or storage card.**

**Before installing or removing the SIM card, make sure that the phone is turned off. Remove the back cover and remove the battery.**

**Note:** During installation, make sure that the SIM card contacts are facing down and pay attention to the markings towards the slot.

### 2 Installing a memory card

This phone supports microSD memory cards. Please make sure that the memory card is inserted correctly before use.

When mounting the microSD card, pay attention to the direction of the outlet, tilt the memory card slot cover, insert the memory card until it is fully seated in the slot and close the cover. The phone supports microSD cards

### 3 Installing the battery



1. Insert the battery according to the markings on the battery contacts knock on your phone and press the top of the battery down until it is inserted into the battery compartment.

#### 4 Remove the battery

First, turn off the phone, put it face down, remove the lid and remove the battery.

#### 5 Charging the battery

Insert one end of the adapter into the jack and the other end into the wall charger. If the phone is switched on the battery icon is displayed in the upper right corner of the screen. If the indicator is full and stop change, the battery is fully charged. If the phone is off during charging, high charging icon appears on the screen. When charging is finished, unplug.

**NOTE: Before first use, charge the battery for at least 4 hours. It will reach its maximum capacity after several cycles of charging and discharging.**

## Using your phone

### 1 Turn on / off

Press and **hold the End / Power key** to turn on or turn off the phone.

### 2 Make a call

In standby mode, press the numeric buttons to enter the phone number, press **the right soft key** to delete the invalid entries, **press the left button or the handset** to make a call.

### 3 Receiving a call

When there is an incoming call, if your network supports Caller ID, the screen will display the name or number of the caller (depending on whether there is information about the caller in the phone book).

1. Press the **call button (handset) / response**, or **press the left soft key** to answer an incoming call.
2. If a function is selected [a key], press any key to answer an incoming call, with the exception of **the right soft key or the key End / Power**.
3. If the handset is connected and select Auto Answer, an incoming call will be answered automatically after the bell for about 5 seconds.

4. If you do not want to answer an incoming call, **press the End / Power key** to reject it.

You can also press **the End / Power key** to end the call.

5. During a call, you can press **the up / down buttons** to adjust the volume.

6. You can contact emergency services without a SIM card. Different network uses different emergency numbers, contact your network operator for details.

#### 4 Alarm mode

You can directly dial the emergency room without a SIM card. Different networks use different numbers of emergency services. For details, please ask your telephone company.

#### 5 Using the menu when ringing

The phone allows certain operations and functions during an active call. Some of them are network dependent, please ask your network operator or service provider availability.

Press the **right soft key** to activate the speakerphone during a call in the same way you can disable the feature.

**Press the left soft key** [Options] to access the menu options call during an active call to select from the following options (available only in certain conditions, some of the options):

**Suspend / Restore:** Pause or resume a telephone conversation held call.

**End one call:** End the current call.

**Phonebook:** To perform a search; add; and other operations in the phone book.

**Call History:** Record the current connection.

**News:** To access the messages.

**Mute:** To turn on or turn off mute.

**Swap \*:** Switch the current call and the held call.

**Conference \*:** Turn on the conference call.

**\* Transfer:** To transfer the call to another call.

**DTMF:** Enable or disable the DTMF.

**End all calls \*:** End all.

Note: Menu items marked with "\*" can be displayed only in special circumstances. Such as: "Switch" will appear only on the coexistence of the conversation and the suspension of the connection. In order to activate the "Conference", you must follow the instructions of the network operator.

## Menu functions

### 1 Message

#### - Write a message

Function: Create a new message, save and / or send it to the recipient.

**Note:** To send an SMS, you need to set the correct SMS service center number, which you can get from your network operator.

When writing, press # to change the input method, text messages can be up to 160 characters.

**Press the left** [Options] to select options when editing:

- **Send:** Sending composed message. Enter the recipient's phone number using the keypad or insert contact from phonebook.
- **Input method:** Select the input methods.
- **Insert template:** Select a preset template in SMS.
- **Advanced:** Select number you want to insert, name, contact or symbol.

### 2 Inbox

Received SMS messages can be stored in the phone or on the SIM card, and are available here.

After receiving the message, the information about the message, will appear on the screen and a beep. **Press the left soft key** [Read] or **the OK button** to read the new message, press the **right soft key** [Back] to return, and you can get access to your inbox, to read the new message.

In the message list, **press the OK key** or the **left soft key** [Options] to the following menu:

- **Reply:** Reply to Sender SMS directly.
- **Call the sender:** Call the sender know you.
- **Submit provided for:** the transfer of know whom you else.
- **Delete:** Delete SMS.
- **Save in the book until the telephone directory:** Write the numbers to the book until the phone book

### 3 Drafts

Incompletely folded and saved messages can be stored and available here.

#### 4 Outbox

When selected messaging, SMS sent is stored in the Outbox before sending. In a sent message list, **press the OK key or the left soft key** to read the selected message.

#### 5 Sent

If a message is sent successfully sent SMS is saved in the Sent box.

#### 6 SMS settings

You can set the parameters of the SMS service.

## Phonebook (Phonebook)

Stores and manages your contacts. There are two places where you can store names and phone numbers on the SIM card and phone memory. The volume of contacts can be stored on the SIM card depends on the capacity of the SIM card.

After searching for a name, **press the call key / Receive** to select a number from the registry, and then **press the dial / handset** to make a call.

#### · Add a new contact

This menu allows you to add a new entry to the SIM card or phone. Enter a phone number directly in the standby mode, then press **the OK button** to save the phone number on the SIM card or phone.

First you need to choose the storage: SIM or phone.

· **The SIM:** Select this option, press **the OK button**, or **press the left soft key [Edit]** to enter the interface, enter the name and enter a name, and then **press OK** or **press the left soft key [Options]** to select "Done" and confirm.

· **Preview:** See the contact details.

· **Send SMS:** Send SMS to a contact.

· **Select:** Select the currently selected phone number.

· **Edit:** Edit contact.

· **Delete:** Delete the currently selected contact.

· **Copy:** Copy contact to your SIM card if it is stored in the phone and vice versa.

#### · Settings Phonebook

**Preferred storage:** Select a location to save the contact.

**Additional numbers:** Modification to the owner and the fixed dialing settings.

**Memory status:** View the status of the SIM card and phone book.

**Copy contacts:** Copy contacts to your SIM card, if they are stored in your phone, and vice versa.

**Move contacts:** Move contacts to your SIM card, if they are stored in your phone, and vice versa.

**Delete all contacts:** Delete all contacts.

## Call History

The phone can record information about all received calls, dialed calls, missed calls and rejected, as well as the duration of the call. Call history can be accessed by pressing the **Answer (phone)**, in standby mode or via the menu.

### - Missed calls / dialed / received / All Calls

Displays a list of all / missed / dialed / received calls.

### - Delete call logs

Remove dialed / received / missed / all calls

## Connection settings

### - Call settings SIM1 / SIM2

You can select SIM1 or SIM2 to set options Connection settings, as shown below.

- **Call Waiting (supported by the network):** You can enable and disable call waiting or check.

Turn on call waiting, you will hear a beep warning, if it is a new incoming call while talking with the phone number on a call.

- **Call Forwarding (supported by the network)** to forward incoming calls to voicemail or another number. There are three ways a waste, each of which can be set to divert to voicemail or to another number, cancel or check the status.

- **Call Barring (supported by the network):** You can enable or disable checking or call barring.

### - Advanced Settings

- **Answer mode:** with the **OK key** or the **left soft key** to turn any button or turn off, if it is enabled, you can receive incoming calls only by any key, except the Red key and the right key.

# Multimedia

## 1 Audio Player

Allows you to play audio files stored in the phone memory or memory card.

**Press OK** to select / "Play / Pause / Stop", press **4/6** to select "Previous / Next"; press the up and down to adjust the volume of the player.

**Press the left soft key [List]** to select the playlist, press the **left soft key [Options]** to access the service menu MP3 player.

## 2 Camera

The phone is equipped with a camera and allows you to take pictures. You can save the photos on your phone or use as wallpaper.

The camera's menu, you can select the following operations by **pressing the left:**

- **Switch to camera:** switch to video recording.

- **Photos:** You can view an album of pictures.
- **Camera settings:** Use the navigation buttons to select the shutter sound, EV, contrast, anti-flicker, delay, press the **OK key** or the **left soft key** to confirm the current position.
- **Image settings:** Select the quality and size.
- **Storage:** Select [Phone] or [Memory Card], as a place to save images.

### 3 Reviewing pictures

Selecting this option allows you to view a list of images stored in the album. Press the OK button to display the selected image, press the **left soft key** [Options] to perform the following operations:

- **View:** view of the currently selected photo.
- **Use as:** allows you to set the picture as wallpaper / screensaver / power on / off
- **Rename:** Rename the image.
- **Delete:** Delete the current picture.
- **Storage:** Select [Phone] or [Memory Card] as the location to save the image.
- **Image Info:** Displays information about the selected image.

### 4 Sound Recorder

The phone can record made phone calls and record sounds.

Select "Record" button to start or stop recording. Use the appropriate button to stop recording Use the **left button**. Select "Yes" to save the recorded sound.

After selecting the **options**, you can access the menu:

- **New recording:** recording a new recording.
- List: **Shows** the list of recordings.
- **Settings:** allows you to set the quality of recorded files.

### 5 Video Player

This menu allows you to play movies stored on your phone or memory card. Press OK to play. Press the **left soft key** [Options] to select the operation:

- **Play:** play video.
- **Rename:** change the name of the video file.
- **Delete:** delete the movie.
- **Storage:** Select [Phone] or [Memory Card], as storage space movies.

### 6 File Manager

Phones available memory is displayed in the interface file manager (phone or memory card).

Press the **left soft key** [Options] in order to use the following options:

- **Open:** Opens the selected drive.
- **Create Folder:** **Create** a new folder in the currently selected drive.
- **Rename:** rename the folder (file, if the file option).
- **Delete:** delete the current folder or file.

## SOS button

You can set up to 3 SOS numbers. When you press the SOS button to call the phone number to call SOS.

# Settings

## 1 Time and Date

- **Set time / date:** use the left or right key to move the cursor to the position and use the numeric keys to enter the date and time value. Press the **OK button** to save the settings.

- **Format:** Set the date and time format.

### - Language

You can select the language of your phone.

### - Pref. Input Method

Set the default input method every time the phone goes into edit mode, depending on the habit.

### - Display (Screen)

You can change the display settings according to your preferences.

- **Wallpaper:** Sets the selected screen wallpaper.

- **Automatic lock screen:** You can change the screen lock time.

- **Screen saver:** You can set and change the screen saver.

- **Enabling phone:** Allows you to select the wallpaper system (System) or the file manager (user) to run the phone

- **Turn off the phone:** Allows you to select the wallpaper system (System) or the file manager (user) to turn off the phone

### - Shortcut Keys

Set and features four buttons to navigate the press in standby mode.

**Up / down / left / right** keys can be used as shortcuts to access specific functions in standby mode. Select the key you want to change and press the **OK button** to get the available options. Scroll to the desired function and **press OK**.

### - Flight mode

Active or inactive.

### - Various settings

- **LCD backlight:** You can set time lighting and light.
- **Quality image:** you can set quality of image

## 2 Profiles

You can select a profile ringing.

## 3 Security Settings

You can set security options on your phone. You can turn your phone password, set a password, change your password, activate, deactivate the PIN lock.

## 4 Dual SIM settings

You can choose to set the functions associated with dual SIM cards.

## 5 Factory Reset

To reset the phone to factory their original values, enter the phone password, select [Yes]. Will reboot the phone.

### Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

### Note about disposal



Older appliances, which display the symbol as shown in the picture, may not be discarded in household waste. You must take them to a specific disposal site (check with your local authority) or to your retailer. These sites will guarantee disposal without harming the environment





# MANTA

## INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)  
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)

Strona wsparcia technicznego [www.manta.info.pl](http://www.manta.info.pl)



Made in P.R.C.  
**FOR MANTA EUROPE**