



# MANTA

## Mobile Phone Silver Space

### TEL2404



Instrukcja obsługi

User's Manual

## Przyciski

- 1. Lewy klawisz funkcyjny / Prawy przycisk:** Funkcje pokazane w lewym/prawym dolnym rogu ekranu.
- 2. Zadzwoń / Odbierz,**  
Naciśnij po wybraniu numeru do połączenia.  
Naciśnij, aby odebrać połączenie przychodzące.  
Naciśnij w trybie gotowości, aby przejść do historii połączeń.
- 3. Koniec / Przycisk zasilania:** Naciśnij długo, aby włączyć / wyłączyć telefon.  
Naciśnij, aby odrzucić połączenie lub wyjść z menu.
- 4. OK:** Potwierdzenie lub zaakceptować wybór w menu.  
Naciśnij w trybie gotowości, aby wejść do menu.
- 5. Klawisze nawigacji:** Naciśnij góra / dół / lewo / w prawo w menu do przewijania, przeglądania lub edycji. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz / dół / góra / lewo / prawo, aby wybrać funkcję skrótu.
- 6. 0-9 klawisze alfanumeryczne:** Naciśnij odpowiednie klawisze do wprowadzania cyfr podczas wybierania numerów lub cyfr i znaków podczas edycji.  
Naciśnij przycisk "+", aby wprowadzić znak "+" dla wybierania numeru międzynarodowego.
- 7. \* (gwiazdka):** Naciśnij w trybie czuwania, aby wprowadzić symbol "\*".
- 8. # (krzyżyk):** Naciśnij w trybie gotowości do wprowadzania znaku "#". Długie naciśnięcie w trybie gotowości, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.

## Przygotowanie telefonu

### 1 Instalacja karty SIM

**Należy przechowywać kartę SIM z dala od dzieci.**

**Należy bardzo uważać podczas instalowania, usuwania, przenoszenia lub przechowywania karty SIM.**

**Przed zainstalowaniem lub wyjęciem karty SIM, upewnij się, że telefon jest wyłączony. Należy zdjąć tylną obudowę i wyjąć baterię.**

**Uwaga:** Podczas montażu należy upewnić się, że styki karty SIM są skierowane w dół oraz zwrócić uwagę na oznaczenia kierunku gniazda.

### 2 Instalacja karty pamięci

Ten telefon obsługuje funkcję karty pamięci. Prosimy upewnić się, że karta pamięci jest prawidłowo włożona przed użyciem.

Podczas montażu karty microSD należy zwracać uwagę na kierunek gniazda, należy odchylić osłonę gniazda karty pamięci, wsunąć kartę pamięci aż zostanie całkowicie włożona do gniazda i zamknąć osłonę. Telefon obsługuje karty microSD

### 3 Instalacja baterii

1. Włóż baterię zgodnie z oznaczeniami, stykami baterii w kierunku styków w telefonie i naciśnij górną część baterii w dół aż zostanie włożona do gniazda baterii.

### 4 Wymywanie baterii

Najpierw należy wyłączyć telefon, położyć go ekranem w dół, zdjąć pokrywę baterii i wyjąć baterię.

### 5 Ładowanie baterii

Włóż jeden koniec ładowarki do gniazda, a drugi koniec do gniazda ładowania. Jeśli telefon jest włączony ikona baterii wyświetlana jest w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli wskaźnik jest pełni i przestanie zmieniać się, bateria jest w pełni naładowana. Jeśli telefon jest wyłączony w czasie ładowania, duża ikona ładowania wyświetla się na ekranie. Po zakończeniu ładowania, odłącz wtyczkę.

**UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator przez co najmniej 4 godziny. Osiągnie maksymalną wydajność dopiero po kilku cyklach ładowania i rozładowania.**

## Korzystanie z telefonu

### 1 Włączanie / wyłączanie

Wciśnij i **przytrzymaj klawisz Koniec / zasilania**, aby włączyć lub wyłączyć telefon.

### 2 Wykonywanie połączeń

W trybie gotowości, naciśnij odpowiednie przyciski numeryczne, aby wprowadzić numer telefonu, naciśnij **prawy klawisz**, aby usunąć błędne wpisy; **naciśnij lewy przycisk** lub **naciśnij zielony przycisk**, aby nawiązać połączenie.

### 3 Odbieranie połączenia

Gdy jest połączenie przychodzące, jeśli sieć obsługuje ID dzwoniącego, na ekranie zostanie wyświetlona nazwa lub numer rozmówcy (w zależności od tego, czy znajdują się informacje na temat rozmówcy w książce telefonicznej).

1 Naciśnij przycisk **połączenia** lub **naciśnij lewy klawisz funkcyjny** aby odebrać połączenie przychodzące.

2 Jeśli nie chcesz, aby odebrać połączenie przychodzące, **naciśnij klawisz Koniec / zasilania**, aby ją odrzucić.

Możesz także nacisnąć **klawisz Koniec / zasilania**, aby zakończyć połączenie.

3 W trakcie rozmowy można nacisnąć **w górę / w dół**, aby dostosować głośność.

4 Możesz skontaktować się ze służbami ratunkowymi bez karty SIM. Różne sieci wykorzystuje różne numery alarmowe, należy skontaktować się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje.

#### 4 Numer awaryjny

Można bezpośrednio wybrać numer pogotowia lub alarmowy bez karty SIM. Różne sieci wykorzystują różne numery usług alarmowych. Należy skontaktować się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje.

#### 5 Korzystanie z menu podczas dzwonienia

Telefon umożliwia pewne operacje i funkcje, gdy jesteś w trakcie aktywnego połączenia. Niektóre z nich są zależne od sieci, proszę zapytać u operatora sieci lub usługodawcy ich dostępności.

Naciśnij **prawy klawisz funkcyjny**, aby włączyć funkcję głośnika podczas rozmowy w ten sam sposób można wyłączyć funkcję.

**Naciśnij lewy klawisz funkcyjny** [Menu], aby wejść do menu opcji połączeń podczas aktywnego połączenia, i uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.

## Funkcje menu

### 1 Wiadomość

#### 1 Napisz wiadomość

Funkcja: Tworzenie nowej wiadomości, zapisywanie i / lub wysłać go do odbiorcy.

**Uwaga:** aby wysłać SMS, trzeba ustawić poprawny numer centrum usługi SMS, które można uzyskać od operatora sieci.

Podczas pisania, naciśnij klawisz #, aby zmienić metodę wprowadzania, wiadomości tekstowe mogą być do 160 znaków.

#### 2 Skrzynka odbiorcza

Otrzymane wiadomości SMS mogą być przechowywane w telefonie lub na karcie SIM, a są dostępne tutaj.

### 3 Kopie Robocze

Niekompletnie napisane i zapisane wiadomości mogą być przechowywane i dostępne tutaj.

### 4 Wysłane

Jeśli wiadomość zostanie wysłana pomyślnie, wysłany SMS zostanie zapisany tutaj.

### Kontakty

Przechowuje i zarządza kontakty.

Istnieją dwa miejsca, w których można przechowywać nazwy i numery, w pamięci karty SIM oraz w pamięci telefonu. Liczba kontaktów, którą można zapisać na karcie SIM, zależy od pojemności karty SIM.

Po wyszukaniu nazwy, **naciśnij klawisz połączenia / Odbierz**, aby wybrać numer z rejestru, a następnie **naciśnij klawisz zasilania / Zakończ**, aby zakończyć wybieranie. **Naciśnij przycisk OK**, aby wyświetlić informacje o kontakcie, naciśnij **lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby uzyskać dostęp do opcji menu:

#### **Dodaj do kontaktów**

To menu pozwala na dodanie nowego rekordu do pamięci karty SIM lub telefonu. Wprowadź numer telefonu bezpośrednio w trybie czuwania, a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby zapisać numer telefonu, na karcie SIM lub w telefonie.

Najpierw musisz wybrać przechowywanie: do SIM lub do telefonu.

- **Do SIM:** Wybierz tę opcję, naciśnij przycisk **OK**, lub **naciśnij lewy klawisz funkcyjny** [Edytuj], aby wejść do interfejsu wprowadzania nazwy i wprowadź odpowiednią nazwę, a następnie **naciśnij klawisz OK** lub **naciśnij lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby wybrać "Gotowe" i potwierdź.

Naciśnij klawisz Navigator, aby przejść do kolumny liczb, wpisz bezpośrednio numer telefonu i potwierdzić, w końcu **naciśnij klawisz OK** lub **lewy klawisz** [OK] i potwierdź, aby zapisać, dodając rekordy na karcie SIM zostaną wykonane.

- **Widok:** Pokaż szczegóły.

- **Wyślij wiadomość SMS:** Wyślij SMS na aktualnie zarejestrowane.

- **Zadzwoń:** Wybierz aktualnie wybrany numer telefonu.

- **Edycja:** Zmiana aktualnie wybrany rekord stycznika.

- **Usuń:** Usuń aktualnie wybrany rekord.

- **Kopiuj:** Skopiuj ten zapis do karty SIM, jeśli jest zapisany w telefonie i odwrotnie.

- **Ustawienia książki telefonicznej**

**Preferowane przechowywania:** Wybierz miejsce zapisu kontaktu.

**Stan pamięci:** Zobacz stan usług karty SIM i telefonu książki telefonicznej. Pojemność karty SIM zależy od innej karty SIM.

**Kopiowanie kontaktów:** Kopiuj rekord do karty SIM, jeśli jest zapisany w telefonie i odwrotnie.

**Przenieś kontakty:** Przesuń rekord do karty SIM, jeśli jest zapisany w telefonie i odwrotnie.

**Usuń wszystkie kontakty:** Usuń aktualnie wybrany rekord.

### Historia połączeń

Ten telefon może rejestrować informacje o odebranych połączeniach, nawiązywanych, nieodebranych połączeniach i odrzuconych, jak również ich czas połączenia. Tylko wtedy, gdy funkcja związana jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i ma zasięgu sieci, może nagrywać odebranych i nieodebranych.

Spis połączeń można uzyskać **naciskając** przycisk **Odbierz (zielony)**, w trybie gotowości lub uzyskiwania dostępu przez menu. Istnieją różne ikony przed różnych rekordów.

- **Nieodebrane / wybierane / odebrane / Wszystkie połączenia**

Wyświetlanie listy wszystkich / nieodebranych / wybieranych / odebranych.

- **Usuń**

Usuń wybieranych / odebranych / nieodebranych / wszystkie połączenia

## Multimedia

### 1 Audio

Odtwarza pliki audio zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

### 2 Aparat

Telefon jest wyposażony w aparat i pozwala robić zdjęcia. Możesz zapisać zdjęcia w telefonie lub użyć jako tapety.

### 3 Obraz

Wybranie tej opcji, umożliwia wygodnie przeglądanie zdjęć zapisanych w albumie, **naciśnij przycisk OK**, aby wyświetlić wybrane zdjęcie, **naciśnij lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji:

**Wyślij:** Wyślij zdjęcie poprzez Bluetooth.

**Ustaw jako:** ustawia jako tapeta / wygaszacz ekranu / włączanie zasilania / wyłączanie zasilania

**Zmień nazwę:** Zmień nazwę zdjęcia.

**Szczegóły:** Wyświetla informacje o wybranym zdjęciu.

### 4 Rejestrator dźwięku

Telefon może nagrywać rozmowy telefoniczne i nagrywać dźwięki .

Wybierz opcję **Record**, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie.

#### 4 Kamera

Umożliwia nagrywanie wideo. Wybierz opcję **Record**, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie.

#### 5 Wideo

To menu pozwala na odtwarzanie filmów zapisanych w telefonie lub na karcie pamięci.

#### 6 Radio FM

Telefon wyposażony jest we wbudowane radio FM. Aby korzystać z radia należy podłączyć słuchawki (służą jako antena). Przy pierwszym użyciu Radio FM automatycznie wyszuka dostępne kanały radiowe. Naciśnij **lewy klawisz funkcyjny** [Opcje], aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji takich jak ręczne i automatyczne wyszukiwanie kanałów, lista kanałów, nagrywanie audycji radiowych.

## Ustawienia

#### 1 Godzina i data

**Ustaw czas / data:** użyj lewego lub prawego przycisku nawigatora, aby przesunąć kursor do pozycji i używać klawiszy numerycznych, aby wprowadzić wartość i klawisz nawigacji w górę lub w dół, aby wybrać ustawienie czasu między polami i ustawienie daty, naciśnij **przycisk OK** po zakończeniu zapisać.

**Format:** Ustaw format daty i czasu.

#### Język

Możesz wybrać język obsługi telefonu.

**Automatyczna wł/wył:** można ustawić czas automatycznego włączania i wyłączania telefonu.

#### Ustawienia skrótów

Umożliwia ustawienie funkcji czterech przycisków do nawigacji po naciśnięciu w trybie gotowości.

#### 2 Profile

Możesz wybrać profil dzwonienia.

#### 3 Bezpieczeństwo

Możesz ustawić opcje zabezpieczeń w telefonie w ramach tego menu tak, że telefon lub karta SIM nie może być nielegalnie wykorzystywane.

#### 4 Ustawienia połączeń

Możesz wybrać, ustawienia połączeń takie jak ustawienia Dual-SIM, przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące, blokady połączeń, itp.

**Uwaga!**

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

**Uwagi dotyczące utylizacji:**

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska



# MANTA

**INFOLINIA SERWISOWA**

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)  
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)

Strona wsparcia technicznego [www.manta.info.pl](http://www.manta.info.pl)



Made in P.R.C.

**FOR MANTA EUROPE**



## Buttons

- 1. Left soft key / Right button:** Features shown in the left / bottom right corner of the screen.
- 2. Call / Receive**  
Press after selecting a number to call.  
Press to answer an incoming call.  
Press in standby mode to enter the call history.
- 3. End / Power key:** Press and hold to turn on / off the phone. Press to reject a call or exit the menu.
- 4. OK:** Confirm or accept the selection in the menu.  
Press in standby mode to enter the menu.
- 5. Navigation keys:** Press the up / down / left / right to scroll through the menus, viewing or editing. In Idle mode, press / up / down / left / right to select a shortcut.
- 6. 0-9 alphanumeric keys:** Press the keys to enter digits when dialing numbers or numbers and characters while editing.  
Press the "+" button to enter a "+" for international dialing.
- 7. \* (asterisk):** Press in standby mode to enter the symbol "\*".
- 8. # (pound):** Press in standby mode for entering a "#". Long press in standby mode to enable or disable silent mode.

## Preparing Your Phone

### 1 Installing the SIM Card

**Keep the SIM card out of the reach of children.**

**Be very careful when installing, removing, moving or storage card.**

**Before installing or removing the SIM card, make sure the phone is turned off. Remove the back cover and remove the battery.**

**Note:** When installing, make sure that the contacts of the SIM card are facing down and pay attention to the markings towards the slot.

### 2 Installing a memory card

This phone supports memory cards. Please make sure that the memory card is inserted correctly before use.

When mounting the microSD card, pay attention to the direction of the outlet, tilt the memory card slot cover, insert the memory card until it is fully inserted into the socket and close the cover. The phone supports microSD cards

### 3 Battery Installation

1. Insert the battery according to the markings, the battery contacts in the direction of the contacts in the phone and press the top of the battery down until it is inserted into the battery compartment.

### 4 Remove the battery

First, turn off the phone, put it face down, remove the battery cover and remove the battery.

### 5 Charging the Battery

Insert one end of the charger into the socket and the other end into the wall charger. If the phone is turned on the battery icon is displayed in the upper right corner of the screen. If the indicator is full and stop change, the battery is fully charged. If your phone is off during charging, high charging icon appears on the screen. When charging is finished, disconnect the plug.

**NOTE: Before first use, charge the battery for at least 4 hours. Reaches its maximum capacity after a few cycles of charging and discharging.**

## Using the Phone

### 1 Turn on / off

Press and **hold the End / Power key** to turn on or turn off the phone.

### 2 Make a call

In standby mode, press the numeric buttons to enter a phone number, press **the right soft key** to delete the invalid entries, **press the left button** or **press the green button** to make the call.

### 3 Answering a call

When there is an incoming call if your network supports Caller ID, the display shows the caller's name or number (depending on whether there is information about the caller in the phonebook).

1 Press the **call** button, or **press the left soft key** to answer the incoming call.

2 If you do not want to answer an incoming call, **press the End / Power key** to reject it.

You can also press **the End / Power key** to end the call.

3 During a call, you can press **up / down** to adjust the volume.

4 You can contact emergency services without a SIM card. Different networks use different emergency numbers, contact your network operator for details.

### 4 Emergency Number

You can directly dial the emergency ambulance or without a SIM card. Different networks use different numbers of emergency services. Please contact your network operator for details.

### 5 Using the menu when Ring

The phone allows certain operations and functions when you are in an active call. Some of them are dependent on the network, ask your network operator or service provider availability.

Press the **right soft key** to activate the speakerphone during a call in the same way you can disable the feature.

**Press the left soft key** [Menu] to enter the options menu call during an active call, and access additional options.

## Menu functions

### 1 news from couple

#### 1 Send e-mail

Function: Create a new message, save and / or send it to the recipient.

**Note:** To send an SMS, you need to set the correct SMS service center number, which you can get from your network operator.

When writing, press the # key to change the input method, text messages can be up to 160 characters.

#### 2 Inbox

Received SMS messages can be stored in the phone or on the SIM card, and are available here.

### 3 Drafts

Incompletely written and recorded messages can be stored and available here.

### 4 Sent

If the message is sent successfully, the SMS sent will be stored here.

## Contacts

It stores and manages contacts.

There are two places where you can store names and numbers in the SIM card memory and the phone memory. The number of contacts that can be stored on the SIM card depends on the capacity of the SIM card.

After searching for a name, **press the call key / Receive** to select a number from the registry, and then **press the Power / End key** to complete the selection. **Press OK** to view the contact information, press the **left soft key** [Options] to access the menu options:

### Add to Contacts

This menu allows you to add a new record to the SIM card or the phone. Enter a phone number directly in standby mode, then press **the OK button** to save the phone number on the SIM card or in the phone.

First you need to choose a store: SIM or phone.

- **The SIM:** Select this option, press **the OK button**, or **press the left soft key** [Edit] to enter the interface name entry and enter a name, then **press OK** or **press the left soft key** [Options] to select "Done" and confirm.

Press the Navigator to jump to a column of numbers, directly enter the phone number and confirm, finally **press the OK key** or **the left soft key** [OK] and confirm to save, adding records to the SIM card will be made.

- **View:** View details.
- **Send SMS:** Send SMS to the currently registered.
- **Call:** Select the currently selected phone number.
- **Edit:** Change the currently selected record contactor.
- **Delete:** Delete the currently selected record.
- **Copy:** Copy this record to your SIM card, if it is saved to the phone and vice versa.
- **Setting the phone book**

**Preferred storage:** Select the contact record.

**Memory status:** View the status of the SIM card services and mobile phone book. The capacity of the SIM card depends on a different SIM card.

**Copy contacts:** Copy record to the SIM card, if it is saved to the phone and vice versa.

**Move contacts:** Move the record to the SIM card, if it is saved to the phone and vice versa.

**Delete all contacts:** Delete the currently selected record.

### Call History

This phone can record information received calls, dialed calls, missed calls and rejected, as well as the duration of the call. Only when the associated function is supported by the network, and the phone is switched on and within the network, can record incoming and missed calls.

Call can be obtained **by pressing the Answer button (green)**, in standby mode or access the menu. There are different icons in front of different records.

#### - Missed calls / dialed / received / All Calls

View a list of all / missed / dialed / received.

#### - Delete

Remove dialed / received / missed calls / all calls

## Multimedia

### 1 Audio

Plays back audio files stored in the phone memory or memory card.

### 2 Camera

The phone is equipped with a camera and allows you to take pictures. You can save the photos on your phone or use as wallpaper.

### 3 Image

Selecting this option allows you to easily browse images stored in an album, **press OK** to display the selected image, press the **left soft key** [Options] to access additional options:

**Email:** Send photos via Bluetooth.

**Set as:** set as wallpaper / screensaver / power on / off

**Rename:** Change the name of the photo.

**Details:** Displays information about the selected image.

### 4 Sound Recorder

The phone can record phone conversations and record sounds.

Select **Record** to start or stop recording.

#### 4 Camera

Allows you to record video. Select **Record** to start or stop recording.

#### 5 Video

This menu allows you to play videos stored on your phone or memory card.

#### 6 FM Radio

The phone comes with a built-in FM radio. To use it, connect the earphones (used as an antenna). When you first use Rradio automatically search for FM radio channels available. Press the **left soft key** [Options] to access additional features such as automatic and manual channel search, channel list, recording radio programs.

## Settings

### 1 Time and date

**Set time / date:** use the left or right button of the navigator to move the cursor to the item and use the numeric keys to enter the value and the navigation key up or down to select the time between the field and set the date, press the **OK button** when **done** to save .

**Format:** Set the date and time format.

#### Language

You can select the language of your phone.

**Auto On / Off:** You can set the time to automatically turn on and off the phone.

#### Settings shortcuts

Sets the four navigation buttons when pressed in standby mode.

### 2 Profiles

You can choose the profile ringing.

### 3 Safety

You can set security options on your phone under the menu so that your phone or your SIM card may not be illegally used.

### 4 Connection Settings

You can choose the connection settings such as the Dual-SIM settings, call forwarding, call waiting, call barring, etc.

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor

do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

## Note about disposal



Older appliances, which display the symbol as shown in the picture, may not be discarded in household waste. You must take them to a specific disposal site (check with your local authority) or to your retailer. These sites will guarantee disposal without harming the environment



# MANTA

## CUSTOMER SERVICE

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)

FROM MONDAY TO FRIDAY, IN HOURS: 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Main page: [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)

Technical suport page: [www.manta.info.pl](http://www.manta.info.pl)



Made in P.R.C.  
**FOR MANTA EUROPE**