



MANTA

Mobile Phone

**Model:
TEL2407**



**Instrukcja Obsługi
User's Manual**

Wiadomości

Funkcje w tym menu uzależnione są od rodzaju karty SIM oraz usług dostarczanych przez operatora sieci. W związku z powyższym, przed skorzystaniem z funkcji w tym menu należy sprawdzić ich dostępność.

■ **Wpisz wiadomość**

Przed skorzystaniem z tej funkcji należy ustawić numer centrum usług operatora sieci. Pojemność karty SIM zależy od typu karty. Wciśnij **Wpisz wiadomość** aby wejść do menu edycji wiadomości. Po napisaniu wiadomości wciśnij przycisk „Opcja” aby wpisać numer odbiorcy lub wybrać z książki adresowej, a następnie wysłać wiadomość.

■ **Skrzynka odbiorcza**

Zapisuje otrzymane wiadomości SMS.

■ **Skrzynka nadawcza**

Zapisuje nieskutecznie wysłane wiadomości SMS i MMS.

■ **Szablon**

W czasie pisania wiadomości można użyć gotowych szablonów.

1.1. **Spis telefonów**

Funkcja ta pomaga w znalezieniu wizytówek osób z listy kontaktów, zapisywać, edytować i kasować nazwiska i numery telefonów z telefonu i karty SIM. Celem ułatwienia zarządzania tymi zapisami telefon wyposażono w funkcje grupowania kontaktów, która łączy podobne elementy w grupy. Pojemność kart SIM jest różna, a maksymalna pojemność pamięci tego telefonu to 100 numerów.

1.2. Spis połączeń

■ Historia połączeń karty1 (2)

Wyświetla rejestr ostatnich połączeń.

■ Nieodebrane Połączenia

Wyświetla rejestr ostatnich połączeń nieodebranych. Postępuj tak jak w przypadku funkcji Połączenia wybrane.

■ Wybierane połączenia

Wyświetla rejestr ostatnich połączeń wybranych.

■ Odebrane połączenia

Wyświetla rejestr ostatnich połączeń odebranych. Postępuj tak jak w przypadku funkcji Połączenia wybierane.

■ Skasuj zawartość rejestru

Przy pomocy tej funkcji możesz skasować rejestry połączeń wybranych, odebranych, nieodebranych i odrzuconych.

■ Czas połączeń

Wyświetla następujące informacje dla kart SIM1/SIM2: Ostatnie połączenie, Połączenia odebrane, Połączenia wybrane, Wszystkie połączenia.

■ Licznik GPRS

Wyświetla następujące informacje o przesłanych danych dla kart SIM1/SIM2: Ostatnie wysłane, Ostatnie odebrane, łącznie wysłane, łącznie odebrane. Wciśnij lewy przycisk programowalny, aby wybrać „Resetuj”.

1.3. Multimedia

■ Kamera

Urządzenie wyposażone jest w kamerę. Możesz zrobić zdjęcie w każdej chwili i zapisać je w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci (jeśli włożona). Wciśnij OK aby zrobić zdjęcie.

■ Przeglądarka zdjęć: Wejdź do przeglądarki zdjęć.

■ Nagrywanie wideo

Dzięki tej funkcji możesz nagrywać wideo.

■ Przeglądarka zdjęć

Zawartość albumu i wykonane zdjęcia można obejrzeć przy pomocy funkcji Przeglądarka zdjęć.

■ Odtwarzacz Wideo

Telefon umożliwia odtwarzanie wideo nagranych przez użytkownika.

■ Odtwarzacz Audio

Telefon obsługuje pliki w formacie MP3 zapisane w pamięci telefonu oraz karty pamięci. Wciśnij klawisz nawigacji aby wejść do listy utworów. Wciśnij lewy klawisz aby wybrać i uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie muzyki, wciśnij przycisk nawigacji góra/dół aby ustawić poziom głośności

■ Radio FM

Wejście do menu radia. Wciśnij lewy klawisz nawigacyjny wejści do menu. Wciśnij klawisz 5 aby zatrzymać/rozpocząć odtwarzanie stacji radiowej UKF. Przyciskami 2 oraz 8 ustaw poziom głośności.

■ Nagrywarka dźwięku (dyktafon)

Użyj tej funkcji jeśli chcesz nagrać lub odtworzyć własne nagranie dźwiękowe. Dźwięk zapisywany jest w formacie wav.

1.4. Ustawienia

Możesz dostosować do swoich potrzeb takie ustawienia jak godzina i data, język, ustawienia połączeń itp.

■ Ustawienia Dual-SIM

Umożliwia włączenie/wyłączenie kart SIM

■ Opcje telefonu

Czas i Data: Możesz ustawić datę i godzinę w telefonie, oraz sposób ich wyświetlania.

Język: Możesz wybrać język obsługi telefonu.

■ Wyświetlacz

Tapeta: Telefon obsługuje: Tapety statyczne i pokaz slajdów.

■ Zabezpieczenia

Włączenie/wyłączenie kodu PIN oraz zmiana kodu PIN.

Zmiana kodu PIN2: Zmień kod PIN2.

Automatyczne blokowanie klawiatury: Ustaw czas, po którym klawiatura będzie blokowana automatycznie.

1.5. Profile użytkownika

Umożliwia wybór profilu dźwięku. Domyślnie dostępne są profile: Ogólny, Spotkanie, Na zewnątrz, Wewnątrz, Bluetooth

Narzędzia

■ Bluetooth

Umożliwia łączenie z urządzeniami bluetooth takimi jak zestaw słuchawkowy, głośnomówiący, itp.

■ Kalkulator

Funkcja kalkulatora pozwala na wykonywanie prostych operacji matematycznych.

■ **Kalendarz**

Przy pomocy tej funkcji możesz łatwo sprawdzić rok, datę i porę roku słonecznego. Używając klawiszy kierunkowych nawigacji góra/dół/lewo/prawo możesz przejść do innej daty.

■ **Alarm**

Możesz wybrać tryb edytowania budzika, godziny, dzwonka i powtarzanie dzwonka.

■ **Przycisk SOS**

Umożliwia konfigurację przycisku SOS. Po wybraniu tej opcji możliwe jest włączenie/wyłączenie funkcji SOS. Wybierając Numery SOS można wpisać numery SOS do wybranych użytkowników, na przykład rodziny czy znajomych. Po aktywacji funkcji SOS, aby wybrać szybko numer SOS należy przytrzymać długo przycisk SOS na obudowie lub przytrzymać długo klawisze 1,2 lub 3. Wybranie opcji SOS wiadomość SMS umożliwia wpisanie wiadomości SMS jaka zostanie automatycznie przesłana do odbiorcy z listy numerów SOS.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika

The Messages

The functions in this menu depend on the type of SIM card and the services provided by the network operator. Therefore, before using the functions in this menu, check their availability.

Type your message

Before using this function, you must set the network operator's service center. SIM card capacity depends on the type of card. Press Enter a message to enter the edit menu messages. After writing a message, press the "Option" to enter the recipient's number or select from your address book, and then send the message.

Inbox

Stores the received SMS.

Outbox

Saves unsuccessfully sent SMS and MMS.

Template

At the time of writing a message, you can use the templates.

1.1. Phonebook

This feature helps in finding business cards of people from your contact list, save, edit and delete names and phone numbers from the phone and SIM card. In order to facilitate the management of these records in your phone contacts grouping functions that connects similar elements in the group. The capacity of the SIM card is different, and the maximum memory capacity of this phone are 100 numbers.

1.2. Call

karty1 Call History (2)

Displays a record of recent calls.

Missed Connections

Displays the previous record of missed calls. Proceed as in the case of function calls selected.

Dialled calls

Displays a record of the last dialed.

Received calls

Displays a record of recent calls received. Proceed as in the case of function calls dialed.

Delete the contents of the register

With this function, you can delete the records of dialed, received, missed and rejected.

Call Time

Displays the following information for the card SIM1 / SIM2: Last Call, Received Calls, Calls selected, all calls.

GPRS counter

Displays the following information about the uploaded data cards SIM1 / SIM2: Last sent, Last received, Total sent Total received. Press the left soft key to select "Reset".

1.3. Multimedia**Camera**

The device is equipped with a camera. You can take a picture at any time and save them in the device memory or on a memory card (if inserted). Press OK to take a picture.

Viewer: Enter the photo viewer.

Video Recorder

With this function, you can record video.

Viewer:

The content of the album and captured images can be viewed using the Viewer function.

Video Player

The phone allows you to play the video recorded by the user.

Audio Player

The phone supports MP3 files stored in the phone memory and memory card. Press the navigation key to enter the playlist. Press the left button to select and play or pause music, press the up / down navigation to adjust the volume

FM Radio

The entrance to the radio menu. Press the left navigation key to the stereo to the menu. Press 5 to stop / start playback FM radio station. 2 and 8 buttons to adjust the volume.

Sound Recorder (Dictaphone)

Use this function if you want to record or play your own sound recording. The sound is saved in .wav format.

1.4. Settings

You can customize the settings such as time and date, language, etc connection settings.

Dual-SIM settings

Allows you to enable / disable the SIM card

Phone options

Time and Date: You can set the date and time on the phone, and how they are displayed.

Language: You can select the language of your phone.

Display

Wallpaper: The phone supports: Wallpapers static and slideshow.

Security

Enable / disable the PIN and PIN change.

Change PIN2: Change PIN2.

Automatically lock the keypad: Set the time after which the keypad will be locked automatically.

1.5. User Profiles

Allows you to select a sound profile. The default profiles are available: General, Meeting, Outdoor, Indoor, Bluetooth

Tools

Bluetooth

Allows you to connect devices such as bluetooth headset, handsfree, etc.

Calculator

The calculator allows you to perform simple mathematical operations.

Calendar

With this function, you can easily check the year, date and time of the solar year. Using the directional keys to navigate up / down / left / right, you can go to another date.

Alarm

You can select to edit the alarm, time, and repeat the ring tone.

SOSbutton

Allows you to configure the SOS button. After selecting this option, you can enable / disable the SOS. Selecting numbers SOS, SOS numbers can be entered for the selected users, such as family or friends. After activation of the SOS function to select the SOS number quickly, hold long SOS button on the housing or hold long keys 1,2 or 3. Selecting SOS SMS allows you to enter text messages that will be automatically sent to the recipient from a list of numbers SOS.

NOTE!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product.

Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.



MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE