



MANTA

Bluetooth Speaker

Model:

SPK411

Instrukcja obsługi

Przyciski i gniazda urządzenia:**1. [OFF] Przycisk zasilania:**

- Przesuń przycisk w lewo aby włączyć opcję Bluetooth,
- Przesuń przycisk w prawo aby włączyć tryb radia oraz tryb MP3 z kart MicroSD,
- Przesuń w pozycję środkową aby wyłączyć urządzenie.

2. Przycisk funkcyjny:**Play/Pause**

- Dłuższe wciśnięcie aby zmienić trym z Radia na Kartę MicroSD
- Krótkie wciśnięcie: zatrzymanie, wznowienie odtwarzanej piosenki
- Krótkie wciśnięcie w trybie radia: automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

+ / >> |

- Przesuń w prawo i przytrzymaj dłużej aby zwiększyć poziom dźwięku.
- Przesuń w prawo krótko aby przeskoczyć do następnej piosenki lub stacji radiowej

| << /-

- Przesuń w lewo i przytrzymaj dłużej aby zmniejszyć poziom dźwięku.
- Przesuń w lewo krótko aby przeskoczyć do poprzedniej piosenki lub stacji radiowej

Sposób podłączenia Bluetooth (modele opcjonalne, w zależności od rodzaju urządzenia):

1. Wejść w tryb Bluetooth lub nacisnąć przycisk trybu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Dioda kontrolna zacznie pulsować.
2. Uruchomić funkcję Bluetooth na urządzeniu mobilnym (telefonie) lub komputerze, wyszukać urządzenie "SPK411".
3. Kliknąć w instrukcję, sparować urządzenia, dokonać automatycznego połączenia. Gdy połączenie zostanie nawiązane, rozlegnie się sygnał dźwiękowy (zwykle nie ma konieczności wprowadzania hasła; w niektórych modelach może wyświetlić się prośba o podanie hasła; należy wpisać „0000”).

4. Jeśli parowanie urządzeń przebiegło pomyślnie, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

Uwaga: w tryb Bluetooth należy wejść w ciągu 10 sekund; Bluetooth automatycznie wyszuka urządzenie, dokona parowania i nawiąże połączenie; 10 sekund po połączeniu ręcznym.

Sposób ładowania

Jeden koniec przewodu zasilającego [DC 5V] włożyć do gniazda, a drugi koniec do gniazda USB w komputerze. Standardowe zasilanie 5V 500mA, ładowanie sygnalizuje świecąca się na czerwono kontrolka.

Urządzenie posiada wbudowany obwód zabezpieczający przed nadmiernym naładowaniem. Może być stosowane przez dłuższy czas z komputerem lub ładowarką. Aby w pełni naładować baterie potrzeba ok. 3 godzin. Okres żywotności baterii będzie uzależniony od czasu użytkowania i natężenia dźwięku.

Niski poziom baterii

Gdy bateria jest słaba, system automatycznie wyłączy się. Wtedy należy naładować urządzenie; jeśli sprzęt nie będzie używany przez dłuższy czas, tzn. przynajmniej miesiąc, można zabezpieczyć baterię, aby przedłużyć jej żywotność.



Prawidłowa utylizacja urządzenia.

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl Strona
wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl Home
support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE