



MANTA

Wasserkocher

Bedienungsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie sorgfältig diese Anleitung.
- Bewahren Sie diese Anleitung, der Garantieschein, der Kaufbeleg und – falls möglich – die Originalverpackung.
- Das Gerät dient ausschließlich zur privaten Nutzung. Kommerzielle Nutzung ist bestimmungswidrig!
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, wenn das Zubehör anzuschließen ist oder bei der Reinigung bzw. Störung müssen Sie die Netzversorgung trennen und das Gerät abschalten. Dazu ziehen Sie nicht an der Leitung, sondern lösen Sie den Stecker von der Steckdose.
- Zum Schutz der Kinder vor Elektrogefahren lassen Sie die nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät alleine. Daher betreiben Sie das Gerät unzulänglich für die Kinder. Die Leitung soll nicht nach unten abhängen.
- Prüfen Sie das Gerät und die Leitung regelmäßig auf Beschädigungen, ggf. darf das Gerät nicht eingesetzt werden.
- Beschädigte Leitung ist beim Hersteller, Service oder Fachmann auszutauschen, um die Gefahr auszuschließen.
- Führen Sie keine selbstständigen Reparaturen durch. Beauftragen Sie damit eine Fachkraft.
- Das Gerät und die Leitung sind vor Wärme, direkter Sonnenstrahlung, Feuchte und scharfen Kanten zu schützen.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt hinterlassen! Falls Sie das Gerät auch für kurze Zeit nicht nutzen, trennen Sie es von der Versorgung ab.
- Nur Originalzubehör einsetzen.
- Falls der Wasserkocher überfüllt wird, kann das siedende Wasser nach außen drängen.
- Benutzen Sie nicht das Gerät im Freien.
- Das Gerät darf in keinen Fall ins Wasser oder in eine Flüssigkeit eingetaucht werden. Auch der Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeiten ist zu vermeiden. Das Gerät nicht mit nasser oder feuchter Hand berühren.
- Falls das Gerät der Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt wurde, ist die Anschlussleitung sofort aus der Steckdose herauszuziehen. Nichts ins Wasser hinlegen.
- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß seiner Bestimmung.
- Der Wasserkocher ist ausschließlich mit dem mitgelieferten Aufheizsockel zu verwenden.

Besondere Sicherheitshinweise

- Zum Auffüllen nutzen Sie nur kaltes Wasser.
- Der Füllstand darf die maximale Marke nicht überschreiten.
- Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie es vom Aufheizsockel abnehmen.
- Prüfen Sie immer, ob der Deckel dicht anliegt.
- Beim Kochen muss der Deckel zugemacht werden.
- Der Aufheizsockel und der Außenteil des Geräts dürfen nicht nass werden.

- Wenn Sie den Wasserkocher bei einer Störung von dem Aufheizsockel trennen, kann der Hezsicherung ansprechen.

Erste Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme soll das Wasser zweimal ohne irgendwelche Zuschlagsstoffe aufgekocht werden.

1. Rollen Sie die Leitung auf. Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche.
2. Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser. Nicht überfüllen.
3. Den Kocher auf den Aufheizsockel aufsetzen.
4. Elektrischer Anschluss:
 - Die Speisespannung muss mit der Gerätespannung entsprechen. Dazu sehen Sie den Typenschild auf dem Aufheizsockel.
 - Der Anschluss des Geräts ist nur bei der Übereinstimmung der vorgenannten Daten zulässig.
5. Den Schalter in die Stellung „1“ schalten.
6. Nach dem Aufkochen schaltet das Gerät automatisch ab. Trennen Sie die Elektroversorgung. Den Deckel beim Gießen des heißen Wassers nicht hochheben.

Reinigung

Trennen Sie den Stecker von der Steckdose ab, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!

Der Außenteil des Geräts darf im Bedarfsfall nur mit einem leichtfeuchten Tuch ohne irgendwelche Mittel gereinigt werden.

Entkalkung

Die Entkalkungsintervalle hängen von der Wasserhärte und der Nutzungshäufigkeit ab.

Führen Sie die Entkalkung nach jeweils 3 bis 4 Monaten durch.

Falls sich das Gerät vor dem Aufkochen abschaltet, erfordert es wahrscheinlich nach der Entkalkung.

Setzen Sie dabei kein Essig ein, sondern handelsübliche Entkalkungsmittel auf Basis der Zitronensäure. Die einzusetzenden Mengen sind der Beschreibung des Entkalkungsmittels zu entnehmen.

Dieses Gerät entspricht den europäischen Richtlinien im Bereich Funkwellenstörung und Niederspannungssicherheit und ist nach den geltenden Sicherheitsvorschriften ausgelegt. Wir behalten uns die technischen Änderungen ohne Vorankündigung vor!

- Das Gerät darf nicht von Personen (davon auch Kindern) mit gestörten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder ohne erforderliche Kenntnisse bzw. Erfahrung verwendet werden, es sei denn diese Personen von ihrem Betreuer in die Bedienung des Geräts eingewiesen oder bei seiner Bedienung beaufsichtigt werden.
- Es ist sicherzustellen, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Achtung! Die Bauart dieses Produkts und seine technischen Daten dürfen ohne Vorankündigung geändert werden. Das gilt insbesondere für technische Daten, Verpackung und Bedienungsanleitung. Diese Anleitung dient der allgemeinen Übersicht über die Bedienung des Geräts.

- Das Produkt und sein Zubehör dürfen von der Beschreibung in dieser Anleitung abweichen.
- Der Hersteller und sein Vertriebspartner haften nicht für etwaige Unregelmäßigkeiten aufgrund der Fehler in dieser Anleitung.

INFORMATION ÜBER ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG DER ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTE

Das Zeichen des durchgekreuzten Müllbehälters auf unseren Produkten bedeutet, dass die Elektronik- und Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden dürfen.

Bei der Entsorgung oder Wiederverwertung der Geräte oder Baugruppen sollen sie in den Einstöörungsstellen zugeführt werden, wo sie unentgeltlich abgenommen werden sollen. In einigen Ländern dürfen die verbrauchten Produkte beim Kauf eines neuen Geräts abgegeben werden.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung schont langfristig die Naturressourcen und verhindert ihre Degradierung. Die Informationen zu Abfallsammelpunkten erteilen die örtlichen Behörden.

Nicht ordnungsgemäße Abfallentsorgung kann nach dem örtlichen Recht bestraft werden.

Kundendienst

Tel. + 48 22 332 36 63 / E-Mail: serwis@manta.com.pl

Von Montag bis Freitag, 9.00 – 17.00 Uhr

Der Hersteller behält sich Änderungen ohne Vorankündigung vor

Home: www.manta.com.pl Home

support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE