

Instrukcja obsługi

Model: HD8000 HD9000

Zawartość

Uwaga	4
Bezpieczeństwo użytkowania	5
1. Dane podstawowe	7
1.1 opis urządzenia	7
1.2 zawartość opakowania	8
	0
2. Obsiuga Funkcje	9
2.2 Wyświetlacz VED	9 Q
2 3 Panel tviny	10
2 4 Pilot zdalnego sterowania	11
3. Podłączenia	
3. I Podłaczenie do telewizora	
3.2 Poulączenie komputera	10 18
3.4 Podłaczanie anteny	
4. Przegląd opcji menu	
4.1 Jak korzystac z pod-menu	
4.2 POMOC	
4.3 Struktura menu	
5. Ustawienia odbiornika	23
5.1 Pierwsza instalacja	
5.2 Instalacja	
5.2.1 Antena	
5.2.2 wyszukiwanie kanałow	
5.2.3 Ustawienia labryczne	
5.2.4 Euglid TF	
5.3 1 ulubione	
5.3.2 edvcia kanałów	
5.3.3 sortowanie	
5.4 PVR	
5.4.1 programowanie nagrań	
5.4.2 ustawienia nagrywania	41
5.4.3 informacja o dysku	
5.4.4 formatowanie dysku	
5.5 Konfiguracja	43
5.5.1 ustawienia OSD	43
5.5.2 ustawienia wyjść	
5.5.3 ustawienia daty i godziny	
5.5.4 kontrola rodzicielska	
5.5.5 WyD0F JęZyKa	
5.6.1 transfor USP	
5.6.3 transfer list kanalów	
	······································

5.6.3 transfer oprogramowania	
5.6.4 ustawienia sieci	
5.7 status	50
5.7.1 informacie	
5.7.2 CI-Slot (Common Interface)	
6. Korzystanie z funkcji odbiornika	51
6 1 Informacie o programie – pasek INFO	51
6.2 zmiana kanałów TV/ & Radio	
6.3.1 obeluga listy kanalów	
6.3.2 lieta RECALL	
6.3.3 zpaidź – czybkie wyczykiwanie	
6.4 Opeio	50. 54
6.4.2 Tolotoxt	
6.4.2 papiev ekropowo	
6.4.4 multifood	
$65 \Lambda / M \pm$	
6.5.1 trub audio	
6.5.2 trub wideo	
6.5.3 format obrazu	
6.6 satelita/ulubiana	
6.6.1 cotolita	
6.6.2 ulubione	
6.7 EDC (Electronic Drogram Cuide przewodnik po programach)	
6.7 EFG (Electionic Frogram Guide – przewodnik po programach)	
7. Odtwarzanie filmów i zdjęć	60
7.1 lista plików nagrań	60
7.2 odtwarzanie multimediów	62
Informacie dodatkowe	63

Uwaga

Czytaj instrukcję uważnie i upewnij się, że zrozumiałeś wskazówki. Dla swojego bezpieczeństwa sprawdź jaki skutek spowoduje każde działanie.

Ostrzeżenia, uwagi i wskazówki

W całym tekście przy pomocy symboli oznaczono fragmenty wymagające szczególnej uwagi albo mogące wskazywać na możliwe niebezpieczeństwo.



Uwaga

Wskazuje na sytuację, gdy nieuwaga moze spowodowac awarię sprzętu lub innych urządzeń.



Ostrzeżnie

Ostrzega przed potencjalnym niebezpieczeństwem, gdzie w przypadku nie zachowania ostrożności można spowodować poważne szkody.

C	

Wskazówki

Symbol wyróżnia dodatkowe informację wymagające uwagi użytkownika wskazujące na potencjalne problemy i informujących o ważnych fragmentach instrukcji. Uwagi dotyczą użytkowania lub instalacji.

Bezpieczeństwo użytkowania

Opisywany odbiornik telewizji satelitarnej został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Proszę uważnie zapoznać się poniższymi wskazówkami bezpiecznego użytkowania urządzenia.







Nie układaj ciężkich przedmiotów na obudowie urządzenia, zasłonięcie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia i w niektórych okolicznościach stwarza niebezpieczeństwo pożaru ! Uwaga dotyczy również zwierząt domowych wylegujących się na obudowie urządzenia !

Nie czyść obudowy przy pomocy rozpuszczalników albo innych chemikaliów mogących uszkodzić elementy obudowy !

W przypadku dłuższej nieobecności w domu nie jest zalecane pozostawianie urządzenia w trybie stand-by.



Staraj się nie upuszczać pilota zdalnego sterowania na podłoże, może spowodować to jego uszkodzenie !



Usuń baterię z pilota zdalnego sterowania jeżeli nie będziesz korzystał z urządzenia przez dłuższy czas. Baterie przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Nigdy nie narażaj baterii pilota na nadmierne nagrzanie, gdyż może to spowodować eksplozję i pożar.

W przypadku przegrzania urządzenia, dymu, wyczuwania zapachu spalenizny oraz innych uszkodzeń odłącz kabel zasilający z gniazda nie dotykając obudowy urządzenia!



Urządzenie zawsze umieszczaj na czystej, suchej i równej powierzchni.



Odbiornik jest zasilany energią elektryczną o napięciu 230V. Nie wolno go narażać na opryskanie wodą ani innych płynem, gdyż może to spowodować zwarcie, pożar albo inne poważne uszkodzenia urządzenia.

Odkurzaj systematycznie urządzenie oraz chroń je przed metalowymi przedmiotami mogącymi wpaść do wnętrza! Kurz oraz elementy metalowe mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie otwieraj obudowy i nie dokonuj żadnych zmian w obwodach urządzenia !

Nie odłączaj zasilania ciągnąc za kabel zasilający. Nie przenoś urządzenia podłączonego do sieci zasilającej!

Nie umieszczaj urządzenia w obszarze działania pól magnetycznych oraz w pobliżu nieekranowanych głośników !

Umieszczaj urządzanie w miejscu dobrze wentylowanych i z dala od miejsca padania promieni słonecznych oraz źródeł wilgoci.

Chroń urządzenie przed przegrzaniem i przemarznięciem. Prawidłowa temperatura otoczenia to od 5 do 30 stopni Celsjusza.

1. Dane podstawowe

1.1 opis urządzenia

- cyfrowy odbiornik satelitarny telewizji wysokiej rozdzielczości. (HD-PVR Ready)

- wyjście HDMI w wersji 1.3 przepływność wideo: 8GB/s, głębia koloru: 48 bit

 możliwość nagrywania programów na podłączonym dysku zewnętrznym w pełnej rozdzielczości, bez utraty jakości i ze wszystkimi ścieżkami dźwięku.
 Nagranie nie jest dzielone na części.

Nagrame me jest uzielone na częsu

- obsługa nośników NTFS i FAT32

- możliwość odtwarzania plików multimediów (pliki do 30GB).

Obsługiwane formaty i kodeki:

⇔ odtwarzanie plików w formacie (kontenera) : AVI, MKV

 \Rightarrow obsługiwane kodeki wideo : XVID, MPEG2, MPEG4, AVC

⇒ obsługiwane kodeki audio : AAC, MPEG1, AC3

⇒ obsługa w trybie Pass-Through : DTS Audio

- obsługiwane rozdzielczości przez HDMI 1.3 : 1080p, 1080i, 720p, 576p and 576i. (transmisje PAL skalowane do 1080p)

- wyświetlacz alfanumeryczny 12 cyfr i symboli (dotyczy modelu HD9000)
- 4 cyfrowy wyświetlacza LED (dotyczy modelu HD8000)

- 2 wejścia x USB 2.0 dla podłączenia zewnętrznych pamięci USB oraz jedno wejścia e-sata dla podłączania pamięci masowych e-sata.

- 2 gniazda modułów dostępu warunkowego CI
- 2 czytniki kart płatnych telewizji

- wyjścia: HDMI1.3 ze wsparciem dla Dolby 5.1 Audio, YPbPr, Audio/Video 3x RCA, SPDIF, SCART (tylko model HD9000)

- obsługa standardu DiSEqC 1.0/1.1 (multiswitch), DiSEqC 1.2/1.3/USALS (obrotnice), oraz Unicable.
- łatwy kreator instalacji podczas pierwszego uruchomienia.
- intuicyjne wielojęzyczne menu.
- zintegrowany album fotograficzny i przeglądarka zdjęć.
- funkcja timeshift (ręcznie i automatycznie) z możliwością nagrania bufora timeshift.
- 7 dniowe EPG (Electronic program guide) zależy od danych operatora
- teletext z pamięcią 800 stron.
- programowanie nagrań poprzez EPG lub poprzez menu.
- mozliwość nagrywania jednocześnie 2 kanałów nadawanych z tego samego transpondera
- 8 list ulubionych (do 1000 kanałow każda).
- 8000 pozycji pamięci dla kanałów TV i RADIO.

1.2 zawartość opakowania

- Instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania
- Baterie (2x AAA 1,5V)
- Kabel HDMI
- Kabel YUV



2. Obsługa i funkcje

2.1 Panel czołowy



Numer	Opis
1. Przycisk zasilania	Włączanie i wyłączanie odbiornika.
 Przycisk CH Up/Down (▲/▼) 	Zmienia kanał w trybie oglądania albo przesuwa kursor w trybie menu.
3. Przycisk Volume Up/Down (/)	Zmienia głośność w trybie oglądania albo zmienia ustawienia w trybie menu.



2.3 Panel tylny – model HD9000





Numer	Opis
1. RS-232C	Umożliwia podłączanie innego odbiornika lub komputera
2. S/PDIF	Cyfrowe optyczne wyjście dźwięku 5.1
3. USB	Tylne złącze do podłączania pamięci masowych USB
4. e-SATA	Tylne złącze do podłączania dysków zewnętrznych e-sata
5. HDMI	Wyjście HDMI
6. TV SCART	Wyjście SCART do podłączenia telewizora CRT lub nagrywarki
7. CVBS OUT	Analogowe wyjście video SD w standardzie CVBS (composite)
Stereo Audio OUT	Analogowe wyjście dźwięku w trybie stereo
YPbPr OUT	Analogowe wyjście obrazu (component) – rozdzielczość do 1080p
8. DISH IN	Wejście sygnału satelitarnego z konwertera

9. LOOP OUT	Wyjście sygnału satelitarnego
10. LAN	Złącze LAN do transferu plików i oprogramowania. Opcja w przygotowaniu, opis funkcji znajdzie się na stronie www dystrybutora
11. Kabel zasilający	90~240V AC(Auto), 50~60Hz. Sprawdź parametry swojej sieci.
12. Wyłącznik zasilania	Odłączą urządzenie od zasilania.

2.4 Pilot zdalnego sterowania

Wszystkie funkcje odbiornika są dostępne przy pomocy pilota zdalnego sterowania.

Przycisk	Opis
1. POWER	Włącza i wyłącza urządzenie
MUTE	Wyłącza i włącza dźwięk
Option	Włącza pod-menu opcje dla wyboru ścieżki audio, teletekstu, napisów oraz kanału multifeed.
A/V+	Włącza pod-menu dla wyboru opcji, dźwięku, opcji dopasowania proporcji obrazu oraz rozdzielczości wyjścia.
SAT/FAV	Pozwala na wybór grupy kanałów ulubionych albo przeszukanego satelity.
TV/Rad	Przełącza pomiędzy opcjami TV I RADIO
FUNC	Polecenie potrzebne w niektórych opcjach MENU.
Sleep	Wyłącza odbiornik po zadanym czasie. UWAGA: w przypadku trwania nagrywania wyłączenie nastąpi PO ZAKOŃCZENIU NAGRYWANIA.
Video Format	Zmiana format video.
2. NUMERIC Buttons (0~9)	Wybór numeru kanału podczas oglądania, albo wprowadzanie danych do opcji w menu.
Recall	Powrót do ostatnio oglądanego kanału. Dwukrotne szybkie wciśnięcie wyświetla listę 10 ostatnio oglądanych kanałów.
TEXT	Aktywuje funkcję teletekst.
3. ОК	Potwierdzenie wyboru opcji menu. Wciśnięcie w trybie oglądania powoduje wyświetlenie listy kanałów.
/ (()/)	Przesuwa kursor w prawo/lewo albo zmienia dane w trybie menu. W trybie oglądania zmienia poziom głośności
▲/▼ (♠/�)	Przesuwa kursor w gore/dół w trybie menu. W trybie oglądania zmienia kanał o jeden górę lub w dół.
MENU	Wyświetlanie głównego MENU
A to Z	Sortowanie kanałów na liście alfabetycznie.
EXIT	Wyjście z bieżącej opcji menu i przejście do poprzedniej.
EPG	Wyświetla okno EPG (przewodnik programów)

Przycisk	Opis
4 .VOL+/-	Zmienia natężenie dźwięku w trybie oglądania
CH+/-	Zmienia kanał w trybie oglądania
INFO	W trybie oglądanie pojedyncze wciśnięcie wyświetla pasek informacyjny, drugie wciśnięcie wyświetla dodatkowe informację o programie. W trybie EPG wyświetla kolejnego wszystkie części opisu programu
RED	
GREEN	Przyciski aktywne w trybie teletekst
YELLOW	W trybie oglądania, zmiana ścieżki dźwięku albo proporcji obrazu
BLUE	
5. REC •	W trybie oglądania włączenie nagrywania kanału. W trybie EPG zaprogramowanie
	nagrywania wybranego programu.
PLAY	Włączenie odtwarzania nagrań lub multimediów.
T. S /PAUSE	Zawieszenie odtwarzania / ręczny start trybu timeshift
PVR Info 🔚	Wyświetla pasek informacyjny trybu PVR
REW ◀	Przewijanie do tyłu
STOP ■	Zatrzymanie funkcji PVR
FF 🕨	Przewijanie do przodu
PVR LIST	Wyświetla listę plików nagrań
SLOW 🌗	Odtwarzanie w trybue zwolnionym (1/2 lub 1/4)
А-В (А-В)	Wybór fragment pliku do skopiowania albo do usunięcia.
MARK 🗞	Wstawianie znacznika
JUMP 🔊	Skok do następnego znacznika
JUMP (Skok do poprzedniego znacznika
PIP 🔲	Włączenie opcji obraz w obrazie (niedostępne w opisywanym modelu)
SWAP 🔎	Przełączenie pomiędzy obrazem głównym a miniaturą (niedostępne w opisywanym modelu)
	Zmiana pozycji miniatury obrazu (niedostępne w opisywanym modelu)
MEDIA PLAY	Wyświetlanie listy plików multimediów

3. Podłączenia

3.1 Podłączenie do telewizora

<podłączenie do telewizora mogącego wyświetlić materiał HD (1080p,1080i,720p,576p) przy pomocy wyjścia YPbPr - component port>



- 1. Podłącz przewody cinch do wyjść YPbPr i audio L/R OUT do wejść telewizora YPbPr IN i audio L/R IN
- Wybierz tryb wideo 1080p, 1080i, 720p lub 576p przy pomocy przycisku 'Video Format' pilota zdalnego sterowania.
 Sprawdź instrukcję obsługi telewizora jakie tryby są obsługiwane poprzez wejście YPbPr .

<podłączanie telewizora CRT przy pomocy przewodów CINCH >



- Połącz gniazda Video i Audio telewizora do wyjść Video i Audio dekodera. Połącz czerwone i białe gniazda dźwięku oraz żółte gniazdo video (CVBS) zwracając uwagę na kolory gniazd.
- 2. Idź do rozdziału 3.4, aby kontynuować podłączanie urządzenia

<Podłączenie cyfrowego telewizora poprzez port HDMI>



- 1. Połącz port HDMI OUT odbiornika z portem HDMI IN telewizora.
- 2. Wybierz rozdzielczość wyjścia odbiornika 1080p /1080i / 720p / 576p / 576i przy pomocy przycisku Video Format' pilota zdalnego sterowania

Najlepsze efekty uzyskuje się wybierając najwyższą dostępną wartość dla danego typu telewizora.

<Podłączanie przy pomocy kabla EURO-SCART >



1. Podłącz telewizor do gniazda SCART odbiornika przy pomocy pełnego kabla SCART!

Opcja dostępna tylko dla modelu HD9000 !

<Podłączenie wzmacniacza kina domowego (Dolby digital amplifier)>



- 1. Połącz wyjście optyczne SPDIF z właściwym wejściem wzmacniacza.
- 2. W menu ustawień wyjść wybierz opcję "Dolby Digital(AC3)" włączone.

Uwaga: niektóre modele wzmacniaczy można podłączyć również kablem HDMI – sprawdź instrukcję wzmacniacza !

3.2 Podłączenie urządzeń USB i e-sata

Odbiornik posiada 2 typu portów do podłączania zewnętrznych pamięci masowych port USB 2.0 oraz port e-sata. Mogą to być pen-drivy USB lub e-sata, twarde dyski USB i e-sata 2,5 bez zasilania zewnętrznego, twarde dyski USB i e-sata 3,5" z zasilaniem zewnętrznym oraz czytniki kart pamięci z interfejsem USB. Podczas korzystania z czytników kart pamięci, upewnij się przed podłączeniem do odbiornika że w czytniku znajduje się tylko jedna karta pamięci!

Odbiornik nagrywa bezpośrednio na podłączonym nośniku pamięci.

Nie wszystkie urządzenia dostępne na rynku posiadają parametry wystarczające do pracy z odbiornikiem. W przypadku problemów należy zmienić rodzaj używanej pamięci czy dysku!



3.3 Podłączenie komputera

Podłączenie poprzez port RS232 jest używane wyłącznie w celach serwisowych. Korzystanie z portu przez użytkownika końcowego nie jest zalecane.

3.4 Podłączanie anteny

<antena stała>

Podłącz przewód antenowy do wejścia DISH IN odbiornika



<podłączenie stałych anten przy pomocy przełacznika DiSEqC>

Połącz kablem antenowym wyjście przełącznika DiSEqC 1.0 z wejściem DISH IN odbiornika.



<Podłączenie anteny ruchomej z obsługą DiSEqC 1.2/1.3>

Połącz wyjście obrotnicy do wejścia DISH IN odbiornika.



4. Przegląd opcji menu

4.1 Jak korzystać z pod-menu



- Wciśnij przycisk MENU pilota zdalnego sterowania aby wyświetlić menu główne.
- Pod-menu możesz zmienić używając przycisków ▲/▼/ (/).
- Wybrane pod-menu zostanie podświetlone.
- Po wybraniu pod-menu wciśnij OK. aby je otworzyć.
- Aby cofnąć się do poprzedniego pod-menu albo je opuścić wciśnij przycisk EXIT.

4.2 Pomoc

U dołu okna menu znajdują się ikony z opisem dostępnych funkcji menu. To znaczy, że w tym menu możesz użyć wymienionych przycisków pilota.

			W tym	przykładzie:
TV Output				
TV Screen	16:9	4:3	▲/▼	przesuń kursor
Dolby Digital (AC3)	Disable	4:3 Letter Box		
Digital Audio	Dolby Digital (AC3)	16:9		wybierz lub zmień
			OK	zapisz i wyjdź
			EXIT	rezygnuj I wyjdź
🗢 Move 🜗 Change Setting	OK Save and Exit Exit Cancel	and Exit		

4.3 Struktura menu

1) instalacja

ustawienia anteny:

	Installation
	Dish Setup
	Scan Service
	Factory Setting
-	Edit TP
٠	

9	Program
0	Favorite
<u> </u>	Edit Channels
2	Sorting
<u> </u>	Delete
0	
2	

0	PVR
10	Reservation
2	PVR Setting
	HDD Information
-	Format HDD
٥	
2	

Q.	Configuration
10	OSD Display
<u> </u>	TV Output
2	Time Setting
100	Parental Control
1999	Language
0	
12	



W	Status
10	Information
St.	Ci Slot 1
29	CI Slot 2
9	Card
•	
2	

wyszukiwanie kanałów:

ustawienia fabryczne: edycja TP :

2) Lista kanałów ulubione : edvcia kanałów:

sortowanie:

kasowanie:

3) PVR

programowanie nagrań:

ustawienia nagrywania:

informacja o dysku:

formatowanie dysku:

4) Konfiguracja ustawienia OSD:

ustawienia wyjść: ustawienia czasu: kontrola rodzicielska: wybór języka:

5) Komunikacja transfer USB:

transfer list kanałów: transfer oprogramowania: ustawienia sieci:

6) Status informacje:

CI-Slot 1/2: czytnik kart: wybór i ustawienia dla satelity, transponderów i konwertera dla wyszukiwania kanałów automatyczne wyszukiwanie. wyszukiwanie ręczne według danych użytkownika. wyszukiwanie według PID. przeszukiwanie częstotliwości – blind scan fastscan kasowanie wszystkich ustawień użytkownika kasowanie, edycja i dodawanie satelit i danych transponderów.

edycja list kanałów ulubionych kasowanie, przesuwanie, blokowanie i zmiana nazw kanałów sortowanie zapisanych kanałów według transpondera albo system kodowania usuwanie list kanałów, satelit albo ulubionych

ustawianie automatycznego nagrywania żądanych kanałów ustawienia funkcji PVR i zewnętrznych pamięci masowych wyświetla informację o parametrach używanej pamięci masowej kasowanie zawartości dysku

ustawienia menu, przezroczystości, czasu wyświetlania paska info i wygaszacza ekranu. wybór trybu wyjść TV i audio ustawienie daty i czasu zmiana hasła i ograniczeń wieku. ustawienia języka menu i języka audio.

przesłanie oprogramowania I list kanałów poprzez port USB przesyłanie listy kanałów do komputera przesyłanie oprogramowania do komputera ustawienia parametrów sieci (TCP/IP) i serwera oprogramowania

wyświetla informacje o systemie i odbiorniku informacja o module CAM w slocie 1 lub 2 informacja o karcie w czytniku 1 lub 2



5. Ustawienia odbiornika

5.1 Pierwsza instalacja

First Installation

Language

Offset

Satellite

DiSEqC

LNB Type

Start Scan

Możesz skonfigurować ustawienia odbiornika przy pomocy kreatora pierwszej instalacji. Kreator pozwala w łatwy sposób dokonać podstawowych czynności użytkownika.



English

GMT+01:00 Berlin, Rome, P

4.0°E Eurobird 4

9750/10600

None / None

🌃 Confirm & next step 🥌 Previous Step 🛛 🔝 Cancel and Exit

etap 1

etap 2

Wybierz żądany język przyciskami </r>

Wciśnij przycisk **OK** pilota aby potwierdzić wybór I przejść do następnego etapu.

Wybierz właściwą dla siebie

GMT+03:00 Baghdad, Mosco- GMT+03:30 Tehran GMT+04:00 Abu Dhabi Mus	strefę czasową, przyciskami ▲/✔ pilota
GMT+04:30 Kabu GMT+05:00 Islamabad, Kara- GMT+05:30 Chennai, New D- GMT+06:00 Almaty, Novosibi-	Wciśnij przycisk OK pilota aby potwierdzić wybór I przejść do następnego etapu.

GMT+01:00 Berlin, Rome

GMT+02:00 Athens Istanh

Language	English	4.0°E Eurobird 4	
Offset	GMT+01:00 Berlin, Rome, Paris	4.8°E Sirius 4	
Satellite	4.0°E Eurobird 4	5.0°E Thor 2	
LNB Type	9750/10600	7.0°E Eutelsat W3A	
DiSEqC	None / None	9.0°E Eurobird 9	
Start Scan		10.0°E Eutelsat W1	
	13 HALLE	13.0°E Hotbird	
		16.0°E Eutelsat W2	
		19.2°E Astra 1	

etap 3

Wybierz satelitę z którego korzystasz, przyciskami / pilota.

Wciśnij przycisk **OK** pilota aby potwierdzić wybór I przejść do następnego etapu.

First Installa	tion		
Language	English	5150	
Offset	GMT+01:00 Berlin, Rome, Paris	9750/10600	
Satellite	16.0°E Eutelsat W2	9750/10750	
LNB Type	9750/10600	9750	
DiSEqC	None / None	10000	
Start Scan		10750	
	The product of the second	11300	
		11475	
OK Confirm & next	step 🥌 Previous Step 📧 Cancel and Exit		

etap 4

wybierz typ używanego konwertera (zwykle 9750/10600), przyciskami ▲/▼ pilota

Wciśnij przycisk **OK** pilota aby potwierdzić wybór I przejść do następnego etapu.



etap 5

Jeżeli korzystasz z instalacji z przełącznikami DiSEqC 1.0 albo DiSEqC 1.1 wybierz właściwe dla swojej instalacji parametry DiSEqC, używając przycisków ▲/▼ ◀ / ▶ pilota

Wciśnij przycisk **OK** pilota aby potwierdzić wybór I przejść do następnego etapu.

First Installation	
Language	English
Offset	GMT+01:00 Berlin, Rome, Paris
Satellite	16.0°E Eutelsat W2
LNB Type	5150
DiSEqC	1 / Uncom 3
Start Scan	
	1 Hoters
🞯 Confirm & next step 🧃	Previous Step 🛛 🖽 Cancel and Exi

etap 6

Po dokonaniu wyboru ustawień, wciśnij przycisk Start Scan aby rozpocząć wyszukiwanie

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o każdej opcji proszę przejdź do rozdziału 5.2

Wciśnij przycisk OK pilota aby zatwierdzić i przejść do następnego etapu.

Powrót do poprzedniego menu : jeżeli chcesz cofnąć się do poprzedniego etapu, wciśnij czerwony przycisk i będziesz mógł poprawić poprzedni wybór.

Opuszczenie kreatora: wciśnij przycisk Exit pilota jeżeli chcesz pominąć kreatora i przejść od własnych ustawień.

5.2 Instalacja

5.2.1 Antena

\bigcirc	Installation
	Dish Setup
	Scan Service
1	Factory Setting
	Edit TP
2	

Wciśnij przycisk **MENU** pilota, aby wyświetlić menu główne. Przejdź do pod-menu przyciskami ∢ / ▶ pilota.

ustawienia anteny:	wybór i ustawienia satelity, transponderów I konwertera dla wyszukiwania kanałów
wyszukiwanie kanałów:	automatyczne wyszukiwanie. wyszukiwanie ręczne według danych użytkownika;wyszukiwanie według PID. przeszukiwanie częstotliwości – blind scan oraz fastscan
ustawienia fabryczne:	kasowanie wszystkich ustawień
edycja TP:	kasowanie, edycja i dodawanie satelit i

transponderów

Dish Setup		
Dish	1	1 Astra 1
Satellite	19.2°E Astra 1	2 Astra 1D/1E/3A
Transponder	10744H 22000 5/6	3 Hotbird
LNB Type	9750/10600	4 Hispasat
LNB Power	13/18V	5 Nilesat 101, 102
22KHz	Auto	6 Thor 2, 3
Switch Type	None	7 Thor 2
Go to	Auto Scan	8 Eutelsat W3A
		9 Eutelsat W1
		10 Eutelsat W2
		11 Eutelsat W6
		Ø □ 0%
🗢 Move 🜗 Change Setting	Cancel Save and Exit Exit Cancel	and Exit

Wciśnij przycisk **OK** pilota aby wejść do pod-menu

W następnym oknie należy podać hasło menu, domyślne hasło to "**0000"**

Użyj przycisków ▲/→ pilota do poruszania się w górę i w dół.

Dish Setup		
Dish	1	1 Astra 1
Satellite	19.2°E Astra 1	2 Astra 1D/1E/3A
Transponder	10744H 22000 5/6	3 Hotbird
LNB Type	9750/10600	4 Hispasat
LNB Power	13/18V	5 Nilesat 101, 102
22KHz	Auto	6 Thor 2, 3
Switch Type	None	7 Thor 2
Go to	Auto Scan	8 Eutelsat W3A
		9 Eutelsat W1
		10 Eutelsat W2
		11 Eutelsat W6
🗢 🗢 🔻 Move 🛛 🐼 Sele	ct 🕩 🖽 Exit	

Wciśnij przycisk ◀ / ► pilota, wtedy po prawej stronie ekranu wyświetli się lista 32 predefiniowanych satelitów.

Zaznacz żądanego satelitę I wciśnij przycisk **OK** pilota. Gdy wybierzesz nazwę satelity wtedy w głównym oknie zostaną wyświetlone jego dane.

Jeżeli nie znajdziesz potrzebnego satelity na liście, wybierz dowolną nazwę I wciśnij przycisk OK.



Przypisanie satelity do numeru anteny

Zaznacz nazwę satelity I wciśnij przycisk ∢ / ► pilota aby wyświetlić pełną listę nazw satelitów z pamięci. Wybierz potrzebnego satelitę i wciśnij przycisk **OK** pilota aby przypisać dane wybranego satelity do numeru anteny.

Dish Setup		
Dish	1	3680H 26670 3/4
Satellite	105.5°E C-Asiasat 3S	3700V 27500 3/4
Transponder	3680H 26670 3/4	3706H 6000 3/4
LNB Type	5150	3725V 4450 3/4
LNB Power	13/18V	3729H 13650 3/4
22KHz	Off	3732V 6500 3/4
Switch Type	None	3745V 2626 3/4
Go to	Auto Scan	3750V 2821 3/4
		3755V 4418 7/8
		3760H 26000 7/8
		3780V 28100 3/4
¢ ▲ ₩ Move OK Select	Exit Exit	

Zmiana transpondera

Zaznacz wiersz transponder Wciśnij przycisk ◀ / ▶ pilota, po prawej stronie wyświtli się lista dostępnych transponderów. Wciśnij przycisk **OK** aby wybrać żądany transponder.

Lista transponderów jest zawsze zgodna z wybraną nazwą satelity i jest zmieniana automatycznie po zmianie nazwy satelity.

Dish Setup Dish 1 5150 105.5°E C-Asiasat 3S Satellite 9750/10600 Transponder 3680H 26670 3/4 9750/10750 LNB Type 5150 9750 LNB Power 13/18V 10000 22KHz Off 10750 Switch Type None 11300 Goto Auto Scan 11475 User Sinale User Dual 0% 2 Move OK Select I Exit Exit

Zmiana danych konwertera

Standardowy typ konwertera to 9750/10600 (sprawdź na etykiecie konwertera) Jeżeli wybierzesz konwerter użytkownika, albo podwójny użytkownika musisz dopisać rzeczywiste dane ręcznie i zatwierdzić przyciskiem **OK** pilota.

Jeżeli wybierzesz jedną z typowych wartości LNB: 9750/10600, 9750/10750 wtedy wartość 22KHz zostanie ustawiona w tryb automatyczny w innym wypadku trzeba ustawić ją ręcznie w zależności od parametrów konwertera.

Dish Setup		
Dish	1	Off
Satellite	105.5°E C-Asiasat 3S	13/18V
Transponder	3680H 26670 3/4	14/19V
LNB Type	5150	
LNB Power	13/18V	
22KHz	Off	
Switch Type	None	
Go to	Auto Scan	
		0% 0%
🗢 Move 🜗 Change Sett	ing OK Save and Exit Exit Cancel a	and Exit

Zmiana napięcia LNB

Wybierz jedną z możliwych wartości zasilania LNB używając przycisków 4 / > pilota.

W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność podniesienia napięcia zasilania konwertera. Standardowa wartość to 13/18V, jeżeli kabel antenowy jest dłuższy niż 60m należy użyć wartości 14/19V.

Jeżeli korzystasz z instalacji typu UNICABLE wtedy należy wyłączyć zasilania konwertera !

Dish	1	None
Satellite	105.5°E C-Asiasat 3S	DiSEqC
Transponder	3680H 26670 3/4	SMATV
LNB Type	5150	Motor
LNB Power	13/18V	USALS
22KHz	Off	
Switch Type	DiSEqC	Law and the second second second second
Option	None / None	
Go to	Auto Scan	
		(1) 0%
		3 0%

Wybór typu przełącznika

Jeżeli korzystasz z przełącznika DiSEqC 1.0 albo DiSEqC 1.1, wybierz właściwy typ w polu tryb przełączania.

W oknie wybierz właściwe dla swojej instalacji porty DiSEqC. W standardowych instalacjach należy ustawić tylko porty dla DiSEqC 1.0 a dla DiSEqC 1.1 pozostawić "żaden"

Dish Setup		
Dish	1	None
Satellite	105.5°E C-Asiasat 3S	DiSEqC
Transponder	3680H 26670 3/4	SMATV
LNB Type	5150	Motor
LNB Power	13/18V	USALS
22KHz	Off	
Switch Type	Motor	
Option	Adjust Motor	
Go to	Auto Scan	
A Move A Change Settin	A AVE Save and Exit Mile Cancel a	and Exit
The setting of the se	Ig Concertaine Exit Cancerta	

Ustawienia dla obrotnicy 1.2

Jeżeli korzystasz w obrotnicy DiSEqC 1.2, wybierz tryb obrotnica 1.2.

Dokonaj właściwych ustawień poprzez pod-menu "opcje".

Dish	1	None
Satellite	105.5°E C-Asiasat 3S	DiSEqC
Transponder	3680H 26670 3/4	SMATV
LNB Type	5150	Motor
LNB Power	13/18V	USALS
22KHz	Off	
Switch Type	USALS	
Option	(8.1°E, 50.3°N) Out of range	
Go to	Auto Scan	
		0%
		U

Ustawienia USALS

Jeżeli korzystasz z obrotnicy typu USALS wybierz opcję "obrotnica USALS" resztę ustawień wprowadź w menu "opcje" (długość i szerokość geograficzną).

Dish Setup		
Dish	1	Auto Scan
Satellite	105.5°E C-Asiasat 3S	Manual Scan
Transponder	3680H 26670 3/4	PID Scan
LNB Type	5150	
LNB Power	13/18V	
22KHz	Off	
Switch Type	None	
Go to	Auto Scan	
A Move A Change Setting	OV Confirm & nevt sten	annal and Evit

Przeszukiwanie

Po skonfigurowaniu anteny gdy pojawią się obydwa paski sygnału wybierz tryb wyszukiwania I wciśnij przycisk **OK** pilota.

DiSEqC 1.2 – Opcje

przesuń zachód-wschód:	wciśnij przycisk 📢 🕨 aby przesuwać antenę.
zapamiętaj pozycje:	wciśnij przycisk OK pilota aby zapisać aktualną pozycję.
idź do pozycji:	wciśnij przycisk OK aby przesunąć antenę na zapisaną pozycję.
idź do poleconych:	wciśnij przycisk OK aby przesunąć antenę na pozycję 0°.
ustaw zachodnie ograniczenie:	wciśnij przycisk OK aby ustawić zachodnie ograniczenie anteny.
	Obrotnica musi wspierać tą funkcję!
ustaw wschodnie ograniczenie:	wciśnij przycisk OK aby ustawić wschodnie ograniczenie anteny.
	Obrotnica musi wspierać tą funkcję!
włącz ograniczenia:	wciśnij przycisk OK aby włączyć lub wyłączyć ograniczenia.

Ustawianie parametrów ograniczeń jest możliwe gdy satus ograniczenia jest ustawiony na wyłączone.

5.2.2 wyszukiwanie kanałów

5.2.2.1 skanowanie automatyczne

Możesz wyszukać kanały nadawane z satelity na którego jest ustawiona Twoja antena.



Wciśnij przycisk (/) pilota. Po prawej stronie wyświetli się lista 32 satelit. Wybierz żądanego satelitę i wciśnij przycisk **OK** pilot.

Gdy wybierzesz żądanego satelitę, przejdź do opcji Start (korzystając z czerwonego przycisku pilota) i wciśnij przycisk OK pilota.



W prawym oknie wyświetlają się nazwy odnalezionych kanałów radiowych, a w lewym telewizyjnych.

Nazwa kanału wyróżniona kolorem szarym oznacza, że odnaleziony kanał już jest zapisany w pamięci, kolorem czarnym wyróżniono kanały nowo odnalezione.



W każdej chwili można przerwać skanowanie wciskając przycisk **EXIT** zostanie wtedy wyświetlone pokazane obok okno. To samo okno wyświetla się po zakończeniu skanowania.

Jeżeli chcesz zachować wyszukane kanały wybierz "**Tak**".

5.2.2.2 skanowanie ręczne

W skanowaniu ręcznym możesz przeszukać pojedynczy transponder z pamięci albo wpisać zupełnie nowe dane. Po przeszukaniu nowy transponder będzie dopisany do danych satelity,

Select Scan Type	Manual Scan	Auto Scan
Dish	1 C-Asiasat 2	Manual Scan
Frequency	3660 MHz	PID Scan
Polarity	Vertical	
Symbol Rate	27500	
Modulation	DVB-S QPSK	
Code Rate	3/4	
Scan Mode	Free+CAS	
Service Type	TV+Radio	
Network Search	Disable	
Go to	Dish Setup	
Start Scan		62%

antena:	Numer anteny I przypisana do niego satelita.
częstotliwość:	Częstotliwość transpondera który chcemy przeszukać.
polaryzacja:	Polaryzacja przeszukiwanego transpondera.
symbol rate :	Parametr symbol rate przeszukiwanego transpondera.
modulacja:	wybierz modulacje transpondera (DVB-S QPSK, DVB-S2
	and DVB-S2 8PSK).
pilot:	dostępne tylko dla modulacji DVB-S2.
code rate:	code rate transpondera który chcemy przeszukać.
	Tuner sprawdza wszystkie dostępne tryby automatycznie, ręcznie
	wprowadzona wartość może przyspieszyć jego działanie.
tryb wyszukiwania:	wybierz rodzaj wyszukiwanych kanałów.
	Wszystkie, tylko niekodowane lub tylko kodowane kanały
typ serwisu:	Wybór tylko kanały TV, tylko Radio albo TV&Radio.
szukanie sieci:	Gdy jest włączone wtedy wyszukiwane są kanały według tablicy NIT.

5.2.2.3 skanowanie według PID

Możesz dodać ręcznie pojedynczy kanał podając jego wartości PID.

Select Scan Type	PID Scan	Auto Scan
Dish	1 C-Asiasat 2	Manual Scan
Frequency	3660 MHz	PID Scan
Polarity	Vertical	
Symbol Rate	27500	
Modulation	DVB-S QPSK	
Code Rate	3/4	
Video PID	8191	
Audio PID	8191	
PCR PID	8191	
Go to	Dish Setup	
Start Scan		

Wprowadź wartości Video-PID, Audio-PID and PCR PID przy pomocy przycisków numerycznych pilota.

5.2.3 ustawienia fabryczne



Jeżeli chcesz usunąć wszystkie wprowadzone dane I przywrócić parametry fabryczne urządzenia, zaznacz opcje I wciśnij przycisk **OK** pilota. Po potwierdzeniu hasłem następnego okna dane zostaną wykasowane a odbiornik powróci do stanu podstawowego.



Po potwierdzeniu hasłem następnego okna dane zostaną wykasowane a odbiornik powróci do stanu podstawowego.

5.2.4 edycja TP

Możesz zmodyfikować dane transponderów i satelit.

Satellite	Transponder	_
4.0°E Eurobird 4	11727H 27500 5/6	
4.8°E Sirius 4	11747V 27500 3/4	
5.0°E Thor 2	11766H 27500 3/4	
7.0°E Eutelsat W3A	11785V 27500 3/4	
9.0°E Eurobird 9	11804H 27500 3/4	
10.0°E Eutelsat W1	11823V 27500 3/4	
13.0°E Hotbird	11843H 27500 3/4	
16.0°E Eutelsat W2	11862V 27500 3/4	
19.2°E Astra 1	11881H 27500 3/4	
21.0°E AfriStar 1	11900V 27500 3/4	
21.5°E Eutelsat W6	11919H 27500 3/4	



Użyj przycisku **OK.** pilota aby wybrać jedną z zaznaczonych w lewym oknie satelit, albo dla zaznaczonego w prawym oknie transpondera.

Wciśnij jeden z kolorowych przycisków aby dodać, usunąć lub edytować.

(satelita albo transponder nie może być usunięty jeżeli w pamięci są wyszukane kanały z satelity lub transpondera)

Po wciśnięciu przycisku **OK.** pilota dokonane zmiany zostaną zapisane.

5.3 Lista kanałów

Program
Favorite
Edit Channels
Sorting
Delete

ulubione : edycja grup ulubionych. edycja kanałów: kasowanie, przesuwanie, blokowanie i zmiana nazwy kanałów. sortowanie: wybierz sposób sortowania kanałów według danych transpondera, danych sieci i systemu kodowania. kasowanie: kasowanie kanałów z całej grupy satelity albo grup ulubionych .

5.3.1 ulubione

Możesz utworzyć do 8 grup kanałów ulubionych w każdej może być do 1000 kanałów.



Wciśnij przycisk OK pilota, aby zaznaczyć albo odznaczyć kanał.

Zmiana nazwy grupy: wciśnij żółty przycisk pilota, wtedy pojawi się pokazane

obok okno. Możesz wpisać dowolną nazwę przy pomocy klawiatury, wybierając kolejne litery przyciskami ▲/▼/►/◀ pilota i potwierdzając przyciskiem **OK** pilota. Żeby zapisać zmiany po zakończeniu wprowadzania nazwy, wybierz przycisk Enter (wciśnij czerwony przycisk pilota) i wciśnij przycisk **OK** pilota. Jeżeli nie chcesz zapisać zmian, wciśnij przycisk **Exit**.
Image: state of the state									
	;	Fav 1	Fav 2	Fav 3	Fav 4	Fav 5	Fav 6	Fav 7	Fav 8
0028 The Style No	atwork Asi							4	
1 0029 Reuters WN	S				1	2	2		
0030 Supreme Ma	aster TV								
0031 GLC			1						
0032 TRACE TV				4		1		1	
0033 DAYSTAR T	V				4				
♦ ♦ Move ♦ Rename	Finder A=2	Sorting	OK Sel	ect 🛋	Save	and Exit	t		

Jeżeli chcesz dokonać zmian w innej grupie, wybierz inną grupę wciskając przycisk Fav pilota.

Gdy zakończysz wciśnij przycisk **Exit** pilota. Jeżeli zostały dokonane zmiany, wtedy zostanie wyświetlone okno potwierdzenia zmian. Wciśnij przycisk **OK** pilota aby zatwierdzić zmiany i zamknąć okno.

Favorite						_		
C. Avianat 2 3960H 27500 374 GLC								
Favorite 6	Fav 1	Fav 2	Fav 3	Fav 4	Fav 5	Fav 6	Fav 7	Fav 8
IS 0027 El Asia								
1 0028 The Style Network Asi							ð	
IS 0029 Reuters WNS					1	1		
0030 Supreme Master TV								
0031 GLC		4	<u>i</u>					
9 0032 TRACE TV			1		1			
0033 DAYSTAR TV				ð				
🚸 ≑ Move 🥯 Rename 🍧 Finder 🛛 🕰 Sc	orting 🕻	OK Sel	ect 🎫	📑 Save	and Exi	t		

5.3.2 edycja kanałów

Menu pozwala na przesuwanie, blokowanie i kasowanie oraz zmianę nazwy kanału



- przesuwanie: wybierz opcje przesuń przy pomocy przycisków ∢ / ▶ pilota.
 Wybierz kanały, które chcesz przesunąć przy pomocy przycisków ▲/▼ pilota, wstawiając znaczek w kolumnie przesuń obok nazwy kanału. Następnie przesuń kursor do miejsca gdzie chcesz przesunąć zaznaczone kanały i wciśnij żółty przycisk pilota.
- blokada kanału hasłem: wybierz tryb blokowanie przy pomocy przycisków (/) pilota.
 Wybierz kanał i wciśnij przycisk OK. aby zaznaczyć zablokowany kanał. Aby obejrzeć zablokowany kanał należy wprowadzić hasło. W analogiczny sposób usuwamy blokadę kanału.
- kasowanie kanałów: wybierz tryb usuwania przy pomocy przycisków √ / ▶ pilota. Wybierz kanały, które chcesz usunąć i wciśnij przycisk OK. aby je zaznaczyć. Kanały zostaną usunięte po wciśnięciu przycisku Exit pilota. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia zmian.

All		Mov	n	Lock		Delete	Rename	
0024 Supreme Master 0025 TV5 0026 Eurosport Asia 0027 EurosportNews 0028 DW-TV ASIEN 0028 DW-TV ASIEN 0029 Nat. Geo 0030 STAR Movies M 0031 STAR World 0032 508 0033 708 Nat. Geo 0034 711 History /Adv	STAR Wo STAR Wo STAR W BS A BS A I A-a Q Enter Y Del •	orld BCJK RSZ0	D E L N T U 1 3 7 8	F N N V 2 3 9	G F 0 F W 2 4 F			Constants 200 Constants 200 Consta

- zmiana nazwy kanału: wybierz nazwę kanału, wciśnij żółty przycisk pilota, wtedy pojawi się pokazane obok okno. Możesz wpisać dowolną nazwę przy pomocy klawiatury, wybierając kolejne litery przyciskami ▲/▼/►/◀ pilota i potwierdzając przyciskiem OK pilota. Żeby zapisać zmiany po zakończeniu wprowadzania nazwy, wybierz przycisk Enter (wciśnij czerwony przycisk pilota) i wciśnij przycisk OK pilota. Jeżeli nie chcesz zapisać zmian, wciśnij przycisk Exit.

5.3.3 sortowanie

Sorting			
Sort Type	Transponder	Transponder Network CAS	
Change Setting	Sort and Exit Exit		

Wybierz typ sortowania przy pomocy przycisków ∢ / ▶ pilota.

Po wciśnięciu przycisku **OK** zmiany zostaną zapisane I menu zamknięte.

UWAGA: po dokonaniu sortowania poprzez menu sortowania, już nie można powrócić do pierwotnego porządku kanałów na liście !

transponder:

kanały zostaną posortowane narastająco według częstotliwości. sieć:

kanały zostaną posortowane zgodnie z tablicą NIT (informacji o nadawcach).

CAS:

Zostaną oddzielone kanały niekodowane od kodowanych.

5.3.4 kasowanie

W tym menu można usunąć niepotrzebne grupy kanałów.



Wybierz tryb i opcje według których chcesz usunąć kanały przy pomocy przycisków ▲/▼/4/▶ pilota.

Wciśnij przycisk **OK** aby dokonać zmian I zamknąć menu.

5.4 PVR



programowanie nagrań: ustawianie au żądanych kar ustawienia nagrywania: ustawienia fur pamięci masc informacja o dysku: wyświetla info używanej pan formatowanie dysku: kasowanie za

ustawianie automatycznego nagrywania żądanych kanałów ustawienia funkcji PVR i zewnętrznych pamięci masowych wyświetla informację o parametrach używanej pamięci masowej kasowanie zawartości dysku

5.4.1 programowanie nagrań

Możesz zaprogramować do 50 pozycji automatycznego nagrywania w dowolnym czasie.

Mode Once Once Month 8 Daily
Month 8 Daily
Date 10 Weekly
Start 07:48 Weekend
End 09:48 Weekday
Channel Name DW-TV ASIA

Aby dodać nowe nagrywanie wciśnij przycisk **czerwony**. Aby usunąć zdarzenie wciśnij przycisk **żółty**. Po wprowadzeniu żądanych danych wciśnij przycisk **OK**. aby zapisać i wyjść z menu.

tryby nagrywania:

jeden raz: po uruchomieniu pozycja zostanie wykasowana z listy zdarzeń.

codziennie: nagrywanie będzie uruchomione każdego dnia o tej samej godzinie.

co tydzień: nagrywanie będzie uruchomione co tydzień o tej samej porze.

od poniedziałku do piątku : nagrywanie będzie uruchamiane we wszystkie dni robocze.

sobota i niedziela : nagrywanie będzie uruchomione tylko w weekendy o tej samej porze.

5.4.2 ustawienia nagrywania

PVR Setting			
Actived Device	USB	USB	
Time shift	Manual		
Default record time	02:00:00		
JPEG slide show	10 sec		
≑ Move 🜗 Change Setting 🕊	K Save and Exit (EXI) Can	cel and Exit	

Menu służy do ustawiania parametrów opcji PVR tunera

aktywne urządzenie:

Gdy są podłączone dwa typy pamięci masowych USB jednocześnie, wtedy obsługiwane jest urządzenie podpięte wcześniej. Port e-SATA jest nadrzędny w stosunku do portu USB, odbiornik może jednocześnie używać dysku e-SATA i dysku USB. W tym menu można wybrać które urządzenie ma być używane w danej chwili.

Time shift

Menu umożliwia wybranie sposobu działania trybu timeshift, automatycznie lub ręcznie. Pozostawienie opcji automatycznej powoduje wolniejsze przełączanie kanałów. Opcje automatyczną należy również wyłączyć, jeżeli chcemy odtwarzać nagrania albo multimedia.

Domyślny czas nagrania

Można ustawić jak długo odbiornik będzie nagrywał po wciśnięciu przycisku **REC. od** 5 minut do 10 godzin.

Nagrywanie timeshift

Umożliwia ustawienie, czy zawartość bufora timeshift będzie zapisana po uruchomienia nagrywania. Jeżeli opcja jest aktywna, wtedy kanały przełączane są nieco wolniej,

Zmień zdjęcie co

Ustawianie czasu zmiany zdjęć w opcji przeglądania zdjęć.

5.4.3 informacja o dysku

HDD Informatio		
Total size	160 GB	
Free size	149.711 GB	
Used size	10.289 GB	

Umożliwia sprawdzenie nazwy, wielkości oraz użycia podłączonego dysku.

UWAGA; po sformatowaniu dysku, dysk nie jest nigdy wolny w 100%, gdyż pewna jego część zostaje zarezerwowana dla funkcji timeshift.

5.4.4 formatowanie dysku



Po wciśnięciu **OK** wszystkie dane z dysku zostaną usunięte.

Odbiornik formatuje podłączone dyski do systemu FAT32 lub NTFS. Wyboru dokonuje się w oknie wyświetlonym po wybraniu funkcji formatuj.

5.5 Konfiguracja



ustawienia OSD: ustawienia menu, przezroczystości, czasu wyświetlania paska info i wygaszacza ekranu.

ustawienia wyjść: wybór trybu wyjść TV i audio

ustawienia czasu: ustawienie daty i czasu

kontrola rodzicielska: zmiana hasła i ograniczeń wieku.

wybór języka: ustawienia języka menu i języka audio.

5.5.1 ustawienia OSD

OSD Display		And in case of the local division of the loc
Banner display time	5 sec	Hide
Screen Saver	60 min	1 sec
OSD Transparency	+20%	5 sec
Teletext Transparency	+20%	10 sec
VFD Display	Channel Number + Name	20 sec
		30 sec
		Always
🚖 Move 📣 Change Setting	Save and Exit Sile Cancel a	nd Evit
There is change couling		

Zmień opcję przyciskami ▲/▼/◀/ ▶ pilota.

Po wciśnięciu **OK.** okno zostanie zamknięte i zmiany zapisane.

pokaż pasek informacyjny:

ustawienia czasu wyświetlania paska info podczas zmiany kanału.

wygaszacz ekranu:

wygaszacz ekranu zabezpiecza wyświetlacz przed uszkodzeniem przez nieruchomy obraz. Jeżeli odbiornik zostanie pozostawiony w trybie menu albo radio, wtedy po zadanym czasie włączy się wygaszacz.

przezroczystość menu:

wybierz stopień przezroczystości menu ekranowego.

przezroczystość teletekstu:

wybierz stopień przezroczystości teletekstu.

wyświetlacz VFD:

W tym menu można ustawić sposób wyświetlania na panelu czołowym. Numer kanału z jego nazwą lub tylko nazwę kanału.

położenie głównego menu:

Zmiana położenia głównego menu.

ustawienia okna podglądu:

Ustawienie sposobu wyświetlania podglądu programu menu – w małym oknie lub na pełnym ekranie, komunikaty modułu:

włączanie lub wyłączanie wyświetlania komunikatów modułu CAM

5.5.2 ustawienia wyjść

TV Output		
TV Screen	16:9	4:3
Dolby Digital (AC3)	Disable	4:3 Letter Box
Digital Audio	Dolby Digital (AC3)	16:9
🚖 Move 🜗 Change Setting	OK Save and Exit EXE Cancel	and Exit
there is change certing	Cancer and Late Cancer	

Wybierz opcję przyciskami ▲/✔/◀/▶ pilota.

Po wciśnięciu przycisku **OK** okno zostanie zamknięte a zmiany zapisane.

SCART: (tylko odbiornik MANTA HD9000)

Wybierz rodzaj sygnału wyjściowego SCART (RGB,S-Video, CVBS=FBAS).

typ ekranu:

wybierz proporcje sygnału wyjściowego (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9). Opcja letter box dopasowuje przekazy 4:3 do wyświetlania na ekranie 16:9.

Dolby Digital:

Gdy jest włączone, wtedy ścieżka cyfrowa dolby AC3 jest wybierana automatycznie.

Cyfrowe audio:

Wybierz format wyjściowy dźwięku cyfrowego (DD AC3 / PCM).

HDMI Dolby Digital:

Gdy jest włączone, wtedy poprzez kabel HDMI jest przekazywany sygnał dźwięku cyfrowego AC3 (jeżeli jest nadawany). Jeżeli po wybraniu opcji włącz na twoim telewizorze nie ma dźwięku, to znaczy że nie posiada on dekodera AC3.

5.5.3 ustawienia daty i godziny

OffsetGMT+01:00 Berlin, Rome, ParisUser ModeDay light savingEnableStart day03/Last/Sun/02End day10/Last/Sun/03Year2009Month8Day10Hour07Minute34	Time Mode	User Mode	TDT
Day light savingEnableStart day03/Last/Sun/02End day10/Last/Sun/03Year2009Month8Day10Hour07Minute34	Offset	GMT+01:00 Berlin, Rome, Paris	User Mode
Start day03/Last/Sun/02End day10/Last/Sun/03Year2009Month8Day10Hour07Minute34	Day light saving	Enable	
End day10/Last/Sun/03Year2009Month8Day10Hour07Minute34	Start day	03/Last/Sun/02	
Year 2009 Month 8 Day 10 Hour 07 Minute 34	End day	10/Last/Sun/03	
Month 8 Day 10 Hour 07 Minute 34	Year	2009	
Day 10 Hour 07 Minute 34	Month	8	
Hour 07 Minute 34	Day	10	
Minute 34	Hour	07	
	Minute	34	

Ustaw aktualny czas przy pomocy przycisków ▲/▼/◀/▶ pilota.

Po wciśnięciu przycisku **OK** okno zostanie zamknięte, a zmiany zapisane.

tryb czasu:

TDT (według czasu uniwersalnego GMT) albo według ustawień użytkownika.

przesunięcie czasu:

Ustawienie różnicy pomiędzy czasem GMT a czasem lokalnym.

Czas letni: uwzględnienie różnicy czasu letniego.

Dzień początkowy: pierwszy dzień czasy letniego.

Dzień końcowy: ostatni dzień czasu letniego.

Wiersz rok do wierszu minuta wyświetli się po wybraniu trybu czasu użytkownika.

5.5.4 kontrola rodzicielska



Jeżeli chcesz zmienić hasło wciśnij przycisk ◀ / ▶ pilota, na ekranie pojawi się okno do wpisania nowego hasła.

Wpisz nowe hasło przyciskami numerycznymi pilota.

Dla pewności należy powtórzyć hasło w następnym oknie.

Parental Contro			
Password	New	View All	
Rating	7	7	
PIN code	Enable	12	
		15	
		18	
🗢 Move 🜗 Change Setti	ng 🛛 🔿 Nave and Exit 🖉 Exit	el and Exit	

Wybierz żądaną granicę wieku przyciskiem

Wciśnij przycisk **OK** aby zapisać zmiany i opuścić menu. Ograniczenie wieku zablokuje kanał zgodnie z danymi nadawcy programu.

Ograniczenie wieku blokuje automatycznie kanał w zależności od ustawionej wartości. Pozwala to chronić dzieci przed nieodpowiednimi programami. Funkcja ta działa tylko wtedy gdy nadawca oferuje wsparcie tego systemu

pokaż wszystko: blokada wieku nieaktywna.

- 7: blokada kanału dla dzieci poniżej 7 roku życia.
- 12: blokada kanału dla dzieci poniżej 12 roku życia.
- 15: blokada kanału dla dzieci poniżej 15 roku życia.
- 18: blokada kanału dla dzieci poniżej 18 roku życia.

Jeżeli blokada jest aktywna wtedy, żeby uruchomić kanał konieczne jest wprowadzeni hasła.

5.5.5 wybór języka

Language			
Display	English	English	П
Audio 1	English	Deutsch	
Audio 2	Deutsch	Français	
Subtitle 1	Off	Русский	
Subtitle 2	Ott	Español	-
		Italiano	
		Norsk	
		Svenska	
		Suomi	
≑ Move 🜗 Change Settin	g OK Save and Exit Exit Cano	cel and Exit	

Wybierz opcję wyboru języka przyciskami ▲/▼/∢/ ▶ pilota.

Wciśnij przycisk **OK** aby wybrać język.

menu główne:

wybór języka menu ekranowego.

audio 1-2:

wybór języka dla głównych ścieżek dźwięku.

napisy 1-2:

wybór języka automatycznie włączanych napisów ekranowych (opcja zależy od nadawcy programu).

5.6 Komunikacja



transfer USB:	przesyłanie oprogramowania I list kanałów poprzez port USB
transfer list kanałów:	przesyłanie listy kanałów do komputera
transfer oprogramowani	a: przesyłanie oprogramowania do komputera
ustawienia sieci:	ustawienia parametrów sieci (TCP/IP) i serwera oprogramowania

5.6.1 transfer USB

USB Transfer		
Main S/W	USB to STB	USB to STB
Program List	USB to STB	STB to USB
STB	USB	
Model ID : s9f2a126 H/W Version : 2.32.00 S/W Version : 1.07.0A	Main S/W : 0 Program List : 0	
Move Change Setting	OK Ok Exit Exit	

Wybierz oprogramowanie jeżeli chcesz przesłać nowe oprogramowanie do odbiornika albo skopiować na pamięć USB.

Wybierz lista kanałów jeżeli chcesz przesłać listę kanałów do odbiornika albo na zewnętrzną pamięć.

W kolumnie STB możesz sprawdzić główne informację o odbiorniku.

Model ID: numer identyfikacyjny typu twojego odbiornika

Hardware-Version: wersja płyty głównej

Software-Version: wersja oprogramowania

W kolumnie USB możesz sprawdzić ile plików zostało rozpoznanych na urządzeniu USB.

Main S/W : liczba plików oprogramowania (*.sgn)

Channels: liczba plików z listami kanałów (*.bin)

5.6.3 transfer list kanałów

Channel Upload		
Model ID	SCF3D240	
H/W Version	2.32.00	
S/W Version	1.02.6A	
Loader Version	105	
	0%	
OK Exit Exit		

Podłącz odbiornik do bliźniaczego odbiornika przy pomocy kabla nullmodem RS-232.

Przejdź do menu transfer list kanałów, włącz zasilanie odbiornika na który chcesz przesłać listę.

Poczekaj aż transfer się zakończy i odbiornik na który kopiujemy listę dokona autorestartu.

5.6.3 transfer oprogramowania



Podłącz odbiornik do bliźniaczego odbiornika przy pomocy kabla nullmodem RS-232.

Przejdź do menu transfer oprogramowania, włącz zasilanie odbiornika na który chcesz przesłać oprogramowanie.

Poczekaj aż transfer się zakończy i odbiornik na który kopiujemy oprogramowanie dokona autorestartu.

UWAGA: instrukcja kopiowanie list i oprogramowania przy pomocy komputera jest dostępna na stronie internetowej dystrybutora !

5.6.4 ustawienia sieci

5.6.4.1 Internet Protocol(TCP/IP) Możesz skonfigurować połączenie z siecią lokalną

Network Setting	Manual Setting
Network User ID	adsl userid
Network User Password	adsl passwd
IP Address	192.168.50.2
Subnet Mask	255.255.265.0
Gate way	192.168.50.254
DNS	192.168.50.1

Możesz wybrać opcje dla połączenia sieciowego.

Skontaktuj się z providerem aby poznać parametry twojego połączenia.

5.7 status

	Status	
	Information	
	CI Slot 1	
	CI Slot 2	
-	Card	

informacje: wyświetla informacje o systemie i odbiornikuCI-Slot 1/2: informacja o module CAM w slocie 1 lub 2czytnik kart: informacja o karcie w czytniku 1 lub 2

5.7.1 informacje

Information		
Model ID	SCF3D240	
H/W Version	2.32.00	
S/W Version	1.02.6A	
Loader Version	105	
OK Exit Exit		

Możesz sprawdzić informację systemowe odbiornika: numer ID modelu, wersje płyty głównej, wersje oprogramowania i loadera.

5.7.2 CI-Slot (Common Interface)

W odbiorniku można używać jednocześnie 2 modułów dostępu warunkowego (CAM) do korzystania z kart płatnej telewizji. Typ używanego modułu zależy od używanej karty operatora. W menu można sprawdzić informacje o module i o karcie. O ile używany system kodowania dostarcza takich informacji.





Za każdym razem gdy wciśniesz przycisk **INFO** albo zmienisz kanał pasek informacyjny zostanie wyświetlony na kilka sekund.

Jeżeli wciśniesz przycisk INFO podczas wyświetlania paska, wtedy zostaną wyświetlone dodatkowe informacje o programie.

Wciśnięcie przycisku **OK lub Exit** wyłączy pasek informacji i okno szczegółów.

Podczas wyświetlania paska INFO można zmienić kanał przyciskiem CH+, CH-.

6.2 zmiana kanałów TV & Radio

Zmianę pomiędzy oglądaniem telewizji a słuchaniem radia dokonuje się korzystając z przycisku TV/Rad pilota.

6.3 Listy kanałów

Podczas oglądania kanałów telewizyjnych albo słuchania radia po wciśnięciu przycisku OK. Pilota pokaże się pokazane niżej okno listy kanałów

	C-Asiasat 3S 3780V 28100 3/4 V-PID : 512, A-PID : 640, P-PID : 128
1 0031 STAR World	1 0041 779 World ME
© 0032 508	I 0042 780 FOX
🖲 0033 708 Nat. Geo	🖲 0043 781 World PH
🖲 0034 711 History/Adventure	🖲 0044 793 STAR Chinese Movi
10035 712 Adventure	IS 0045 795 TVN
10036 713 Adventure	10046 796 TVN
🖲 0037 722 STAR Chinese Movi	0047 DVB-Server
IS 0038 767 Movies ME	0048 Zee Action-New
0039 769 STAR Utsav	🖲 0049 Zee Classic-New
1 0040 773 Movies ME	🖲 0050 Zee Premier-New
🥌 Edit 📄 Favorite 🥪 A-Z Search 🛸 F	Finder 🔼 Sorting 🛛 🖓 Go to

6.3.1 obsługa listy kanałów

	C-Asiasat 3S 3780V 28100 3/4 V-PID : 512, A-PID : 640, P-PID : 128
1 0031 STAR World	9 0041 779 World ME
s 0032 508	10042 780 FOX
19 0033 708 Nat. Geo	19 0043 781 World PH
10034 711 History/Adventure	19 0044 793 STAR Chinese Movi
0035 712 Adventure	1 0045 795 TVN
9 0036 713 Adventure	19 0046 796 TVN
1 0037 722 STAR Chinese Movi	0047 DVB-Server
1 0038 767 Movies ME	1 0048 Zee Action-New
0039 769 STAR Utsav	10049 Zee Classic-New
1 0040 773 Movies ME	1 0050 Zee Premier-New

Wciśnij przycisk **OK** lub przycisk **AtoZ pilota**. Jeżeli chcesz posortować kanały alfabetycznie wciśnij ponownie przycisk **AtoZ pilota**.

Używaj przycisków ▲/▼/►/◀ pilota do poruszania sie po liście.

Użyj przycisku OK aby uruchomić wybrany kanał.

Aby wyłaczyć listę wciśnij przycisk **Exit** lub ponownie **OK**.

UWAGA:

Jeżeli trwa nagrywanie, wtedy kanały niedostępne zostaną oznaczone kolorem szarym. Tylko kanały których nazwy oznaczono kolorem czarnym są dostępne podczas nagrywania.

	-	-	-		-	-	T
A	В	С	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	0	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Ζ						

Gdy wciśniesz **żółty** przycisk podczas wyświetlania listy kanałów wtedy kanały zostaną posortowane alfabetycznie i zostanie wyświetlona pokazana obok klawiatura.

Po wybraniu litery przyciskami ▲/▼ ◀/ኑ pilota i zatwierdzeniu przyciskiem OK. lista zostanie przewinięta do kanałów których nazwa zaczyna się na wybraną literę.

6.3.2 lista RECALL

FTV HD	
Oman TV	
Sharjah TV	
ALKASS	
EURONEWS-ASIA	
🥪 Reset	

Wciskając przycisk **Recall** odbiornik powróci do ostatnio oglądanego kanału. Po szybkim dwukrotnym wciśnięciu przycisku **Recall** wyświetli się lista 10 ostatnio oglądanych kanałów. Żądany kanał zaznaczamy kursorem i wciskamy **OK** aby go uruchomić.

6.3.3 znajdź – szybkie wyszukiwanie

	C-Asiasat 3S 3780V 28100 3/4 V-PID : 512, A-PID : 640, P-PID : 128
Image: Second state state Image: Second state state Image: Second	779 World ME 780 FOX 781 World PH 793 STAR Chinese Movi 795 TVN 796 TVN DVB Senser
10037 722 STAR Childse Motif 0047 10038 767 Movies ME 10048 0039 769 STAR Utsav 10049 10040 773 Movies ME 10050	2 Zee Action-New 2 Zee Classic-New 2 Zee Premier-New

Jeżeli znasz nazwę szukanego kanału, wtedy możesz skorzystać z opcji wyszukiwani po nazwie. Po wciśnięciu **niebieskiego** przycisku pilota zostanie wyświetlona widoczna obok klawiatura. Po wpisaniu nazwy kanału, wybierz Enter. Funkcja jest dostępna także w menu ulubione, edycja kanałów i EPG.

6.4 Opcje

Podczas oglądania telewizji lub słuchania radia można skorzystać z okna opcji. Można wybrać ścieżkę dźwięku, uruchomić teletext, uruchomić napisy ekranowe, albo zmienić podkanał Multiffeed. Zmiana ścieżki dźwięku jest również dostępna po wciśnięciu żółtego przycisku pilota, a zmiana kanału multiffeed, po wciśnięciu czerwonego i zielonego przycisku pilota.

6.4.1 ścieżka dźwięku



6.4.2 Teletext



Wybierz tryb Audio przyciskami ◀ / ► pilota.

Przyciskami ▲/▼ wybierz żadaną ścieżkę audio.

Przyciskiem OK zatwierdź wybór.

Wybierz tryb teletext korzystając z przycisków ∢ / ▶ pilota. Przyciskami ▲/▼ wybierz język. Wciśnij przycisk OK pilota.

Możesz korzystać z teltekstu w dostępnym dla progamu języku.



6.4.3 napisy ekranowe



Wybierz tryb napisów przyciskami ∢ / ► pilota.

Przyciskami </r>

Wciśnij przycisk **OK** aby uruchomić napisy.

Jeżeli napisy nieoznaczone literami DVB nie chcą działać, wtedy należy je uruchomić wybierając właściwą stronę po uruchomieniu teletekstu.

6.4.4 multifeed



Wybierz opcję Multifeed .

Wybierz żądany kanał multifeed przyciskami ▲/▼ pilota I wciśnij przycisk **OK** aby go uruchomić.

Tylko niektóre kanały korzystają z systemu multifeed. Zamiast menu opcje, do przełączania kanałów multifeed można użyć przycisków czerwonego i zielonego pilota.

6.5 A/V+

Podczas oglądania programów albo słuchania radia, wciśnij przycisk **A/V+** pilota. Zostanie wyświetlone okno opcji audio/wideo.

Jeżeli chcesz zmienić jedną z opcji skorzystaj z przycisków (/) pilota.

6.5.1. tryb audio



6.5.2. tryb wideo



Wybierz tryb audio przyciskami ◀ / ▶ pilota.

Przyciskami ▲/▼ wybierz jedną z opcji audio (STEREO, LEWY, PRAWY, POŁĄCZONE).

Wciśnij przycisk OK aby zapisać i wyjść.

Wybierz tryb wideo przyciskami ◀ / ▶ pilota.

Przyciskami </r>

Wciśnij przycisk **OK** aby zapisać i zamknąć okno.

W trybie letter box, obraz 4:3 jest automatycznie dopasowywany do ekranu 16:9.

UWAGA: zamiast menu można użyć niebieskiego przycisku pilota !

6.5.3. format obrazu



Wybierz opcję format obrazu przyciskami ∢ / ▶ pilota.

Przyciskami ▲/▼ wybierz format obrazu właściwy dla twojego telewizora. Zwykle najlepszy efekt uzyskuje się wybierając opcję 1080p.

Wciśnij przycisk OK aby zapisać zmiany i zamknąć okno.

6.6 satelita/ulubione

Podczas oglądania programów albo słuchania radia, wciśnij przycisk **Sat/Fav** pilota. Wyświetli się okno wyboru satelity albo ulubionych.

6.6.1 satelita



6.6.2 ulubione

坪 🏠
Favorite
All
SPORTS
MOVIE
Favorite 4
Favorite 5

Wybierz opcję satelita przyciskami 4 / > pilota.

Korzystając z przycisków ▲/▼ wybierz satelitę.

Wciśnij przycisk **OK** pilota aby oglądać kanał przypisany do wybranego satelity.

Wybierz opcję ulubione przyciskami ∢ / ► pilota.

Korzystając z przycisków ▲/▼ wybierz żądaną grupę.

Wciśnij przycisk **OK** pilota aby oglądać kanał przypisany do wybranej grupy kanałów.

6.7 EPG (Electronic Program Guide – przewodnik po programach)

Wciśnij przycisk EPG aby wyświetlić przewodnik po programach.

Dane dla EPG zależne są od nadawcy programu, dane nie są dostępne natychmiast po włączeniu. Niezbędny jest pewien czas aby tuner odebrał wszystkie dane. Luki w danych EPG to zjawisko normalne i po pewnym czasie zostają uzupełnione.



Przyciskiem (/) można sprawdzić program kanału w ciągu najbliższych 7 dni.

Przyciskiem ▲/▼ możesz zmienić kanał aby sprawdzić dane dla innego kanału.

Przyciskiem **Info** możesz wyświetlić dodatkowe informacje o kanale.

Przyciskiem **zielonym i żółtym** możesz przewijać dane o 24 godziny w przód I w tył. Przyciski **REW/FF** przewijają dane o 4 godziny.

Proste programowanie automatycznego nagrywania

Wciśnięcie przycisku REC• pilota spowoduje zapisanie zdarzenia nagrywania zaznaczonego programu, ponowne użycie przycisku usuwa zaznaczenie.

Wciskając czerwony przycisk pilota wywołujemy okno programowania nagrań, można tam zaprogramować nagrywanie szczegółowo.

Czerwona linia na linii czasu kanału oznacza że ten fragment został zarezerwowany poprzez zapisane zdarzenia automatycznego nagrywania.

Opis sposobu programowania nagrań znajdziesz w rozdziale 5.3.1 niniejszej instrukcji.

6.8 funkcje PVR



Pause

Przycisk **Pause** aktywuje funkcje zatrzymania odtwarzania albo nagrywania. Zatrzymuje program podczas oglądania (gdy jest aktywna funkcja timehift), lub uruchamia funkcję timeshift gdy jest ona wyłączona.



Play

Przycisk **PLAY** uruchamia odtwarzanie nagranego pliku wybranego z listy plików nagrań.

Jeżeli zostało uruchomione przewijanie, wtedy wciśnięcie **PLAY** przywraca normalny tryb oglądania.



REW ◀

Przycisk **REW** < uruchamia przewijanie wstecz podczas odtwarzania lub w trybie timeshift.

Kolejne wciskanie przycisku zmienia prędkość przewijania X2/X4/X8.

Ponowne wciśnięcie **PLAY** przywraca normalne odtwarzanie.



STOP ∎

Przycisk **Stop** ■ zatrzymuje odtwarzanie nagrania, w trybie timeshift powoduje powrót do trybu LIVE.



FF 🕨

Przycisk **FF** ►► włącza przewijanie odtwarzanego materiału do przodu. Kolejne wciśnięcia przycisku zmieniają prędkość przewijania X2/X4/X8.



REC•

Przycisk **REC**• uruchamia natychmiastowe nagrywanie. Czas nagrywania zalezy od ustawień w głownym menu, ale po wyświetleniu paska PVR INFO moze być ręcznie zmieniony przyciskami ◀/► pilota.



SLOW I

Tym przyciskiem pilota można zwolnić odtwarzanie materiału, dostępne wartości to ½ I ¼ . Powrót do normalnego tempa odtwarzania następuje po wciśnięciu **PLAY**.

7. Odtwarzanie filmów i zdjęć

7.1 lista plików nagrań

Widok listy plików nagrań zostanie otwarty po wciśnięciu przycisku PVR List 🗐 pilota.



Odtwarzanie nagranych programów

Aby odtworzyć nagranie wybierz jego nazwę przy pomocy przycisków ∢ / ▶ / ▲ / ▼ i wciśnij OK.

USB/P	VR		
O	France 24 (en Franca	N Date 11-10-2011 2022:34 Duratee: 00:01:36 33 MB #	
O	RTR Planeta	Date: 11-10-2011 2022 28 Duration: 00:0142 56 MB m	
D	RTPi	Date: 11+10-2011 20:20:54 Duration: 00:01 21 42 MB	Contraction of the second
O	France 24		HDD Information
O	LUXE-TV-H	Do you want to remove selected?	otal size : 2.000 GB ree size : 0.863 GB Jaed size : 1.137 GB
0	TVE	Duration: 0001 20 34 MB	Move For Select For Ext

usuwanie nagrania

wybierz plik do usunięcia przyciskami ∢ / ▶ / ▲ / ▼ i wciśnij **czerwony** przycisk pilota.

Potwierdź operację.

Jeżeli chcesz usunąć więcej plików jednorazowo zaznacz każdy plik oddzielnie przy pomocy **żółtego** przycisku pilota i wciśnij **czerwony** przycisk pilota aby je usunąć.

0

UWAGA: ze względu na ograniczoną prędkość zewnętrznych pamięci masowych, w przypadku usuwania dużych plików, może się wydawać że urządzenie się zawiesiło. Prosimy czekać do zakończenia usuwania. Im większy plik usuwamy tym dłużej trwa jego usuwanie.

USB/PVR					
France 24	(en Francai	Date: 11-H Duration : 0	0-2011 20:22:34	3 MB 📻	
RTR Plane RTPi France 24 LUXE-TV- TVE	ta Franco 2 (ABQ BB) A HD Enter Y Del (Dire 11:1 24 (on Francai 5 0 D E F J K L M N 4 R S T U V 2 0 1 2 3 0 7 8 9 0 0 0 2 8 0 0 0 2 8 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P	5 MB = 7 MB = 5 MB = 5 MB = 4 MB = 6 MB = 6 MB = 7 MB =	HDD Information hite : 2000 08 hite : 0.892 08 hite : 1.137 08 Move Select Exit @ @ Option

Zmiana nazwy pliku

Wybierz plik przyciskami ∢ / ▶ / ▲ / ▼ i wciśnij zielony przycisk pilota. Otworzy się okno z klawiaturą, wybierz kolejno litery nowej nazwy pliku przyciskami ∢ / ▶ / ▲ / ▼ i wybierz przyciskiem **OK**. Gdy zakończysz, wybierz Enter i wciśnij **OK**. Wciskając **EXIT** opuścisz to menu bez zmian.

7.2 odtwarzanie multimediów

O2. Drunken Tiger Dire: 27.65-2009 14:29:36 TYPE : mp3 5 MB Dire: 26-06-2009 17:3422 Dire: 26-06-2009 17:3422
Dize: 27:43-2009 14:39:36 TYPE: mp3 5 MB Dize: 26:46-2009 17:34:22
Date 26-08-2009 17:3422
Abracadabra TYPE : avi 104 MB
FIRE TYPE : AVI 124 MB File Information
Date 26-08-2009 17:31:20 Resolution : 640X480 Kara-Mr TYPE : avi 152 MB Video : DVX
Date 127-03-2009 14-39:32 Audio : MP3 Ran Single - 02 (New Version) TYPE : mp3 5 MB Duration : 00:03:57
TEST1 Dere (0.06-007) 152438 TYPE : JPG 206 KB
TEST2 Dee (0.06-007 152438 TYPE : JPG 269 KB
Wanna TYPE : avi 118 MB

Listę plików multimediów można otworzyć wciskając przycisk Media Play pilota.

Obsługa listy multimediów jest taka sama jak obsługa listy nagrań.

Wyświetlanie zdjęć i uruchamianie multimediów

Wybierz plik przyciskami ▲/▼ pilota i wciśnij OK.

Możesz wybrać czy chcesz oglądać zdjęcia pojedynczo, czy obejrzeć pokaz zdjęć. Obsługiwany jest wyłącznie format JPEG. Czas wyświetlenia zdjęcia zależy od wielkości pliku, zalecamy aby wielkość pliku była nie większa niż 2MB, a jego rozdzielczość w pikselach nie przekraczała rozdzielczości full HD.

Obsługiwane piliki i kodeki:

- ⇒ odtwarzanie plików w formacie (kontenerów) : AVI, MKV
- ⇒ obsługiwane kodeki wideo : XVID, MPEG2, MPEG4, AVC
- ⇒ obsługiwane kodeki audio : AAC, MPEG1, AC3
- ⇒ obsługa w trybie Pass-Through : DTS Audio

Informacje dodatkowe

1. Specyfikacja techniczna

A. wejście sygnału

Zakres częstotliwości	950 MHz - 2150 MHz
Poziom wejściowy	44dBµV - 84dBµV
Impedancja	75 Ohm
Demodulacja	DVB-S QPSK, DVB-S2 QPSK, DVB-S 8PSK

B. wideo

Dekodowanie wideo	MPEG-4, H.264/AVC
Bit rate	1,5 – 15 Mbit/s

C. audio

Dekodowanie audio	MPEG-1/2, MPEG-4, Layer 1/2
Częstotliwość próbkowania	32 / 44,1 / 48 kHz
Tryby audio	Stereo, Dual channel, Joint Stereo, Mono

D. zasilanie

Napięcie zasilania	90 VAC – 240 VAC 50-60Hz
Pobór prądu	max. 24 W
Napięcie zasilania LNB	13 / 18 V ; 14 / 19 V
Maksymalne obciążenie LNB	0,5 A max.
Sygnały kontrolne	22 kHz, 0,6 Vss, Tone Burst; DiSEqC 1.2 ;USALS; Unicable

E. Przyłacza

Component Y, Pb, Pr	1 (3xRCA)
HDMI wersja 1.3	1
S/PDIF optyczne	1 (AC 3)
Kompozytowe wideo	1 (RCA)
Analogowe audio /stereo	L + R (RCA)
RS-232	1 (D-Sub)
USB 2.0	2x wariant A
e-SATA	1

F. Waga i wymiary

Waga Manta HDD8000	2,6 kg (netto)
Wymiary Manat HD	280 x 230 x 55 (mm)
Waga Manta HD	3,5 kg (netto)
Wymiary Manta HDD9000	360 x 265 x 60 (mm)

2. Słownik terminów

CAS

Conditional access system - system kodowania programów telewizyjnych

CI

Common Interface - slot umożliwiający podłączanie modułu systemu kodowanego dostępu - CAM.

DiSEqC

Digital Satellite Equipment Control – system sterowania poprzez sygnał wysyłany przez złącze antenowe urządzeniami peryferyjnymi, jak przełączniki czy obrotnice.

EPG (electronic program guide)

Informacje o programie zawarte w sygnale nadawanym przez opeatora kanału.

FEC

Forward Error Correction – system korekty sygnału cyfowego umożliwiający poprawne zdekodowanie obrazu i dźwięku, nawet przy częściowym braku danych.

FTA

Free to Air – bezpłatne kanały niekodowane.

LNB

Low Noise Block converter – konwerter – główny element satelitarnej instalacji antenowej, umożliwia odbiór transmisji sateliternej i przesłanie jej do dekodera.

MPEG

Moving Picture Experts Group - standard cyfrowej kompresji wideo i audio oraz danych.

PID

Packet Identification – numer PID pozwala na identyfikację pojedyńczego cyfrowego przekazu wideo I audio w strumieniu danych cyfrowych.

SCART

Złącze z 21 wtykami dla transmisji analogowego syganłu audio/wideo, używane do podłączania urządzeń do telewizora.

HDMI

High Definition Multimedia Interface – cyfrowy interfejs służący do przesyłania sygnału audio i wideo.

3. Rozwiązywanie problemów Podczas użytkowania urządzenia mogą państwo napotkać różne problemy.
 Przed skorzystaniem z infolinii dystrybutora lub serwisu prosimy wyeliminować wpływ innych urządzeń albo problemów z instalacją antenową I zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

Problem	Możliwe źródło problem	Działania
Wyświetlacz nie działa, odbiornik nie reaguje	Odbiornik nie jest podłączony do sieci albo nie jest załączony	Sprawdź kabel zasilający, bezpieczniki, sprawdź czy wyłącznik sieciowy na tylnym panelu jest w pozycji ON
Duele dévieles à charges	Źle podłączony telewizor	Sprawdź podłączenie telewizora i stan kabli połączeniowych
Brak dzwięku i obrazu	Odbiornik działa ale nie odbiera kanałów	Sprawdź ustawienia anteny, kable i przełączniki DiSEqC
Zła jakość obrazu, efekt 'mozaikowania', chrypienie dźwięku	Antena nie jest dokładnie ustawiona	Sprawdź ustawienia anteny, kable i przełączniki DiSEqC
Brak dźwięku	Właczona funkcja mute, albo wyciszony dźwięk	Sprawdź ustawienia dźwięku
Pilot nie działa	Wyładowane baterie	Wymień baterie w pilocie
Zła jakość obrazu, tylko niektóre kanały są odbierane	za niskie napięcie LNB	Zmień napięcie LNB na14/19 V.
Kontrola rodzicielska nie działa	Wprowadzono zły kod	Sprawdź jaki kod wprowadziłeś

Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu oraz w karcie gwarancyjnej). Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski.

2. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Serwisowi przez Nabywcę:

- poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;

– ważnego dowodu zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z datą sprzedaży taką jak na karcie gwarancyjnej;

- wadliwego produktu.

Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach.

3. Karta gwarancyjna musi posiadać pieczątkę punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy. Karta gwarancyjna wypełniona niepoprawnie lub nieczytelnie jest nieważna.

4. Gwarancją objęte są wyłącznie wady spowodowane przyczynami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.

5. Gwarancją nie są objęte:

 – jakiekolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;

- mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady; mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;

 – jakiekolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę);

 – uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;

 – części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie itp..;

– czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wykonywania przez użytkownika;
 – uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne; zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozje czy plamy;

- produkty, w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna;

6. Gwarancją objęte są produkty używane wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Gwarancji nie podlegają produkty eksploatowane do celów zarobkowych.

7. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, iż produkt był używany do celów komercyjnych, przemysłowych lub profesjonalnych, gwarancja zawsze będzie ograniczona do wymiany części zamiennych. Zgłaszający poniesie koszty robocizny, a czas trwania gwarancji produktu (z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni się. Czas trwania gwarancji produktu na części eksploatacyjne skróci się do trzech miesięcy.

8. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis Manty w możliwie jak najkrótszy terminie.

9. Serwis, firma handlowa, która sprzedała produkt oraz Manta Multimedia Sp. z o. o., nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli naprawa nie może być wykonana z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części zamienne / lub innych przepisów prawnych oraz innych okoliczności, na które wskazane podmioty nie mają wpływu.

10. Konsument zobowiązany jest do przesyłania sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, jeśli zachodzi konieczność dostarczenia sprzętu do serwisu. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi Klient.

11. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe prosimy o kontakt telefoniczny z Manta Multimedia sp z o. o. pod numerem telefonu 22 332 34 53 w celu ustalenia sposobu dostarczenia reklamacji. Wysyłka towaru za pobraniem jest zabroniona, paczki wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane przez Manta Multimedia sp. z o.o. 12. Jeżeli wysyłka produktu z Serwisu do Nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przedstawiciel firmy kurierskiej, na prośbę Nabywcy, sporządzi protokół szkody, stanowiący wyłączną podstawę do dochodzenia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych. Jeżeli Nabywca nie przekazał Serwisowi danych adresowych wysyłka po naprawie nie będzie realizowana). Jeżeli zgłaszający z jakichkolwiek przyczyn odmówi odbioru przesyłki (z wyłączeniem przesyłek uszkodzonych w transporcie z ważnym protokołem szkody), przesyłka zostanie zwrócona do Serwisu, a ponowna wysyłka produktu z Serwisu do Nabywcy odbedzie się na koszt Nabywcy.

13. Nabywca poniesie koszty transportu produktu do Serwisu i z powrotem (nie dotyczy dostawy i odbioru osobiście przez zgłaszającego), w przypadku jeżeli:

 – przesłany do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produkt jest sprawny lub źle skonfigurowany;

- Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 5 warunków gwarancji;

14. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli Manta Multimedia Sp. z o.o. stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi Nabywca.

15. Słuchawki do odtwarzaczy MP3 i MP4 są dodawane gratis i nie podlegają gwarancji.

16. Jeśli zostanie ujawniona usterka w pilocie do urządzeń Manta Multimedia Sp. z o.o. należy przekazać do reklamacji samego pilota wraz z kartą gwarancyjną jak i dowodem zakupu całego urządzenia.

17. Przekazanie do serwisu lokalnego lub centralnego sprawnego sprzętu bez żadnej usterki spowoduje obciążenie klienta kosztami ekspertyzy oraz kosztami transportu jakie poniosła firma MANTA, w związku z czym przed zgłoszeniem się do serwisu należy upewnić się czy faktycznie występuje usterka, czy tylko należy zmienić ustawienia sprzętu. W tym celu można zadzwonić na numer pomocy technicznej: 22 332 34 63 lub odwiedzi naszą stronę www.manta.com.pl zakładka MENU FAQ.

18. Wszelkie czynności wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu sprawnego) polegające na: sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu są czynnościami odpłatnymi.

19. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji, nawet jeśli pośrednik sprzedaży przyjmie sprzęt uszkodzony mechanicznie do rozpatrzenia reklamacji. Manta Multimedia Sp. z o.o. jako gwarant bez względu na opinie pośredników nie udziela gwarancji na sprzęty uszkodzone mechanicznie.

20. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat, a naprawa i roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji ulegają wygaśnięciu.

21. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

PL

Zanim zareklamujesz, przeczytaj warunki gwarancji i instrukcję obsługi!

Numer karty naprawy	Data Naprawy	Opis wykonywanych czynności oraz wymienionych części	Kod serwisu i pieczątka serwisu
A			
В			
С			
D			
E			

REJESTR NAPRAW

Numer seryjny produktu musi być zgodny z Kartą Gwarancyjną. Data sprzedaży musi być zgodna z datą wystawnia dowodu zakupu i wpisana z numerem fabrycznym na wszystkich kuponach gwarancyjnych. Karta Gwarancyjna wypełniona nieczytelnie i niepoprawinie jest nieważna.

Data sprzedaży	Model/Numer Seryjny
Pieczątka sprzedawcy	

Manta Multimedia Sp. z o.o.ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa Tel. 022 332-34-53, Fax-Tel. 022 332-34-52; **serwis@manta.com.pl** Aktualny wykaz punktów serwisowych znajduje się na stronie: **www.manta.com.pl** Notatki

Notatki

INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU utylizacji urządzeń elektronicznych i elektrycznych

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyclingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl **od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00** Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in Korea FOR MANTA EUROPE