













Instalacja

1. Włóż nośnik ze sterownikami do czytnika
2. Kliknij „Mój komputer”
3. Wybierz napęd i prawym klawiszem kliknij „Otwórz”
4. Wybierz sterownik do własnego systemu.
5. Zainstaluj go (dwuklik na nazwie).
6. Zrestartuj komputer.













Klawisze multimedialne

-  Poprzednia ścieżka
-  Stop
-  Włącz/Pauza
-  Następna ścieżka
-  Zmniejsz natężenie dźwięku
-  Zwiększ natężenie dźwięku
-  Wicisz
-  Strona domowa
-  Otwórz pocztę
-  Wstecz
-  Dalej
-  Uśpij

Instalation

1. Put the CD (floppy disc) with driver to CD (floppy) drive
2. Open “My Computer”
3. Chose drive with CD (floppy disc) and open
4. Chose driver for your operating system
5. Instal it (Doubel click on it)
6. Restart PC

Multimedia Keys

-  Previous Track
-  Stop
-  Play/Pause
-  Next Track
-  Volume Down
-  Volume Up
-  Mute
-  Home
-  Open E-mail
-  Back
-  Forward
-  Sleep