# Conteúdo

- Introdução
- Aviso
- Advertência
- Descrição da Unidade Principal
- Controle Remoto
- Ajustação básica OSD
- Atributos DTV
- Operação PVR
- Atributos USB
- Especificações
- Solução de problemas

## Introducão

Muito obrigado pela aquisição do nosso produto LED TV. Este serve como uma TV de cor normal ou como monitor PC. Para poder gozar plenamente da sua TV desde o início, leia o seguinte manual com atenção e guarde – o sempre accessível para referência.

#### INSTALAÇÃO

 Coloque a TV num quarto onde a luz do dia não tenha contato direto com a tela. A escuridão completa ou a refleção da luz na tela podem cansar a vista. Uma luz suave e indireta é recomendada para poder assistir televisão de maneira confortável.

2. Faculte um espaço livre entre o recetor e a parede para permitir a ventilação.

 Evite as locações excessivamente cálidas para impeder os possíveis danos do estojo ou as falhas prematuras dos componentes.

4. A TV pode ser conectada a I  $00 - 240V \sim 50/60$ HZ.

5. Não instale a TV perto das fontes de calor como radiadores, canais de ventilação, a luz do dia direta ou em qualquer outro compartimento ou área fechados. Não cobras as aberturas da ventilação ao usar a TV.

6. Se a eletricidade desconetar, a luz do indicador durará cerca de 30 segundos antes de desligar – se. Durante este período não se deve ligar o aparelho de novo até a luz do indicador desligar – se. Muito obrigado pela sua atenção!

## Aviso

ADVERTÊNCIA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA

ADVERTÊNCIA: NÃO REMOVA A CAPA OU AS COSTAS PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. DENTRO NÃO HÁ PEÇAS ÚTEIS PARA OS USUÁRIOS. CONSULTE O SERVIÇO SOMENTE COM PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo pretende alertar o usuário sobre o risco de choque elétrico, não desmonte esse equipamento, a não ser que seja feito pelo pessoal qualificado.

Este símbolo pretende alertar o usuário sobre a presença das instruções importantes a cerca de operação e manutenção na literatura que acompanha o equipamento.

As estruturas da classe I do equipamento devem ser conectadas à saída de energia da rede com a conexão de terra protectora na tomada. A tomada como um aparelho quebrado, as instalações quebradas devem ser fáceis na operação.

## Advertência





#### Advertência

Alta tensão é usada na operação deste produto. Não abra o estojo do produto. Consulte o serviço somente com o pessoal qualificado.





# Advertência

Para evitar incêndio ou o perigo de choque elétrico, não exponha a unidade principal à chuva ou à humidade, não coloque os objetos cheios de líquidos como vasos no aparelho.





Não jogue nem empurra objetos no estojo ou nas aberturas. Nunca derrame qualquer tipo de líquido no aparelho.





Evite expor a unidade principal diretamente à luz solar ou outras fontes de calor. Não coloque o aparelho diretamente em outros aparelhos que podem produzir calor, p.ex. gravador de videocassete, audio amperagem. Não bloqueia as aberturas de ventilação na parte de trás do aparelho. A ventilação é essencial para evitar as falhas dos componentes elétricos. Não esmague o cabo da fonte de alimentação debaixo da unidade principal ou outros objetos pesados.

## Advertência





Nunca se apoie, empurre o produto ou os seus apoios. Deveria prestar atenção especial às crianças.





Não coloque a unidade principal nos carrinhos, nas prateleiras ou nas mesas instáveis. Se o aparelho cair, isso pode resultar nos ferimentos graves nos individuais ou nos danos da TV.





Se aparelho não for usado pelo período prolongado, recomenda – se desconectar a corda de energia AC da tomada AC.





O painel LED usado nste aparelho é feito de vidro. Portanto este pode quebrar se o produto for derrubado ou aplicado com impacto. Tenha cuidado para não se prejudicar com os troços de vidro se o painel LED quebrar.

## Descrição da unidade principal

## As funções das teclas do painel do controlo

VOL+ : Volume alto.
VOL - : Volume baixo.
CH+: Canal seguinte.
CH - : Canal anterior.
MENU : Exibe o menu de opções.
SOURCE : Selecionar a fonte de sinal.
POWER : Ligar ou desligar a TV.

### Conexão de aparehos externos



## Confiuração Opcional:

Conecta USB à entrada USB no aparelho.



## NOTA

• A corrente de DC da saída é somente 500mA MAX se conectar - se à entrada USB.

• Para assegurar – se de que Mobile HD funciona bem, é preciso usar outro fornecedor de energia para Mobile HD. Não use a entrada USB ao mesmo tempo.

 Isso suporta Mobile HD pela conexão à entrada USB (deve ter mais do que 2GB). As partições de Mobile HD não podem sobrepassar 4 partições. A partição máxima é de 2TB. Isso suporta o documento FAT/FAT32. O documento FAT máximo é de 4GB e o document FAT32 máximo é de 2TB.

### **u**\* MODE SMODE 3 2 6 8 9 0 CD AUTC FREE7 EN YELLOW BLUE SLEEP SOURCE ENTER MENU EXIT SUBTITLE . сн TSHIFT T • ž HOLD S.PAGE EA\ V/RADIO

## Controle remoto

٢

õ

- Pressione para ligar ou desligar a TV.
- Pressione para desligar ou restaurar o som.

NICAM/A2: Na condição da TV, pressione para selecionar o modo estéreo.

ASPECT: Pressione para ajustar a proporção da imagem.

PMODE: Selecione o modo da imagem.

SMODE: Selecione o modo de som.

0-9: Selecione e troque o canal usando O - 9.

-/- - - : Troque o dígito de programa.

: Troque para frente e para trás entre o canal corrente e o anterior.

DISPLAY: Exiba a informação da TV.

FREEZE: Pressione para fazer permanecer a imagem.



Comece a graver.

( O disco U será formatado em caso de incêndio, por

favor não guarde arquivos importantes no disco U).

A UTO: Ajuste automaticamente a imagem no modo PC.

VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL: Correspondem aos sujeitos diferentes.

**SLEEP:** Ajuste o tempo em que a TV será automaticamente desligada. **SOURCE:** Pressione para mudra a fonte de sinal.

**ENTER:** Entre na opção selecionada ou execute a operação selecionada. **NOTA:** pressione para exibir lista de canais na TV.

**MENU:** Pressione para entrar no menu principal para obter muitas outras configurações de ajustar opcionais.

EXIT: Saia de OSD (exibição na tela)

CHT /CHA: Troque o canal, próximo ou anterior.

VOLTNOLA: Ajuste o volume.

**SUBTITLE:** Abra ou feche as legendas (Usado somente nos modelos com a função DTV).

**T.SHTFT:** Pressione para pausar o programa DTV corrente e comece a gravar de fundo (Usado somente nos modelos com a função DTV).



**HOLD:** Congele a passagem multi – page na tela no modo Teletexto. (Usado somente em Europa)

Pressione para começar a exibir MEDIA ou para pausar a

exibição. (Usado somente nos modelos com a função MEDIA)

REVEAL: Pressione para reveler a informação oculta na página de

Teletexto. Pressione de novo para ocultar a informação.

Series Pressione para passar para trás (Usado somente nos modelos com a função MEDIA).

**SIZE:** Exiba o topo, o fundo ou toda a página para ler facilmente no modo Teletexto.

Pressione para passar para frente (Usado somente nos modelos com a função MEDIA)

INDEX: Pressione para ir para a página índice no Teletexto.

E Pare de exibir a MEDIA (Usado somente nos modelos com a função MEDIA).

Salte para o capítuo anterior (Usado somente nos modelos com a função MEDIA).

**S.PAGE:** Realize a função de SUBCODE no texto ao entrar no modo de exibicão de texto.

EXALTE Salte para o capítulo próximo (Usado somente nos modelos com a função MEDIA).

TEXT: Pressione para entrar no modo Teletexto.

FAV: Pressione para exibir a Lista de Favoritos.

AUDIO: Pressione para escolher DTV audio (Usado

somente nos modelos com a função DTV)

DTV: Pressione para trocar por modo DTV.

NOTA: Aperte para exibir a Lista de Arquivos no DTV.

**EPG:** Entrar no guia eletrônico de programas (Usado somente nos modelos com a função DTV).

TV /RADIO : Troque entre a TV e a RÁDIO (Usado somente nos modelos com a função DTV).

## Ajustação básica OSD

### Guia de instalação

Se esta é a primeira vez quando liga a TVe não há nenhum programa na memória da TV, o menu de Guia de instalação aparecerá na tela.

I. Pressione para		"▲/▼/◀/▶"]	l	selecionar o idioma.					
2.	Pressione	"▲/▼/◀/▶"]	I	para selecionar o local de re	sidência				
3.	Pressione	"▲/▼/◀/▶"]	I	para selecionar o modo de energia.					
		First Time	e	Installation					
	Language	-	٦	English	►				
	Country			Germany					
	Environme	ent ·	4	On					
	OK Auto Tuning								

NOTA: A procura da plataforma durará bastante tempo, mantenha paciência, por favor!

### <u>Canal</u>

Pressione MENU para exibir o menu principal.. Pressione  $\checkmark$  /  $\blacktriangleright$  para selecionar CANAL no menu principal



#### I.Auto Afinação

Pressione " • /T" para selecionar " Auto Escaneamento"

Pressione "• IT" para selecionar o local de residência e pressione "• IT" para selecionar o Tipo de Sintonia e Tipo Digital.

Tu	ning \$	Setup	Tuning Setup				
Country	٩	Germany	Sorting by	LCN		Off	►
Tune Type		DTV + ATV					
Digital Type		DVB-T					
OK Start		MENU Back	ок Sta	rt	1	MENU Back	

Pressione "OK" para começar escaneamento. Pressione "MENU" para saltar ou "EXIT" para parar.

Nota: A procura da plataforma durará bastante tempo, mantenha paciência, por favor!

	Chan	nel Tuning	Channel Tuning			
тν		0 Programme	тν		1 Programme	
DTV		0 Programme	DTV		4 Programme	
Radio		0 Programme	Radio		0 Programme	
Data		0 Programme	Data		0 Programme	
0 %	46.2	5 MHz (TV)	54 %	VHF	CH 6 (DTV)	
Please	press	MENU key to skip	Please	press	MENU key to exit	

#### 2. Analógico Escaneamento Manual

Pressione " il, / ..," para selecionar "Escaneamento manual e pressione " " a ATV para sintonizar manualmente. Pressione "MENU" para voltar ao menu anterior. Pressione "EXIT" para sair de menu.

	<b>A</b>		
	ATV Manual Tuning		
	Current CH 1		
	Color System Auto		
<	Sound System DK		+ >
	Fine-Tune		
	Search		
<b>‡</b> Move	MENU Back	EXIT	Exit
	▼		

3. Manual Sintonia Digital

Pressione " li, / "" " para selecionar Manual Sintonia Digital e pressione """ " para começar. Pressione "MENU" para voltar ao menu anterior.

Pressione "E XIT " para sair de menu.



#### 4. Edição de Canal

Pressione " " /" " para selecionar "Edição de Canal" e pressione "ENTER" para entrar.



#### a. DELETE

Pressione " " /" /" " para selecionar o programa e pressione "VERMELHO" uma vez par excluir o programa.

#### b. SKIP

```
Pressione" Para selecionar o canal que deseja saltar e pressione "AZUL" para saltar.

"
Pressione "AZUL" de novo para anular a configuração.
```

#### c.MOVE

Pressione "•/T" para selecionar o canal e pressione "AMARELO" para avançar. Logo pressione ""/" " para selecionar o programa que deseja avançar. Pressione "AMARELO" para confirmer.

#### 5. Lista de Programação

Pressione " "' i" " para selecionar a "Lista de Programação" e pressione "ENTER" para entrar no submenu.

		4	Schedule List	*	
					11:44 05 Nov
1/1		Programme Title	Date	1.03	KE HD
1	Φ	[DTV]Manual Timer Set	05/11/2010	Mamual 1	Timer Set
				11:47	-12:17
				Contractory of the	THE PARTY OF
-0-	Mov		Add	Edit	COD EXIS

6. Informação de signal (Usado somente nos modelos com DTV)

Pressione " " – /'ff " para selecionar "Informação de sinal" e pressione "MENU" para voltar ao menu anterior. Pressione " EX IT" para sair de menu.



7. Informação CI

Pressione "" – /'ff " para selecionar "Info Cl" e pressione "OK" para verificar a informação de cartão Cl.

#### **IMAGEM**

Pode selecionar o tipo de imagem que correspnde melhor ao seu modo de assitir a TV.

Pressione "MENU" para entrar no menu OSD. Logo pressione "

	*	$\Box$	л	©	Ŷ		
		-					
			Picture	Mode		Standard	
			Contras	st		50	
			Brightn	ess		50	
			Colour			50	
PICTURE			Tint				
			Sharpn	ess		50	
		Colour	Temp		Normal		
			Noise R	eduction		Middle	
			HDMI M	ode		Auto	
<b>√</b> ‡► Move	MENU	Return	1	OK Select		EXIT Exit	

I. Pressione " 𝒴/𝑘" para selecionar "Contrast" e pressione " ◀ /▶" para entrar no menu de ajustação de contraste e ajuste o contraste.

- Pressione "A/T" para selecionar "Brightness" e pressione " I para entrar o menu de ajustação de claridade e ajustar a claridade.
- Pressione " JL/T " para selecionar "Co lou r" e pressione " I para entrar no menu de ajustação de cor e ajuste a cor.
- Pressione ""/*T*" para selecionar "Sha rpness" e pressione " ↓ Para entrar no menu de ajustação de nitidez e ajuste a nitidez.
- Pressione " JI./ T " para selecionar "T int" e pressione " ▲ ♪ " para entrar no menu de ajustação de matiz e ajuste matiz

Nota: O item de "matiz" é usado somente no modo NTSC.

- 7. Pressione ""/T" para selecionar "Noise Reduction" e pressione "
- 8. Pressione " A/T " para selecionar "HDMI Mode" e pressione "

## <u>SOM</u>

Pode selecionar o tipo de som que corresponde melhor ao seu modo de escutar.

Pressione "MENU" para entrar no menu OSD. Logo pressione "

	*	Ð	Л	©	Ŷ		
			Sound N	lode		Standard	
						50	
	Bass			50			
		0		L Mode		PCM	
SOUND		AD Swit			Off		
<b>∢</b> ‡► Move	MENU	Return		OK Select		EXIT Exit	
L Pressione "•/T" para	seleciona	r "Sound	Mode" e	pressione "	<b>◀   ▶</b> "	para selecionar o	modo de som

Pressione " • *II* " para selecionar "Sound Mode" e pressione " ▼ *I* ▼ para selecionar o modo de som.
 Pressione " • *II* " para selecionar "Treb le" e pressione " ▼ *I* ▶ " para selecionar "Soprano" e

- ajustar.
- 3. Pressione "• *IT*" para selecionar "Bass" e pressione " ◀ / ▶ " para selecionar "Baixo" e ajustar.
- 4. Pressione " *IT*" para selecionar "COAXIAL Mode" e pressione " ◀ *I* ► " para ajustar.
- 5. Pressione " *I***T**" para selecionar "AD Switch" e pressione " ♥ I ▶" para ajustar.

	\$	Ŧ	л	O	ô		
TIME			Clock Time Z Sleep Auto S OSD Ti	one Fimer tandby mer		GMT Off 2H 15 S	
<b>∢</b> ‡► Move	MENU	Return		OK Selec	t	EXIT Exit	

Pressione "MENU" para entrar no modo OSD. Logo pressione "

- I. Pressione " & / 'r" para selecionar "Fuso Horário" e pressione "ENTER" para entrar no submenu. Pressione " & / 'r' / ◀ / ▶" para selecionar o fuso horário.
- Pressione " &/ 'f" para selecionar "Cronômetro" e pressione "EN TER" para entrar no submenu. Pressione " & / 'f" para ajustar.
- Pressione " & / "r" para selecionar "Modo de espera automático" e pressione "ENTER" para entrar no submenu. Pressione " & / "r" para ajustar.
- Pressione " &/ 'f" para selecionar "Cronômetro OSD" e pressione "ENTER" para entrar no submenu. Pressione " & / 'f" para ajustar.

#### **BLOQUEIO**

Pressione "MENU" para entrar no menu OSD. Logo pressione "

Nota: A palavra – chave do adminitrador é "8899".

	۵	Ŧ	л	O	Ŷ				
			System Set Pas	Lock Ssword		Off			
			Parenta	el Lock al Guidance			Off		
LOCK				ck Iode			Off		
<b>4</b> ၞ► Move	MENU	Return	Í	OK Select		EXIT	Exit		

- I. Pressione " & / # " para selecionar "Sistema de Bloqueio" e logo pressioe " ( ) para selecionar "Ligado" ou "Desligado".
- 2. Pressione T / A para selecionar "Ajuste a Palavra Chave" e ajuste a palvra chave.
- Pressione " & //#" para selecionar "Bloqueio de Canais" e pressione o botão "VERDE" para selecionar o canal/ os canais para bloquear.
- 4. Pressione" & //// para selecionar "Orientação Parental " e pressione " ◀ ♪ " para escolher.
- Pressione T / A para selecionar "Bloqueio de Tecla", logo pressione o botão para selecionar "Ligado" ou "Desligado". O teclado será inválido se escolher "Ligado".
- Pressione T / A para selecionar "Modo Hotel" e pressione "▶" para entrar no submenu para ajustar.

	٥	Ð	л	0	<b>A</b>		
HOTEL			Hotel Mo Source L Default 9 Default 9 Default 10 Max Volu Import D Export D Clear Lo	ide .ock Frog Volume ume atabase atabase ck			On off 3 000
< > Move	MINU	Return	D	atta Select		EXIT.	Exit

### ARRANJO

Pressione "MENU" para entrar no menu OSD. Logo pressione "



- Pressione "• *IT*" para selecionar "Idioma" e pressione "◀ ▶" para selecionar o idioma OSD que deseia.
- 2. Pressione" *IT*" para selecionar " Idioma TT" e pressione " ◀ *I* ▶ " para selecionar o idioma TT que deseja.
- Pressione" *IT* /" para selecionar " Idioma de Áudio " e pressione " ▶ " para entrar no menu de ajustação de idioma para selecionar o idioma de áudio que deseja.
- Pressione " n, 17 " para selecionar "Idioma de Legendas" e pressione " ▶ " para entrar no menu de ajustação de idioma de Legendas que deseja.

Nota: Essa função é usada somente na fonte DTV.

- Pressione" *IT*" para selecionar "Deficientes Auditivos" e pressione " ↓ ) <sup>"</sup> para selecionar "Ligado" ou "Desligado".
- Pressione" *IT* " para selecionar " Proporção de Tela" e pressione " ◀ *I* ▶ " para selecionar a proporção de tela: Auto,4:3, 1 6:9,Zooml, Zoom2
- Pressione " *IT* " para selecionar "Tela Azul" e pressione " ↓ ▶ " para selecionar "Ligado" ou "Desligado".
- 8. Pressione "• IT" para selecionar "Primeira Instalação" e pressione "ENTER " para entrar.
- 9 Pressione "• *IT*" para selecionar "Reset", logo pressione "ENTER" no diálogo. Pressione "◀"

para selecionar "SIM" para restaurar todas as configurações ou para chegar à configuração padrão.

IO. Pressione " • IT" para selecionar "Atualização de Software" e pressione "OK" para atualizar o software usando USB.

Nota: É usado somente para o serviço.

- 11. Pressione "•/T/◀/♥ "para selecionar "Modo":ModoHogar,ModoLoja.
- 12. Pressione "• IT" para selecionar " HDMICEC".

### TELA

Pressione "MENU" para entrar no menu OSD. Logo pressione "

	•		л	o			
			Auto /	Adjust		8 <sup>1</sup>	
			H-Off	set		50	
			V-Off:	sat		50	
	-	-	Size			50	
SCREEN		B/10	Phase			54	
	6		Positi	on Reset			
AC Nove	MNG	Retern		Delles Sales	1	 Eatt	

- I . Pressione " / .," para selecionar "Ajustação de Áudio" e pressione "ENTER" para ajustar.
- 2. Pressione "•/-.," para selecionar "H Offset" e pressione " ◀ / ▶ " para ajustar.
- 3. Pressione" / − .," para selecionar "V Offset" e pressione " **()** para ajustar.
- 4. Pressione" / .," para selecionar "Tamanho" e pressione "ENTER" para ajustar.
- 5. Pressione" / .," para selecionar "Fase" e pressione "ENTER" para ajustar.
- 6. Pressione" / .," para selecionar " Reset da Posição" e pressione "ENTER" para ajustar.

## Atributos DTV

#### Lista dos Favoritos

Quando a fonte é escolhida como DTV, os usuários podem entrar na Lista dos Favoritos pressionando a tecla "FAV". A janela "Lista dos Favoritos" é ilustrada assim:

Pode pressionar "

Favourite Lis	t
\$ 1 ABC HDTV	VT0 🤎
3 ABC2	
5 YLE TV1	
6 YLE TV2	
7 YLE FST	
8 YLE24	
Page Up/Down 1/1	OK Select

#### Informação sobre o programa:

Quando a fonte é escolhida como DTV, pode pressionar o botão "display" para exibir a informação sobre o programa :

1	ABC HDTV	00:10 Wed. Nov 1	5 2006				
00:0	1 - 00:15	We Are From - Fi	ance	Education/Scie	nce/Fa	Age 09	۲
720p	MPEG	Dolby D	DTV	HD			
			English	Subtitle	Teletex	(t	
Looks	at what it is like to	o live in other European countries.	Each episode i	s presented by children	from each o	ountry, and	
covers	every aspect of a	daily life from food to earthquakes	<i>i</i> .				•

### Áudio

Quando a fonte é selecionada como DTV, os usuários podem entrar no menu de configuração para entrar no menu de "Idioma de Áudio".

Audio Langu	ages	Primary
English	Italiano	Ĉeŝtina
	Español	Dansk 🕨
Deutsch	Português *	
DED Sele	ct I	Back

#### Legendas

Quando a fonte é selecionada como DTV, os usuários podem ir ao menu para configurar.

Nota: Quanto à função, as imagens são disponibilizadas somente como referência.

Subtitle Lang	Primary	
English	▲ Italiano	Čeština
🖣 Français	Español	Dansk Þ
Deutsch	Português V	Ελληνικά
INTER Sel	ect KAN	Back

#### Guia de Programação Eletrônica (EPG)

Guia de Programação Eletrônica (EPG) oferece a informação sobre o programa que vai ser transmitido agora ou no futuro. O sistema exibirá a janela EPG ao pressionar o botão "EPG". As informações sobre a DATA e o TEMPO são exibidas ao lado direito de janela. O lado esquerdo mostra todos os canais. A parte direita mostra os programas no canal. O programa selecionado também é exibido no topo da tela.

	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	7 Day TV GUIDE		
08:15 - 09:03 07	Dec 2005		Movie/Drama	
Likainen Len. Mike tutkii, onko maatyöläisen kuolemalla yhteyttä lukuisiin eläinten kuolemiin. Alfred saattaa Davidiin nousuveden vangiksi. Stereo.				
07 Dec 2005 08:38:16			07 Dec 2005	
1 YLE TV1	08:15-09:03	Sydämen asialla	Now	
2 YLE TV2	09:05-09:13	No Information	Next	
3 YLE FST	09:15-09:29	Koulu-tv: Näin tehtiin Ullakkokompp	ania	
4 YLE24	09:30-09:58	No Information		
5 YLE Teema	10:00-10:04	Tv-uutiset		
	10:05-10:26	No Information		
	10:30-10:58	FST: Elämäntaito		
	10:58-11:00	FST: Tate Modern: Eri ulottuvuudet		
Record	● Remind √Ĵ+Move View	Prev Day	Next Day	

- I. Pressione " "! " para selecionar o Programa. Pode pressionar o botão "VERMELHO" para entrar no modo de gravação. Pressione o botão "VERDE" para exibir os detais sobre o programa. Pressione o botão "AMARELO" para verificar os detais na introdução da Lista de Cronograma PVR. Pressione o botão "AZUL" para entrar na configuração para lembrar.
- Pressione " " / " " para selecionar e pressione " ↓ " para selecionar o número de canal para ver a previsão do programa corrente neste canal.

Nota: O disco U será formatado no caso de incêndio, por favor, não guarde os arquivos importantes no disco U.



	۵	₽	л	O	ô		
SETUP			Language TT Langu Audio Lai Subtitle L Hearing II PVR File Aspect R Blue Scre First Tim Reset Software Environm HDM (CEC	e Jage nguages anguage mpaired System atatio een e Installation e Update (USB eent		English West English English Off Auto Off Home Mode	
∢‡⊢ Move	MENU	Return	(	ENTER Select		EXIT Exit	

- 1. Pressione "A/ .," para selecionar "Sistema de Arquivo PVR" e pressione "ENTER" para entrar.
- Pressione" AJ ., " para selecionar "Verifique o Sistema de Arquivo PVR", logo pressiona "ENTER " para entrar.



Nota

- 1. O disco U será formatado no caso de incêndio, por favor, não guarde os arquivos importantes no disco U.
- 2. Pressione " " pela primeira vez para começar a gravação. Na segunda vez, o sinal do gravador será reduzido mas continuará gravando.

## Atributos USB



Pressione o botão "FONTE" para trocar para a fonte "MEDIA" ...

Photo



.... I. Pressione "◀ /► para entrar na opção "FOTO" e pressione "ENTER" para entrar. 2.Pressione " < / > para selecionar a unidade de disco que deseja ver, logo pressione enter 3. Pressione a Tecla "SAIR" para voltar ao menu anterior.

#### Música



I. Pressione "◀ /▶" para selecionar MÚSICA no menu principal, logo pressione "ENTER" para entrar. 2. Pressione "◀ /▶" para selecionar a unidade de disco que deseja ver, logo pressione a tecla enter para

entrar.

3. Pressione a tecla "sair" para voltar ao menu anterior.

#### Filme



- Pressione "◀/▶" para selecionar "FILME" no menu principal, logo pressione "EN TER" para entrar.
   Pressione" ◀/▶" para selecionar a unidade de disco que deseja ver, logo pressione enter para entrar.
- 3. Pressione a tecla "sair" para voltar ao menu anterior.

#### ΤΕΧΤΟ

	ТЕХТ
C:1 Return DVD.txt	DVDÉý/\#^/w^*(MTK         .//*         .//*         DVDÉý/\#_/w^*(MTK         .//*         .//*         .//*         .//*         .//*         .//*         .//*         .//*         ./*
🛑 Delete	Exit

- Pressione "◀/▶" para selecionar "FILME" no menu principal, logo pressione "EN TER" para entrar.
   Pressione" ◀/▶ " para selecionar a unidade de disco que deseja ver, logo pressione enter para entrar.
- 3. Pressione a tecla "sair" para voltar ao menu anterior.

# Especificações

### ENTRADA RGB

		Frequênci	Frequênci
Modo	Resolução	а	a Vertical
		Hrizontal	(HZ)
		(KHz)	
DOS	720x400	31.5	70
VGA	640x480	31.5	60
SVGA	800x600	37.9	60
XGA	1024x768	48.4	60
WXGA	1366x768	47.7	60

#### ENTRADA HDMI

		Frequência	Frequênci
Modo	Resolução	Hrizontal	a Vertical
		(KHz)	(HZ)
VGA	$640 \times 480$	31.47	59.94
480i	720x480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x480p	31.47	59.94/60
576p	720 × 576p	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50	50
		44.96	59.94/60
1080i	1920 × 1080i	28.13	50
		33.75	59.94/60
1080p	1920 × 1080p	56.25	50
		67.5	59.94/60

#### ENTRADA DO CONSTITUINTE (YPbPr)

Modo	Resolução	Frequência Horizontal (KHz)	Frequência Vertical (HZ)
480i	720x480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x480p	31.47	59.94/60
576p	720 <sub>x</sub> 576p	31.26	50
720p	1280 × 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1080p	19 20 × 1080p	56.25 67.5	50 59.94/60

## Solução de Problemas

Antes de consultar o pessoal do serviço, verifique a tabela seguinte para as soluções possíveis.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
TV não se liga	Assegure – se de que o cabo da energia elétrica está conectado.
	As pilhas no controle remote podem ser
	esgotadas, troque as pilhas
	• Verifique o cabo entre a TV e a antena /aparelho AV externo.
Não há imagem, não há	Pressione o botão de energia no controle remote
som	<ul> <li>Pressione o botão FONTE no controle remoto, logo pressione " A / T "repetidamente para selecionar a fonte da TV.</li> </ul>
	Verifique o cabo entre a TV e a antenna / aparelho AV externo.
A imagem é escassa, o	• Tente verificar outro canal, a estação pode estar a ter
som é OK	difículdades na transmissão.
	Ajuste a claridade/contraste no menu VIDEO. Verifique se essa unidade está configurada com PAL.
Ruído no	Desloque qualquer equipamento infravermelho para que esteja
áudio  •	numa distância da TV

O painel TFT LED usa o painel que consiste de sub pixeis que requerem uma tecnologia sofisticada para produzir. Contudo, pode haver um pequeno número de pixeis claros ou escuros na tela. Esses pixeis não terão impacto nenhum na performação do produto.