

Procedura pierwszego ładowania baterii w słuchawkach Manta HDP702 oraz HDP802

W przypadku braku reakcji słuchawek na próbę ich uruchomienia, należy podłączyć słuchawki do tradycyjnej ładowarki sieciowej o prądzie ładowania **minimum 1A**. Po 20 minutach należy uruchomić słuchawki za pomocą kombinacji klawiszy funkcyjnych :

HDP702



HDP802

