



Bluetooth Speaker

Manuaalinen

Model:

SPK405

Painikkeet ja hedelmäpeli:

1. **[ON / OFF]** Virtapainike:

- Siirrä-asentoon käynnistä laite
- Siirrä painike OFF-asentoon sammuta laite

2. Toimintonäppäin:

Toista / Tauko

- Lyhyt painallus: stop, jatkaa kappaleen toistaminen
- Pitkä painallus: Radiotila: automaattinen kanavahaku
- Bluetooth: vastaamalla ja päättyy puhelut.

>> I / +

- Pidä enää nostaa melutasoa.
- Lyhyt painallus hypätä seuraavaan kappaleeseen tai radioaseman

- / I <<

- Pidä pidempään alentaa melutasoa.
- Lyhyt painallus Siirry edelliseen kappaleeseen tai radioaseman

Menetelmä yhdistää Bluetooth (malleja valinnainen riippuen laitteen tyyppi):

1. Anna Bluetooth-tilaan ja paina tilapainiketta, kuuluu merkkiääni. LED vilkkuu.
 2. Ota Bluetooth-toiminto on mobiililaitteen (puhelin) tai tietokoneen, etsi laite "SPK405."
 3. Valitse ohjeiden pari muodostetaan tehdä automaattisen yhteyden. Kun yhteys on luotu, kuuluu äänimerkki (yleensä ei tarvitse syöttää salasanaa, jotkut mallit voidaan kysytään salasanaa, syötä "0000").
 4. Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, yhteys muodostetaan automaattisesti.
- Huomautus: Bluetooth-tila on syötettävä 10 sekunnin kuluessa; Bluetooth etsii automaattisesti laitetta, ja pariaksi perustaa yhteyden; 10 sekunnin kuluttua yhdistetty manuaalinen.

Akun lataaminen:

Yksi pää johto [5V DC] aukkoon ja toinen pää USB-porttiin. Standard 5V 500mA, lataus signaalit säteilevät punaista valoa.



Bluetooth Speaker

Manuaalinen

Model:

SPK405

Painikkeet ja hedelmäpeli:

1. **[ON / OFF]** Virtapainike:

- Siirrä-asentoon käynnistä laite
- Siirrä painike OFF-asentoon sammuta laite

2. Toimintonäppäin:

Toista / Tauko

- Lyhyt painallus: stop, jatkaa kappaleen toistaminen
- Pitkä painallus: Radiotila: automaattinen kanavahaku
- Bluetooth: vastaamalla ja päättyy puhelut.

>> I / +

- Pidä enää nostaa melutasoa.
- Lyhyt painallus hypätä seuraavaan kappaleeseen tai radioaseman

- / I <<

- Pidä pidempään alentaa melutasoa.
- Lyhyt painallus Siirry edelliseen kappaleeseen tai radioaseman

Menetelmä yhdistää Bluetooth (malleja valinnainen riippuen laitteen tyyppi):

1. Anna Bluetooth-tilaan ja paina tilapainiketta, kuuluu merkkiääni. LED vilkkuu.
 2. Ota Bluetooth-toiminto on mobiililaitteen (puhelin) tai tietokoneen, etsi laite "SPK405."
 3. Valitse ohjeiden pari muodostetaan tehdä automaattisen yhteyden. Kun yhteys on luotu, kuuluu äänimerkki (yleensä ei tarvitse syöttää salasanaa, jotkut mallit voidaan kysytään salasanaa, syötä "0000").
 4. Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, yhteys muodostetaan automaattisesti.
- Huomautus: Bluetooth-tila on syötettävä 10 sekunnin kuluessa; Bluetooth etsii automaattisesti laitetta, ja pariaksi perustaa yhteyden; 10 sekunnin kuluttua yhdistetty manuaalinen.

Akun lataaminen:

Yksi pää johto [5V DC] aukkoon ja toinen pää USB-porttiin. Standard 5V 500mA, lataus signaalit säteilevät punaista valoa.