



Karaoke Speaker Box

Model: **SPK5004**
Manuaalinen

VOLUME: TÄRKEIMMÄT ÄÄNENVOIMAKKUUS

BASS: Bassosäädin

MIC. TREBLE: TREBLE MICROPHONE MIC. ECHO: Jälkikaiunta MICROPHONE

MIC. ECHO: Mikrofonin Delay

JACK Kaapeli Mikrofonin

PAINIKE MIKROFONI

TF KORTTIPAikka

SD-korttipaikka


SWITCH LED-valaistus

AUDIO

INPUT POWER 12V

USB USB ohjauspaneelin toiminnot:

- : RECORD; SYÖTÄ MEMORY USB / SD ja paina tallennuksen aloittamiseksi. Paina uudelleen ja lopeta tallennus.
- ⏮ : REPEAT: TOISTAA toistetaan aikaisempi työ
- ⏮ : PLAY / PAUSE; ETSI RADIOASEMAT
- ⏮ : EDELLINEN
- ⏮ : SEURAAVA



Karaoke Speaker Box

Model: **SPK5004**
Manuaalinen

VOLUME: TÄRKEIMMÄT ÄÄNENVOIMAKKUUS

BASS: Bassosäädin

MIC. TREBLE: TREBLE MICROPHONE MIC. ECHO: Jälkikaiunta MICROPHONE

MIC. ECHO: Mikrofonin Delay

JACK Kaapeli Mikrofonin

PAINIKE MIKROFONI

TF KORTTIPAikka

SD-korttipaikka

SWITCH LED-valaistus

AUDIO

INPUT POWER 12V

USB USB ohjauspaneelin toiminnot:

- : RECORD; SYÖTÄ MEMORY USB / SD ja paina tallennuksen aloittamiseksi. Paina uudelleen ja lopeta tallennus.
- ⏮ : REPEAT: TOISTAA toistetaan aikaisempi työ
- ⏮ : PLAY / PAUSE; ETSI RADIOASEMAT
- ⏮ : EDELLINEN
- ⏮ : SEURAAVA

