



Karaoke Speaker Box


Model: **SPK5009**
Manuaalinen

Manuaalinen toiminto TAKAPANEELI

1. AUDIO: audiotuloliitännällä DVD / TV-soittimen tai muun AV AUX.
2. Vaihda AUDIOTULO (AUDIO) ja valitse LED.
3. AC tulo: AC220V.

KÄYTTÖOHJEET

1. Kytke signaalikaapelit ohjeiden yhteyden takapaneeliin.
2. Varmista oikea jännite lähde, liitä johto elektroniikka ja kytke virta.
3. painikkeilla säätää laitteen omien tarpeiden mukaan äänen.



Karaoke Speaker Box

Model: **SPK5009**
Manuaalinen

Manuaalinen toiminto TAKAPANEELI

1. AUDIO: audiotuloliitännällä DVD / TV-soittimen tai muun AV AUX.
2. Vaihda AUDIOTULO (AUDIO) ja valitse LED.
3. AC tulo: AC220V.

KÄYTTÖOHJEET

1. Kytke signaalikaapelit ohjeiden yhteyden takapaneeliin.
2. Varmista oikea jännite lähde, liitä johto elektroniikka ja kytke virta.
3. painikkeilla säätää laitteen omien tarpeiden mukaan äänen.

