



Car FM Transmitter

Model: **FMT002**

Manuaalinen



1. Näyttö
2. Edellinen kappale tai Volume
3. Seuraava kappale tai Volume Up
4. Toista / Tauko
5. Vähennä FM-taajuus
6. Lisääntävä taajuus FM



Car FM Transmitter

Model: **FMT002**

Manuaalinen



1. Näyttö
2. Edellinen kappale tai Volume
3. Seuraava kappale tai Volume Up
4. Toista / Tauko
5. Vähennä FM-taajuus
6. Lisääntävä taajuus FM



Car FM Transmitter

Model: **FMT002**

Manuaalinen



1. Näyttö
2. Edellinen kappale tai Volume
3. Seuraava kappale tai Volume Up
4. Toista / Tauko
5. Vähennä FM-taajuus
6. Lisääntävä taajuus FM



Car FM Transmitter

Model: **FMT002**

Manuaalinen



1. Näyttö
2. Edellinen kappale tai Volume
3. Seuraava kappale tai Volume Up
4. Toista / Tauko
5. Vähennä FM-taajuus
6. Lisääntävä taajuus FM