



Car FM Transmitter

Model: **FMT004**

Manuaalinen

Toiminnon kuvaus:

1. Bluetooth-tila

FMT004 tarjoaa Bluetooth-toiminto. Kytkeyty tupakansytyttimeen siirtyy automaattisesti Bluetooth-tilaan ja näyttöön tulee viesti "BT". Kun yrität Yhdistäminen toiseen laitteeseen, voit odnalezd niitä nimeltä "FMT004". Onnistunut pariksi osoitetaan ääntä. Yhteyden katkeaminen on myös merkitty. Pitkä painallus | << tai >> | pienentää tai suurentaa tai pienentää głośnośd głośnośd rajoittaa mitä laite ilmoittaa piippaus. Painamalla lyhyesti "luuri" Tauko alkaa tai Bluetooth-signaalin.

2. tila USB / TF

FMT004 voi pelnid monitoiminen radio-soitin, joka tarjoaa tukea MP3 ja mahdollisuus käyttää USB 2.0 -liitäntää, TF ja SD. Kun olet liittännyt USB-aseman tai TF kortti / SD-laite tunnistaa MP3-tiedostot tallennetaan siellä ja alkaa automaattisesti toistaa niitä.



Car FM Transmitter

Model: **FMT004**

Manuaalinen

Toiminnon kuvaus:

1. Bluetooth-tila

FMT004 tarjoaa Bluetooth-toiminto. Kytkeyty tupakansytyttimeen siirtyy automaattisesti Bluetooth-tilaan ja näyttöön tulee viesti "BT". Kun yrität Yhdistäminen toiseen laitteeseen, voit odnalezd niitä nimeltä "FMT004". Onnistunut pariksi osoitetaan ääntä. Yhteyden katkeaminen on myös merkitty. Pitkä painallus | << tai >> | pienentää tai suurentaa tai pienentää głośnośd głośnośd rajoittaa mitä laite ilmoittaa piippaus. Painamalla lyhyesti "luuri" Tauko alkaa tai Bluetooth-signaalin.

2. tila USB / TF

FMT004 voi pelnid monitoiminen radio-soitin, joka tarjoaa tukea MP3 ja mahdollisuus käyttää USB 2.0 -liitäntää, TF ja SD. Kun olet liittännyt USB-aseman tai TF kortti / SD-laite tunnistaa MP3-tiedostot tallennetaan siellä ja alkaa automaattisesti toistaa niitä.



Car FM Transmitter

Model: **FMT004**

Manuaalinen

Toiminnon kuvaus:

1. Bluetooth-tila

FMT004 tarjoaa Bluetooth-toiminto. Kytkeyty tupakansytyttimeen siirtyy automaattisesti Bluetooth-tilaan ja näyttöön tulee viesti "BT". Kun yrität Yhdistäminen toiseen laitteeseen, voit odnalezd niitä nimeltä "FMT004". Onnistunut pariksi osoitetaan ääntä. Yhteyden katkeaminen on myös merkitty. Pitkä painallus | << tai >> | pienentää tai suurentaa tai pienentää głośnośd głośnośd rajoittaa mitä laite ilmoittaa piippaus. Painamalla lyhyesti "luuri" Tauko alkaa tai Bluetooth-signaalin.

2. tila USB / TF

FMT004 voi pelnid monitoiminen radio-soitin, joka tarjoaa tukea MP3 ja mahdollisuus käyttää USB 2.0 -liitäntää, TF ja SD. Kun olet liittännyt USB-aseman tai TF kortti / SD-laite tunnistaa MP3-tiedostot tallennetaan siellä ja alkaa automaattisesti toistaa niitä.



Car FM Transmitter

Model: **FMT004**

Manuaalinen

Toiminnon kuvaus:

1. Bluetooth-tila

FMT004 tarjoaa Bluetooth-toiminto. Kytkeyty tupakansytyttimeen siirtyy automaattisesti Bluetooth-tilaan ja näyttöön tulee viesti "BT". Kun yrität Yhdistäminen toiseen laitteeseen, voit odnalezd niitä nimeltä "FMT004". Onnistunut pariksi osoitetaan ääntä. Yhteyden katkeaminen on myös merkitty. Pitkä painallus | << tai >> | pienentää tai suurentaa tai pienentää głośnośd głośnośd rajoittaa mitä laite ilmoittaa piippaus. Painamalla lyhyesti "luuri" Tauko alkaa tai Bluetooth-signaalin.

2. tila USB / TF

FMT004 voi pelnid monitoiminen radio-soitin, joka tarjoaa tukea MP3 ja mahdollisuus käyttää USB 2.0 -liitäntää, TF ja SD. Kun olet liittännyt USB-aseman tai TF kortti / SD-laite tunnistaa MP3-tiedostot tallennetaan siellä ja alkaa automaattisesti toistaa niitä.