



MANTA

Car FM Transmitter

Model:

FMT002

Instrukcja obsługi

User's Manual

Bedienungsanleitung

Manual de usuario

Istruzioni d'uso

Návod k obsluze

Инструкция использования



PL:

1. Wyświetlacz
2. Poprzedni utwór lub Zmniejszenie głośności
3. Następny utwór lub Zwiększenie głośności
4. Play / Pauza
5. Zmniejszenie częstotliwości FM
6. Zwiększenie częstotliwości FM

EN:

1. Display
2. Previous track or Volume Down
3. Next track or Increase the volume
4. Play / Pause
5. Decrease the FM frequency
6. Increase the FM frequency

DE:

1. Anzeige
2. Vorheriger Titel oder Volume Down
3. Nächster Titel oder Erhöhen der Lautstärke
4. Play / Pause
5. Verringern Sie die UKW-Frequenz
6. Erhöhen Sie die UKW-Frequenz

SP:

1. Muestra
2. Pista anterior o bajar volumen
3. Siguiente pista o Aumentar el volumen

4. Reproducir / Pausa
5. Disminuir la frecuencia de FM
6. Aumentar la frecuencia de FM

IT:

1. Visualizzare
2. traccia precedente o Volume giù
3. Traccia successiva o aumentare il volume
4. Play / Pausa
5. Ridurre la frequenza FM
6. Aumentare la frequenza FM

CZ:

1. Zobrazení
2. Předchozí skladba nebo Volume Down
3. Další skladba nebo Zvýšení hlasitosti
4. Play / Pause
5. Snížit frekvenci FM
6. Zvýšit frekvenci FM

RU:

1. Показать
2. Предыдущая дорожка или Volume Down
3. Следующий трек или увеличения громкости
4. Воспроизведение / Пауза
5. Уменьшение частоты FM
6. Увеличьте частоту FM



MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl Strona
wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl Home
support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE