

## **MA116 Instrukcja obsługi**

- \* Zamocuj sprzęt blisko talii lub na pasku.
- \* Naciśnij "RESET" aby rozpocząć pomiar . Naciśnij "RESET" aby wyzerować licznik.
- \* Sprzęt wyłączy się automatycznie po 2 min. bezczynności. Wynik zostanie zapisany w pamięci.