



MANTA

Tuber radio BT

MA407



Instrukcja obsługi
User's Manual


User's Manual

INSTRUCTIONS	4
BASIC	4
TROUBLESHOOTING	5
DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE	5
INTERFACES	5
SPECIFICATIONS	6
CAUTIONS	6


Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA	9
INFORMACJE PODSTAWOWE	9
DIAGNOSTYKA	10
TRANSMISJA DANYCH / ŁADOWANIE PRZEZ USB	10
INTERFEJSY	10
SPECYFIKACJA	11
UWAGI	11

Schemat



1. Volume Control knob
2. TF card slot
3. Power Indicator / mic
4. Indicator
5. USB PORT



INSTRUCTIONS

- Press "+" momentarily, it turns to next song.
- Press "+" and hold it to volume up.
- Press "-" momentarily, it turns to previous song.
- Press "-" and hold it to volume down.
- Press ">||" momentarily to pause or play.
- Press "M" to switch Bluetooth / TF /Line in / FM Radio / Bluetooth Telephone Function

BASIC

- FM radio
- Playing songs in MP3 format which saved in TF card
- Support PC / iPod / iPhone / MP3 / MP4 / Other mobile phones by connecting with 3.5mm jack
- Bluetooth telephone function
- Bluetooth play

TROUBLESHOOTING

- Failed to read TF card, formatting TF card or change the format of song to MP3.
- No audio input when connecting with other devices, press M button to switch it or shut down to reboot it

DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE

- Switch ON, and connect it with PC via USB cable. It will play songs during charging.
- Switch OFF, and connect it with PC for charging only.
- USB cable is not for the use of data transferring.

INTERFACES

- Volume control knob
- Turn the knob in a clockwise direction to volume up
- Turn it in an anticlockwise direction to volume down.
- USB port: charge audio input
- Microphone
- Hands-free speaker available only for the Bluetooth model
- Power indicator
- Blue/Red: working status
- Red: charging status(red indicator off when charged)
- TF card slot is for inserting TF card

SPECIFICATIONS

Built-in Li-ion battery	3.7V/500mAh
USB charging voltage	DC 5V
Speaker	40mm 2,6ohm 3W
Frequency range:	60Hz~18KHz
S/N	> 96db
Distortion	< 0.5%
Size:	60*60*53mm


CAUTIONS

- Keep out of reach of children
- Never knock the speaker.
- Keep it away from fire, water, high and low temperature
- Never block speaker nets
- Never open it by yourself
- Connect with USB cable for well searching station.


Note: Specifications are subject to change for continuous improvement without prior notice.



Schemat



1. 1. Pokrętko regulacji głośności
2. Gniazdo kart TF
3. Wskaźnik zasilania / mic
4. Wskaźnik
5. PORT USB



INSTRUKCJA

- Naciśnij „+” chwile aby przełączyć się do następnego utworu.
- Naciśnij i przytrzymaj „+” aby zwiększyć głośność.
- Naciśnij „-” chwile aby przełączyć się do poprzedniego utworu.
- Naciśnij i przytrzymaj „-” aby zmniejszyć głośność.
- Naciśnij „>||” aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk „M” aby przełączyć pomiędzy Bluetooth / TF / Line In / Radio FM / Bluetooth

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Radio FM
- Odtwarzanie utworów w formacie MP3 zapisanych na karcie TF
- Wspiera obsługę PC / iPod / iPhone / MP3 / MP4 / telefony komórkowe przez połączenia Bluetooth lub kablem jack 3,5 mm
- Funkcja zestawu głośnomówiącego Bluetooth
- odtwarzanie muzyki Bluetooth

DIAGNOSTYKA

- Jeśli nie można odczytać karty TF - sformatuj kartę TF lub zmień format utworów na format MP3.
- Brak sygnału audio w przypadku podłączenia z innymi urządzeniami - naciśnij przycisk M, aby włączyć lub wyłączyć głośnik lub uruchomić go ponownie

Transmisja danych / ładowanie przez USB

- Włącz i podłącz głośnik z komputerem za pomocą kabla USB. Podczas ładowania można korzystać z głośnika.
- Kabel USB nie jest przystosowany do przesyłania danych.

INTERFEJSY

- Pokrętło regulacji głośności
- Przekręcić pokrętło w kierunku ruchu wskazówek zegara aby zwiększyć głośność
- Przekręcić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głośność.
- Port USB: ładowanie, wejście audio
- Mikrofon, zestaw głośnomówiący
- Wskaźnik zasilania
- Niebieski / Czerwony: stan pracy
- Czerwony: stan ładowania (wskaźnik świeci kiedy odbywa się ładowanie)
- Gniazdo kart TF jest do wkładania karty TF

SPECIFICATIONS

Wbudowany akumulator litowo-jonowy	3.7V/500mAh
USB Napięcie ładowania	DC 5V
Głośnik	40mm 2,6ohm 3W
Pasma przenoszenia	60Hz~18KHz
S/N	> 96db
Zniekształcenia	< 0.5%
Rozmiar:	60*60*53mm

UWAGI

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Nigdy nie uderzaj w głośnik.
- Przechowywać z dala od ognia, wody, wysokiej i niskiej temperatury
- Nigdy nie dziurawić osłony głośnika
- Nigdy nie rozkręcać obudowy
- Podłącz kabel USB, w celu poprawnego odbioru stacji radiowych.

