


MTWS005

Instrukcja obsługi

BLUETOOTH 5.0



Manta S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie MTWS005 jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem www.manta.com.pl

INFOLINIA SERWISOWA
tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Specyfikacja

Wersja BT: 5.0
Sterowanie: przycisk
Zasięg BT: do 10m
Czas pracy: do 4 godz.
Czas ładowania stacji: 60min
Do 5 razy naładowanie słuchawek ze stacji dokującej (pudełka)
Zasilanie opakowania ładującego: 5V micro usb
Funkcja PowerBanka

INSTRUKCJA OBSŁUGI

[1] Naładuj do pełna stację ładującą, wszystkie niebieskie diody na stacji ładującej przestają mrugać.

Otwórz opakowanie ładujące i wyjmij obie słuchawki. Słuchawki uruchomią się automatycznie, lewa i prawa łączą się ze sobą automatycznie.

[2] Parowanie Bluetooth

Gdy słuchawki przejdą w tryb parowania (dioda led na słuchawce będzie się świecić naprzemiennie niebieskim i czerwonym kolorem), uruchom funkcję Bluetooth na telefonie komórkowym, wyszukaj urządzenie o nazwie MTWS005 i rozpocznij parowanie. Po sparowaniu dioda przestanie świecić.

[3] Kontrola muzyki

Odtwarzaj / wstrzymaj odtwarzanie muzyki poprzez naciśnięcie wielofunkcyjnego przycisku raz w prawej lub w lewej słuchawce.

[4] Zmiana piosenek

Następna piosenka - przyciśnij **dwukrotnie** szybko przycisk wielofunkcyjny w **prawej** słuchawce.
Poprzednia piosenka- przyciśnij **dukratnie** szybko przycisk w **lewej** słuchawce.

[5] Zmiana głośność

Zwiększ głośność - przyciśnij **trzykrotnie** szybko przycisk wielofunkcyjny w **prawej** słuchawce.
Zmniejsz głośność - przyciśnij **trzykrotnie** szybko przycisk w **lewej** słuchawce.

UWAGA
W niektórych modelach telefonów funkcja sterowania głośnością poprzez słuchawki może nie działać. Nie jest to usterką lecz wynika z różnych konstrukcji telefonów.

[6] Obsługa połączeń przychodzących

Podczas połączenia przychodzącego naciśnij wielofunkcyjny przycisk, aby odebrać / rozłączyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sek, aby odrzucić połączenie.


[7] Wyłączenie słuchawek

Wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny na prawej lub lewej słuchawce przez 5 sek.

[8] Wyszukiwanie głosowe SIRI lub ASYSTENT GOOGLE

Wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny na prawej lub lewej słuchawce przez 2 sek.


Prawidłowe noszenie słuchawek



MTWS005

TWS USER MANUAL

BLUETOOTH 5.0



Manta S.A. hereby declares that the device MTWS005 complies with the RED Directive 2014/53/EU. The full text of the declaration of conformity is available at www.manta.com.pl

SERVICE INFOLINE
tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl from Monday to Friday between 9.00-17.00

Specifications

BT version: 5.0
Control: button
BT range: up to 10m
Working time: up to 4 hours
Charging time: 60min
Charging the headphones from the dock up to 5 times
Power charging box: 5V micro usb
PowerBank function

USING INSTRUCTIONS

[1] Fully charge the charging station, all blue LEDs on the charging will station stop blinking.

Open the charging case and remove both headphones. The headphones will start automatically, left and right will connect automatically.

[2] Bluetooth pairing

When the headphones go into pairing mode (the LEDs will light up alternately blue and red), start the Bluetooth function on your mobile phone, search for the device called MTWS005 and start pairing. After pairing, the LED will stop blinking (no light).

[3] Music control

Play / pause music by pressing the multi-function button once on the right or left earphone.

[4] Changing songs

Next song - quickly press **two** times the multifunction button on the **right** earphone.
Previous song - quickly press **two** times the multifunction button on the **left** earphone.

[5] Change the volume

Increase the volume - quickly press the multifunction button on the **right** earphone **three** times.
Decrease the volume - quickly press the multifunction button on the **left** earphone **three** times.

ATTENTION
On some phone models, the volume control function via the headphones may not work. This is not a malfunction but is due to different phone designs.

[6] Incoming call handling

During an incoming call, press the multi-function button to answer / hang up the call. Press and hold the multi-function button for 2 sec. to reject the call.


[7] Turn off the phones

Press and hold the multi-function button on the right and left handset for 5 sec.

[8] SIRI or GOOGLE ASSISTANT voice search

Press and hold the multi-function button on the right or left handset for 2 sec.

Wearing headphones correctly



Opis wskaźników świetlnych

Parowanie	Normalne działanie	Niski stan baterii	Ładowanie	W pełni naładowane
światło czerwono niebieskie	światło niebieskie wolno błyskające	światło czerwone wolno błyskające	światło czerwone świecące stale	światło czerwone zgaśnie

Opis statusu ładowania

[Brak ładowania]

Gdy baterie w słuchawkach rozładują się czerwone światło będzie powoli błyskać.

[Ładowanie]

Gdy włożysz słuchawki do swojego pudełka te wyłączą się i zaczną się ładować. Czerwone światło na słuchawkach zapali się w momencie ładowania, a zgaśnie gdy słuchawki zostaną całkowicie naładowane.

INDICATOR LIGHT STATUS

Pairing Mode	Working	Low Battery	Charging	Full Charged
Led light flash in red/blue color	Blue light blinks slowly	Led light flash red slowly	Shines in red light	The red light is off

CHARGING STATUS DESCRIPTION

[Under Non-Charged State]

When earphones low battery, led light flash in red, you can hear battery low prompt

[Under Charged State]

When put down earphones in charging case, earphones will switch off automatically. Red light is always on when charging, and the red light is off when it is fully charged.