

SPORT MP3 PLAYER

Instrukcja obsługi

User's Manual

Opis klawiszy funkcyjnych

Włącz/wyłącz

Wciśnij i przytrzymaj

**Odtwarzaj/wstrzymaj**

Wciśnij

**Głośniej**

Wciśnij i przytrzymaj

**Ciszej**

Wciśnij i przytrzymaj



Function Key Description

Power ON/OFF

Press and hold

**Play/Pause**

Press

**Decrease volume**

Press and hold

**Increase volume**

Press and hold

