



MANTA

E-Band

SWT101



Instrukcja obsługi
User's Manual

1 Twój E-Band

1.1 [Proszę o dokładne przeczytanie instrukcji]

*Najpierw proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania

*Instrukcja wskazuje na domyślne ustawienia bransoletki.


*Zdjęcia w instrukcji mogą różnić się od faktycznego wyglądu urządzenia.

*Proszę zachować instrukcję w celu wykorzystania w przyszłości.

*E-Band



*Kabel do ładowania



*Instrukcja obsługi




1.3 [Wodoodporność]

*Urządzenie zapewnia grupę wodoodporności I P67, można je nosić podczas mycia twarzy i rąk, lecz nie zaleca się noszenia go podczas pływania.


2 Wygląd

2.1 [Części]



2.2 【Ładowanie】

Należy wyciągnąć wodoodporną wkładkę, podłączyć kabel ładowania zgodnie z informacjami poniżej obrazka.



Uwaga

*Przed pierwszym użyciu bransoletkę należy naładować, jeśli ekran nie jest podświetlony po przyciśnięciu przycisku.

*Podczas ładowania ikona akumulatora błyska na ekranie.

*Pełne naładowanie: ikona akumulatora przestaje błyskać i pokazuje pełny słupek stanu naładowania akumulatora. Pełne naładowanie zajmie ok. 2 godzin.


*Po naładowaniu proszę włożyć wodoodporną zatyczkę w celu uniemożliwienia dostawania się wody i kurzu do środka urządzenia.

3

Interfejs

3.1 【Interfejs】

*Standby tryb



*Ikony - funkcje



Krokomierz



Aktywny



Uśpienie



Camera



Muzyka



Alarm



Anti-lost



Sedentary remind



Przypomnienie o nieodebranych Połączeniach



SMS



Przypomnienie o wykonaniu połączenia



NR. Seryjny




Aktualizacja

4

Działanie

4.1 【Instrukcja funkcji】



4.2 【Kompatybilność】


*Połączenie urządzenia z systemem iOS lub android. * *Wspieranie urządzenia mobilnego za pomocą Bluetooth 4.0. (iOS: iPhone 4S/5/5S itp. z iOS6.0 lub wyższym; Android: Telefon komórkowy z systemem Android 4.3 lub wyższym)

5


Pobranie i instalacja aplikacji.....

5.1 【Pierwszy raz połączenie】

1. Zeskanuj kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację E-Band.
2. Otwórz aplikację i aktywuj również Bluetooth w telefonie komórkowym.
3. Przy pierwszym wykorzystaniu należy utworzyć użytkownika i wypełnić informacje osobiste (patrz rys. 1) i cele związane z przemieszczaniem (patrz rys. 2). Następnie wyszukaj urządzenie przez Bluetooth (patrz rys. 3) i wejdź na stronę główną.



picture 1



picture 2



picture 3



Uwaga

- * Przy wyszukiwaniu dostępnych urządzeń znajdziesz listę kilku numerów seryjnych, jeśli w pobliżu znajduje się ich kilka. Wybierz numer seryjny swojego urządzenia do sparowania - aplikacja na moment przedzie na stronę główną.
- * Gdy urządzenie jest w trybie czasowym, należy wcisnąć przycisk 3S, ujrzyś numer seryjny na urządzeniu.
- * Gdy połączenie się uda, aplikacja prześle automatycznie informacje o czasie do urządzenia.

6 Funcje.

.....Zapisywanie danych o ćwiczeniach oraz śnie.


Główne funkcje:

Krokomierz, Sen, Trendy, Cel, Parowanie urządzeń, Ustawienia, Ustawienia przypomnień, Alarm, Zdalna kamera, Odtwarzacz muzyki.(patrz rys. 4)

6.1 【Krokomierz】

Krokomierz - rejestruje dane i wyświetla końcową wartość zgodnie z Twoim celem.


Synchronizacja (co 1 min), rejestrowanie danych podczas przemieszczania się, informacje o krokach, odległości, kaloriach i czasie trwania.(patrz rys. 5)



picture 4



picture 5



picture 6

6.2 【Sen】

Monitorowanie snu - nagrywanie danych o śnie, informacje o rozpoczęciu i zakończeniu snu, czasie głębokiego snu i lekkiego snu, czasie przebudzenia, faktycznie przespanego czasu. (patrz rys. 6)



Uwaga

*Aby zmienić na tryb snu na bransoletce, w momencie, gdy widoczna jest ikona przebudzenia, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy - urządzenie zawibruje raz, a ikona zmieni się na sen, po czym rozpocznie się rejestrowanie danych o śnie. Aby wyjść z trybu snu, przytrzymaj przycisk przez 3 s - urządzenie zawibruje 1 raz i z powrotem pojawi się ikona snu.

6.3 【Trendy】

Trendy: Ujrzysz histogram zgodnie z dokonywanymi zapisami oraz historię zapytań dla poszczególnych dni, tygodni i miesiąca (patrz rysunek 7).

6.4 【Ustawienia przypomnień】

Ustawienia przypomnień: funkcje przypominania zapobiegające zgubieniu, przypomnienie o zbyt długim okresie siedzenia, przypomnienia o SMS i połączeniach. Wszelkie pozostałe funkcje są zamknięte w stanie domyślnym (patrz rys. 8).

1. Ochrona przed zgubieniem: Urządzenie wibruje 3 razy i wyświetla ikonę zgubienia w momencie oddalenia się o 10 m od telefonu komórkowego. (Faktyczna odległość będzie nieznacznie się różniła z powodu wpływu środowiska) 


2. Przypomnienie o zbyt długim okresie siedzenia: Zgodnie z wybranymi ustawieniami (30 min / 60 min / 90 min), jeśli użytkownik w tym okresie nie ruszył się, urządzenie zawibruje 1 raz i wyświetli odpowiednią ikonę 

3. Przypomnienie o SMS: Urządzenie zawibruje 1 raz i wyświetli ikonę SMS po jego odebraniu. 


Przypomnienie o połączeniach: Urządzenie zawibruje 1 raz i wyświetli ikonę połączenia oraz ostatni numer  po odebraniu połączenia



rysunek 7



rysunek 8



rysunek 9

Uwaga

*Dla wersji ios, ze względu na system zabezpieczeń ios, bransoletka nie może odczytać przypomnienia MSN, a po uzyskaniu połączenia na ekranie bransoletki pojawi się tylko ikona połączenia bez numeru wywołującego.

[Przypomnienie o alarmie]

Alarm: Zgodnie z wybranymi ustawieniami, urządzenie będzie wibrować 5-krotnie o wybranej

godzinie i wyświetli się ikona alarmu . Łącznie można ustawić 3 zestawy alarmu, kliknij 'zapisz' (save) w celu ukończenia ustawień (patrz rys. 9).

[Zdalna kamera]

Wejść do menu ustawień aplikacji, kliknij „zdalna kamera”, a następnie na urządzeniu pojawi się ikona kamery , wciśnij przycisk, aby wykonać fotografię.

Aby wyjść z trybu zdalnej kamery, wróć na stronę główną ustawień aplikacji.

[Odtwarzacz muzyki]

Wejść w menu ustawień, włącz funkcje „Odtwarzacza muzycznego”, następnie przełącz urządzenie w tryb odtwarzacza , przytrzymaj przycisk przez 3 sek. – telefon zacznie odtwarzać muzykę. Aby wybrać kolejny utwór, naciśnij przycisk krótko jeden raz, a by zatrzymać – przytrzymaj przycisk przez 3 sek. (Dla wersji iOS należy najpierw wybrać listę odtwarzania).

6.8 [Parowanie urządzeń]

1. Parowanie urządzeń: Wyszukaj, powiąż, rozwiąż. (patrz rys. 10)


2. Jeśli identyfikator bransoletki nie został odzyskany, możesz kliknąć odśwież.

(patrz rys. 11)

3. Po połączeniu i powiązaniu urządzenia z telefonem, inne telefony nie będą mogły go odszukać. Będzie to możliwe tylko po rozwiązaniu połączenia.

6.9 [Ustawienia]

Ustawienia: Zawierają ogólne ustawienia, ustawienia językowe, informacje osobiste, wyświetlanie godziny, aktualizacje urządzenia i wykrywanie aktualizacji (patrz rysunek 12).




7 Aktualizacja

7.1 【Aktualizacja】

*Aktualizacja urządzenia, podniesienia wersji oprogramowania bransoletki. Wejdź w menu ustawień aplikacji, wybierz aktualizację oprogramowania, następnie kliknij „zaktualizuj” jak poniżej, na bransoletce pojawi się ikona połączenie bluetooth, a gdy pasek postępu dojdzie do końca oznacza to, że aktualizacja została zrealizowana. Powyższe czynności mogą potrwać kilka minut, proszę o cierpliwość.

*Urządzenie może kontynuować działanie po podniesieniu jego wersji.




7.2 【Aktualizacja iOS】

1. Wybierz „Aktualizacja urządzenia”, zobaczysz komunikat „Trwa aktualizacja oprogramowania, proszę czekać.”, poczekaj na rozpoczęcie kolejnej procedury.

Naciśnij przycisk powrotu (home) telefonu w celu uruchomienia aplikacji w tle, wyłącz Bluetooth w telefonie, a następnie ponownie go otwórz. Jeśli pojawi się ikona z wykrzyknikiem zignoruj ją.

Ponownie otwórz aplikację i wybierz opcję aktualizacji urządzenia. Wyjdź z aplikacji po aktualizacji, wyłącz Bluetooth telefonu komórkowego, a następnie ponownie otwórz.



8 Rozwiązywanie problemów

8.1 [Rozwiązywanie problemów]

Zanim skontaktujesz się z obsługą posprzedażową, w razie problemów proszę spróbować rozwiązań z poniższej tabeli:

***Nie można pobrać ani zainstalować aplikacji:**

Może to być spowodowane użyciem innej przeglądarki systemu android, proszę spróbować użyć domyślnej przeglądarki systemowej.

Nie można zainstalować aplikacji po pobraniu, proszę wejść w menedżera plików w telefonie, odszukać pobraną aplikację, a następnie zainstalować ją ponownie.

***Rozłączenie:**

Połączenie przez bluetooth może zostać zakłócone innym sygnałem, więc mogą istnieć różnice w zakresie czasu połączenia.

Jeśli połączenie się nie powiedzie, proszę:

ponownie uruchomić Bluetooth;

ponownie uruchomić telefon;

Sprawdzić, czy urządzenie nie zostało wyłączone;

4. Rozłączyć parę urządzeń i sparować je ponownie.

***Nie można naładować:**

Sprawdź czy kabel do ładowania jest poprawnie podłączony;

W momencie wyłączenia urządzenia należy odczekać 3~5 minut po zakończeniu ładowania, aby podświetlenie ekranu zaczęło się na nowo.

***Nieodpowiednia vibracja lub migotanie:** może być spowodowana niewłaściwym działaniem.

***Funkcji nie można wykorzystać:**

Przyczyną może być oprogramowanie ochronne zainstalowane w Twoim telefonie.

9 Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

9.1 [Bezpieczeństwo i ostrzeżenia]

Uważnie stosuj i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka odniesienia obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

- *Proszę wykorzystywać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem.
- *Nie umieszczać urządzenia w zmywarce do naczyń ani w suszarce.
- *Nie umieszczać urządzenia w środowiskach skrajnych, czyli bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach.
- *Nie pozwalać, aby na urządzenie padały bezpośrednio promienie słońca przez długi czas.
- *Nie umieszczać urządzenia w pobliżu ognia lub innych zagrożeń mogących spowodować zapalenie lub uszkodzenie produktu.
- *Nie umieszczać urządzenia w ogniu – istnieje możliwość, że akumulator wybuchnie.
- *Nie rozbierać urządzenia na części.
- *Nie myć urządzenia za pomocą żrących środków chemicznych, detergentów lub skoncentrowanych środków czyszczących.
- *Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem, gdyż małe części mogą spowodować obrażenia lub uduszenie.

1 Your E-Band.

1.1 【Please read the manual carefully】


- *Please read the user's manual carefully in advance to ensure proper operation
- *The instruction is based on the default setting of the bracelet.
- *Photos on the manual may be different with the actual appearance of your device, please kindly understand.
- *Please keep the manual for future use.

1.2 【Package】

*E-Band



*Charging cable



*User manual




1.3 【Waterproof】

- *Device is waterproof protection with grade I P67, It's OK to wear it when wash face and hands , but not suggest to wear during swimming.


2 Appearance.

2.1 【Parts】



2.2 【Charging】

Pull out the waterproof insert, plug in the charging cable, see details as below picture.



Remark

*First use, the bracelet need to be charged if the screen is not light on after pressing the button.

*In charging: the battery icon flickers on screen.

*Full charge: the battery icon stop flickering and display full bars. It will be around 2hours for fully charge.


*Plug in the waterproof insert after charging to avoid water and dust entering.

3


Interface

3.1 【Interface】

*Standby interface




*Function icons



4 Operation

4.1 【Operating instruction】



4.2 【Applicable】

*Match the device with iOS or android system.

*Support the mobile device with Bluetooth 4.0.

(iOS: iPhone 4S/5/5S. etc device with iOS6.0 or above ;


Android: Mobile with Android 4.3 or above)

5


APP Download and Install.

5.1 【First-time connection】


1. Scan the QR code, download and install the application E-Band.
2. Open the application, and also open Bluetooth of mobile.
3. When first use, you need to create a user at first, and fill in your personal information(see picture 1) and moving target(see picture 2). Then search the device via Bluetooth(see picture 3), and enter into the home page.



picture 1



picture 2



picture 3



Remark

- *When search the available device, you will find several SN numbers if many devices nearby. Choose your own SN number to be paired, App turns to home page at the moment.
- *When device is in the time mode, press the button for 3S, you will see the SN number of the device.
- *When connection is success, the APP will auto send the time information to device.

6

Function.

Record the data of exercise routine and sleep.


Main functions:

Pedometer, Sleep, Trends, Target, Device pairing, Settings, Reminding setting, Alarm reminder, Remote camera, Music player.(see picture 4)


6.1 【Pedometer】

Pedometer- Record the data and display the finished value according to your target.


Synchronization(every 1 min), record the data during moving, contain the information of steps, distance, calories and duration.(see picture 5)



picture 4



picture 5



picture 6

6.2 【Sleep】

Sleep monitor-Record the sleep data, contain information of sleep start time and end time, deep sleep time and light sleep time, awake time, Actual sleep time. (see picture 6)



Remark

*Change to sleep model on the bracelet , you will see awake icon long press for 3seconds, device will vibrate by 1 time change to sleep icon  , then start to record the sleep data. Press the button by 3s, device will vibrate by 1 time to exit the sleep mode back to icon  .

6.3 【Trends】

Trends: You will see a histogram according to the record, and inquire the history data in day, week and month.(see picture 7)

6.4 【Reminding setting】

Reminding setting: with the function of anti-lost reminder, sedentary reminder, SMS reminder and call reminder. All the reminding functions are closed in default state.(see picture 8)

- 1.Anti-lost: Device vibrates by 3 times and display a missing icon when 10m away from the mobile. (Actual distance will be a little difference due to the environment influence)



- 2.Sedentary reminder: According to your setting (30mins/60mins/90mins), if the user didn't move during this period, device will vibrate by 1 time and display a icon




- 3.SMS reminder: Device vibrates by 1time and display a SMS icon when a message received.




- 4.Call Reminder: Device vibrates by 1 time and displays a call icon and call number **01234567890** when receive the call.



picture 7



picture 8



picture 9

**Remark**

*For ios version, due to the ios security system, bracelet can not read the MSN remind, and when a call received only the call icon will show on the bracelet screen without call number.

6.5 【Alarm reminder】

Alarm: According to your setting, device will vibrate by 5 times at the setting time and display an alarm icon . Totally you can set 3 sets of alarm, Click save to finish setting.(see picture 9)

6.6 【Remote camera】

Enter into app/apk setting menu,click"remote camera",then a camera icon  will display on the device, press the button to take photo. Turn back to app/apk home page to exit remote camera mode.

6.7 【Music player】

Enter into app/apk setting menu, turn on the "Music Player" function, then Switch the device to music player mode . Long press the button by 3s, mobile starts to play music. short press 1 time to next music, and long press 3s to stop music. (For iOS version, you need to select the play list at first.)

6.8 【Device pairing】


- 1.Device paring: Search, bind, unbind. (see picture 10)
- 2.If the ID of bracelet didn't been searched in time, you can click refresh. (see picture 11)
- 3.Once the device is connected and bound with a phone, it can not be search by other phones.Only after you unbind the connection, then this device can be search again.

6.9 【Settings】


Settings: Contain general settings, language settings, personal information, display time, device update and updated version detection.(see picture 12)



picture 10



picture 11




picture 12

7 Upgrade

7.1 【Upgrade】


*Device update, upgrade the firmware of bracelet. Enter into app's setting menu, chose device update, then click update as below, bluetooth connect icon will appear on the bracelet, when the progress bar fully finished on the app, it means upgrade successful. It will be need several mins, please be patient waiting.

*The device can continue to work after upgrading.



7.2 【iOS for update】

1. Select the "Device Update", you will see the words " The firmware update is processing, please take a wait.", please wait to enter into next procedure.
2. Press the home button of mobile to run the application background, switch off the Bluetooth of mobile, then re-open. Please click the exclamatory icon "!" if happens, then select to ignore it.
3. Re-open the application, select to update the device. And exit the application after updating, switch off Bluetooth of mobile, then re-open.



8

Troubleshoot

8.1 【Troubleshoot】

Before contact with after-sales, Please check the following conditions to obtain a feasible solution:

*Can not download and install the app:

- 1.This may caused by the different browser for android system, please try to use system default browser.
- 2.Can not install the app after download, please enter into the file manager of your phone, find out the apk you download, then install it again.

*Disconnection:

Cause bluetooth connection may interference by other signal, so the connection time will be difference.

If the connection is failed, pls check as follows.

- 1.Restart the Bluetooth;
- 2.Restart the mobile;
- 3.Check the device if it is power off;
- 4.Unbind the pairing and re-pair.

*Can not be charged:

- 1.Check if you have put the charging cable correct ;
- 2.When device power off, you need to wait 3~5 minutes after charging to see the screen lights on.

*Abnormal vibration or flicker:

May caused by abnormal operating.

*Function abnormal can not be use:

This may cause by the prevent from the protection software that install in your phone, make these functions cannot be use.

9

Safety and warning.

9.1 【Safety and warning】

Careful use and follow up the below tips to prevent any unexpected risk of injury or damage to the device.

- *Please do not interfere the regular operation of device.
- *Do not place the device inside the dishwasher, washing machine nor the dryer.
- *Do not expose device to the extremely environments-neither extremely high nor very low temperatures.
- *Do not allow the directly sunlight burn the device for a long period of time.
- *Do not place the device near the fire or any fragile that may cause fire or product failure.
- *Do not throw the device into the fire, or the battery might explore.
- *Do not taking device apart, the assembling parts can not be repaired.
- *Do not wash the device with irritating chemicals, detergent or the concentrated cleaners.
- *Do not let children play with device, small parts may cause injury or suffocate.



MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE