



MANTA

SmartWatch Elegant

SWT201

Instrukcja obsługi
User's Manual

● Wprowadzenie

Dziękujemy za używanie inteligentnego zegarka z Bluetooth. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje, sposób użytkowania oraz procesy eksploatacyjne produktu; prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, celem uzyskania możliwie najlepszych doświadczeń oraz zapobieżenia przypadkowemu uszkodzeniu produktu. Produktu nie należy modyfikować lub rozmontowywać, ponieważ skutkuje to utratą gwarancji.

● Przyciski i funkcje



- ① Przycisk A (przycisk zatwierdzenia opcji)
- ② Przycisk B (przycisk powrotu)
- ③ Głośnik
- ④ Ekran wyświetlacza

- **Funkcje produktu**

1. Synchronizacja książki adresowej
2. Sprawdzanie historii rozmów i oddzwanianie
3. Wyświetlanie nazwiska lub numeru osoby dzwoniącej
4. Alarm wibracyjny połączenia
5. Odpowiedz & wybierz numer połączenia
6. Synchronizacja audio z urządzeniem mobilnym
7. Synchronizacja godziny i daty
8. Synchronizacja odczytu SMS
9. Funkcja krokomierza
10. Alarm bezpieczeństwa (znajdowanie telefonu)
11. Wsparcie dla powiadomień z sieci społecznościowych

Uwaga:

1. Dla pełnego wykorzystanie powyższych funkcji sugerujemy korzystanie z urządzenia mobilnego z systemem Android.

Aby połączyć zegarek z urządzeniem mobilnym z systemem Android, na urządzeniu tym należy zainstalować aplikację wysyłającą powiadomienia. Aby pobrać i zainstalować aplikację na telefonie komórkowym z systemem Android należy zeskanować poniższy kod QR. Lub pobrać aplikację ze strony: www.manta.com.pl



Po zainstalowaniu aplikacji należy podłączyć zegarek do urządzenia mobilnego przy pomocy Bluetooth.

- Aplikacji nie można zainstalować na urządzeniu mobilnym, które

nie obsługuje synchronizacji z zegarkiem. Należy upewnić się, że urządzenie mobilne jest zgodne z zegarkiem.

- Zegarek można połączyć jednocześnie tylko z jednym urządzeniem mobilnym.

2. Poniższe funkcje są aktualnie niedostępne w przypadku korzystania z urządzenia iPhone:

- Synchronizacja książki adresowej
- Sprawdzanie historii rozmów i oddzwanianie
- Wyświetlanie nazwiska lub numeru osoby dzwoniącej
- Alarm wibracyjny połączenia
- Odpowiedz & wybierz numer połączenia
- Synchronizacja audio z urządzeniem mobilnym
- Ręczne ustawianie godziny i daty

Uwagi: System iOS firmy Apple nie pozwala na pełny dostęp do danych prywatnych użytkownika, w związku z czym aktualnie nie oferujemy do pobrania aplikacji do synchronizacji niektórych powiadomień.

- **Włączanie/wyłączanie urządzenia:**



Wciśnij i przytrzymaj przycisk B przez kilka sekund, aby WŁACZ./WYŁACZ. urządzenie

- **Wyszukanie i nawiązanie połączenie Bluetooth między telefonem komórkowym a zegarkiem:**

Otworzyć menu Bluetooth w urządzeniu mobilnym, jak pokazano na rysunku (przykład dla urządzenia firmy Apple).

Wejść do menu „Ustawienia Bluetooth”.



(Przed ustanowieniem połączenia upewnić się, że Bluetooth telefonu pracuje normalnie.)

- **Ustanowienie połączenia przy pomocy interfejsu Bluetooth telefonu:**



Po uruchomieniu zegarka funkcja Bluetooth telefonu rozpocznie wyszukiwanie sygnału o nazwie „SWT201”; należy kliknąć nazwę i wykonać kolejne kroki zgodnie ze wskazówkami, aż do uzyskania połączenia Bluetooth.



● Ustawiania połączenia Bluetooth w urządzeniach z systemem Android

Różnica w ustawianiu połączenia w urządzeniach z systemem Android i iOS nie jest duża; po wejściu do menu Bluetooth należy włączyć i wyszukać urządzenie o nazwie „SWT201”, kliknąć je i połączyć z telefonem postępując zgodnie ze wskazówkami.

Uwaga:

W przypadku nie znalezienia urządzenia, wyłączyć i ponownie włączyć funkcję Bluetooth. Jeżeli połączenie po stronie telefonu komórkowego z systemem Android nie jest stabilne, należy wyłączyć zegarek, włączyć go ponownie i ponownie ustawić połączenie przez Bluetooth. Upewnić się, że baterie w urządzeniu mobilnym i w zegarku są naładowane. Część starszych urządzeń mobilnych może nie być zgodna z zegarkiem – sprawdzić zgodność przed zakupem.

- **Ikony wyświetlane na ekranie zegarka**



Połączenie Bluetooth: Kiedy na ekranie wyświetlane jest logo Bluetooth oznacza to, że zegarek jest gotowy do ustanowienia połączenia, logo Bluetooth zniknie po ustanowieniu prawidłowego połączenia z urządzeniem mobilnym.



Powiadomienie o połączeniach telefonicznych:

Przypomina o nieprzeczytanych informacjach o połączeniach



Powiadomienie o nadejściu wiadomości: Przypomina o nieprzeczytanych wiadomościach



Stan baterii: Aktualny stan naładowania baterii zegarka

05-18 Sun

Godzina i data: Informacja o aktualnej godzinie i dacie [miesiąc/data/tydzień]

● Ładowanie

Inteligentny zegarek posiada wbudowaną baterię litową o niewielkich wymiarach i wysokiej wydajności, zapewniającą stabilną pracę urządzenia, która współpracuje z nową podstawką zawierającą magnetyczną ładowarkę indukcyjną oraz kabel USB, ułatwiające ładowanie; baterię zegarka należy ponownie naładować wtedy, gdy pozostanie tylko jedna kreska lub gdy urządzenie jest rozładowane. Proces ładowania pokazano na rysunku:



Znajdź przyłącze kabla ładowania, wskazane na rysunku czarną strzałką. Podstawkę z ładowarką indukcyjną wyjąć z opakowania i podłączyć do gniazda zasilania. Zegarek wyłączyć i odłożyć na podstawkę ładowarki (zegarek będzie się ładował bezprzewodowo); w czasie ładowania ekran zegarka będzie wyświetlał komunikat o ładowaniu a dioda w podstawce będzie się świeciła na CZERWONO. Po zakończeniu ładowania dioda zmieni kolor na ZIELONY.

Uwaga:

Należy upewnić się, że zegarek jest ułożony na podstawce ładowarki w taki sposób, że następuje ładowanie.

Prosimy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo – zegarka nie należy pozostawiać na ładowarce bez dozoru przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować zagrożenie.

- **Obsługa funkcji w menu**



Przycisk A, klawisz wyboru opcji

Przycisk B, klawisz powrotu

Przycisk A na boku zegarka jest przyciskiem wielofunkcyjnym, natomiast przycisk B ma funkcję powrotu. Aby wyświetlić menu funkcji w trybie oczekiwania należy **WCISNAĆ I PRZYTRZYMAĆ** przez kilka sekund przycisk A, a następnie **WCISNAĆ JEDNOKROTNIE** przycisk B, aby przeglądać różne funkcje. Po znalezieniu żądanej funkcji wcisnąć przycisk i **PRZYTRZYMAĆ GO PRZEZ TRZY SEKUNDY**, aby włączyć funkcję.

1. Instrukcja obsługi

- Wcisnąć dowolny przycisk, aby włączyć ekran – zegarek pokazuje godzinę i datę.
- Aby wyświetlić menu wcisnąć i przytrzymać **PRZEZ TRZY SEKUNDY** przycisk A.
- **SZYBKIE JEDNOKROTNE WCIŚNIĘCIE** przycisku A rozpoczyna wyświetlanie kolejnych ekranów w zamkniętym cyklu.
- Aby wybrać aktualnie wyświetlaną funkcję, należy wcisnąć i

przytrzymać przycisk A PRZEZ TRZY SEKUNDY – wyświetlony zostanie odpowiedni podkatalog.

- Aby wyjść z bieżącej funkcji lub wykonywanej czynności JEDNOKROTNIE WCISNAĆ przycisk B.

2. Odbieranie i nawiązywanie połączenia telefonicznego

- W czasie odbierania połączenia przychodzącego, zsynchronizowanego między zegarkiem a telefonem komórkowym, zegarek będzie wibrował, a na wyświetlaczu pojawi się identyfikator osoby dzwoniącej, (jeżeli identyfikator znajduje się w pamięci telefonu komórkowego zegarek wyświetli dane kontaktowe takiej osoby).

- Aby odebrać połączenie krótko wcisnąć przycisk A.

- Aby odrzucić połączenie krótko wcisnąć przycisk B.

- Połączenie telefoniczne można nawiązać wybierając numer bezpośrednio w zegarku.

3. Przeglądanie książki telefonicznej i ostatnich połączeń

- Kiedy zegarek połączony jest z telefonem można sprawdzić książkę telefoniczną i rejestr połączeń telefonu komórkowego oraz bezpośrednio wybrać numer z książki telefonicznej.

- Aby sprawdzić numer w książce telefonicznej telefonu, należy wcisnąć krótko przycisk A/B (góra/dół) lub wcisnąć i przytrzymać przycisk B, aby wrócić do menu.

4. Przypomnienie o bezpiecznej odległości

Kiedy odległość między zegarkiem a telefonem jest większa niż zasięg połączenia (8-10 m przy braku przeszkód), zegarek zacznie wibrować celem przypomnienia o pozostawionym telefonie lub przekroczeniu zasięgu oraz zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia mobilnego.

5. Znajdowanie telefonu komórkowego

Czasem można odnieść wrażenie, że telefon jest w pobliżu, choć nie można go znaleźć; w takiej sytuacji zegarek pomaga w znalezieniu telefonu. Należy wejść do menu funkcji „Szukanie telefonu” w zegarku – telefon połączony z zegarkiem zacznie wibrować i dzwonić (funkcja ta wymaga zainstalowania aplikacji i działa tylko w urządzeniach mobilnych z systemem Android.)

6. Zdalna obsługa aparatu w telefonie

Po zainstalowaniu aplikacji OneMeter w telefonie komórkowym można zdalnie sterować kamerą w telefonie, aby robić zdjęcia pod różnym kątem i w różnych sytuacjach. Aby zrobić zdjęcie należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A.

7. Synchronizacja godziny i daty oraz budzik

Po zainstalowaniu aplikacji w urządzeniu mobilnym z systemem Android można ustawić synchronizowanie powiadomień, godziny i daty oraz budzika. Zegarek będzie automatycznie synchronizował oraz przysyłał na czas powiadomienia, sygnalizując ich odebranie wibracją lub dzwonkiem, zapewniając odbiór powiadomień „na bieżąco”.

8. Powiadomienie z komunikatora

Po zainstalowaniu aplikacji w urządzeniu mobilnym z systemem Android można niezwłocznie przeglądać nagłówki powiadomień z sieci społecznościowych.

9. Odtwarzanie muzyki

Po nawiązaniu połączenia między zegarkiem a telefonem komórkowym listy odtwarzania w telefonie zostaną automatycznie zsynchronizowane z zegarkiem; wysokiej jakości głośnik wbudowany w zegarek zapewnia znakomite wrażenia akustyczne.

- W czasie odtwarzania muzyki poziom głośności w zegarku można regulować bezpośrednio z telefonu komórkowego.
- Aby przełączyć odtwarzanie muzyki na telefon komórkowy, należy zamknąć połączenie w menu Bluetooth (urządzenia z systemem Android).
- W przypadku iPhone'a odtwarzanie można przełączyć bezpośrednio z poziomu bieżącej listy odtwarzania.

Uwaga: jakość odtwarzanego dźwięku zależy od typu i szybkości transmisji danych pliku muzycznego.

10. Porady dotyczące wodoszczelności i codziennego użytkowania

Inteligentny zegarek został uszczelniony przy pomocy rozwiązań nanotechnologicznych i może być używany podczas pływania, mycia się i w czasie deszczu.

Uwaga:

1. Nie wolno czyścić zegarka przy pomocy cieczy korozyjnych i rozpuszczalników.
2. Produktu nie wolno użytkować w miejscach narażonych na szybkie zmiany temperatur lub w niskich temperaturach. Produktu nie wolno wkładać do ognia ani przechowywać w pobliżu ognia.
3. Celem zapewnienia długiego korzystania z zegarka należy unikać i ograniczać możliwość wystąpienia wypadków z udziałem zegarka, a zwłaszcza unikać długotrwałego zanurzania zegarka w wodzie.

Funkcje

- Współpracuje z telefonami z systemem Android i iOS.
- Książka telefoniczna
- Odtwarzacz muzyczny
- Nawiązywanie i odbieranie połączeń
- Rejestr i ponowne wybieranie połączeń
- Powiadomienia komunikatora
- Funkcja krokomierza

- Synchronizacja godziny i daty
- Budzik
- Funkcja znajdowania telefonu komórkowego
- Zdalne sterowanie aparatem w telefonie
- Wodoszczelność: IP65

Specyfikacja

- Wymiary wyświetlacza: 0,95 cala (rozdzielczość: 96x64)
- Wymiary koperty: 50 x 37 x 9mm
- Wymiary paska: 190 x 24 x 4 mm
- Bluetooth: 3.0
- Materiał: Stop aluminium
- Waga produktu: ok. 60g
- Ładowanie: Kabel USB + ładowarka indukcyjna w podstawce
- Odległość skuteczna: 5-10 m
- Napięcie robocze: 3,3V-4,2V
- Natężenie robocze: 50mA
- Czas ładowania: 3-4 godziny
- Czas czuwania: 80 godzin
- Akumulator: Polimerowy, 210mAh
- Kolor: Niebieski, złoty, srebrny, czerwień róży
- Zawartość opakowania:
 - 1 x zegarek inteligentny z Bluetooth B3
 - 1 x kabel USB do ładowania
 - 1 x podstawka z ładowarką indukcyjną
 - 1 x Instrukcja obsługi

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścistości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Uwagi dotyczące utylizacji:

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska

● Introduction

Thank you for use Bluetooth Smart Watch. The instruction manual include the function, use method, and operation process for the product, please read it carefully to get the best using experience and avoid any unnecessary damage of the product. Do not personally change or disassemble the product since this will result your product over the range of guarantee.

● Buttons and functions



- ⑤ Button A (enter option key)
- ⑥ Button B (return key)
- ⑦ Speaker
- ⑧ Display screen

- **Product Function**

12. Phonebook Sync
13. Call history check and callback
14. Calling name or number display
15. Calling vibration alarm
16. Answer & Dial phone call
17. Mobile Audio Sync
18. Time and Date Sync
19. SMS Sync reading
20. Pedometer function
21. Mobile Security alarm (find your mobile)
22. Support Notifications for social networking software

Attention:

1. We suggest you using the Android mobile device for the full-function as above.

To connect your smart watch to a Android mobile device, you need to install the notification APP on the mobile device. Please scan the below official QR code to download the APP and install to your Android mobile phone. Or download from: www.manta.com.pl



After install the APP on the mobile device and connect the Smart Watch to the mobile device via Bluetooth.

- You cannot install notification APP on mobile devices that do not support the smart watch syncing. Ensure that your mobile device is compatible with the smart watch.
- You cannot connect a mobile device to more than one smart watch at the same time.

2. If you're using the iPhone mobile device, currently you can use some of the functions as below:

- Phonebook Sync
- Call history check and callback
- Calling name or number display
- Calling vibration alarm
- Answer & Dial phone call
- Mobile Audio Sync
- Time and Date manual setting

Remarks: As for the Apple iOS platform is not allowed to open all the access of user's private data, currently we don't have the available notification APP for downloading and Sync some of the notifications.

● **Power ON & OFF operation:**



Continuously press the button B few second to power ON & OFF

- **Search and connect the Bluetooth between your mobile phone and the smart watch:**

Open the mobile Bluetooth, as shown in figure (example to Apple).

Enter the option of “Setting-Bluetooth”:



(Before connecting, please ensure the Bluetooth of mobile terminal under the normal condition.)

● **Connecting the device in the mobile Bluetooth option interface:**



When the smart watch open in regular way, the mobile Bluetooth will search out the signal name of "SWT201", please click the name

and enter next step according to the tips, then the Bluetooth will be connected successfully.



- **Android devices Bluetooth setting**

The operation method is no special different between Android and IOS, start and search Bluetooth device after enter Bluetooth interface, you will find the device name of "SWT201", just click and connect the Bluetooth according to the operation tips.

Attention:

If you cannot find the device, please try to close the mobile Bluetooth and reopen to connect again. The compatibility for a part of Android mobile may not very stable, please try to close smart watch and reopen to connect the Bluetooth again. Please ensure the power of your mobile and smart watch is in the normal condition. A part of old version mobile may not able to compatible with the device, please consult the sales man before buying.

- Resident icon on the screen



Bluetooth connection: When you see the Bluetooth logo is displayed on the screen, it means the Bluetooth is ready for connection, and the Bluetooth logo will disappear after the smart watch is connected successfully with your mobile.



Calling alert: Remind the unread calling information



Message alert: Remind the unread message



Power capacity: Current power capacity of the smart watch

05-18 Sun **Time and Date:** Current time and date information [month/date/week]

● **How to charge**

The smart watch adopt the mini volume and high performance built-in lithium battery to ensure stable power life, and it work with the new magnetic inductive charging base and USB cable for easy charging, when the smart watch power displayed is only one grid left or nearly use up, please take off the smart watch and recharge the device. See the operation as shown in the figure:



Find the charging connector as shown in black arrow. Please take the magnetic inductive charging base from the box attachment and connect to the normal power. Put the smart watch back down, close and connect the smart watch with the charging base (the smart watch will adsorb on the inductive charging base naturally), at the same time, the screen will indicate the device is on charging, the


indicate light in the charging base will be on RED during the charging. When the charging is finished, the indicate light will turn to GREEN, and it allow to be use again.

Attention:

Please ensure the smart watch is fit with the inductive charging base in right contact.

Please pay attention to the electricity safe, do not continuous charging for a long time under unattended situation to avoid any harm.

- **How to operate the menu function**



The button A on the side of smart watch is a multi-function key, and the button B is the return back key. In the standby interface, you can have a LONG PRESS on the button A with several seconds to display the function menu, then SINGLE PRESS the button A to view the various function. When find the function you need, press button A for THREE SECONDS will start and enter the function.

1. Operation instruction

- Press any button to lighten the screen, then you will see the displayed time and date on the smart watch interface.
- Long press the button A for THREE SECONDS, the menu will be displayed on the screen.
- With a SWIFT SINGLE PRESS on the button A, the function menu will start recycling display on the screen one by one according to you single press.
- If you need to enter the current displayed function, please long press the button A for THREE SECONDS to enter the sub catalog.
- If need to go back or quit current operation, please SINGLE PRESS the button “B” to return.

2. How to answer & dial the phone call

- Under the normal connection between the smart watch with your mobile phone, when you have any incoming calls, the smart watch will have a intermittent vibration for alert and display the current caller ID (if the ID has been exist in your mobile phone, it will display the contacts information directly)
- Shortly single press button A to answer the phone call.
- If you're not inconvenient to answer the phone, shortly single press the button B to reject current phone call.
- You can dial the phonebook number directly from the smart watch.

3. Check the phonebook and recent calls

- Under the normal connection between the smart watch with your mobile phone, you can check the 'Phonebook'and 'Call history' on the smart watch and dial the number directly.
- If you need to check the phonebook numbers up-and-down on the smart phone, please shortly single press the button A/B (up/down) for check, or long press the button B for several

seconds to return back to the menu.

4. Safe range reminder

When the connection between smart watch and your mobile phone is over the effective connecting range (in 8-10meter without any blocking), the smart watch will have a prompt intermittent vibration to remind you may forget your device or over the safe range and to ensure your device safety.

5. Looking your mobile phone

Sometimes you may feel your mobile is by your side but you cannot find it, under this situation, you will have the smart watch to help you find the mobile phone. Go to the function menu of 'Looking phone' in your smart watch, and the phone that connecting with the smart watch will start to vibrate and ring. (this function need to install the notification APP and it only allow to use with the Android mobile device.)

6. Remote your mobile camera

After install the OneMeter notification APP in your mobile phone, you can remote your mobile camera by the smart watch to take photo in various angles and different occasion. Long press the button A for photo shutter.

7. Time and date sync & Alarm clock alert

After install the notification APP on your Android mobile device, you can set up the notification of Message, Time & Date and Alarm Clock alert etc. The smart watch can automatically Sync and timely send out the notification by vibrating or ringing to ensure your message sync at every moment.

8. Instant message alert

After install the notification APP on your Android mobile device, you can have a quick browse on the smart watch for the title message from the common social network software

9. Play music

After the normal connection between the smart watch and your mobile phone, the music play list in your mobile will be automatically sync to the smart watch, the built-in high quality speaker in the smart watch will bring you a wonderful voice experiencing.

- In the condition of playing music, you can directly adjust the volume button on your mobile phone to control the music playing volume on the smart watch.
- If you need to switch the music playing to the mobile phone, please close the media music connection in the Bluetooth option interface (for Android devices).
- For iPhone, you can switchover the music playing directly in the current playing list.

Attention : the playing voice quality is depend on the music source file type and the size of speed rate.

10. Daily waterproof and attention tips

The smart watch is nanotechnology waterproof, it satisfied the common waterproof applications in daily life such as swimming, washing and normal raining day waterproof.

Attention:

1. Do not scrub the smart watch with any corrosive liquid and solvent.
2. Do not put product in extreme changes temperature or low-temperature environment. Do not throw product into fire directly or close to high temperature fire.

3. In order to protect the common useful life, please try to avoid and reduce the accident occur, especially do not put the smart watch soak in water for too long time.

Functions

- Work with Android & iOS mobile phone
- Phonebook
- Music player
- Call & Answer
- Call history & redial
- Instant Messaging notification
- Pedometer function
- Time & Date Sync
- Alarm clock
- Mobile anti-lost alarm
- Remote mobile phone camera
- IP65 physical waterproof

Specifications

- Display Screen size: 0.95 inch resolution: 96x64
- Case size: 50 x 37 x 9mm
- Band size: 190 x 24 x 4mm
- Bluetooth: 3.0
- Material: Aluminum alloy
- Product Weight: about 60g
- Charging: USB + inductive charging base
- Effective Distance: 5-10m
- Working voltage: 3.3V-4.2V
- Working current: 50mA
- Charging Time: 3-4 hours
- Stand-by time: 80 hours
- Battery: 210mAH Polymer battery

- Color: Blue, Gold, Silver, Rose Red
- What's in the package:
 - 1 x B3 Bluetooth Watch
 - 1 x USB Charging cable
 - 1 x Inductive Charging base
 - 1 x Instruction Manual

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

Note about disposal



Older appliances, which display the symbol as shown in the picture, may not be discarded in household waste. You must take them to a specific disposal site (check with your local authority) or to your retailer. These sites will guarantee disposal without harming the environment



MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE