


Uruchomienie funkcji hotelowej w LED320E10


Funkcja hotelowa w telewizorze LED320E10 domyślnie jest ukryta. Aby uruchomić tryb hotelowy należy wykonać poniższe kroki:

1 Uruchomić tryb serwisowy kombinacją klawiszy na pilocie to: **MENU1147**




Ilustracja 1: Widok menu trybu serwisowego

2 Wyświetli się Menu **Factory Setting** wybrać pozycję **GENERAL SETTING** potwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie.




Ilustracja 2: Widok menu General setting

3 W zakładce **GENERAL SETTING** wybrać pozycję **HOTEL MODE** i przełączyć na **On**. Wyjść z trybu serwisowego przyciskiem **EXIT**.



Ilustracja 3: Widok zakładki blokada systemu

W menu TV w zakładce **Blokada systemu** na samym dole pojawi się pozycja o nazwie **Zdjęcie w trybie** jest to **TRYB HOTELOWY**.



Ilustracja 4: Widok dostępnych ustawień w trybie hotelowym
Koniec instrukcji.