



Wyszukiwanie i ustawienie listy kanałów LED48/4901S

Wyszukiwanie kanałów

Należy wybrać tryb telewizji, następnie wybrać odpowiednie źródło DVB-T gdy telewizor jest podłączony pod antenę zbiorczą lub DVB-C gdy TV podłączony jest do telewizji kablowej.



Przyciskiem Menu wywołać ustawienia wybrać ustawienia kanałów następnie Automagiczne skanowanie.




Pojawi się okno skanowania, potwierdzić rozpoczęcie skanowania przyciskiem **OK**.




Telewizor wyszuka dostępne kanały i zapisze w pamięci.

Tworzenie listy kanałów ulubionych.

Aby stworzyć listę kanałów ulubionych należy przyciskiem **Menu** wywołać ustawienia. Wybrać **Ustawienia kanałów** następnie **Edycja kanału**




Na ekranie pojawi się okno edycji kanałów



Za pomocą czerwonego przycisku funkcyjnego na pilocie oznaczamy kanały jako ulubione. Gdy kanał zostanie oznaczony jako ulubiony w tabelce obok nazwy pojawi się ikona serca informująca, że kanał został dodany do listy ulubionych.

Listę można wywołać za pomocą przycisku **FAV** na pilocie. Z prawej strony pojawi się lista kanałów ulubionych.



Kanały można wybierać za pomocą strzałek „Góra” „Dół” potwierdzając przyciskiem **OK**.