

MANTA

OPASKA SPORTOWA

Model:  
SWT9305

Instrukcja Obsługi

---

Instrukcja obsługi

Zawartość

Instrukcja Obsługi Opaski Sportowej Bluetooth

1. Specyfikacja produktu
2. Elementy
3. Opis produktów
4. Sposób użycia
5. Pomiar tętna i poziomu tlenu we krwi
6. Ustawienie dla rozmów/wiadomości tekstowych
7. Przechowywanie i konserwacja
8. Środki ostrożności

---

Instrukcja obsługi

1. Specyfikacja produktu

Model	SWT9305	Kroki	0-99999 Kroków
Tryb SYNC	Bluetooth 4.0	Kalorie	0-99999 kcal
Wyświetlacz	OLED 0,96"	Dystans	0-99,99 km
Wymiary urządzenia	46,4 x 20,2 x 11,4 mm	Czas ćwiczeń	00:00-23:59
Waga urządzenia	30 g	% osiągnięcia celu	0-999 %
Materiał opaski	TPU	Tętno	40-240 uderzeń/min.
Sprzączka	Stop aluminium	Typ baterii	Ładowana
Wodoodporność	IP67	Pojemność baterii	150 mAh/3,7 V

---

Instrukcja obsługi

2. Elementy

3. Opis produktu

Przycisk      Port ładowania      PPG

---

Instrukcja obsługi

#### 4. Sposób użycia

##### 1) Włącz Opaskę Sportową Bluetooth

Przy pierwszym użyciu Opaski Sportowej Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 s, aby ją uruchomić i wejść w tryb wprowadzania godziny. Domyślna godzina to 12:00.

##### 2) Wymiana baterii

---

#### Instrukcja obsługi

##### 3) Instalacja Aplikacji Opaski Sportowej Bluetooth

(1) Wyszukaj aplikację iSport Tracker w App Store lub Google Play.

(2) Zainstaluj aplikację iSport Tracker na smartfonie (z systemem Android lub iOS).

(3) Kompatybilność: system Android w wersji powyżej 4.4, system iOS w wersji powyżej 8.0

##### 4) Ustawienie Bluetooth

(4) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy w celu uruchomienia łącza Bluetooth opaski; opaska zawibruje. W opcji Paruj Z Urządzeniem możesz wybrać swoją opaskę sportową i sparować ją z aplikacją.

(5) Jeśli na liście nie ma opaski, naciśnij przycisk Odśwież.

(6) Jeśli nazwa Opaski Sportowej jest wyświetlona na szaro, naciśnij nazwę Opaski sportowej "SWT9305" w celu sparowania urządzenia. Po udanym sparowaniu,

---

#### Instrukcja obsługi

urządzenie wyświetli godzinę wraz z ikoną zaznaczenia i zawibruje.

(7) Pamiętaj: Upewnij się, że połączenie Bluetooth twojego urządzenia jest włączone.

##### 5) Sposób noszenia

1 Pasek z otworami powinien być skierowany w twoją stronę

2 Upewnij się, że czujnik cały czas dotyka twojej skóry, a pasek jest odpowiednio ciasny

3. Umieść opaskę nad kością nadgarstka

---

#### Instrukcja obsługi

##### 6) Obsługa przycisków

"touchXs" = "przytrzymaj przez X sekund"

"Find" = "Znajdź"

"H R" = "Tętno"

"Sa" = "Poziom tlenu we krwi"

"Wed" = "Środa"

"OFF" = "Wyłączony"

"ON" = "Włączony"

---

## Instrukcja obsługi

Pamiętaj, aby zwolnić przycisk po każdej zmianie ekranu. W przeciwnym wypadku, tryby nie będą włączane/wyłączane.

### 7) Ikony

Połącz	Połączenie przychodzące
Rozłącz	Krok
Bateria	Sen
Kalorie	Znajdź swój telefon
Dystans	Wyświetlanie godziny
Alarm	Ładowanie baterii

---

## Instrukcja obsługi

### 7. Informacja o przychodzących rozmowach i wiadomościach tekstowych

#### 1) Informacja o przychodzących rozmowach

(1) Kiedy smartfon odbiera połączenie przychodzące przy włączonej aplikacji iSport, a opaska jest z nim połączona przez Bluetooth, na wyświetlaczu pojawia się informacja. Jednokrotne naciśnięcie przycisku przywraca poprzedni ekran.

#### 2) Informacja o wiadomościach tekstowych (SMS, Skype, Whatsapp)

(1) Kiedy smartfon odbiera wiadomość przy włączonej aplikacji iSport, a opaska jest z nim połączona przez Bluetooth, na wyświetlaczu pojawia się informacja, a urządzenie wibruje.

---

## Instrukcja obsługi

### 8. Przechowywanie i konserwacja

1) Ponieważ czujnik jest delikatnym elementem, należy upewnić się, że jest utrzymywany w optymalnej kondycji, w celu zapewnienia dokładnych pomiarów.

2) Należy unikać narażania na kontakt z ogniem i bezpośrednie światło słoneczne i przechowywać urządzenie w miejscu pozbawionym kurzu i zanieczyszczeń.

---

## Instrukcja obsługi

3) Przechowuj urządzenie w suchym miejscu (urządzenie posiada pewien poziom wodoodporności przy codziennym użytkowaniu, ale nie można zapewnić całkowitej wodoodporności ze względu na wbudowane czujniki).

4) Przechowuj produkt w miejscu, które nie jest narażone na wibracje lub uderzenia.

5) Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej; przy przechowywaniu w miejscu o innych warunkach temperaturowych, należy pozostawić urządzenie na 10 min. w temperaturze pokojowej przed użyciem.

6) Czyszczenia czujnika i portu ładowania należy dokonywać przy pomocy wacika nasączonego alkoholem. Należy odczekać 10 minut po czyszczeniu przez użyciem urządzenia.

### 9. Środki ostrożności

1) Nie demontuj, przerabiaj głównego elementu urządzenia, gdyż może to doprowadzić do pożaru i awarii.

- 2) Nie używaj ani nie przechowuj produktu w zbyt wysokiej bądź niskiej temperaturze.
- 3) Nie używaj ani nie przechowuj produktu w pobliżu wilgoci, substancji lotnych lub łatwopalnych.
- 4) W przypadku stosowania ładowarki samochodowej, dopuszczalne są niektóre ładowarki dla samochodów pasażerskich, ale nie należy stosować ładowarek dla ciężarówek (powyżej 1 t), gdyż ich wysoka moc wyjściowa może uszkodzić urządzenie.
- 5) W przypadku używania w tym samym czasie wielu aplikacji uruchomionych w systemie operacyjnym, aplikację można wyłączyć, przy czym wyłączona zostanie również funkcja Bluetooth.
- 6) W przypadku zanieczyszczenia opaski kosmetykami zawierającymi barwniki (krem do opalania, krem BB, damskie kosmetyki kolorowe) , należy wyczyścić ją natychmiast mokrą szmatką. W przypadku pozostawienia takiego zanieczyszczenia przez dłuższy czas (powyżej 30 minut), plama może nie dać się zmyć i do jej usunięcia należy użyć płynu do czyszczenia (alkoholu).
- 7) Aplikacja otrzymuje najważniejsze informacje drogą internetową w celu dokładnego pomiaru wysokości i temperatury. W przypadku używania podczas dostępu do Internetu sieci 3G lub 4G, mogą zostać naliczone opłaty za przesyłanie danych.

---

#### Instrukcja obsługi

##### Właściwe złomowanie urządzenia

Niniejszy symbol oznacza, że na terenie Unii Europejskiej produktu nie należy wyrzucać razem z domowymi śmieciami. W celu uniknięcia zagrożenia dla środowiska lub ludzkiego zdrowia, urządzenie należy poddać recyklingowi, w celu odzyskania materiałów, które mogą zostać wykorzystane ponownie. Aby pozbyć się swojego urządzenia, oddaj je do odpowiedniego punktu recyklingu lub skontaktuj się ze sklepem, w którym dokonano jego zakupu.

---

#### Instrukcja obsługi

##### Uwaga!

Konstrukcja produktu i jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dotyczy to głównie parametrów technicznych, oprogramowania i niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcja służy jedynie ogólnemu zapoznaniu się z urządzeniem i jego obsługą. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy w opisach zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

---

Wyprodukowano w ChRL  
DLA MANTA EUROPE