



MANTA

Sense Speaker

MA401

Instrukcja obsługi
User's Manual

Spis treści

WPROWADZENIE.....	3
CECHY.....	3
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA.....	3
OBSŁUGA.....	3
ZASILANIE.....	4

INTRODUCTION	7
FEATURES	7
USER INTERFACE	7
OPERATION	7
POWER	8

1. WPROWADZENIE


Wystarczy umieścić urządzenie mobilne, takie jak iPhone na górze głośnika, aby dźwięk został w prosty i wygodny sposób wzmacniony.

Ten produkt jest kompatybilny z iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPod Touch 4, oraz z innymi urządzeniami mobilnymi z zewnętrznym głośnikiem.

2. CECHY

- Magicznie wzmacnia dźwięk z iPhone oraz innych telefonów.
- Nie ma potrzeby konfiguracji, takich jak parowanie.
- Automagiczne włączenie i wyłączenie
- Obsługa większości urządzeń z systemem iOS i Android
- Duża moc 2W x 2W RMS
- Wysoka wydajność - 15 godzin czas odtwarzania * dla baterii alkaicznych AA x 3
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Zmiana poziomu głośności
- Zawiera gniazda AUX IN (3,5 mm) i zasilanie DC 5V IN (micro USB).

3. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA



Numer	Opis
1	Dioda LED niebieska
2	Włącznik
3	Zasilanie Micro USB DC 5V IN
4	AUX IN

4. OBSŁUGA

4.1. Obsługa bezprzewodowego głośnika

Urządzenia iOS:

W trybie gotowości STAND BY: połóż iPhone, iPod lub inne urządzenie z włączonym odtwarzaniem dźwięku lub muzyki w prawidłowym kierunku do głośnika, Głośnik włączy się automatycznie. Przykład na rysunku - wyrównać dno iPhone / iPod do przodu głośnika:

Android i inne urządzenia:


Różne telefony wymaga innego pozycjonowania.

Zależy to od usytuowania głośnika w telefonie.

Eksperymentuj z umieszczeniem telefonu na głośniku,

Do momentu aż głośnik w telefonie znajdzie się w

Jednej linii z czujnikiem w głośniku



4.2. Regulacja głośności

Aby dostosować głośność wystarczy zmienić poziom głośności na urządzeniu przenośnym (telefonie) i automatycznie dostosować głośność wyjścia.

4.3. AUX IN

Wejście Jack 3,5 mm jest dla opcjonalnego przewodowego wejścia audio dla większości urządzeń mobilnych, jakość basów jest lepsza przy użyciu wejścia liniowego.

5. Zasilanie

Głośnik jest zasilany trzema bateriami typu AA. Po pierwszym włożeniu baterii, głośnik pozostanie w jego domyślnym trybu gotowości.

5.1. Stan zasilania:

Za każdym razem po naciśnięciu przycisku zasilania, następuje cykl:

Wyłącz -> Czuwanie -> Włącz -> Wyłącz ...

Stan zasilania jest sygnalizowany niebieską diodą LED:

STATUS	DIODA LED
Włączony	Światło ciągłe
Wyłączony	Nie świeci
Tryb Standby	Miga raz na 3 sekundy
Odtwarzana muzyka	Zsynchronizowana z muzyką

5.2. Automatyczne włączanie / wyłączenie zasilania:

Gdy głośnik jest w trybie czuwania, po wykryciu prawidłowo położonego telefonu z włączonym odtwarzaniem muzyki, włączy się automatycznie samoczynnie. Głośnik powróci do trybu czuwania po upływie 1 minuty od momentu kiedy muzyka przestała grać. Gdy używane są baterie alkaliczne, głośnik może pozostać w trybie czuwania przez ponad 6 miesięcy. Gdy głośnik jest w trybie Włączony, będzie się przełączać automatycznie, z trybu czuwania wyłączy się całkowicie po upływie 30 minut od zatrzymaniu muzyki.

5.3. Wskaźnik niskiego poziomu baterii:

Należy pamiętać, że gdy baterie są bliskie rozładowaniu, dźwięk może być zniekształcony podczas odtwarzania na maksymalnej głośności. Gdy stan baterii jest zbyt niski, system odcina zasilanie automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniu

baterii. Należy wymienić baterie na nowe, aby mieć pewność, że dźwięk odtwarzany jest jak najlepszy.

5.4. Gniazdo zasilania DC 5V IN

Gniazdo microUSB DC 5V służy do zewnętrznego zasilania głośnika. Gdy zasilanie zewnętrzne jest podłączone, nie będą wykorzystywane baterie AA. Gniazdo zasilania nie ładuje akumulatorów.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Uwagi dotyczące utylizacji:



Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska



INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

1. INTRODUCTION


Simply place a mobile device such as an iPhone on top of the speaker and the sound from the internal speaker is magically amplified.

This product is compatible with iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPod Touch 4, and other mobile devices with an external speaker.

2. FEATURES

- Magically amplifies the sound from iPhone etc
- No configuration such as paring is needed
- Automatically turns on and off
- Supported by most iOS devices and Android phones
- Powerful output of 2W x 2 RMS
- High efficiency – 15 hours play time* for AA Akaine batteries x 3
- Battery low indication
- Average volume levels
- Includes AUX IN (3.5mm) and DC 5V IN (Micro. USB) sockets

3. USER INTERFACE



Location	Description
1	Blue LED
2	Power Button
3	Micro USB DC 5V IN
4	AUX IN

4. OPERATION


4.1. Speaker Wireless Operation

iOS Devices:

When in Standby or Power On modes, placing an iPhone, iPod, or other device, with the external sound or music being played in the correct direction activates the speaker. Example – align the bottom of the iPhone/iPod to the front of the speaker:

Android and other Devices:

Different audio devices require different positioning. Experiment with the placement of the device until the device and speaker sensors are in alignment.



4.2. Volume Control

To adjust the volume simply change the volume level on your mobile device and the automatically adjusts the output volume.

4.3. AUX IN

The 3.5mm jack is for optional wired audio input for most mobile devices, the bass performance is better when using line-in.

5. POWER

The speaker can be powered by there by three AA batteries. When the batteries are first inserted, the speaker will stay in its default Standby Mode.

5.1. Power Status:

Every time the power Button is pressed, the power status advances one step in a cycle as follows: Off -> Standby -> On -> Off...

The Power Status is indicated by the Blue LED:

Status	Blue LED
Power On	Lights up
Power Off	Off
Standby	Flashes once every 3 seconds (approx.)
Music Playing	Synchronized with the music

5.2. Automatic Power on/off:

When the speaker is in standby mode, if music is played while the device is placed on top of the unit in the correct position, the speaker will turn on automatically.

The speaker will return to Standby mode 1 minute after the music has stopped, When using Alkaline batteries, the speaker can stay in Standby mode for over 6 months.

When the speaker is in Power On mode, it will switch automatically to Power off 30 minutes after the music has stopped.

5.3. Battery Low Indication:

Please note that when the batteries are relatively low, the sound may be distorted when playing in high volume.

When the batteries are too low, the system will cut off power to prevent the batteries from being damaged.

When it is low power, the sound quality will be distorted if it is playing at high volume, so it needs to change the battery to make sure the playing condition to be best.

5.4. External DC 5V IN

The micro USB socket is for external power of DC 5V. When the external power is plugged in, the AA batteries will not be used.

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

Note about disposal



Older appliances, which display the symbol as shown in the picture, may not be discarded in household waste. You must take them to a specific disposal site (check with your local authority) or to your retailer. These sites will guarantee disposal without harming the environment



CUSTOMER SERVICE

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

FROM MONDAY TO FRIDAY, IN HOURS: 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Main page: www.manta.com.pl

Technical suport page: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE