



Instrukcja obsługi

User's Manual

Návod k obsluze

Használati útmutató

Инструкция по эксплуатации

3D CYBER EYE HD

MMRCAM0001

Instrukcja obsługi

Uwaga!

Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktów.

Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Charakterystyka produktu

- Małe wymiary, wykończenie powłoką natryskową. Bardzo modne i pasujące do wszystkich urządzeń przenośnych.
- Obsługa kamery PC i funkcji chatu.
- Obsługa formatu wideo AVI.
- Nagrywanie w wysokiej rozdzielczości przy słabym oświetleniu.
- Obsługa 30 klatek/s dla rozdzielczości 720*480.
- Obsługa USB1.1 i USB2.0.
- Obsługa kart pamięci 16 GB (maksymalnie).
- Wbudowana bateria litowa pozwala na nagrywanie przez ponad godzinę, czas wstrzymania do 130 – 150 minut.

Obsługa

Ładowanie

Urządzenie ma wbudowany akumulator litowy, który należy naładować przed pierwszym użyciem. Metody ładowania:

1.) Podłączenie do komputera: użyj przewodu USB do podłączenia do komputera, rozpocznie się ładowanie.

2.) Użycie ładowarki: podłącz ładowarkę przez przewód USB, następnie wetknij ją do gniazda ściennego, rozpocznie się ładowanie.

Podczas ładowania zielona i czerwona kontrolka będzie świecić w sposób ciągły.

Uwaga:

Gdy bateria ulegnie rozładowaniu, urządzenie przejdzie do trybu ochronnego i nie będzie można go wyłączyć. Należy je wtedy naładować.

Włączanie w celu nagrywania wideo

Sprawdź, czy karta pamięci jest włożona!

Naciśnij przycisk POWER, zapali się niebieska kontrolka i urządzenie przejdzie do stanu wstrzymania. Po naciśnięciu przycisku VIDEO/CAMERA niebieska kontrolka zacznie wolno mrugać. Teraz, aby rozpocząć nagrywanie wideo, naciśnij przycisk VIDEO/CAMERA. Niebieska kontrolka zacznie świecić, możesz wykonać pauzę i zapisać nagranie. Jeśli chcesz kontynuować nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk VIDEO/CAMERA.

Rozdzielczość filmu: 720*480, 29 – 30 klatek/s.

Uwaga:

- Sprawdź, czy karta pamięci Micro SD jest włożona, jeśli nie, urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 sekundach.
- Maksymalna pojemność karty pamięci wynosi 16 GB.
- Zapis plików wymaga określonego czasu, więc nie naciśnij ciągle przycisku obsługi, aby uniknąć utworzenia niekompletnego pliku.
- Podczas nagrywania wideo skup się na obiekcie, zachowując odległość 50 cm przy odpowiednim oświetleniu. Zapewni to naturalne kolory, ostrość i stabilność filmu.

Wykonywanie zdjęć

Naciśnij przycisk POWER, zapali się niebieska kontrolka i urządzenie przejdzie do stanu wstrzymania. Po naciśnięciu przycisku VIDEO/CAMERA niebieska kontrolka mrugnie raz, co oznacza zrobienie zdjęcia. Po kolejnym naciśnięciu wykonane zostanie następne zdjęcie.

Rozdzielczość zdjęć: 1280*1024.

Ustawianie czasu

Do urządzenia dołączona jest płyta CD, zawierająca plik synchronizacji. Należy go skopiować na kartę pamięci. Po podłączeniu urządzenia do komputera nastąpi synchronizacja czasu.

Szczegóły są opisane poniżej:

1. Utwórz plik TAG.TXT w katalogu głównym karty.
2. Otwórz plik TAG.TXT, wpisz odpowiednią datę zgodnie z podanym formatem.

Szczegóły są opisane poniżej:

[date] spacja i nowy wiersz
2009/07/22 spacja i nowy wiersz
12:00:00

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Po każdym włączeniu urządzenia system sprawdzi i przeanalizuje plik TAG.TXT, ustawiając czas zgodnie z plikiem. Następnie tekst zostanie automatycznie usunięty przez system.

Wyłączenie

W stanie wstrzymania przytrzymaj przycisk POWER, po jego zwolnieniu kontrolka zgaśnie. Teraz urządzenie jest wyłączone.

Funkcja automatycznego wyłączenia

Urządzenie zapisze plik i wyłączy się automatycznie w następujący sposób:

- Podczas nagrywania wideo przy niewystarczającym stanie akumulatora plik zostanie automatycznie zapisany i nastąpi wyłączenie.
- Gdy na karcie pamięci jest za mało miejsca, natychmiast po zgaśnięciu kontrolki zostanie zapisany plik i nastąpi wyłączenie.
- W trybie wstrzymania wyłączenie nastąpi po 45 sekundach bezczynności.

Podłączanie do komputera

Urządzenie można podłączyć do komputera w stanie wyłączenia, wstrzymania lub nagrywania, po czym może ono być użyte jako dysk USB, na którym można kopiować, przenosić i kasować pliki.

Po podłączeniu do portu USB przez pewien czas widoczny będzie wskaźnik przenośnego dysku. Czerwona kontrolka będzie cały czas włączona, żółta kontrolka będzie szybko mrugać lub świecić.

Uwaga:

- Jeśli po podłączeniu do komputera urządzenie nie jest wykrywane lub przez 30 sekund nie pojawia się wskaźnik przenośnego dysku, podłącz je ponownie.
- Lepiej jest skopiować lub przenieść plik wideo do komputera w celu odtwarzania. Plik wideo zapisany w urządzeniu jest odtwarzany bezpośrednio, co może spowodować brak płynności na skutek bardzo dużej ilości przesyłanych danych.

Kamera PC

Przy pierwszym użyciu kamery PC należy zainstalować sterownik. Jego nazwa to SPCA1528_V2240_WHQL windows7 Setup.exe i znajduje się on na dołączonej płycie CD. W celu instalacji należy kliknąć dwukrotnie ten plik i postępować zgodnie z instrukcjami. Następnie na pulpicie pojawi się ikona AMCAP.

Podłącz urządzenie w stanie wyłączenia lub włączenia przewodem USB do komputera, włączy się tryb dysku USB. Teraz naciśnij na krótko przycisk POWER, urządzenie przełączy się w tryb kamery PC. Po dwukrotnym kliknięciu ikony AMCAP można go używać jako kamery PC.

Resetowanie

Gdy urządzenie działa nieprawidłowo z nieznaną przyczyną, należy je zresetować.

Należy postępować w następujący sposób:

Użyj cienkiego przedmiotu do wciśnięcia przycisku RESET, co spowoduje zresetowanie urządzenia.

Uwaga: przycisk RESET znajduje się nad żółtą kontrolką.

Ładowanie

Pierwsze trzy ładowania powinny trwać ponad 12 godzin w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności akumulatora. Po rozpoczęciu ładowania czerwona kontrolka będzie świecić, a niebieska wolno mrugać. Po zakończeniu ładowania niebieska kontrolka będzie świecić w sposób ciągły.

Uwagi

Właściwe użytkowanie: Postępuj zgodnie z prawem. Nie używaj urządzenia w sposób nielegalny.

Aktualizacja oprogramowania: W celu zapewnienia większej ilości funkcji produktów producent cały czas poprawia oprogramowanie. Ten produkt może być aktualizowany przez klienta, należy więc skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat aktualizacji.

Temperatura pracy: Urządzenie powinno być użytkowane w normalnej temperaturze, należy unikać temperatur niewłaściwych dla ludzkiego ciała.

Wilgotność: Urządzenie powinno być użytkowane w normalnej wilgotności. Należy unikać wystawiania go na działanie deszczu bez ochrony przed wodą.

Oświetlenie: Urządzenie powinno być użytkowane w odpowiednim oświetleniu, nie należy kierować kamery w stronę słońca i silnych źródeł światła, gdyż może to uszkodzić optykę.

Czystość: Urządzenie nie powinno być użytkowane w warunkach silnego zapylenia, aby nie doszło do zanieczyszczenia soczewek i innych części.

Usuwanie odpadów: Należy zwrócić uwagę na ochronę środowiska i nie wyrzucać urządzenia w sposób przypadkowy. Nie należy wrzucać urządzenia do ognia, gdyż grozi to wybuchem.

User's Manual

Characters of Product

- It has small contour design, which does UV spray finishing for the whole body. It is very fashionable and wearable and matches with all kinds of portable tools.
- Support PC camera and chatting function.
- Support AVI video format.
- It can carry out high definition image recording under low illumination.
- Support 30 fps for 720*480
- Support USB1.1 and USB2.0.
- Support 16GB T-flash card. (maximum)
- Build-in lithium battery which can make a video more than one hours, the standby time is up to 130-150 minute

Operation Guide

Charge

The battery is built-in lithium rechargeable battery, so when you use it the first time, please charge firstly. The method for charging as following:

- 1.) Connect computer: use USB cable to connect the computer, then it can be charged.
- 2.) Use adaptor: connect charger plug with USB cable, then plug into electrical connector receptacle, it can be charged.

When you charge it, green light and red light will bright simultaneously, of which states are stillness.

Notice:

When battery power is not enough, D006 will enter into protection mode, so it cannot be turn on. Now, please charge for it.

Power on to video

Please confirm the TF card has already insert products!

Press "POWER" button , blue indicator light begins to bright, now it enters into standby mode, Holding the "VIDEO/CAMERA" button, blue indicator light flashing slowly, .At this time, it begins to make a video. press " VIDEO/CAMERA" button. blue indicator light begins to bright , Pause and Save the record. If you need to continue to video, please holding the "VIDEO/CAMERA" again.

Video file resolution for: 720 * 480, frames for 29 ~ 30fps/S.

Notice:

- Please make sure T-flash (Micro SD) card has been inserted, if not, it will be power off automatically after 15 seconds.
- The maximum capacity of T-flash card is 16GB.
- Saving file needs certain time, so please don't press Operation button continuously in order to avoid saving unsmoothly and generating incomplete file.
- When you make a video, please focus on the object and keep 50cm under sufficient illumination. Then the video will be right, natural color, clear and stable.

Take Photo

Press "POWER" button, blue indicator light begins to bright, now it enters into startup ready mode. which can enter into standby mode. Press "VIDEO/CAMERA" button. blue indicator light flash once, represents a photo shoot. Repeated press, repeat photo.

Pictures resolution:1280*1024

Time set

There is a CD with the product which contains a file named time synchronization file. Please copy it to TF card. When connect D001 with computer, whose time will be displayed with computer synchronously.

The detail as following:

1. Build a text called TAG. TXT under root directory of card.
2. Open TAG. TXT, write synchronous date according to enclosure strictly.

Details as following:

[date] need space with new line
2009/07/22 need space with new line
12:00:00

Power on the machine everytime, system will check and analyse TAG. TXT, then set system time according to file time. After that the text will be deleted by system automatically.

Power off

In the halted state, Holding "POWER" button, then release till indicator goes out. Then the machine is turned off.

Auto-power off function

MINI DV will save file and turn off automatically as following:

USER'S MANUAL

- When you shoot video without enough power, file will be saved automatically, then auto-power off.
- When disk space of MINI DV is not enough, after indicator goes out immediately, file will be saved automatically then auto-power off.
- Under standby mode, without any operation in 45 seconds, it will be auto-power off.

Connecting computer

It can connect computer under power off mode, standby mode or video mode, after that which can be used as U disk, mode can copy, cut and paste, delete file.

When you connect it with USB port, a portable disk mark will be seen after several seconds. Red indicator light always brights, yellow indicator light will be from flashed quickly to always brights.

Notice:

- When you connect computer, if the machine cannot be identified, or not see the portable U disk mark in 30 seconds, please insert it again.
- It is better copy or cut video file into computer hardware then play. Video file which is saved in the machine is played directly will cause unsmooth play, the reason is that gigantic data cannot be transmitted synchronously.

PC Camera

When you first use PC camera, please install driver. The driver name is SPCA1528_V2240_WHQL windows7 Setup.exe, which is placed in attached CD. When you install please double press this document, and as per guide to do. After that there will be an AMCAP icon on the computer desk.

Under power off or power on mode, use USB cable to connect computer, the mode is U disk mode. Then short press "POWER" button, at this moment it can be switched into PC camera mode. Then double press AMCAP icon can be used as PC camera.

Reset

When machine works abnormal for illegal operation or other unknown reasons, it needs to be reset.

The specific operation method as following:

Use slim pole to press the Reset button, and then finish one reset operation.

PS : the Reset button Located above the yellow indicator light

Charge

Three times before charging to charge more than 12 hours, make the battery to achieve maximum efficiency. Start charging, Red indicator light often bright and blue indicator light flashing slowly. When charging 3 ~ 4 hours continuously fully charged blue indicator light are often bright.

Notice

Suitable using situation: Please follow State's law. Do not use it illegally.

Software upgrade: In order to make products have more function, manufacturer will perfect product software continuously. This product is convenient for customer to upgrade by themselves, so please contact with local retailer for the latest software information and upgrade method

Work temperature: Please use it under normal temperature and avoid using under unsuitable body temperature.

Work humidity: Please use it under agreeable human atmosphere humidity, Please not to make product wet or expose in rain for which without waterproof function.

Shooting illumination: Please use it under enough light sources; do not aim the camera at the sun and other strong light sources in order not to damage optical parts of an apparatus.

Cleaning requirements: Please not use the product under too large dust density atmosphere so as not to affect video effects for tainted lens and other parts.

Waste treatment: Please pay attention to protect environment, not to throw the product optionally. In order to avoid explosion, please not throw product into fire.

Návod k obsluze

Charakteristika výrobku

- Malé rozměry, provedení postříkavým povlakem. Velice módní a hodící se ke všem přenosným zařízením.
- Obsluha kamery PC a funkce chatu.
- Obsluha video formátu AVI.
- Nahrávání ve vysokém rozlišení při slabém světle.
- Obsluha 30 obrázků/vteřina s rozlišením 720*480.
- Obsluha USB1.1 a USB2.0.
- Obsluha paměťových karet T-flash 16 GB (maximálně).
- Vestavěná litiová baterie dovoluje nahrávat více než hodinu, doba přerušeni až 130 – 150 minut.

Obsluha

Nabíjení

Zařízení má vestavěný litiový akumulátor, který je třeba nabít před prvním použitím. Nabíjecí metody:

1.) Připojení k počítači: použijte USB vedení pro připojení k počítači, začne se nabíjení.

2.) Použití nabíječky: připojte nabíječku prostřednictvím USB vedení, následně ho vložte do zední zásuvky, začne se nabíjení.

Během nabíjení budou zelená a červená kontrolka stále svítit.

Pozor:

Když se baterie vybitje, zařízení přejde do ochranného režimu a nebude možné ho zapnout. Třeba ho pak nabít.

Zapínání za účelem video nahrávání

Zkontrolujte, zda je paměťová karta TF vložena!

Stiskněte tlačítko POWER, zasvítí se modrá kontrolka a zařízení přejde do pohotovostního režimu. Po stisknutí tlačítka VIDEO/CAMERA modrá kontrolka začne pomalu blikat. Nyní za účelem začít video nahrávání stiskněte tlačítko VIDEO/CAMERA. Modrá kontrolka začne svítit, můžete začít pauzovat a uložit nahrávku. Pokud chcete pokračovat v nahrávání, opětovně stiskněte tlačítko VIDEO/CAMERA.

Rozlišení filmu: 720*480, 29 – 30 obrázků/vteřina.

Pozor:

- Zkontrolujte, zda je paměťová karta Micro SD vložena, pokud ne, zařízení se po 15 vteřinách automaticky vypne.

- Maximální kapacita paměťové karty T-flash představuje 16 GB.
- Uložení souborů si vyžaduje určitou dobu, proto stále nestiskujte tlačítko pro obsluhu, za účelem vyhnout se vytvoření nekompletního souboru.
- Během video nahrávání se soustřeďte na objektu, dodržujte vzdálenost 50 cm při vhodném osvětlení. Zaručí to přirozené barvy, ostrost a stabilitu filmu.

Fotografování

Stiskněte tlačítko POWER, zasvítí se modrá kontrolka a zařízení přejde do pohotovostního režimu. Po stisknutí tlačítka VIDEO/CAMERA modrá kontrolka jednou blikne, což znamená udělení fotografie. Po dalším stisknutí bude udělána další fotografie.

Rozlišení fotografií: 1280*1024.

Nastavování času

K zařízení je přiložen CD nosič, jenž obsahuje synchronizační soubor. Třeba jej skopírovat na paměťovou kartu TF. Po připojení zařízení k počítači nastane synchronizace času.

Podrobnosti jsou níže uvedeny:

1. Otevřete soubor TAG.TXT v hlavním katalogu karty.
2. Otevřete soubor TAG.TXT, napište příslušné datum shodně s uvedeným formátem.

Podrobnosti jsou níže uvedeny:

[date] mezera a nový řádek
2009/07/22 mezera a nový řádek
12:00:00

Po každém zapnutí zařízení systém zkontroluje a analyzuje soubor TAG.TXT, nastaví čas v souladu se souborem. Následně bude text automaticky odstraněn systémem.

Vypínání

Ve stavu pohotovosti podržte tlačítko POWER, po jeho puštění kontrolka zhasne. Nyní je zařízení vypnuto.

Funkce automatického vypínání

Zařízení uloží soubor a automaticky se vypne následujícím způsobem:

- Během video nahrávání při nedostatečném stavu akumulátoru bude soubor automaticky uložen a nastane vypnutí.
- Když je na paměťové kartě málo místa, ihned po zhasnutí kontrolky bude soubor uložen a nastane vypnutí.
- V režimu přerušeni vypnutí nastane po 45 vteřinách nečinnosti.

Připájení k počítači

Zařízení je možné připojit k počítači ve stavu vypnutí, přerušení nebo nahrávání, pak může být použito jako USB disk, na kterém je možné kopírovat, přenášet a odstraňovat soubory.

Po připojení k USB portu bude jistou dobu viditelný ukazovatel přenosného disku. Červená kontrolka bude po celou dobu zapnuta, žlutá kontrolka bude rychle blikat nebo svítit.

Pozor:

- Pokud po připojení k počítači zařízení není objeveno nebo po dobu 30 vteřin se neznázorňuje ukazovatel přenosného disku, připojte jej opět.
- Lepší je zkopírování nebo přenesení video souboru do počítače za účelem přehrávání. Video soubor uložený v zařízení je přehráván přímo, což může způsobit chybný plynloust v důsledku velmi velkého počtu zasílaných dat.

PC kamera

Při prvním použití PC kamery je třeba nainstalovat ovladač. Jeho název je SPCA1528_V2240_WHQL windows7 Setup.exe a nachází se na přiloženém CD nosiči. Za účelem instalování je třeba dvakrát kliknout na tento soubor a postupovat shodně s pokyny. Následně se na ploše znárodních ikon AMCAP.

Připojte zařízení ve stavu vypnutí nebo zapnutí prostřednictvím USB vedení k počítači, zapne se režim USB disku. Nyní krátce stiskněte tlačítko POWER, zařízení se přepne do režimu PC kamery. Po dvojnásobném kliknutí na ikonu AMCAP je možné jej používat jako PC kameru.

Resetování

Když zařízení nesprávně funguje z neznámého důvodu, třeba jej resetovat.

Je třeba postupovat následujícím způsobem:

Použijte tenký předmět ke stisknutí tlačítka RESET, což způsobí resetování zařízení.

Pozor:

tlačítko RESET se nachází po žlutou kontrolkou.

Nabíjení

První tři nabíjení musí trvat nejméně 12 hodin za účelem dosažení maximální kapacity akumulátoru. Po začetí nabíjení bude červená kontrolka svítit, a modrá bude pomalu blikat. Po ukončení nabíjení (asi 3-4 hodiny stálým způsobem) bude modrá kontrolka stále svítit.

Poznámky

Správné používání: Postupujte v souladu s právem. Nepoužívejte zařízení nelegálním způsobem.

Aktualizace softwaru: Za účelem zaručení většího počtu funkcí výrobků, výrobce stále zlepšuje software. Tento výrobek může být aktualizován klientem, proto je třeba kontaktovat místního prodejce za účelem získání informací na téma aktualizace.

Pracovní teplota: Zařízení musí být používáno v normální teplotě, je třeba se vyhybat teplotám nevhodným lidskému tělu.

Vlhkost: Zařízení musí být používáno v normální vlhkosti. Je třeba se vyhybat jeho vystavování účinkům deště bez ochrany před vodou.

Osvětlení: Zařízení musí být používáno ve vhodném osvětlení, kamera nesmí být nasměrována ke slunci a silných světelných zdrojům, protože to může poškodit optiku.

Čistota: Zařízení nesmí být používáno v podmínkách silné prašnosti, aby nenastalo znečištění čoček a jiných dílů.

Odstraňování odpadů: Je třeba dávat pozor na znečištění životního prostředí a zařízení nevyhazovat náhodným způsobem. Zařízení se nesmí vyhazovat do ohně, protože hrozí nebezpečí výbuchu.

Használati útmutató

Termék tulajdonságai

- Kis méret, permetyezéses bevonatú kivitelezés. Divatos, minden hordozható készülékekhez illő formatervezés.
- PC kamera és csevegés funkció támogatása.
- AVI videó formátum támogatása.
- Magas felbontású felvétel gyenge világításnál is.
- 30 kocka/mp sebesség 720*480 felbontásnál.
- USB1.1 és USB2.0 támogatása.
- Max. 16GB-os T-flash memóriakártyák támogatása.
- Beépített lítium akkumulátor lehetővé teszi több mint egy óráig tartó felvételt, készenléti idő 130-150 perc.

Kezelés

Töltés

A készüléket rendelkezik beépített lítium akkumulátorral, amelyet első üzemeltetés előtt fel kell tölteni. Töltési módok a következők:

1.) Csatlakozás számítógéphez: csatlakoztassa a készüléket számítógéphez az USB kábel segítségével, a töltés automatikusan elkezdődik..

2.) Töltő segítségével: csatlakoztassa a készüléket USB töltőhöz, kapcsolja be a töltőt fali konnektorba, akkor elkezdődik a töltés.

Töltés folyamán zöld és piros jelzőlámpa folyamatosan fog villogni.

Figyelem:

Ha az akkumulátor lemerül, a készülék belép a védelmi módba és ennek bekapcsolása nem lesz lehetséges. Ilyen esetben töltsse fel az akkumulátort.

Bekapcsolás a videó felvétel céljából

Ellenőrizze, hogy a TF memóriakártya van-e behelyezve!

Nyomja meg a POWER gombot, akkor felvillan a kék lámpa és a készülék belép a készenléti módba. A VIDEO/CAMERA gomb megnyomása után a kék lámpa lassan fog villogni. Most, a videófelvétel elkezdéséhez nyomja meg a VIDEO/CAMERA gombot. Kék lámpa villogni kezd. Szükség szerint bármikor megállíthatja és elmentheti a felvételt. Ha majd folytatni kívánja a felvételt, ismét nyomja meg a VIDEO/CAMERA gombot.

Film felbontása: 720*480, 29 – 30 kocka/mp.

Figyelem:

- Ellenőrizze, hogy a Micro SD memóriakártya van-e behelyezve, ha nincs, a készülék 15 másodperc után automatikusan kikapcsol.
- Max. T-flash memóriakártya kapacitás 16 GB.
- Fájl elmentésére egy bizonyos idő kell, ezért közben ne nyomkodja meg folyamatosan a kezelőgombot, hogy ne mentse el a fájlt nem kész állapotban.
- Felvételkor koncentrálodjon a válatstott tárgyra, tartsa 50 cm-es távolságot megfelelő világításnál. Ez biztosítja a film megfelelő élességét, stabilitását és természetes színeket.

Fényképezés

Nyomja meg a POWER gombot, akkor felvillan a kék lámpa és a készülék belép a készenléti módba. Fénykép készítéséhez nyomja meg a VIDEO/CAMERA gombot. Visszajelzésül egyszer felvillan a kék jelzőlámpa. Következő megnyomásával következő fényképet készül és így tovább.

Képek felbontása: 1280*1024.

Időbeállítás

A készülékhez a szinkronizáló fájl tartalmazó CD lemezt csatoltuk. Másolja a fájlt memóriakártyára TF. Számítógéphez való csatlakoztatáskor megtörténik az idő szinkronizálása.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Hozza létre a TAG.TXT fájlt a kártya fő könyvtárában.
2. Nyissa ki a TAG.TXT fájlt, írja be a megfelelő dátumot a következő formátumban:

[date] szóköz és új sor

2009/07/22 szóköz és új sor

12:00:00

Minden bekapcsoláskor a rendszer átnézi és átellenzi a TAG.TXT fájlt és ennek megfelelően beállítja az időt. Majd a rendszer törli a szöveget.

Kikapcsolás

Készenléti módban tartsa lenyomva a POWER gombot, ennek elengedése után a jelzőlámpa elalszik és a készülék kikapcsol.

Automatikus kikapcsolási funkció

Az alábbi esetekben a készülék automatikusan elmenti a fájlt és kikapcsol:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Lemerült akkumulátornál történő felvételkor a fájl elmentése és a készülék kikapcsolása automatikusan történik.
- Ha a memóriakártyán nincs elég hely, azoonal a jelzőlámpa elalvása után a fájl elmentődik és a készülék kikapcsol..
- Készenléti módban a készülék kikapcsol 45 másodperc téttlenség után.

Csatlakozás számítógéphez

A készülék kikapcsolt, szünetelt állapotban vagy felvétel módban csatlakoztatható a géphez, miután az USB tárolóeszköz használható a fájlok másolása, áthelyezése és törlése céljából. USB csatlakozás látható lesz a hordozható memóriaeszköz ikonja, a piros lámpa állandóan fog világítani, sárga lámpa pedig vagy világít vagy gyorsan villog.

Figyelem:

- Amennyiben a számítógéphez való csatlakoztatás után 30 másodperc eltelte után a rendszer nem észleli a készüléket vagy nem jelenik meg a külső adattároló menü, csatlakoztassa újra.
- Ajánlatos, hogy átmásolja vagy áthelyezi a videó fájlet számítógépre további lejátszás végett. A készülék memóriájában tárolt fájlok közvetlenül a készülékről kerülnek lejátszásra, ami zavarhatja a lejátszás folyamatosságát.

PC kamera

PC kamera első üzemeltetésnél telepítse a vezérlőt. Az SPCA1528_V2240_WHQL windows7 Setup.exe elnevezésű vezérlő a készülékhez csatolt CD lemezen található. Telepítéshez kattintson duplán a fájlra és kövesse a megjelenő utasításokat. Majd az asztalon megjelenik az AMCAP ikon.

Az USB kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket számítógéphez. Bekapcsol az USB merevlemez üzemmód. Most nyomja meg röviden a POWER gombot, hogy a készülék átkapcsoljon a PC kamera módba. AMCAP ikon dupla kattintása után a készülék a PC kameraként használható.

Újraindítás

Ha a készülék ismeretlen okból nem működik helyesen, kapcsolja ki és újraindítsa.

Kövesse az alábbi utasítást:

Hosszú, éles végű tárgy segítségével nyomja meg a RESET gombot, ami a készülék újraindítását eredményezi.

Figyelem: a RESET gomb a sárga jelzőlámpa felett található.

Töltés

Az akkumulátor maximális teljesítménynek elérése érdekében az első három töltés több mint 12 óráig tartson. Töltés elkezdése után piros jelzőlámpa világítani kezd, kék lámpa pedig lassan villogni fog. Töltés befejezésékor (kb 3-4 óra folyamatos töltés után) kék lámpa folyamatosan fog villogni.

Megjegyzések

Megfelelő használat: Tartsa be az érvényes jogi előírásokat. Ne használja a készüléket jogellenes célokra.

Szoftver frissítés: A termékek új funkcióinak rendelkezésre bocsátására érdekében a gyártó állandóan fejleszti és frissíti a szoftvereket. A jelen készülék a vevő által frissíthető, a frissítéssel kapcsolatos információkért forduljon az eladószemélyhez vagy területi képviselőhöz.

Működési hőmérséklet: A készülék normál hőmérsékletben használendő, kerüljön az emberi szervezet számára nem megfelelő hőmérsékleteket.

Nedvesség: A készülék normál nedvességi körülményekben használendő. Ne tegye ki az eső hatásának a víz elleni védelem nélkül.

Fény: A készülék a megfelelő fény használható, ne irányítsa a kamerát a nap vagy egyéb erős fényforrások felé, mert ettől az optika meghibásodhat.

Tisztaság: Kerülje az erősen poros helységeket és körülményeket, hogy a lencsék és más alkatrészek ne szennyeződjenek.

Hulladékkezelés: Vigyázzon a környezetre, ne dobja ki a készüléket nem megfelelő helyekben. Ne dobja a készüléket tűzbe, mert ez robbanást okozhat.

Инструкция по эксплуатации

Характеристика продукта

- Малые размеры, отделка набрызгиваемым слоем. Очень модное и подходящее ко всем переносным устройствам.
- Обслуживание камеры PC и функции чата.
- Обслуживание формата видео AVI.
- Запись в высоком разрешении при слабом освещении.
- Обслуживание 30 кадров/сек с разрешением 720*480.
- Обслуживание USB1.1 и USB2.0.
- Обслуживание карт памяти T-flash 16 GB (максимально).
- Встроенная литиевая батарея позволяет на запись в течение более часа, время приостановки до 130 – 150 минут.

Обслуживание

Зарядка

Устройство имеет встроенный литиевый аккумулятор, который следует зарядить перед первым использованием. Методы зарядки:

1.) Подключение к компьютеру: воспользуйтесь кабелем USB для подключения к компьютеру, начнется зарядка.

2.) Использование зарядного устройства: подключите зарядное устройство при помощи кабеля USB, затем вставьте его в гнездо в стене, начнется зарядка.

Во время зарядки зеленая и красная контрольные лампочки будут гореть постоянно.

Внимание: Когда батарея разрядится, устройство перейдет в сберегательный режим и его нельзя будет включить. Следует его тогда зарядить.

Включение с целью записи видео

Проверьте, вставлена ли карта памяти TF!

Нажмите кнопку POWER, загорится синяя контрольная лампочка и устройство перейдет в режим ожидания. После нажатия кнопки VIDEO/CAMERA синяя контрольная лампочка начнет медленно моргать. Теперь, чтобы начать запись видео, нажмите кнопку VIDEO/CAMERA.

Синяя контрольная лампочка начнет гореть, можете нажать паузу и сделать запись. Если хотите продолжить запись, нажмите снова кнопку VIDEO/CAMERA.

Разрешение фильма: 720*480, 29 – 30 кадров/сек.

Внимание:

- Проверьте, вставлена ли карта памяти Micro SD; если нет, устройство выключится автоматически по 15 секундах.
- Максимальная вместимость карты памяти T-flash составляет 16 GB.
- Запись файлов требует определенного времени, поэтому не нажимайте постоянно кнопки обслуживания, чтобы избежать создания неполного файла.
- Во время записи видео сконцентрируйтесь на объекте, сохраняя расстояние 50 см при соответствующем освещении. Это обеспечит натуральные цвета, остроту и стабильность фильма.

Съемка фотографий

Нажмите кнопку POWER, загорится синяя контрольная лампочка и устройство перейдет в режим готовности/ожидания. После нажатия кнопки VIDEO/CAMERA синяя контрольная лампочка моргнет один раз, что означает получение фотографии. При следующем нажатии будет сделано следующее фото.

Разрешение фотографий: 1280*1024.

Настройка времени

К устройству добавлен диск CD, содержащий файл синхронизации. Следует его скопировать на карту памяти TF. После подключения устройства к компьютеру наступит синхронизация времени.

Подробности описаны ниже:

1. Создайте файл TAG.TXT в главном каталоге карты.

2. Откройте файл TAG.TXT, впишите соответствующую дату согласно поданному формату.

Подробности описаны ниже:

[date] пробел и новая строка
2009/07/22 пробел и новая строка
12:00:00

При каждом включении устройства система проверит и проанализирует файл TAG.TXT, настраивая время согласно с файлом. Затем текст будет автоматически удален системой.

Выключение

В режиме ожидания придержите кнопку POWER, когда вы ее отпустите контрольная лампочка погаснет. Теперь устройство выключено.

Функция автоматического выключения

Устройство запишет файл и выключится автоматически следующим образом:

- Во время записи видео при слабом состоянии аккумулятора файл будет автоматически записан и последует выключение.
- Когда на карте памяти слишком мало места, сразу после выключения контрольной лампочки будет записан файл и наступит выключение.
- В режиме ожидания выключение наступит после 45 секунд бездействия.

Подключение к компьютеру

Устройство можно подключать к компьютеру в режиме выключения, ожидания или записи, после чего оно может быть использовано как диск USB, на котором можно копировать, переносить и удалять файлы.

После подключения к порту USB в течение определенного времени будет виден индикатор переносного диска. Красная контрольная лампочка будет постоянно включена, желтая контрольная лампочка будет быстро моргать или светиться.

Внимание:

- Если после подключения к компьютеру устройство не обнаруживается или в течение 30 секунд не появляется индикатор переносного диска, подключите его снова.
- Лучше скопировать или перенести файл видео на компьютер с целью воспроизведения. Файл видео записанный в устройстве, воспроизводится непосредственно, что может привести к отсутствию плавности в следствие очень большого количества пересылаемых данных.

Камера PC

При первом использовании камеры PC следует установить драйвер. Его название SPCA1528_V2240_WHQL windows7 Setup.exe и он находится на приложенном диске CD. С целью установки следует нажать дважды на этот файл и действовать согласно инструкциям. Затем на рабочем столе появится иконка AMCAP.

Подключите устройство в состоянии выключения или включения кабелем USB к компьютеру, включится режим диска USB. Теперь нажмите кратко кнопку POWER, устройство переключится в режим камеры PC. После двукратного нажатия иконки AMCAP можно его использовать как камеру PC.

Перезагрузка

Когда устройство работает неправильно по неизвестной причине, следует его перезагрузить.

Следует поступать следующим образом:

Воспользуйтесь тонким предметом для нажатия кнопки RESET, что вызовет перезагрузку устройства.

Внимание: кнопка RESET находится над желтой лампочкой.

Зарядка

Первые три зарядки должны длиться более 12 часов с целью достижения максимальной отдачи аккумулятора. После начала зарядки красная контрольная лампочка будет гореть, а синяя медленно моргать. По окончании зарядки (3 - 4 часа непрерывной зарядки) синяя контрольная лампочка будет гореть постоянно.

Замечания

Правильное использование: Поступайте согласно закону. Не используйте устройство нелегальным образом.

Актуализация программного обеспечения:

С целью обеспечения большего количества функций продуктов, производитель постоянно исправляет программное обеспечение. Этот продукт может быть актуализирован клиентом, следует в этом случае связаться с локальным продавцом с целью получения информации об актуализации.

Температура работы: Устройство должно быть использовано в нормальной температуре, следует избегать температур не свойственных человеческому телу.

Влажность: Устройство должно использоваться в нормальной влажности. Следует избегать подвержения его действию дождя или оставлять без защиты от воды.

Освещение: Устройство должно использоваться в соответствующем освещении, не следует направлять камеру в сторону солнца и сильных источников света, так как может это повредить оптику.

Чистота: Устройство не должно использоваться в условиях сильного запыления, чтобы не дошло до запыления линз и других частей.

Удаление отходов: Следует обращать внимание на охрану окружающей среды и не выбрасывать устройство случайным образом. Не следует бросать устройство в огонь, так как это грозит взрывом.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta

**tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00**

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE